

**Technische Information  
Januar 1999**

**AE 201 S  
10m Amateur-Handfunkgerät**

**Korrektur der Bedienungsanleitung**

**1. Geänderte Tonrufbedienung**

Leider ließ sich hardwaremäßig die Tonrufauslösung nicht so realisieren, wie in der deutschen Anleitung auf Seite 8 beschrieben. Anstelle Funktionstaste + PTT gleichzeitig drücken, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Funktionstaste **FUNC** drücken.

Im Display erscheint **F**

**Danach PTT**-Taste drücken.

Jetzt wird der Tonruf solange ausgesendet, wie Sie die PTT-Taste gedrückt halten.

**Solange FUNC im Display aufleuchtet, wird bei Drücken der PTT-Taste immer der Tonruf ausgesendet.**

Damit Sie im nächsten Durchgang wieder auf Mikrophon umschalten können, drücken Sie noch einmal kurz die Funktionstaste, so daß F wieder erlischt.

**2. Geänderte Printbedruckung bei den Programmierbrücken**

Die Bedruckung L-C-R wurde auf der Platine geändert. Benutzen Sie bitte weiterhin den Lageplan auf Seite 10 der Anleitung, falls Sie die Programmierung ändern möchten. Die Lage der Brücken ist unverändert.