

**Gebrauchsanweisung  
beim Einsatz in Ex-Bereichen**

**Instruction Manual  
for use in the hazardous area**

**Notice d'utilisation  
en zone dangereuse**

**Gebruiksaanwijzing  
bij het gebruik in Ex-Bereichen**



***Ex-DISTO*** *memo*

**ECOM**  
**INSTRUMENTS**

**Inhaltsverzeichnis**

	Seite
1. Sicherheitshinweise	2
2. Fehler und unzulässige Belastungen	2
3. Sicherheitsvorschriften	2
4. Zusatzbestimmungen	2
5. Batterien	2
6. RS 232 Schnittstelle	3
7. Reparatur	3
8. Garantie	3
9. Haftung	3
10. Ex-Daten	3

## 1. Sicherheitshinweise

Die vorliegende Gebrauchsanweisung enthält Informationen und Vorsichtshinweise die für eine sichere Funktionsweise bei den beschriebenen Bedingungen unbedingt zu berücksichtigen sind.

## 2. Fehler und unzulässige Belastungen

Sobald zu befürchten ist, daß die Gerätesicherheit beeinträchtigt wird, muß das Gerät außer Betrieb genommen werden und seine unbeabsichtigte Wiederinbetriebnahme verhindert werden. Die Gerätesicherheit kann zum Beispiel gefährdet sein, wenn:

- am Gehäuse äußere Beschädigungen sichtbar sind
- das Gerät unsachgemäß gelagert wurde
- das Gerät Transportschaden erlitten hat.

## 3. Sicherheitsvorschriften

Die Benutzung des exgeschützten Hand-Lasermeters Ex-DISTO memo setzt beim Anwender die Beachtung der üblichen Sicherheitsvorschriften voraus, um Fehlbedienungen am Gerät auszuschließen.

### Achtung!

*Der Ex-DISTO memo darf in Ex-Bereichen nur in der Ledertasche benutzt werden. Beim Gebrauch bitte beachten, daß das Lederetui vollständig geschlossen ist.*

## 4. Zusatzbestimmungen

*Vor Gebrauch bitte original Gebrauchsanweisung „DISTO memo“ mit Sicherheitshinweisen lesen.*

*Im Gegensatz zu DISTO memo kann der Ex-DISTO memo aus Ex-Schutzgründen nicht extern gespeist werden.*

## 5. Batterien

*Es darf nur das vom Hersteller zugelassene Powermodul PM 04 verwendet werden! Der Gebrauch abweichender Batterien ist strengstens untersagt!*

*Desweiteren müssen unbedingt die Ex-Daten beachtet werden!*

### Achtung:

*Ein Wechsel der Batterie darf nur außerhalb des Ex-Bereiches erfolgen.*

## 6. RS 232 Schnittstelle

Der Anschluß des Ex-DISTO memo an die RS 232 Schnittstelle darf nur außerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches erfolgen.

## 7. Reparatur

Bei Reparaturen gelten die Bedingungen der ELEX V. Reparaturen müssen im Herstellerwerk durchgeführt werden, da die Schutzbeschaltungen aus sicherheitstechnischen Gründen bei einer Reparatur überprüft werden müssen.

## 8. Garantie

Wir gewähren auf das Gerät für Funktion und einwandfreies Material eine Garantie von einem Jahr, beginnend mit dem Tag der Lieferung.

Forderungen auf Gewährleistungen können durch Einsenden des defekten Gerätes geltend gemacht werden.

Reparaturen, neues Einstufen oder Austauschen des Gerätes behalten wir uns vor.


## 9. Haftung

Die Firma ECOM haftet für die Gewährung der Garantieleistung. Sie übernimmt keine Verantwortung für Schäden, Kosten und Verluste, die durch Benutzung oder Erwerb des Gerätes entstanden sind. ECOM ist nicht haftbar für auftretende spezielle Schäden und Nachfolgeschäden.

## 10. Ex-Daten

Zündschutzart:

Baumusterprüfbescheinigung:

 II 2 G EEx ia IIC T4  
TÜV 99 ATEX 1387 X