



## HA68 DÉMARRAGE RAPIDE

### Connectez l'adaptateur et insérez les piles sur le panneau de contrôle (9/10)

Insérez les piles

Télécommande	7
Détecteur PIR de mouvement	13
Contact par aimant	17

### Enregistrement de la télécommande (27)

#### Appuyez sur le panneau de contrôle (24)

- TOUCHE - CODE PIN (code par défaut= 1234)
- ENTRÉE = La mise en route d'un utilisateur s'affiche
- ENTRÉE = 1-1 mise en route administr.
- ENTRÉE = Mot de passe

#### Naviguez avec les touches fléchées jusqu'à 6; télécommande

- ENTRÉE = 6-1 apprentissage Identité
- ENTRÉE = attendez pour apprentissage

Maintenant appuyez sur la touche OFF sur la télécommande

Affichage = apprentissage ok = ok  
= temps épuisé = vous avez appuyé trop tard  
= ID reproduite = la télécommande a déjà été enregistrée

Maintenez appuyée la touche ESCAPE pour sortir du mode programmation.  
La télécommande est maintenant disponible.

### Enregistrement du détecteurs (36)

Appuyez sur la panneau de contrôle

- TOUCHE - CODE PIN (code par défaut=1234)-ENTRÉE

La mise en route d'un utilisateur s'affiche

Naviguez avec les touches fléchées jusqu'à la zone de mise en route 3

- ENTRÉE = entrez 3-1 dans la zone de sélection (01-36) avec les touches numérotées en commençant avec 01
- ENTRÉE = attendez pour apprentissage

Maintenant appuyez sur le bouton sabotage sur le détecteur pour l'enregistrer

Affichage = apprentissage ok = ok  
= temps épuisé = vous avez appuyé trop tard  
= ID reproduite = la télécommande a déjà été enregistrée

Répétez cette procédure avec tous les détecteurs qui doivent être enregistrés. La combinaison des zones est sélectionnée librement. Maintenez appuyée la touche ESCAPE pour sortir du mode programmation.

Vous trouverez toutes les consignes dans le manuel.