

# Manual Supplement

Manual Title: Fluke 6200 User Manual/Bedienungsanleitung/Gebruiksaanwijzing  
Part Number: 2141161/2141189/2434262  
Supplement Issue: 1  
Supplement Part Number: 4822 872 08635  
Supplement Issue Date: 02-Jan-2006

---

---

## For Firmware Version 1.08 the following changes apply to the User Manual:

Page 7, 32, Pass/Fail indication:

If a limit is exceeded the symbol **FAIL X** will be displayed in addition to the text **Limit**.  
If the limit is not exceeded the symbol  **PASS** will be displayed as a confirmation.

Page 13, Display for Continuous Test Mode:

During a continuous test the measurement unit (e.g.  $\Omega$ ,  $M\Omega$ , mA) will flash to indicate that a measurement is going on.

---

## Die Firmware Version 1.08 weist gegenüber dem Handbuch folgende Änderungen auf:

Seite 7, 34, Gut/Schlecht Anzeige:

Bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes erscheint immer das Symbol **FEHLER X** zusätzlich zum Symbol **Grenzwert**.

Wird der Grenzwert eingehalten, so erscheint das Symbol  **O.K.** als Bestätigung.

Seite 13, Anzeige bei Dauermessung:

Während der Dauermessung blinkt als Hinweis auf eine aktive Messung das Symbol der Einheit (z.B.  $\Omega$ ,  $M\Omega$ , mA).

Seite 25,34, Grenzwert bei Kaltgeräteleitungsprüfung:

Der Grenzwert für den Isolationswiderstand wurde von 2  $M\Omega$  „Grenzwert für Schutzklasse II“ auf 1  $M\Omega$  „Grenzwert für Schutzklasse I“ geändert.

---

## Voor firmware versie 1.08 gelden de volgende wijzigingen in de gebruiksaanwijzing :

Bladzijde 7, 32, Goed/Fout indicatie:

Bij het overschrijden van een grenswaarde wordt het symbool **FAIL X** getoond in aanvulling op de melding **Limit**.

Als de grenswaarde niet overschreden is dan wordt ter bevestiging het symbool  **PASS** getoond.

Bladzijde 13, Display bij Continutest:

Gedurende een continutest knippert het symbool voor de meeteenheid (bijvoorbeeld  $\Omega$ ,  $M\Omega$ , mA) om aan te geven data een test actief is.