



CH-X1500

CD CHANGER


CAMBIADOR CD

CHANGEUR CD

Instructions

Manual de instrucciones

Manuel d'instructions

LVT0975-001A
[J]1002MNMMWDJEIN
EN, SP, FR

ENGLISH

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

This unit has been designed to play CD, CD-Rs, and CD-RWs.

- You can also play back your original CD-Rs (Recordable) and CD-RWs (Rewritable) either in audio CD format or MP3 format.
- You can also play back CD Text.

For Customer Use:

Enter below the Model No. and Serial No. which are located either on the rear, bottom or side of the cabinet. Retain this information for future reference.

Model No. _____

Serial No. _____

ESPAÑOL

Muchas gracias por haber comprado este producto de JVC. Tenga a bien leer detenidamente este manual de instrucciones antes de poner en funcionamiento la unidad a fin de obtener un rendimiento óptimo y mayor duración.

Esta unidad ha sido diseñada para reproducir CD, CD-R y CD-RW.

- Usted también podrá reproducir sus discos originales CD-R (Regrabables) y CD-RW (Reescribibles) tanto en formato o como en formato MP3.
- Usted también podrá reproducir sus discos originales CD Text.

INFORMATION (For U.S.A.)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

PRECAUTIONS

- CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit, leave all servicing to qualified service personnel.
- CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when unloading the CD magazine and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
- CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

IMPORTANTE PARA PRODUCTOS LASER

PRECAUCIONES

- PRODUCTO LASER CLASE 1
- ATENCION:** Radiación láser invisible cuando se abre, falla o se anula el seguro. Evite la exposición directa al rayo.
- ATENCION:** No abra la tapa posterior. No hay piezas reparables por el usuario dentro de la unidad; acuda a técnicos calificados para la reparación.
- ATENCION:** El reproductor de discos compactos emplea radiación láser invisible y cuenta con interruptores de seguridad que evitan la emisión de radiación cuando se abre la tapa del CD. Es peligroso anular estos interruptores.
- ATENCION:** El empleo de controles para ajustes y la ejecución de procedimientos diferentes a los especificados aquí puede causar una exposición peligrosa a la radiación.

WARNING

- This unit is designed to operate with 12 volt DC, NEGATIVE ground electrical systems.
- When replacing the fuse, use one with the specified rating for this unit. If the fuse blows frequently, consult your nearest JVC car audio dealer.

ADVERTENCIA

- Esta unidad ha sido diseñada para funcionar con 12 voltios de CC, con sistemas eléctricos de masa NEGATIVA.
- Cambie el fusible por uno con la capacidad especificada. Si éste se quema a menudo, consulte a su concesionario JVC de equipos de audio para automóviles más cercano.

PRECAUTIONS

Car's Internal Temperature

Before listening to CDs after your car has been parked for some time in low or high temperatures, wait until the temperature inside the car stabilizes.

Condensation

In the following cases, moisture may condense on the lens, a critical part of the CD player, making the CD signal unreadable:

– When the heater has just been turned on.

– When the humidity is high.

In these cases, unload the CD magazine and wait for 1 or 2 hours.

Volume Setting

– CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for analog sources, the speakers may be damaged by the sudden increase in the output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during playback.

– Adjust the volume so that you can hear sounds occurring outside the car.

PRECAUCIONES

Temperatura interna del automóvil

Antes de escuchar un CD después de que su automóvil haya estado estacionado durante algún tiempo en bajas o altas temperaturas, espere hasta que la temperatura dentro del mismo se estabilice.

Condensación

En los siguientes casos, la humedad puede condensarse en la lente, que es un componente clave del reproductor de CD, imposibilitando la lectura de la señal del mismo:

– Cuando se haya encendido un calentador.

– Cuando la humedad es alta.

En tales casos, extraiga el magazín y espere durante 1 o 2 horas.

Ajuste del volumen

– El CD produce muy poco ruido en comparación con las fuentes analógicas de sonido. Si el nivel de volumen está ajustado para estas fuentes, se puede dañar los altavoces debido al súbito incremento del nivel de salida. Por lo tanto, reduzca el volumen antes de ponerlo en funcionamiento y ajústelo como deseé durante la reproducción.

– Ajuste el volumen de tal manera que usted pueda escuchar los sonidos fuera del automóvil.

INSTALLATION

Avoid installing the unit in the following places

- Where it would be exposed to direct sunlight or direct heat from the heater or in an extremely hot place.
- Where it would be subject to rain, water splashes or excessive humidity.
- Where it would be subject to dust.
- Where it would be positioned in an unstable place.
- Above connection cords or on the floor under which there is piping.
- Where it could damage the car's fittings (spare tire, etc.) in or under the trunk.
- Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Firmly install the unit using the provided screws.

INSTALACION

Evite instalar esta unidad en los siguientes lugares

- Donde esté directamente expuesta a la luz solar, al calor de un calefactor o en un lugar con temperatura muy alta.
- Donde esté expuesta a la lluvia, salpicaduras de agua o humedad excesiva.
- Donde haya polvo.
- Lugares donde quedaría en posición inestable.
- Sobre los cordones de conexión o en el piso debajo del cual se encuentra la tubería.
- Donde podría dañar los accesorios del automóvil (neumático de repuesto, etc.) en/o debajo del baúl.
- Antes de perforar orificios en el baúl para instalar la unidad, asegúrese que haya suficiente espacio debajo del baúl ya que podría llegar a perforar el depósito de combustible, etc.
- Instale firmemente la unidad utilizando los tornillos suministrados.

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil JVC. Veuillez lire consciencieusement ce manual d'instructions avant de commencer à faire fonctionner l'appareil de façon à être sûr d'obtenir les performances optimales et la plus longue utilisation de cet appareil.

Cet appareil a été conçu uniquement pour reproduire les CD, CD-R et CD-RW.

- Vous pouvez aussi reproduire vos CD-R (enregistrable) et CD-RW (réinscriptibles) originaux, soit au format audio ou au format MP3.
- Vous pouvez aussi reproduire vos CD Text.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IMPORTANT POUR PRODUITS LASER

PRECAUTIONS

1. PRODUIT LASER CLASSE 1

2. **ATTENTION:** Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Éviter une exposition directe au rayon.

3. **ATTENTION:** Ne pas ouvrir le volet supérieur. Il n'y a pas de pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Confier le service après-vente à un personnel qualifié.

4. **ATTENTION:** Ce lecteur CD utilise une radiation laser invisible, toutefois, il est équipé de commutateurs de sécurité qui empêchent l'émission de radiation en retirant les disques. Il est dangereux de désactiver les commutateurs de sécurité.

5. **ATTENTION:** L'utilisation des commandes des réglages et effectuer des procédures autres que celles spécifiées dans ce manuel peut provoquer une exposition aux radiations dangereuses.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur courant continu de 12 volts, à systèmes électriques de masse NEGATIVE.
- En remplaçant le fusible, en utiliser un avec la valeur spécifiée pour cet appareil. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température ambiante dans la voiture

Pour l'écoute de disques audionumériques après un stationnement assez prolongé de la voiture à la chaleur ou au froid, attendre que la température dans la voiture se stabilise.

Condensation

Dans les cas suivants, de l'humidité peut se condenser sur la lentille, une pièce vitale du lecteur CD, rendant impossible la lecture du signal CD:

– Quand le chauffage vient juste d'être mis.

– Quand l'humidité est forte.

Dans ces cas, retirer le magasin CD et attendre environ 1 à 2 heures.

Réglage du volume

– Les disques audionumériques produisent très peu de bruit comparés avec des sources analogiques. Si le niveau du volume est réglé comme pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être abîmés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baisser le volume avant fonctionnement et le régler comme voulu pendant la lecture.

– Régler le volume pour pouvoir entendre les sons à l'extérieur de la voiture.

MISE EN PLACE

Eviter l'installation dans les endroits suivants

- Où il risque d'être exposé directement au soleil ou chauffé directement par le chauffage ou dans un endroit très chaud.
- Où il risque d'être mouillé par la pluie, les flaques d'eau ou dans une forte humidité.
- Dans les endroits poussiéreux.
- Où il peut être placé dans un endroit instable.
- Au-dessus des cordons de raccordements ou sur le plancher sous lequel il y a une tuyauterie.
- Là où il pourrait endommager des accessoires de la voiture (roue de secours, etc.) dans ou sous le coffre.
- Avant de percer des trous dans le coffre pour installer l'appareil, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sous le coffre pour ne pas faire de trous dans le réservoir de carburant, etc.
- Installer fermement l'appareil en utilisant les vis fournies.

A**When installing the unit horizontally**

1. Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. (Fig. a)
2. Install the unit on the floor of the trunk using self-tapping screws. (Fig. b)


1.

Fig. a

Instalación horizontal de la unidad

1. Fije las ménnsulas de montaje a los paneles laterales de la unidad utilizando los tornillos. (Fig. a)
2. Instale la unidad en el piso del baúl usando tornillos roscachapa. (Fig. b)

Lors de l'installation de l'appareil horizontalement

1. Fixer les supports de montage sur les panneaux latéraux de l'appareil en utilisant des vis. (Fig. a)
2. Installer l'appareil sur le plancher du coffre en utilisant des vis auto-taraudeuses. (Fig. b)



2.

Fig. b

B**When installing the unit upright (Fig. c)**

Fig. c

**Notes:**

- When attaching the unit with the screws, refer to “**A** When installing the unit horizontally” above.
- When installing the unit upright, set the selectors located on both sides to the “V (vertical)” position. (When it is installed horizontally, be sure to set the selectors to the “H (horizontal)” position.)
 - When installing the unit upright, securely install to the trunk floor.
- If you install the unit without setting the selectors correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

Notas:


- Para fijar la unidad con los tornillos, refiérase a “**A** Instalación horizontal de la unidad”, más arriba.
- Cuando instale la unidad verticalmente, coloque el selector ubicado al costado en la posición “V (vertical)”. (Cuando instale la unidad horizontalmente, asegúrese de colocar los selectores en la posición “H (horizontal)”).
 - Cuando instala la unidad verticalmente, fíjela firmemente al piso del baúl.
- Si instala la unidad sin ajustar correctamente el selector, podrían presentarse los siguientes síntomas.
 - Sonidos intermitentes.
 - Daños en los CDs.

Instalación vertical de la unidad (Fig. c)
Lors de l'installation de l'appareil verticalement (Fig. c)**Remarques:**

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à “**A** Lors de l'installation de l'appareil horizontalement” ci-dessus.
- Si l'appareil est installé verticalement, régler les sélecteurs situés sur les côtés sur la position “V (vertical)”. (S'il est installé horizontalement, s'assurer de régler les sélecteurs sur la position “H (horizontal)”).
 - Lors de l'installation verticale, fixer fermement sur le plancher du coffre.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.

C**When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)**

Fig. d

**Notes:**

- When attaching the unit with the screws, refer to “**A** When installing the unit horizontally” above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
- If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

Notas:


- Para fijar la unidad con los tornillos, refiérase “**A** Instalación horizontal de la unidad”, más arriba.
- Para la instalación, se pueden seleccionar cinco ángulos. Asegúrese de dirigir la flecha del dial provisto en ambos lados de la unida hacia arriba, perpendicular (90°) a la tierra.
- Si instala la unidad sin ajustar correctamente el selector, podrían presentarse los siguientes síntomas.
 - Sonidos intermitentes.
 - Daños en los CDs.

Instalación de la unidad en un sitio inclinado (Fig. d)
Lors de l'installation de l'appareil sur un plan incliné (Fig. d)**Remarques:**


- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à “**A** Lors de l'installation de l'appareil horizontalement” ci-dessus.
- Pour l'installation, cinq angles peuvent être choisis. S'assurer de positionner la flèche des sélecteurs, des deux côtés de l'appareil, perpendicularaire (90°) au sol.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.

D**When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)**

Fig. e

**Note:**




- When attaching the unit with the screws, refer to “**A** When installing the unit horizontally” above.

Instalación de la unidad suspendida dentro del baúl (Fig. e)**Lors de la suspension de l'appareil dans le coffre (Fig. e)****Nota:**


- Para fijar la unidad con los tornillos, refiérase a “**A** Instalación horizontal de la unidad”, más arriba.

Correct
Correcto
Correct


OK




Incorrect
Incorrecto
Incorrect



Over +90°
Más de +90°
Supérieur à +90°



LOCATION OF CONTROLS



UBICACION DE LOS CONTROLES

- ① ▲EJECT button
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
- ② CD magazine slot
- ③ Door

- ① Botón ▲EJECT
Botón de reposición: Cuando se pulse y mantenga pulsado durante algunos segundos
- ② Ranura del magazín de CD
- ③ Puerta

- ① Touche ▲EJECT
Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes
- ② Compartiment du magasin CD
- ③ Porte

TROUBLESHOOTING

- "RESET1–RESET8" or "R1–R8" appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- * Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. If the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

| Indication | Meaning |
|----------------|----------------------|
| RESET1 (or R1) | Ejection error |
| RESET2 (or R2) | Lifter error |
| RESET3 (or R3) | Tray error |
| RESET4 (or R4) | Pick up return error |
| RESET5 (or R5) | — |
| RESET6 (or R6) | Communication error |
| RESET7 (or R7) | Other errors |
| RESET8 (or R8) | Communication error |

- Sounds are intermittent during play.
- * Are the selectors on both sides adjusted correctly?

LOCALIZACION DE AVERIAS


- "RESET1–RESET8" o "R1–R8" aparece en la pantalla del receptor (u otro equipo) conectado.
- * ¿Están las unidades conectadas correctamente? Después, pulse y mantenga pulsado el botón ▲EJECT durante algunos segundos para reposicionar la unidad.

Si el problema persiste, consulte con su concesionario JVC autorizado.


| Indicación | Significado |
|---------------|---------------------------------|
| RESET1 (o R1) | Error de expulsión |
| RESET2 (o R2) | Error del alzador |
| RESET3 (o R3) | Error de bandeja |
| RESET4 (o R4) | Error de retorno del fonocaptor |
| RESET5 (o R5) | — |
| RESET6 (o R6) | Error de comunicación |
| RESET7 (o R7) | Otros errores |
| RESET8 (o R8) | Error de comunicación |

- Los sonidos se interrumpen durante la reproducción.
- * ¿Están los selectores de ambos lados ajustados correctamente?

EMPLACEMENT DES COMMANDES



Over +90°
Más de +90°
Supérieur à +90°



EN CAS DE DIFFICULTÉS

- "RESET1–RESET8" ou "R1–R8" apparaît sur l'affichage de l'autoradio connecté (ou d'un autre appareil).
- * Les appareils sont-ils connectés correctement? Après l'avoir vérifié, maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser cet appareil.

Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

| Indication | Signification |
|----------------|-----------------------------|
| RESET1 (ou R1) | Erreur d'éjection |
| RESET2 (ou R2) | Erreur de pousoir |
| RESET3 (ou R3) | Erreur de plateau |
| RESET4 (ou R4) | Erreur provenant du capteur |
| RESET5 (ou R5) | — |
| RESET6 (ou R6) | Erreur de communication |
| RESET7 (ou R7) | Autres erreurs |
| RESET8 (ou R8) | Erreur de communication |

- Le son est discontinu pendant la lecture.
- * Les sélecteurs latéraux sont-ils ajustés correctement?

SPECIFICATIONS

CD CHANGER SECTION

| | |
|--------------------|--|
| Frequency response | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Dynamic range | : 99 dB |
| S/N ratio | : 103 dB |
| Distortion | : 0.005% |
| Wow & flutter | : Less than measurable limit |
| Output terminal | : Analog (8 pin x 1), 1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ |

GENERAL

| | |
|-------------------------------|---|
| Power requirement | |
| Operating voltage | : DC 14.4 V (11 V – 16 V allowable) |
| Grounding system | : Negative ground |
| Allowable working temperature | : -10°C to +50°C (14°F to 122°F) |
| Dimensions (W x H x D) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm (9-15/16" x 3-1/2" x 6-7/8") |
| Mass | : 2.3 kg (5.1lbs.) (excluding accessories) |

Design and specifications are subject to change without notice.

If a kit is necessary for your car, consult your telephone directory for the nearest car audio speciality shop.

ESPECIFICACIONES

SECCION DEL CAMBIADOR DE CD

| | |
|-------------------------|---|
| Respuesta de frecuencia | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Gama dinámica | : 99 dB |
| Relación S/R | : 103 dB |
| Distorsión | : 0,005% |
| Lloro y trémolo | : Inferior al límite medible |
| Terminal de salida | : Analógica (8 conectadores x 1), 1,5 V (escala total)/Menos de 1 kΩ |

GENERALIDADES

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Alimentación | |
| Tensión de funcionamiento | : 14,4 V CC (11 V – 16 V permisible) |
| Sistema de puesta a masa | : Masa negativa |
| Temperatura de trabajo permisible | : -10°C a +50°C |
| Dimensiones (An x Al x Pr) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| Peso | : 2,3 kg (excluyendo accesorios) |

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.

Si fuera necesario un juego de instalación para su automóvil, consulte la guía telefónica para ubicar la tienda especialista en audio para automóviles más cercana.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SECTION CHANGEUR DE CDS

| | |
|---------------------------|---|
| Réponse en fréquence | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Gamme dynamique | : 99 dB |
| Rapport signal/bruit | : 103 dB |
| Distortion | : 0,005% |
| Pleurage et scintillement | : Inférieur à la limite mesurable |
| Borne de sortie | : Analogique (8 broches x 1), 1,5 V (pleine échelle)/inférieure à 1 kΩ |

GENERAL

| | |
|--|------------------------------------|
| Alimentation | |
| Tension de fonctionnement | : CC 14,4 V (11 V – 16 V possible) |
| Système de mise à la masse | : Masse négative |
| Température de fonctionnement admissible | : -10°C à +50°C |
| Dimensions (L x H x P) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| Masse | : 2,3 kg (sans les accessoires) |

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

Si un kit est nécessaire pour votre voiture, consulter votre annuaire téléphonique pour chercher le revendeur d'accessoires audio pour automobile le plus proche.



<http://www.jvcmobile.com>

Visit us on-line for

Technical Support & Customer Satisfaction Survey.

US RESIDENTS ONLY

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to "How to reset your unit"

Still having trouble??

USA ONLY

Call 1-800-252-5722

<http://www.jvc.com>

We can help you!

ELECTRICAL CONNECTIONS

• This changer can be connected to JVC KD-MX, KD-SX, KD-LX, KD-SH, KD-LH or KS-FX series receivers that include a Changer Control function. However, operating procedures and indications on the display will be different depending on the connected receiver. For details, refer to manuals supplied with your receiver. Note that some receivers cannot play back discs recorded in MP3 format. For detailed information, consult your nearest JVC car audio dealer.

- To prevent short circuits from occurring while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.

We recommend that you make all electrical connections (see Fig. f) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.


Note:

This unit is designed for 12 volt DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 volt negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC car audio dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

When connecting to JVC KD-MX/KD-SX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KS-FX series receivers

Fig. f




• How to remove the cord

Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

• Cómo sacar el cable

Tire del enchufe sujetándolo firmemente como en la figura.



• After installation and connection...

When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset the unit.

Normally do not press and hold the ▲EJECT button.

Note:

You may also need to reset the unit in the following cases.

- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.

- When the unit does not function correctly.

• Después de la instalación y conexión...

Cuand cargue el magazín por primera vez en el cambiador de CD, pulse y mantenga pulsado el botón ▲EJECT durante algunos segundos para reposicionar la unidad.

Normalmente no pulse ni mantenga pulsado el botón ▲EJECT.

Nota:

También podría ser necesario reposicionar la unidad en los casos siguientes.

- Cuando se interrumpa el suministro de energía debido por ejemplo, al reemplazo de la batería del automóvil.
- Cuando la unidad no funciona correctamente.

• Après l'installation et les connexions...

Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.

Normalement, ne pas maintenir pressée la touche ▲EJECT.

Remarque:

Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.

- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
- Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.

How to reset your unit / Cómo reposicionar su unidad / Comment réinitialiser votre appareil

Press and hold the ▲EJECT button for several seconds. This will reset the built-in microcomputer.

Pulse y mantenga pulsado el botón ▲EJECT durante varios segundos. Esto hará que se reinicialice el microcomputador incorporado.

Maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant plusieurs secondes. Cela réinitialisera le micro-ordinateur intégré.

▲EJECT button
Botón ▲EJECT
Touche ▲EJECT

• Listening to CDs

This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.

For CD operations, refer to the CD Changer Controller Instructions.

• Reproducción de CDs

Esta unidad no tiene botones de operación para reproducción de CD. Las operaciones de CD pueden ser ejecutadas utilizando el controlador cambiador de CD de JVC, etc., conectado a esta unidad.

Para las operaciones de CD refiérase a las instrucciones del controlador cambiador de CD.

Mistracking

Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking; however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.

Mal seguimiento

El mal seguimiento se produce cuando se conduce por una carretera muy irregular. No obstante, aunque la unidad y compact disc no se dañarán por esta razón, es conveniente detener la reproducción y volver a escuchar el disco cuando llegue a una carretera en buenas condiciones, puesto que resulta molesto para los oídos.

• Ecoute des disques compacts

Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil.

Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.

Erreur d'alignement

Un problème d'alignement peut se produire en conduisant sur une route très mauvaise. L'appareil et le disque audionumérique ne seront pas abîmés par un problème d'alignement, toutefois, comme ce n'est pas agréable pour les oreilles, arrêter la lecture et la reprendre quand la route sera meilleure.

HANDLING MAGAZINES AND COMPACT DISCS

How to handle the magazines

Care in handling the magazines

- Do not carry the magazine with its inserting slot facing down or the CDs may fall out.
- Always keep the twelve disc trays loaded in the magazine.
- When sliding the disc trays out or in to place CDs, hold the magazine horizontally so as not to drop CDs.
- Do not insert CDs without pulling out the disc trays from the magazine. Never place CDs directly into the magazine.
- Do not expose the magazine to high temperatures or direct sunlight.
- Do not disassemble the magazine.
- Take care not to drop or hit the magazine. Do not apply excessive pressure to the disc trays which have been removed from the magazine.
- Never apply solvents such as benzine, thinner or insecticide to the magazine or trays. These solvents may erode their surfaces.

Note:

If you need additional magazines, purchase XC-M200 magazines.

When playing a CD-R or CD-RW


Before playing back CD-Rs or CD-RWs, read their instructions or cautions carefully.

- Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, and for the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the unit is dirty.
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- CD-Rs or CD-RWs are susceptible to high temperatures or high humidity, so do not leave them inside your car.
- Do not use following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperatures or high humidity may cause malfunctions or damage to discs. For example,

- Stickers or labels may shrink and warp a disc.
- Stickers or labels may peel off so discs cannot be ejected.
- Print on discs may get sticky.

Read instructions or cautions about labels and printable discs carefully.



Playing a CD Text / Reproducción del CD Text / Reproduction d'un CD Text

In a CD Text, some information about disc (its disc title, performer and track title) is recorded.

If you connect this unit to a receiver with the CD Text displaying function, you can show this disc information on the receiver's display.

En el CD Text se ha grabado cierta información relacionada con el disco (el título del disco, su ejecutante y título de pista).


Si usted conecta esta unidad a un receptor con función de visualización de CD Text, podrá exhibir esta información en la pantalla del receptor.

Dans un CD Text, certaines informations à propos du disque (son titre, l'interprète et les titres des plages) sont enregistrées. Si cet appareil est connecté à un récepteur possédant une fonction d'affichage de CD Text, il est possible de voir les informations des disques sur l'affichage du récepteur.

How to load CDs

1. Slide the disc tray partly out of the magazine until it stops.
2. Place a CD on the disc tray with its label side up.


1.



Colocación de CDs

1. Extraiga parcialmente la bandeja de disco del magazín hasta que se detenga.
2. Ponga un CD en la bandeja de disco con su etiqueta hacia arriba.

2.



3. Align the disc tray with the grooves in the magazine, and push the disc tray all the way in.
 - Check that the disc tray is securely inserted into the magazine. If a CD becomes disengaged from the disc tray, reposition it on the disc tray.

* The inserted CDs are counted as "disc-1," "disc-2" ... from the bottom to the top.

Notes:

- There are openings in the disc trays through which signals are read from the CDs. These openings leave part of the shiny side of the CD exposed. Be careful not to touch the shiny surface of the CD.
- It is not possible to play a CD if placed upside down.

Notas:

- Las bandejas tienen aberturas por las cuales son leídas las señales de los discos. Estas aberturas dejan expuesta parte del lado brillante del disco. Tenga cuidado de no tocar la superficie brillante del disco.
- No es posible reproducir un CD colocado boca abajo.

Precaución:

Los CDs con forma de corazón, flor, etc. (CDs con forma especial), no pueden ser usados con esta unidad. Si coloca tipos de CD, se producirá una falla.

Caution:

CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause problems.

MANIPULACION DE MAGAZINES Y CDS

Cómo manipular los magazines

- ### Cuidado en la manipulación de magazines
- Para evitar que los CDs se caigan, no transporte el magazín con su ranura de inserción hacia abajo.
 - Mantenga siempre los doce portadiscos colocados en el magazín.
 - Cuando extraiga o introduzca las bandejas de los CDs, mantenga el magazín horizontalmente para evitar que se caigan los CDs.
 - No inserte los CDs sin haber extraído las bandejas de discos del magazín. Nunca introduzca CDs directamente dentro del magazín.
 - No lo exponga a la luz solar directa o a temperaturas elevadas.
 - No desarme los magazines.
 - No los deje caer ni los golpee. No aplique demasiada presión sobre las bandejas de discos extraídas de los magazines.
 - No use jamás solventes tales como bencina, diluyente o insecticida en el magazín o las bandejas. Los mismos podrían perjudicar su superficie.

Nota:

Si necesita un magazín adicional, adquiera un XC-M200.

MANIPULATION DES MAGASINS ET DES CDS

Manipulation des magazines

- ### Faire attention en manipulant les disques
- Ne portez pas le magasin avec la fente d'insertion dirigée vers le bas pour ne pas faire tomber les CD.
 - Toujours laisser douze tiroirs de disque chargés dans le magasin.
 - Lorsque l'on fait glisser les tiroirs de disque pour les ouvrir ou les refermer, tenir le magasin horizontalement pour ne pas faire tomber les CD.
 - Ne pas insérer de CD sans ouvrir le tiroir de disque du magasin. Ne pas insérer les CD directement dans le magasin.
 - Ne pas exposer les magasins à de hautes températures ni aux rayons directs du soleil.
 - Ne pas démonter les magasins.
 - Faire attention de ne pas faire tomber ou cogner les magasins. Ne pas appliquer de pression excessive sur les tiroirs de disque qui ont été retirés des magasins.
 - Ne jamais appliquer de solvants comme de la benzine, du diluant ou des insecticides sur le magasin ou les tiroirs de disque. Ces solvants peuvent éroder leurs surfaces.

Remarque:

Si l'on a besoin d'un magasin supplémentaire, acheter le XC-M200.

Lors de la reproduction d'un CD-R ou d'un CD-RW


Avant de reproduire un CD-R ou un CD-RW, lisez attentivement leurs instructions et précautions.

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques et pour les raisons suivantes.
 - Les disques sont sales ou rayés.
 - De l'humidité s'est condensée sur la lentille, à l'intérieur de l'appareil.
 - La lentille du capteur, à l'intérieur de l'appareil, est sale.
- Les CD-RW peuvent nécessiter une durée de mise en service plus longue car le facteur de réflexion des CD-RW est inférieur à celui des CD ordinaires.
- Les CD-R ou CD-RW sont sensibles aux hautes températures ou à une humidité importante. Ne les laissez pas à l'intérieur de la voiture.
- N'utilisez les CD-R ou CD-RW suivants.
 - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou des cachets de protection collés sur leur surface.
 - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec, par exemple, une imprimante à jet d'encre. L'utilisation de ce type de disque par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou endommager le disque. Par exemple:
 - L'autocollant ou l'étiquette peut rétrécir et gondoler le disque.
 - L'autocollant ou l'étiquette peut se détacher et le disque ne peut plus être éjecté.
 - L'impression sur le disque peut devenir collante.
- Lisez attentivement les instructions et les précautions sur les étiquettes et les disques imprimables.



Chargement des CDs

1. Faire glisser le tiroir de disque partiellement à l'extérieur du magasin jusqu'à ce qu'il s'arrête.
2. Placer un CD sur le tiroir de disque avec la face imprimée dirigée vers le haut.



3.

- Aligner le tiroir de disque avec les rainures dans le magasin et le pousser complètement.
- Vérifier que le tiroir de disque est correctement inséré dans le magasin. Si un CD est désengagé du tiroir de disque, le repositionner sur le tiroir.

* Les CD insérés sont comptés comme "disque 1", "disque 2", etc. en commençant du bas et en allant vers le haut.

Remarques:


- Il y a des ouvertures dans les tiroirs de disque à travers lesquelles les signaux sont lus des disques. Ces ouvertures laissent une partie de la face brillante du disque exposée. Faire attention de ne pas toucher à la surface brillante du disque.
- Il n'est pas possible de reproduire un CD s'il est placé à l'envers.

Attention:

Des CD en forme de cœur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.

How to load the magazine

- Slide the door to the right.
- Load the magazine.
 - Load the magazine into the CD changer with the \triangle mark on top and the CD insertion side to the right.



- Close the door.
 - Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.

Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazine, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly.

How to unload the magazine

- Slide the door to the right.
- Press the \triangle EJECT button.
 - The magazine ejects from the loading slot.

Note:

When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.

If the above procedure does not work, follow the steps below:

- Be sure that the selectors are set correctly.
- Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. g)
- Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. h)
 - * Do not put the stick at an angle, insert it straight.


Fig. g

The compulsory eject hole and protective seal
Orificio de expulsión forzosa y sello protector
Le trou d'éjection forcée et l'autocollant protecteur

Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.


Colocación de un magazín

- Deslice la puerta hacia la derecha.
- Coloque un magazín.
 - Coloque un magazín en el cambiador de CD con la marca \triangle apuntando hacia arriba y el lado de inserción del CD hacia la derecha.



3. Cierre la puerta.

- La puerta debe estar cerrada excepto al poner o sacar un magazín.



3. Fermer la porte.

- La porte doit être fermé en dehors du chargement ou du retrait d'un magasin.

Precaución:

- No introduzca la mano o algún objeto por la ranura de carga pues podría lastimarse o producir fallas de funcionamiento o daños.
- Si el magazín está provisto de una etiqueta y ésta se despega en parte, podría producirse una falla de funcionamiento. En tal caso, despegue la etiqueta o vuélvala a pegar firmemente.


Attention:

- Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.
- Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.

How to remove the disc trays

Use the release knob to remove the disc trays when cleaning them.

- While pulling down the release knob, pull out the disc tray.
- After cleaning, insert the disc tray into the magazine while pulling down the release knob.
 - Clean the trays one by one to avoid inserting two trays into one slot of the magazine.



Cómo retirar un magazín



- Deslice la puerta hacia la derecha.
- Pulse el botón \triangle EJECT.
 - El magazín es expulsado de la ranura de carga.

Nota:

Cuando el magazín no pueda ser eyectado, presione el magazín hacia adentro y reproduzca el disco no. 12 una vez más; cuando la reproducción haya terminado, repita el procedimiento de arriba.

Si el procedimiento de arriba no funciona, realice los pasos siguientes:

- Asegúrese de que los selectores estén correctamente ajustados.
- Despegue el sello protector del orificio de expulsión forzosa. (Fig. g)
- Introduzca en el orificio una varilla recta, tal como un destornillador. (Fig. h)
 - * Inserte la varilla en sentido recto, sin ningún ángulo.



Si el problema persiste, consulte con su concesionario JVC autorizado.

Retrait d'un magasin

- Faire glisser la porte vers la droite.
- Appuyer sur la touche \triangle EJECT.
 - Le magasin est éjecté du compartiment.


Remarque:

Si le magasin ne peut pas être éjecté, pousser sur le magasin et lire une fois de plus le 12 ème disque; quand la lecture est terminée, refaire la procédure précédente.

Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes:

- Assurez-vous que les sélecteurs sont réglés correctement.
- Décollez l'autocollant protecteur du trou d'éjection forcée. (Fig. g)
- Insérez une tige droite telle qu'un tournevis dans le trou. (Fig. h)
 - * N'insérez pas le levier de biai, insérez-le bien droit.

Fig. h



Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.


• Handling CD-Rs/CD-RWs

The reflective film of CD-Rs/CD-RWs is less tough than that of ordinary music CDs. If these discs are damaged, their film may peel. These media are also susceptible to fingerprints, so use extreme care when handling them.

• Storage

Make sure to keep CDs in their cases. If discs are piled on top of one another without their cases, they may be damaged. Do not put CDs where they will be exposed to direct sunlight or in a place subject to high temperatures and humidity. Avoid leaving CDs in your car.

Hold down the center holder.
Presione el sujetador central.
Appuyer au milieu du support.



• Manejo de los CD-Rs/CD-RWs

La película reflectora de los CD-Rs/CD-RWs es menos resistente que la de los CDs de música convencionales. En este tipo de discos, los daños pueden provocar el desprendimiento de su película. Estos medios también son afectados por las huellas de los dedos; por lo tanto, trátelos con sumo cuidado.

• Cómo guardar los discos

Guarde los discos en sus cajas. No apile discos sin sus cajas, ya que podrían dañarse. No ponga los discos donde queden expuestos a la luz solar directa o en lugares con alta temperatura o humedad. No los deje en el automóvil.

• Manipulation des CD-R/CD-RW

Le film réfléchissant des CD-R/CD-RW est moins résistant que celui des CD audio ordinaires. Si ces disques sont endommagés, leur film peut se décoller. Ces disques sont aussi sensibles aux empreintes de doigts. Faites très attention quand vous les manipulez.

• Stockage

Bien conserver les disques dans leurs boîtes. Si des disques sont empilés les uns sur les autres sans leurs boîtes, ils peuvent être abîmés. Ne pas mettre des disques où ils pourraient être exposés à la lumière directe du soleil ou dans un endroit sujet à de fortes températures ou à l'humidité. Eviter de laisser des disques dans votre voiture.


• Maintenance of CDs

- When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
- Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
- Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

• Mantenimiento de los CDs

- Limpie las huellas y el polvo que se adhieren sobre el disco con un paño limpio y suave desde el centro hacia los bordes. Si no salen, límpielo con un paño humedecido con agua.
- No utilice limpiadores para discos, bencina, alcohol o agentes antiestáticos.
- No dañe el lado con etiqueta ni pegue papeles o adhesivos en la superficie.

Correct
Correcto
Correct



Incorrect
Incorrecto
Incorrect




Incorrect
Incorrecto
Incorrect

• Entretien des CDs

- Si des empreintes digitales ou de la poussière adhèrent à un disque, essuyer le disque avec un tissu doux, sec et propre, en essuyant de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est difficile à nettoyer, essuyer le disque avec un tissu humidifié avec de l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyants, benzine, alcool ou agent antistatique.
- Ne pas endommager le côté de l'étiquette ou coller du papier ou de la bande adhésive sur la surface.

Press gently on the disc to insert.
Presione suavemente el disco para insertarlo.

Appuyer légèrement sur le disque pour le mettre en place.





CH-X1500/X550

CD CHANGER

CD-WECHSLER

CHANGEUR CD

Instructions

Bedienungsanleitung

Manuel d'instructions

LVT0975-002A
[E/EX]

ENGLISH

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

This unit has been designed to reproduce CDs, CD-Rs and CD-RWs.

- You can also play back your original CD-Rs (Recordable) and CD-RWs (Rewritable) either in audio CD format or MP3 format (only for CH-X1500).
- You can also play back CD Text (only for CH-X1500).
- CH-X550 is not compatible with MP3 and CD Text.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

PRECAUTIONS

- CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit, leave all servicing to qualified service personnel.
- CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when unloading the CD magazine and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
- CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Position And Reproduction Of Labels

WARNING LABEL, PLACED INSIDE THE UNIT

WARNSCHILD, INS GERÄT GELEGT


ETIQUETTE D'AVERTISSEMENT, PLACEE A L'INTERIEUR DE L'APPAREIL

CAUTION: Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM. (e)

ADVARSEL: Usynlig laserstråling ved åbning, når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgåudsættelse for strålen. (d)

WARNING: Osynlig laserstrålning när dena del är öppnadoch spärren är urkopplad. Betrakta ej strålen. (s)

VARO: Avatthaessa ja suojailevaa sähköistäessä olet alttiina näkyvästi lämmitöälle lasersäteilylle. Älä katso sääteen. (f)



Rear panel of the unit
Geräte-Rückseite
Panneau arrière de l'appareil

Caution:
This production contains a laser component of higher laser class than Class 1.
Achtung:
Die Klassifikation der Laserkomponente in diesem Gerät liegt über Laser-Klasse 1.
Attention:
Ce produit contient un composant laser de classe laser supérieure à la classe 1.

WARNING

- This unit is designed to operate with 12 volt DC, NEGATIVE ground electrical systems.
- When replacing the fuse, use one with the specified rating for this unit. If the fuse blows frequently, consult your nearest JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

PRECAUTIONS

Car's Internal Temperature

Before listening to CDs after your car has been parked for some time in low or high temperatures, wait until the temperature inside the car stabilizes.

Condensation

In the following cases, moisture may condense on the lens, a critical part of the CD player, making the CD signal unreadable:

– When the heater has just been turned on.

– When the humidity is high.

In these cases, unload the CD magazine and wait for 1 or 2 hours.

Volume Setting

– CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for analog sources, the speakers may be damaged by the sudden increase in the output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during playback.


– Adjust the volume so that you can hear sounds occurring outside the car.

INSTALLATION


Avoid installing the unit in the following places

- Where it would be exposed to direct sunlight or direct heat from the heater or in an extremely hot place.
- Where it would be subject to rain, water splashes or excessive humidity.
- Where it would be subject to dust.
- Where it would be positioned in unstable place.
- Above connection cords or on the floor under which there is piping.
- Where it could damage the car's fittings (spare tire, etc.) in or under the trunk.
- Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Firmly install the unit using the provided screws.

CH-X1500



CH-X550



1002MNMMWDJEIN
EN, GE, FR

DEUTSCH

Vielen Dank für den Kauf dieses JVC Geräts. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, ehe Sie das Gerät in Betrieb nehmen, um einen langen und störungsfreien Betrieb zu erzielen.

Mit diesem Gerät können CDs, CD-Rs und CD-RWs wiedergeben werden.

- Sie können außerdem Ihre CD-Rs (Recordable) und CD-RWs (Rewritable) entweder im Audio-CD-Format oder im MP3-Format (nur bei CH-X1500) wiedergeben.
- Sie können außerdem CD-Text (nur bei CH-X1500) wiedergeben.
- CH-X550 ist nicht zu MP3 und CD-Text kompatibel.

WICHTIGE HINWEISE ZU LASERGERÄTEN

VORSICHTSMASSNAHMEN

- LASER-PRODUKT DER KLASSE 1
- ACHTUNG:** Unsichtbare Laserstrahlung bei Öffnung und fehlerhafter oder beschädigter Sperre. Direkten Kontakt mit dem Strahl vermeiden!
- ACHTUNG:** Das Gehäuseoberteil nicht abnehmen. Das Gerät enthält keinerlei Teile, die vom Benutzer gewartet werden können. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifizierten Kundendienst-Fachleuten.
- ACHTUNG:** Der Compact Disc-Player arbeitet mit unsichtbaren Laserstrahlen und ist mit Sicherheitsschaltern ausgestattet, die die Aussendung von Strahlen verhindern, wenn bei Entnahme des CD-Magazins die Sicherheitssperren gestört oder beschädigt sind. Es ist gefährlich, die Sicherheitsschaltung zu deaktivieren.
- ACHTUNG:** Falls die Verwendung der Regler, Einstellungen oder Handhabung von den hierin gegebenen Anleitungen abweichen, kann es zu einer gefährlichen Strahlenfreisetzung kommen.

Abbildung und Position der am Gerät befindlichen Aufkleber

FRANÇAIS

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil JVC. Veuillez lire consciencieusement ce manuel d'instructions avant de commencer à faire fonctionner l'appareil de façon à être sûr d'obtenir les performances optimales et la plus longue utilisation de cet appareil.

Cet appareil a été conçu uniquement pour reproduire les CD, CD-R et CD-RW.

- Vous pouvez aussi reproduire vos CD-R (enregistrables) et CD-RW (réinscriptibles) originaux, au format CD audio ou au format MP3 (seulement pour le CH-X1500).
- Vous pouvez aussi reproduire les CD Text (uniquement pour le CH-X1500).
- Le CH-X550 n'est pas compatible avec les CD MP3 et les CD Text.

IMPORTANT POUR LES PRODUITS LASER

PRECAUTIONS

- PRODUIT LASER CLASSE 1
- ATTENTION:** Radiation laser invisible quand l'appareil est ouvert ou que le verrouillage est en panne ou désactivé. Eviter une exposition directe au rayon.
- ATTENTION:** Ne pas ouvrir le couvercle du dessus. Il n'y a aucune pièce à régler à l'intérieur. Laisser à un personnel qualifié le soin de réparer l'appareil.
- ATTENTION:** Le lecteur de disque audionumérique utilise une radiation laser et est équipé de commutateurs de sécurité qui empêchent l'émission de radioation en retirant le magasin CD et si les interverrouillages de sécurité n'ont pas marché ou sont en panne. Il est dangereux de désactiver les commutateurs de sécurité.
- ATTENTION:** L'utilisation des commandes, réglages ou processus autres que ceux qui sont spécifiés dans ce manuel risquent de provoquer une exposition dangereuse aux radiations.

Emplacement et reproduction des étiquettes

Rear panel of the unit

Geräte-Rückseite

Panneau arrière de l'appareil

CLASS 1
LASER PRODUCT

WARNING

- Dieses Gerät ist nur zur Verwendung mit NEGATIV geerdeten elektrischen Systemen mit 12 V Gleichstrom bestimmt.
- Für dieses Gerät ausschließlich Sicherungen mit Nennwert verwenden! Bei zu häufigem Durchbrennen der Sicherung sollten Sie sich an Ihren nächsten JVC-Autoradiofachhändler wenden.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Fahrzeug-Innentemperatur

Wenn das geparkte Fahrzeug für längere Zeit besonders hohen bzw. niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, erst auf CD-Wiedergabe schalten, wenn sich die Fahrzeug-Innentemperatur stabilisiert hat.

Kondensationsniederschlag

In den folgenden Fällen kann es zu Kondensationsniederschlag an der Laserlinse, einem der wichtigsten Teile des CD-Players, kommen. Bei beschlagener Linse wird eine einwandfreie Signalabtastung von der CD verhindert. Kondensation kann auftreten:

- Unmittelbar nach Einschaltung der Innenraumheizung.
- Bei hoher Luftfeuchtigkeit.

In diesen Fällen das CD-Magazin entnehmen und ca. 1 bis 2 Stunden warten.

Lautstärkeinstellung

- Im Vergleich zu Analog-Schallplatten weisen CDs erheblich weniger Störgeräusche auf. Wenn die Lautstärke vor Beginn eines Titels zu hoch eingestellt wird, können die Lautsprecher bei einem plötzlich einsetzenden Signal beschädigt werden. Daher die Lautstärke vor dem Wiedergabestart verringern und dann wie erforderlich einstellen.
- Die Lautstärke so einstellen, daß Außengeräusche wahrgenommen werden können.

AVERTISSEMENT

- Cet appareil est conçu pour fonctionner sur courant continu de 12 volts, à systèmes électriques de masse NEGATIVE.
- En remplaçant le fusible, en utiliser un avec la valeur spécifiée pour cet appareil. Si le fusible saute souvent, consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.

PRECAUTIONS A OBSERVER

Température ambiante dans la voiture

Pour l'écoute de disques audionumériques après un stationnement assez prolongé de la voiture à la chaleur ou au froid, attendre que la température dans la voiture se stabilise.

Condensation

Dans les cas suivants, de l'humidité peut se condenser sur la lentille, une pièce vitale du lecteur CD, rendant impossible la lecture du signal CD:

– Quand le chauffage vient juste d'être mis.

– Quand l'humidité est forte.

Dans ces cas, retirer le magasin CD et attendre environ 1 à 2 heures.

Réglage du volume

- Les disques audionumériques produisent très peu de bruit comparés avec des sources analogiques. Si le niveau du volume est réglé comme pour ces sources, les haut-parleurs peuvent être abîmés par une augmentation soudaine du niveau de sortie. Par conséquent, baisser le volume avant fonctionnement et le régler comme voulu pendant la lecture.
- Régler le volume pour pouvoir entendre les sons à l'extérieur de la voiture.


MISE EN PLACE

Eviter l'installation dans les endroits suivants


- Où il risque d'être exposé directement au soleil ou chauffé directement par le chauffage ou dans un endroit très chaud.
- Où il risque d'être mouillé par la pluie, les flaques d'eau ou dans une forte humidité.
- Dans les endroits poussiéreux.
- Où il peut être placé dans un endroit instable.
- Au-dessus des cordons de raccordements ou sur le plancher sous lequel il y a une tuyauterie.
- À où il pourrait endommager des accessoires de la voiture (roue de secours, etc.) dans ou sous le coffre.
- Avant de percer des trous dans le coffre pour installer l'appareil, s'assurer qu'il y a un espace suffisant sous le coffre pour ne pas faire de trous dans le réservoir de carburant, etc.
- Installer fermement l'appareil en utilisant les vis fournies.

A**When installing the unit horizontally**

- Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. (Fig. a)
- Install the unit on the floor of the trunk using self-tapping screws. (Fig. b)

**Horizontale Installation des CD-Wechslers**

- Bringen Sie die Montagehalterungen mit den Schrauben an den Seitenwangen des CD-Wechslers an. (Abbildung a)
- Installieren Sie den CD-Wechsler auf dem Boden des Kofferraums mit Hilfe der selbstschniedenden Gewindeschrauben. (Abbildung b)

**Lors de l'installation de l'appareil horizontalement**

- Fixer les supports de montage sur les panneaux latéraux de l'appareil en utilisant des vis. (Fig. a)
- Installer l'appareil sur le plancher du coffre en utilisant des vis auto-taraudeuses. (Fig. b)



**B****When installing the unit upright (Fig.c)**


Fig. c Abbildung c Fig. c

**Senkrechte Installation des CD-Wechslers (Abbildung c)****Hinweise:**

- Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.
- Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren wollen, stellen Sie die Wahlschalter, die sich an den Geräteseiten befinden, auf die Position „V (vertical)“. (Wenn das Gerät horizontal installiert wird, achten Sie darauf, daß die Wahlschalter auf die Position „H (horizontal)“ gestellt werden).
 - Wenn Sie das Gerät senkrecht installieren, montieren Sie es auf dem Kofferraumboden.
 - Wenn Sie das Gerät installieren, ohne den Wahlschalter korrekt einzustellen, können die nachfolgenden Symptome auftreten.
 - Der Ton wird unterbrochen.
 - CDs werden beschädigt.

Lors de l'installation de l'appareil verticalement (Fig. c)

Use these holes.
Verwenden Sie diese
Bohrungen.
Utiliser ces trous.

**Remarques:**

- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.
- Si l'appareil est installé verticalement, régler les sélecteurs situés sur les côtés sur la position "V (vertical)". (S'il est installé horizontalement, s'assurer de régler les sélecteurs sur la position "H (horizontal)").
 - Lors de l'installation verticale, fixer fermement sur le plancher du coffre.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.


Notes:

- When attaching the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.
- When installing the unit upright, set the selectors located on both sides to the "V (vertical)" position. (When it is installed horizontally, be sure to set the selectors to the "H (horizontal)" position.)
 - When installing the unit upright, securely install to the trunk floor.
- If you install the unit without setting the selectors correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

C**When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)**

Fig. d Abbildung d Fig. d

Side panel of the unit
Seitenblende des Geräts
Panneau latéral de l'appareil

Bei Installation des CD-Wechslers in einer schrägen Lage (Abbildung d)

Selector
Wahlschalter
Sélecteur

Lors de l'installation de l'appareil sur un plan incliné (Fig. d)

Trunk floor
Kofferraumboden
Plancher du coffre

Remarques:



- Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.
- Pour l'installation, cinq angles peuvent être choisis. S'assurer de positionner la flèche des sélecteurs, des deux côtés de l'appareil, perpendiculairement (90°) au sol.
- Si vous installez l'appareil sans régler le sélecteur correctement, les problèmes suivants risquent de se produire.
 - Le son est discontinu.
 - Les CD sont endommagés.

Notes:

- When attaching the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
 - If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

D**When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)**

Fig. e Abbildung e Fig. e

**Hängende Installation des CD-Wechslers im Kofferraum (Abbildung e)****Lors de la suspension de l'appareil dans le coffre (Fig. e)**

Use these holes.
Verwenden Sie diese
Bohrungen.
Utiliser ces trous.

Note:


- When attaching the unit with the screws, refer to "A When installing the unit horizontally" above.

Hinweis:
Informationen über die Installation finden Sie unter dem obigen Punkt „A Horizontale Installation des CD-Wechslers“.


Remarque:
Pour la fixation de l'appareil avec les vis, se référer à "A Lors de l'installation de l'appareil horizontalement" ci-dessus.

Correct
Richtig
Correct

OK




0° to +90°
0° bis +90°
0° à +90°




Incorrect
Falsch
Incorrect

X



Over +90°
Über +90°
Supérieur à +90°



Mistracking

Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking, however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.

Spurfolgefehler

Bei schlechter Wegstrecke kann es zu Spurfolgefehlern (Fehlabbastungen des Lasers) kommen. Hierdurch werden CDs und Gerät nicht beschädigt. Da jedoch die Klangwiedergabe deutlich beeinträchtigt wird, empfehlen wir, auf Wiedergabestop zu schalten, bis erneut eine einwandfreie Wegstrecke erreicht wird.

Erreurs d'alignement

Un problème d'alignement peut se produire en conduisant sur une route très mauvaise. L'appareil et le disque audionumérique ne seront pas abîmés par un problème d'alignement, toutefois, comme ce n'est pas agréable pour les oreilles, arrêter la lecture et la reprendre quand la route sera meilleure.

LOCATION OF CONTROLS

- ① ▲EJECT button
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
- ② CD magazine slot
- ③ Door

TROUBLESHOOTING

- "RESET1–RESET8" or "R1–R8" appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- * Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

| Indication | Meaning |
|----------------|----------------------|
| RESET1 (or R1) | Ejection error |
| RESET2 (or R2) | Lifter error |
| RESET3 (or R3) | Tray error |
| RESET4 (or R4) | Pick up return error |
| RESET5 (or R5) | — |
| RESET6 (or R6) | Communication error |
| RESET7 (or R7) | Other errors |
| RESET8 (or R8) | Communication error |

- Sounds are intermittent during play.
- * Are the selectors on both sides adjusted correctly?

SPECIFICATIONS

CD CHANGER SECTION

| | |
|-------------------------------|--|
| Frequency response | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Dynamic range | : 99 dB (CH-X1500) 93 dB (CH-X550) |
| S/N ratio | : 103 dB (CH-X1500) 96 dB (CH-X550) |
| Distortion | : 0.005% (CH-X1500) 0.006% (CH-X550) |
| Wow & flutter | : Less than measurable limit |
| Output terminal | : Analog (8 pin x 1), 1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ |
| GENERAL | |
| Power requirement | |
| Operating voltage | : DC 14.4 V (11 V – 16 V allowable) |
| Grounding system | : Negative ground |
| Allowable working temperature | : -10°C to +50°C |
| Dimensions (W x H x D) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| Mass | : 2.3 kg (excluding accessories) |

Design and specifications are subject to change without notice.

SPEZIFIKATIONEN

CD-WECHSLER

| | |
|------------------------|--|
| Frequenzgang | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Dynamikbereich | : 99 dB (CH-X1500) 93 dB (CH-X550) |
| Rauschabstand | : 103 dB (CH-X1500) 96 dB (CH-X550) |
| Verzerrung | : 0,005% (CH-X1500) 0,006% (CH-X550) |
| Gleichlaufschwankungen | : Weniger als meßbare Grenze |
| Ausgangsanschluß | : Analog (8 polig x 1), 1,5 V (Vollaussteuerung)/weniger als 1 kΩ |

ALLGEMEIN

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Anschlußspezifikation | : 14,4 V DC (zulässig: 11 V – 16 V) |
| Betriebsspannung | : Negative Erdung |
| Erdungssystem | : Negative Erdung |
| Zugelassene Arbeitstemperatur | : -10°C bis +50°C |
| Abmessungen (B x H x T) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| Gewicht | : 2,3 kg (ohne Zubehör) |


Design und Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

How to reset your unit Zurücksetzen des Geräts Comment réinitialiser votre appareil

Press and hold the ▲EJECT button for several seconds. This will reset the built-in microcomputer.


Drücken Sie die Taste ▲EJECT und halten Sie sie mehrere Sekunden lang gedrückt. Dadurch wird der eingebaute Mikro-Computer zurückgesetzt.

Maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant plusieurs secondes. Cela réinitialisera le microprocesseur intégré.




Incorrect
Falsch
Incorrect


X



Over +90°
Über +90°
Supérieur à +90°



ANORDNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE



- ① Taste ▲EJECT
Rückstelltaste: Drücken und einige Sekunden lang festhalten
- ② CD-Magazin einschub
- ③ Tür

EMPLACEMENT DES COMMANDES

- ① Touche ▲EJECT

Touche de réinitialisation: Quand elle est maintenue pressée pendant quelques secondes

- ② Compartiment du magasin CD

- ③ Porte

EN CAS DE DIFFICULTÉS

- "RESET1–RESET8" ou "R1–R8" apparaît sur l'affichage de l'autoradio connecté (ou d'un autre appareil).

* Les appareils sont-ils connectés correctement? Après l'avoir vérifié, maintenez pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser cet appareil.
Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

| Indication | Signification |
|----------------|-----------------------------|
| RESET1 (ou R1) | Erreur d'éjection |
| RESET2 (ou R2) | Erreur de pousoir |
| RESET3 (ou R3) | Erreur de plateau |
| RESET4 (ou R4) | Erreur provenant du capteur |
| RESET5 (ou R5) | — |
| RESET6 (ou R6) | Erreur de communication |
| RESET7 (ou R7) | Autres erreurs |
| RESET8 (ou R8) | Erreur de communication |

- Le son est discontinu pendant la lecture.

* Les sélecteurs latéraux sont-ils ajustés correctement?

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

SECTION CHANGEUR DE CDS

| | |
|---------------------------|---|
| Réponse en fréquence | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Gamme dynamique | : 99 dB (CH-X1500) 93 dB (CH-X550) |
| Rapport signal/bruit | : 103 dB (CH-X1500) 96 dB (CH-X550) |
| Distortion | : 0,005% (CH-X1500) 0,006% (CH-X550) |
| Pleurage et scintillement | : Inférieur à la limite mesurable |
| Borne de sortie | : Analogique (8 broches x1), 1,5 V (pleine échelle)/inférieure à 1 kΩ |

GENERALES

| | |
|--|------------------------------------|
| Alimentation | |
| Tension de fonctionnement | : CC 14,4 V (11 V – 16 V possible) |
| Système de mise à la masse | : Masse négative |
| Température de fonctionnement admissible | : -10°C à +50°C |
| Dimensions (L x H x P) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| Masse | : 2,3 kg (sans les accessoires) |

Présentation et caractéristiques modifiables sans préavis.

Having TROUBLE with operation? Please reset your unit

Refer to "How to reset your unit"

Haben Sie PROBLEME mit dem Betrieb? Bitte setzen Sie Ihr Gerät zurück

Siehe „Zurücksetzen des Geräts“

Vous avez des PROBLÈMES de fonctionnement? Réinitialisez votre appareil

Référez-vous à "Comment réinitialiser votre appareil"

ELECTRICAL CONNECTIONS

- This changer can be connected to JVC KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX or KS-LH series receivers that include a Changer Control function. However, operating procedures and indications on the display will be different depending on the connected receiver. For details, refer to manuals supplied with your receiver. Note that some receivers cannot play back discs recorded in MP3 format (only for CH-X1500). For detailed information, consult your nearest JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- To prevent short circuits from occurring while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.**

We recommend that you make all electrical connections (see **Fig. f**) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.


Note:

This unit is designed for 12 volt DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 volt negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC IN-CAR ENTERTAINMENT dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

When connecting to JVC KD-MX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KD-SX/KS-FX/ KS-LX/KS-LH series receivers

Fig. f
Abbildung f
Fig. f




8-pin cord (supplied)
8 poliges Kabel (gehört zum Lieferumfang)
Cordon à 8 broches (fourni)

- How to remove the cord**

Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

- So entfernen Sie das Kabel**

Ziehen Sie den Stecker ab, indem Sie ihn so festhalten, wie es in der Abbildung dargestellt ist.



Do not hold this portion.
Halten Sie nicht diesen Teil fest.
Ne la tenez pas par cette partie.

- After installation and connection...**

When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset the unit.

Normally do not press and hold the ▲EJECT button.

Note:

You may also need to reset the unit in the following cases.

- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.
- When the unit does not function correctly.

▲EJECT button
Taste ▲EJECT
Touche ▲EJECT

- Nach der Installation und Anschluß...**

Wenn Sie das Magazin zum ersten Mal in den CD-Wechsler schieben, halten Sie die Taste ▲EJECT einige Sekunden lang gedrückt, um den CD-Wechsler zurückzusetzen. Im Normalbetrieb brauchen Sie die Taste ▲EJECT nicht gedrückt zu halten.

Hinweis:

Möglicherweise müssen Sie den CD-Wechsler auch zurücksetzen.

- Wenn die Stromversorgung beispielsweise beim Wechseln der Autobatterie unterbrochen wurde.
- Wenn der CD-Wechsler nicht richtig funktioniert.

- Après l'installation et les connexions...**

Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.

Normalement, ne pas maintenir pressée la touche ▲EJECT.

Remarque:

Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.

- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
- Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.

- Listening to CDs**

This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.

For CD operations, refer to the CD Changer Controller Instructions.

- Wiedergeben von CDs**

An diesem Gerät befinden sich keinerlei Bedienungselemente, um CDs wiederzugeben. Der CD-Wiedergabebetrieb erfolgt über das JVC-Steuergerät des CD-Wechslers usw., an das der CD-Wechsler angeschlossen ist.

Informationen über den CD-Wiedergabebetrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Steuergeräts des CD-Wechslers.

- Ecoute des disques compacts**

Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil. Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

- Dieser CD-Wechsler kann an alle JVC-Receiver der Serie KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX oder KS-LH angeschlossen werden, die über eine CD-Steuerfunktion verfügen. Die Gerätebedienung und Displayanzeigen unterscheiden sich jedoch receiverabhängig. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen Ihres Receivers. Beachten Sie, dass manche Receiver keine CDs wiedergeben können, die im MP3-format aufgenommen wurden (nur bei CH-X1500). Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem örtlichen JVC-Autoradiofachhändler bzgl. näherer Informationen auf.
- Um Kurzschlüsse zu vermeiden, während Sie die Anschlüsse herstellen, trennen Sie den negativen Batteriepol ab.**

Wir empfehlen Ihnen, alle elektrischen Anschlüsse vorzunehmen, ehe Sie den CD-Wechsler montieren (siehe **Abbildung f**). Wenn Sie nicht genau wissen, wie Sie den CD-Wechsler installieren sollen, lassen Sie ihn durch einen qualifizierten Techniker einbauen.

Hinweis:

Dieser CD-Wechsler ist auf 12-Volt-Gleichstrombetrieb ausgelegt. Wenn Ihr Fahrzeug nicht über ein 12-V-System mit negativer Erdung verfügt, benötigen Sie einen Spannungsinverter, den Sie bei einem JVC-Autoradiofachhändler erwerben können.

- Denken Sie daran, diesen CD-Wechsler am Fahrzeughassis zu erden.

RACCORDEMENTS ELECTRIQUES

- Ce changeur peut être raccordé aux récepteurs de série KD-MX, KD-LX, KD-SH, KD-LH, KD-SX, KS-FX, KS-LX ou KS-LH JVC qui disposent d'une fonction de commande de changeur. Cependant les procédures de fonctionnement et les indications sur l'affichage sont différentes en fonction du récepteur connecté. Pour les détails, référez-vous aux modes d'emploi fournis avec votre récepteur. Notez que certains récepteurs ne peuvent pas reproduire les disques enregistrés au format MP3 (seulement pour le CH-X1500). Pour des informations plus précises, veuillez consulter votre revendeur d'autoradios JVC le plus proche.
- Pour éviter tout court-circuit alors que vous effectuez les raccordements, laisser la borne négative de la batterie non branchée.**


Nous vous conseillons de faire tous les raccordements électriques (voir la **Fig. f**) avant de mettre l'appareil en place. Si vous n'êtes pas sûr de vous, faites-le installer par un technicien qualifié.

Remarque:

Cet appareil est conçu pour un courant continu de 12 volts, à masse négative. Si votre véhicule ne fournit pas une masse négative de 12 volts, il vous faut un convertisseur de tension, que vous pouvez vous procurer chez un revendeur d'autoradios JVC.

- Bien raccorder le câble de mise à la masse de cet appareil au châssis de la voiture.


Lors de la connexion à un récepteur de la série KD-MX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KD-SX/KS-FX/KS-LX/KS-LH de JVC



To JVC CD changer controller
Zum JVC-Steuergerät des CD-Wechslers
Vers contrôleur de changeur CD JVC

- Comment retirer le cordon**

Tirez sur la fiche en la tenant solidement de la façon montrée sur la figure.



Do not hold this portion.
Halten Sie nicht diesen Teil fest.
Ne la tenez pas par cette partie.

- Après l'installation et les connexions...**

Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.

- Après l'installation et les connexions...**


Lors de l'insertion du magasin CD dans le changeur CD, pour la première fois, maintenir pressée la touche ▲EJECT pendant quelques secondes pour réinitialiser l'appareil.

Normalement, ne pas maintenir pressée la touche ▲EJECT.

Remarque:

Il peut être nécessaire de réinitialiser l'appareil dans les cas suivants.

- Quand l'alimentation est coupée, comme pendant le remplacement de la batterie de la voiture.
- Quand l'appareil ne fonctionne pas correctement.



- Listening to CDs**

This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.

For CD operations, refer to the CD Changer Controller Instructions.

- Wiedergeben von CDs**

An diesem Gerät befinden sich keinerlei Bedienungselemente, um CDs wiederzugeben. Der CD-Wiedergabebetrieb erfolgt über das JVC-Steuergerät des CD-Wechslers usw., an das der CD-Wechsler angeschlossen ist.

Informationen über den CD-Wiedergabebetrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Steuergeräts des CD-Wechslers.

- Ecoute des disques compacts**

Cet appareil n'a pas de touches de fonctionnement pour lire les disques. Les opérations CD peuvent être effectuées en utilisant le contrôleur de changeur CD JVC, etc. raccordé à cet appareil. Pour les opérations CD, se reporter au manuel d'instructions du contrôleur de changeur CD.

HANDLING MAGAZINES AND COMPACT DISCS

How to handle the magazines

- Care in handling the magazines
 - Do not carry the magazine with its inserting slot facing down, or the CDs may fall out.
 - Always keep the twelve disc trays loaded in the magazine.
 - When sliding the disc trays out or in to place CDs, hold the magazine horizontally so as not to drop CDs.
 - Do not insert CDs without pulling out the disc trays from the magazine. Never place CDs directly into the magazine.
 - Do not expose the magazine to high temperatures or direct sunlight.
 - Do not disassemble the magazine.
 - Take care not to drop or hit the magazine. Do not apply excessive pressure to the disc trays which have been removed from the magazine.
 - Never apply solvents such as benzine, thinner or insecticide to the magazine or trays. These solvents may erode their surfaces.

Note:

If you need additional magazines, purchase XC-M200 magazines.

When playing a CD-R or CD-RW


Before playing back CD-Rs or CD-RWs, read their instructions or cautions carefully.

- Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, and for the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the unit is dirty.
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- CD-Rs or CD-RWs are susceptible to high temperatures or high humidity, so do not leave them inside your car.
- Do not use following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.

Using these discs under high temperatures or high humidity may cause malfunctions or damage to discs. For example,

- Stickers or labels may shrink and warp a disc.
- Stickers or labels may peel off so discs cannot be ejected.
- Print on discs may get sticky.

Read instructions or cautions about labels and printable discs carefully.



Playing a CD Text (only for CH-X1500)/Wiedergeben CD Text (nur bei CH-X1500) / Reproduction d'un CD Text (seulement pour le CH-X1500)

In a CD Text, some information about disc (its disc title, performer and track title) is recorded.

If you connect this unit to a receiver with the CD Text displaying function, you can show this disc information on the receiver's display.


Auf einer CD mit CD-Text werden einige Informationen über die CD (CD-Titel, Künstler und Titelbezeichnung) aufgezeichnet. Wenn Sie dieses Gerät an einen Receiver anschließen, der CD-Text anzeigen kann, können Sie diese CD-Informationen im Display des Receivers anzeigen.

Dans un CD Text, certaines informations à propos du disque (son titre, l'interprète et les titres des plages) sont enregistrées. Si cet appareil est connecté à un récepteur possédant une fonction d'affichage de CD Text, il est possible de voir les informations des disques sur l'affichage du récepteur.

How to load CDs

- Slide the disc tray partly out of the magazine until it stops.
- Place a CD on the disc tray with its label side up.

1.



- Align the disc tray with the grooves in the magazine, and push the disc tray all the way in.
 - Check that the disc tray is securely inserted into the magazine. If a CD becomes disengaged from the disc tray, reposition it on the disc tray.
 - The inserted CDs are counted as "disc-1", "disc-2" ... from the bottom to the top.


Notes:

- There are openings in the disc trays through which signals are read from the CDs. These openings leave part of the shiny side of the CD exposed. Be careful not to touch the shiny surface of the CD.
- It is not possible to play a CD if placed upside down.

Einlegen von CDs

- Ziehen Sie die CD-Einschübe aus dem Magazin heraus, bis Sie einen Anschlag erreichen.
- Legen Sie eine CD in den CD-Einschub, so daß die Labelseite nach oben weist.

2.



- Richten Sie den CD-Einschub auf die Nuten im Magazin aus, und schieben Sie den CD-Einschub vollständig in das Magazin.
 - Überprüfen Sie, ob sich der CD-Einschub ordnungsgemäß im Magazin befindet. Wenn sich eine CD aus dem CD-Einschub löst, schieben Sie sie wieder in den Einschub zurück.
 - Die eingelegten CDs werden als „disc-1“, „disc-2“ ... von unten nach oben durchnummierter.

Hinweise:

- In den CD-Einschüben befinden sich Öffnungen, durch die die Signale von den CDs gelesen werden. Durch diese Öffnungen sind Teile der glänzenden CD-Seite sichtbar. Achten Sie darauf, daß Sie die glänzende Oberfläche der CD nicht berühren.
- Es ist möglich, eine CD wiederzugeben, die verkehrt herum eingelegt wurde.

Achtung:

CDs in Herz- oder Blumenform usw. (CDs in Sonderformen) können mit diesem Gerät nicht wiedergegeben werden. Wenn Sie eine solche CD einlegen, können Störungen verursacht werden.

Caution:

CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs)

cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it

will cause problems.

HANDHABUNG VON MAGAZINEN UND CDS

Umgang mit Magazinen

- Pflege der Magazine
 - Tragen Sie das Magazin nicht so, daß der Einlegeschlitz nach unten zeigt, damit die CDs nicht herausfallen.
 - Sorgen Sie dafür, daß das Magazin stets 12 CD-Einschübe enthält.
 - Wenn Sie die CD-Einschübe herausnehmen oder einführen, um CDs einzulegen, halten Sie das Magazin waagerecht, damit keine CDs herausfallen.
 - Legen Sie niemals CDs ein, ohne die CD-Einschübe aus dem Magazin herauszuziehen. Legen Sie CDs niemals direkt in das Magazin ein.
 - Setzen Sie die Magazine niemals hohen Temperaturen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
 - Bauen Sie die Magazine niemals auseinander.
 - Lassen Sie die Magazine nicht fallen, und achten Sie darauf, mit den Magazinen nirgends anzustoßen. Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die CD-Einschübe aus, die aus den Magazinen entnommen wurden.
 - Bringen Sie niemals Lösungsmittel, wie z. B. Benzin, Verdünner und Insektizid, mit dem Magazin oder den Einschüben in Berührung. Diese Lösungsmittel können die Oberflächen des Magazins und der Einschübe beschädigen.

Hinweis:

Wenn Sie zusätzliche Magazine benötigen, kaufen Sie die Magazine XC-M200.

Bei der Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW

Lesen Sie vor der Wiedergabe einer CD-R oder CD-RW die zugehörigen Anleitungen bzw. Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig durch.

- Verwenden Sie nur „finalisierte“ CD-Rs oder CD-RWs.
- Manche CD-Rs oder CD-RWs können aufgrund ihrer CD-Charakteristiken aus folgenden Gründen nicht mit diesem Gerät wiedergegeben werden:
 - Die CDs sind schmutzig oder verkratzt.
 - Kondenswasserbildung auf der Linse im Innern dieses Geräts.
 - Die Aufnahmeline in diesem Gerät ist verschmutzt.
- Bei CD-RWs dauert das Lesen möglicherweise etwas länger, da sie eine niedrigere Reflexion als reguläre CDs aufweisen.
- CD-Rs oder CD-RWs sind gegen hohe Temperaturen oder hohen Feuchtigkeitsgehalt empfindlich. Lassen Sie die CDs aus diesem Grund nicht in Ihrem Wagen liegen.
- Verwenden die folgenden CD-Rs oder CD-RWs nicht:
 - CDs mit Aufklebern, Etiketten oder mit Schutzfolie auf der Oberfläche.
 - CDs, auf deren Etikett direkt mit einem Tintenstrahldrucker gedruckt werden kann.Die Verwendung dieser CDs bei hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an den CDs führen. Zum Beispiel:
 - Aufkleber oder Etikette können schrumpfen und eine CD verziehen.
 - Aufkleber oder Etikette können sich ablösen und die CD können nicht ausgeworfen werden.
 - Der Druck auf den CDs kann klebrig werden.Lesen Sie die Anweisungen oder Warnhinweise über Etikette und bedruckbare CDs aufmerksam durch.

MANIPULATION DES MAGASINS ET DES DISQUES COMPACTS

Manipulation des magasins

- Faire attention en manipulant les disques
 - Ne portez pas le magasin avec la fente d'insertion dirigée vers le bas pour ne pas faire tomber les CD.
 - Toujours laisser douze tiroirs de disque chargés dans le magasin.
 - Lorsque l'on fait glisser les tiroirs de disque pour les ouvrir ou les refermer, tenir le magasin horizontalement pour ne pas faire tomber les CD.
 - Ne pas insérer de CD sans ouvrir le tiroir de disque du magasin. Ne pas insérer les CD directement dans le magasin.
 - Ne pas exposer les magasins à de hautes températures ni aux rayons directs du soleil.
 - Ne pas démonter les magasins.
 - Faire attention de ne pas faire tomber ou cogner les magasins. Ne pas appliquer de pression excessive sur les tiroirs de disque qui ont été retirés des magasins.
 - Ne jamais appliquer de solvants comme de la benzine, du diluant ou des insecticides sur le magasin ou les tiroirs de disque. Ces solvants peuvent éroder leurs surfaces.

Remarque:

Si l'on a besoin d'un magasin supplémentaire, acheter le XC-M200.

Lors de la reproduction d'un CD-R ou d'un CD-RW


Avant de reproduire un CD-R ou un CD-RW, lisez attentivement leurs instructions et précautions.

- Utilisez uniquement des CD-R ou CD-RW "finalisés".
- Certains CD-R ou CD-RW ne peuvent pas être reproduits sur cet appareil à cause de leurs caractéristiques et pour les raisons suivantes.
 - Les disques sont sales ou rayés.
 - De l'humidité s'est condensée sur la lentille, à l'intérieur de l'appareil.
 - La lentille du capteur, à l'intérieur de l'appareil, est sale.
- Les CD-R ou CD-RW peuvent nécessiter une durée de mise en service plus longue car le facteur de réflexion des CD-RW est inférieur à celui des CD ordinaires.
- Les CD-R ou CD-RW sont sensibles aux hautes températures ou à une humidité importante. Ne les laissez pas à l'intérieur de la voiture.
- N'utilisez les CD-R ou CD-RW suivants.
 - Disques avec des autocollants, des étiquettes ou des cachets de protection collés sur leur surface.
 - Disques sur lesquels une étiquette peut être imprimée directement avec, par exemple, une imprimante à jet d'encre. L'utilisation de ce type de disque par haute température ou humidité peut entraîner un mauvais fonctionnement de l'appareil ou endommager le disque. Par exemple:
 - L'autocollant ou l'étiquette peut rétrécir et gondoler le disque.
 - L'autocollant ou l'étiquette peut se détacher et le disque ne peut plus être éjecté.
 - L'impression sur le disque peut devenir collante.Lisez attentivement les instructions et les précautions sur les étiquettes et les disques imprimables.



Chargement des CDs

- Faire glisser le tiroir de disque partiellement à l'extérieur du magasin jusqu'à ce qu'il s'arrête.
- Placer un CD sur le tiroir de disque avec la face imprimée dirigée vers le haut.



- Aligner le tiroir de disque avec les rainures dans le magasin et le pousser complètement.
 - Vérifier que le tiroir de disque est correctement inséré dans le magasin. Si un CD est désengagé du tiroir de disque, le repositionner sur le tiroir.
 - Les CD insérés sont comptés comme "disque 1", "disque 2", etc. en commençant du bas et en allant vers le haut.

Remarques:


- Il y a des ouvertures dans les tiroirs de disque à travers lesquelles les signaux sont lus des disques. Ces ouvertures laissent une partie de la face brillante du disque exposée. Faire attention de ne pas toucher à la surface brillante du disque.
- Il n'est pas possible de reproduire un CD s'il est placé à l'envers.

Attention:

Des CD en forme de cœur, de fleur, etc. (CD de forme spéciale) ne peuvent pas être utilisés avec cet appareil. Si ce type de CD est chargé, il causera un problème de fonctionnement.

How to load the magazine

- Slide the door to the right.
- Load the magazine.
 - Load the magazine into the CD changer with the \triangle mark on top and the CD insertion side to the right.



3. Close the door.


- Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.

Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazine, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly.

Einlegen des Magazins

- Schieben Sie die Tür nach rechts.
- Legen Sie das Magazin ein.
 - Legen Sie das Magazin so in den CD-Wechsler ein, daß die Markierung \triangle nach oben und die CD-Einschubseite nach rechts zeigt.



3. Schließen Sie die Tür.

- Normalerweise muß die Tür geschlossen bleiben. Sie wird nur beim Wechseln des Magazins geöffnet.

Achtung:

- Führen Sie weder eine Hand noch ein Fremdobjekt in die Ladeöffnung ein, weil Sie anderenfalls verletzt werden bzw. Fehlfunktionen verursachen oder Schäden anrichten könnten.
- Wenn Sie ein eventuell vorhandenes Label auf dem Magazin teilweise abschält, verursacht es möglicherweise eine Fehlfunktion. Sollte dieser Fall eintreten, ziehen Sie das Label entweder vollständig ab, oder kleben Sie es erneut fest auf.

Attention:

- Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.
- Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.

How to unload the magazine

- Slide the door to the right.
- Press the Δ EJECT button.
 - The magazine ejects from the loading slot.

Note:

When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.

If the above procedure does not work, follow the steps below:

- Be sure that the selectors are set correctly.
- Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. g)
- Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. h)
 - * Do not put the stick at an angle, insert it straight.

Fig. g
Abbildung g
Fig. g

The compulsory eject hole and protective seal
Das Zwangsauswurfloch und der Schutzauflkleber
Le trou d'éjection forcé et l'autocollant protecteur

Entnehmen des Magazins

- Schieben Sie die Tür nach rechts.
- Drücken Sie die Taste Δ EJECT.
 - Das Magazin wird aus der Ladeöffnung ausgeworfen.

Hinweis:

Wenn das Magazin nicht ausgeworfen werden kann, schieben Sie das Magazin in den CD-Wechsler zurück, und geben Sie die 12. CD noch einmal wieder. Wiederholen Sie das oben genannte Verfahren nach Beendigung der Wiedergabe.

Führen Sie folgenden Schritte aus, wenn die oben genannten Maßnahmen nicht helfen.

- Stellen Sie sicher, daß die Wahlschalter richtig eingestellt sind.
- Ziehen Sie den Schutzauflkleber über dem Zwangsauswurfloch ab. (Abbildung g)
- Stecken Sie einen geraden Stift, z.B. einen Schraubenzieher, in das Loch. (Abbildung h)
 - * Führen Sie den Stab nicht angewinkelt, sondern gerade ein.





Fig. h
Abbildung h
Fig. h




Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

How to remove the disc trays

Use the release knob to remove the disc trays when cleaning them.

- While pulling down the release knob, pull out the disc tray.
- After cleaning, insert the disc tray into the magazine while pulling down the release knob.
 - Clean the trays one by one to avoid inserting two trays into one slot of the magazine.



Release knob
Ausrückknopf
Bouton de retrait

• Handling CD-Rs/CD-RWs

The reflective film of CD-Rs/CD-RWs is less tough than that of ordinary music CDs. If these discs are damaged, their film may peel. These media are also susceptible to fingerprints, so use extreme care when handling them.

• Storage

Make sure to keep CDs in their cases. If discs are piled on top of one another without their cases, they may be damaged. Do not put CDs where they will be exposed to direct sunlight or in a place subject to high temperatures and humidity. Avoid leaving CDs in your car.

• Manipulation des CD-R/CD-RW

Die Reflexionsschicht von CD-Rs/CD-RWs ist nicht so widerstandsfähig wie die Reflexionsschicht normaler Musik-CDs. Werden diese CDs beschädigt, kann sich die Schicht abschälen. Diese Medien sind auch Fingerabdrücken gegenüber empfindlich. Behandeln Sie die CDs daher äußerst vorsichtig.

• Lagerung

Lagern Sie CDs immer in ihren Hüllen. Wenn Sie CDs ohne Hülle übereinanderstapeln, können sie beschädigt werden. Lagern Sie CDs niemals an Orten, an denen sie direkter Sonneninstrahlung oder extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Vermeiden Sie auch, CDs im Auto zu lagern.

• Insert with the label facing up.

Hold down the center holder.
Drücken Sie vorsichtig auf den Zentrierhalter.

Appuyer au milieu du support.

• Lift it out without touching the recorded surface.

Lift it out without touching the recorded surface.
Heben Sie die CD heraus, ohne die Aufnahmefläche zu berühren.

Le lever sans toucher à la surface enregistrée.

• Insert with the label facing up.

Legen Sie die CD in die Hülle, so daß die Labelseite nach oben zeigt.

Mettre en place avec l'étiquette au-dessus.

• Press gently on the disc to insert.

Drücken Sie vorsichtig auf die CD, um sie zu arretieren.

Appuyer légèrement sur le disque pour le mettre en place.

• Maintenance of CDs

- When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
- Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
- Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

Correct
Richtig
Correct



Incorrect
Falsch
Incorrect




Chargement d'un magasin

- Faire glisser la porte vers la droite.

2. Charger un magasin

- Charger un magasin dans le chargeur CD avec la marque \triangle en haut et le côté d'insertion CD sur la droite.



3. Fermer la porte.

- La porte doit être fermé en dehors du chargement ou du retrait d'un magasin.

Attention:

- Ne pas introduire vos mains ou d'objet étranger dans la fenêtre de chargement, vous pourriez vous blesser ou causer des mauvais fonctionnements ou dommages.
- Si l'étiquette sur le magasin se décolle, cela peut causer un mauvais fonctionnement. Si cela se produit, retirer l'étiquette ou la recoller solidement.

Retrait d'un magasin

- Faire glisser la porte vers la droite.

2. Appuyer sur la touche Δ EJECT.

- Le magasin est éjecté du compartiment.


Remarque:

Si le magasin ne peut pas être éjecté, pousser sur le magasin et lire une fois de plus le 12 ème disque; quand la lecture est terminée, refaire la procédure précédente.

Si la procédure ci-dessus ne fonctionne pas, suivez les étapes suivantes:

- Assurez-vous que les sélecteurs sont réglés correctement.
- Décollez l'autocollant protecteur du trou d'éjection forcée. (Fig. g)
- Insérez une tige droite telle qu'un tournevis dans le trou. (Fig. h)

* N'insérez pas le levier de biai, insérez-le bien droit.



Si le problème persiste, consultez un revendeur JVC autorisé.

Comment retirer les tiroirs de disque

Utilisez le bouton de retrait pour retirer le tiroir de disque afin de le nettoyer.




- Tout en tirant vers le bas le bouton de retrait, tirez le tiroir de disque.
- Après le nettoyage, insérez le tiroir de disque dans le magasin tout en tirant sur le bouton de retrait.
 - Nettoyez les tiroirs un par un pour éviter d'en insérer deux à la fois dans un seul tiroir.

• Manipulation des CD-R/CD-RW

Le film réfléchissant des CD-R/CD-RW est moins résistant que celui des CD audio ordinaires. Si ces disques sont endommagés, leur film peut se décoller. Ces disques sont aussi sensibles aux empreintes de doigts. Faites très attention quand vous les manipulez.

• Stockage

Bien conserver les disques dans leurs boîtes. Si des disques sont empilés les uns sur les autres sans leurs boîtes, ils peuvent être abîmés. Ne pas mettre des disques où ils pourraient être exposés à la lumière directe du soleil ou dans un endroit sujet à de fortes températures ou à l'humidité. Eviter de laisser des disques dans votre voiture.



• Entretien des CDs

- Si des empreintes digitales ou de la poussière adhèrent à un disque, essuyer le disque avec un tissu doux, sec et propre, en essuyant de l'intérieur vers l'extérieur. S'il est difficile à nettoyer, essuyer le disque avec un tissu humidifié avec de l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyants, benzine, alcool ou agent antistatique.
- Ne pas endommager le côté de l'étiquette ou coller du papier ou de la bande adhésive sur la surface.



CH-X1500

CD CHANGER

CD 播放器


CD 播放器

مبدل اسطوانات مدمجة

Instructions

使用說明書

تعليمات التركيب

LVT0975-006A
[U]COMPACT
DISC
DIGITAL AUDIO
TEXTMP3
CD-RW
PLAYBACK

中文

Thank you for purchasing this JVC product. Please read these instructions carefully before starting operation to be sure to obtain optimum performance and a longer service life from the unit.

This unit has been designed to play CDs, CD-Rs, and CD-RWs.

- You can also play back your original CD-Rs (Recordable) and CD-RWs (Rewritable) either in audio CD format or MP3 format.
- You can also play back CD Text.

IMPORTANT FOR LASER PRODUCTS

PRECAUTIONS

- CLASS 1 LASER PRODUCT
- CAUTION:** Invisible laser radiation when open and interlock failed or defeated. Avoid direct exposure to beam.
- CAUTION:** Do not open the top cover. There are no user serviceable parts inside the unit, leave all servicing to qualified service personnel.
- CAUTION:** The compact disc player uses invisible laser radiation and is equipped with safety switches which prevent emission of radiation when unloading the CD magazine and the safety interlocks have failed or are defeated. It is dangerous to defeat the safety switches.
- CAUTION:** Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

WARNING

- This unit is designed to operate with 12 volt DC, NEGATIVE ground electrical systems.
- When replacing the fuse, use one with the specified rating for this unit. If the fuse blows frequently, consult your nearest JVC car audio dealer.

PRECAUTIONS

Car's Internal Temperature

Before listening to CDs after your car has been parked for some time in low or high temperatures, wait until the temperature inside the car stabilizes.

Condensation

In the following cases, moisture may condense on the lens, a critical part of the CD player, making the CD signal unreadable:

- When the heater has just been turned on.

- When the humidity is high.

In these cases, unload the CD magazine and wait for 1 or 2 hours.

Volume Setting

- CDs produce very little noise compared with analog sources. If the volume level is adjusted for analog sources, the speakers may be damaged by the sudden increase in the output level. Therefore, lower the volume before operation and adjust it as required during playback.

- Adjust the volume so that you can hear sounds occurring outside the car.

警⽰

- 本播放器使用 12 伏直流電源工作，負極接地電子系統。
- 在更換保險絲時，要注意選擇符合本設備要求規格的保險絲。如果保險絲經常熔斷，請和距離您最近的 JVC 汽車音響經銷商聯繫。

注意

汽車的內部溫度

如果您的汽車已經在低溫或高溫環境下停放了一些時候，在使用本光碟播放器時，要等到車內氣溫穩定後再使用。

冷凝

激光頭是光碟播放器的核心。在下列情況下激光頭上會凝結霧水，使得播放器不能讀出光碟的信號：

- 剛打開加熱器時。
- 濕度高時。

這時要打開光碟艙，等待一至兩個小時。

音量設定

- 與模擬聲源相比，光碟發出的噪音非常小。

如果根據這些聲源設定音量，喇叭會因為輸出音量的突然提高而遭受損壞。因此，在使用播放器前要調低音量，然後在重放時根據需要調試音量。

- 調整音量以便您可以聽到車外的聲音。

INSTALLATION

Avoid installing the unit in the following places

- Where it would be exposed to direct sunlight or direct heat from the heater or in an extremely hot place.
 - Where it would be subject to rain, water splashes or excessive humidity.
 - Where it would be subject to dust.
 - Where it would be positioned in an unstable place.
 - Above connection cords or on the floor under which there is piping.
 - Where it could damage the car's fittings (spare tire, etc.) in or under the trunk.
- Before drilling holes in the trunk to install the unit, make sure that there is a sufficient space under the trunk so that you do not drill holes in the fuel tank, etc.
- Firmly install the unit using the provided screws.

安裝

- 請不要在下列地方安放光碟播放器
 - 陽光直射、或者直接對著加熱器、或溫度很高的地方。
 - 可能遭受雨淋、水濺的地方、或極度潮濕的地方。
 - 可能遭受灰塵侵襲的地方。
 - 不穩定牢固的地方。
 - 在連接線路上、或處於管道下方的地板上。
 - 汽車車尾行李箱中或其下面可能對汽車的設備（備用輪胎等）造成損壞的地方。
- 在汽車車尾行李箱中鑽孔安裝本播放器前，要保證行李箱下面有足夠的空間，以免您在油箱等上鑽上孔。
- 使用隨機附帶的螺絲刀把播放器平穩地安裝好。

Arabic

شكرا لك على شراء هذا المنتج من صناعة JVC. يرجى قراءة هذا التوجيهات بعناية وانتبه قبل بدء تشغيل الجهاز وذلك من أجل الحصول على أفضل أداء وخدمة أطول من هذا الجهاز.

لقد تم تصميم هذا الجهاز لتشغيل الأسطوانات المدمجة CD، الأسطوانات CD-R والاسطوانات CD-RW (القابلة للكتابنة).

- يمكنك أيضاً تشغيل الأسطوانات CD-R (القابلة للتسجيل) والاسطوانات CD-RW (القابلة للكتابنة) أو فورمات MP3.
- يمكنك أيضاً تشغيل أسطوانة صوتية CD أو فورمات CD.

هام بالنسبة للمنتجات الليزرية

تحذيرات

- منتج ليزری صنف 1 CLASS 1 LASER PRODUCT

٢. تحذير: اشعة ليزرية غير مرئية عند الفتح مع حدوث ضعف او توقف لوظيفة مفاتيح الامان. لا تعرض نفسك بصورة مباشرة للأشعة الليزرية.

٣. تحذير: لا تفتح الغطاء العلوي. لا يوجد اجزاء داخل الجهاز يمكن صيانتها من قبل المستعمل. اترك اعمال التصليح والصيانة لأشخاص مختصين بمعامل التصليح والصيانة.

٤. تحذير: يستخدم مشغل الاسطوانة الدمجة اشعة ليزرية غير مخزنة والجهاز مزود بمقاييس الامان تمنع انبعاث الاشعة عند نزع مخزن الاسطوانة الدمجة CD وعند ضعف او توقف وظيفة مفاتيح الامان. يصبح من الخطير جداً استعمال الجهاز بدون وظيفة مفاتيح الامان.

٥. تحذير: يمكن أن ينتفع عن استعمال الضوابط او الضبوطات او اجراءات التأثيرية غير الموصوفة في هذا الكتيب خطر التعرض للأشعاع الليزر.

تنبيه

- لقد صمم هذا الجهاز ليعمل بواسطة تيار كهربائي مباشر DC 12 فولت، انظمته كهربائية تأريض سالب NEGATIVE.

عند استبدال المصمامات الكهربائية (الفيلوز)، استعمل صمامات كهربائية (فيليوز) تحمل نفس القياسات الموصوفة، اذا تكرر احتراق المصمامات الكهربائية (الفيلوز)، استشر اقرب وكيل لشركة JVC متخصص بالاجهزه الصوتية للسيارة.

تحذيرات

- درجة الحرارة الداخلية للسيارة قبل الاستئناع الى الاسطوانات المدمجة CD، بعد ان يتم ايقاف السيارة لبعض الوقت في درجات حرارة منخفضة او عالية.

تكلاف الرطوبة

في الحالات التالية، يمكن ان تتكشف الرطوبة على العدسة، التي هي جزء دقيق وحساس جداً للمشتغل الاسطوانة المدمجة CD، حيث يسبب تكشف الرطوبة على العدسة عدم قراءة اشارات الاسطوانة المدمجة CD.

- عندما يتم اشعال مدفئة.

- عندما تكون الرطوبة عالية.

في هذه الحالات، اخرج مخزن الاسطوانة المدمجة CD وانتظر لمدة ١ او ٢ ساعة.

ضبط مستوى قوة الصوت

- تكون الاسطوانات المدمجة CD ضجيج قليل جداً مقارنة مع المصادر المناظرة.

اذا كان مستوى قوة الصوت مضبوطاً للمصادر المتناظرة، فانه يمكن ان يحصل ضرراً للسماعات عند الزيادة المفاجئة لمستوى خرج الصوت. لهذا السبب، اخفض مستوى قوة الصوت قبل التشغيل وبعد ذلك اضبط مستوى قوة الصوت على المستوى المطلوب أثناء الاستئناع.

- اضبط مستوى قوة الصوت بحيث يمكنك سماع الاصوات من خارج السيارة.

التركيب

تجنب تركيب الجهاز في الاماكن التالية

- في الاماكن التي يمكن ان يتعرض بها الجهاز الى اشعة الشمس المباشرة او الحرارة المباشرة من المدفع او في مكان حارة جداً.

- في الاماكن التي يمكن ان يتعرض بها الجهاز للمطر او رشق الماء او الرطوبة العالية.

- في الاماكن العرضية للغير.

- في الاماكن غير المستوية.

- فوق اسلاك التوصيل او على الارضية التي يوجد تحتها انباب.

- في الاماكن التي يمكن ان تضرر الجهاز مثل مكان ادوات السيارة (مثل العجلة الاحتياطية، الخ)، داخل او تحت صندوق السيارة.

- قبل عمل ثقوب لتركيب الجهاز داخل صندوق السيارة، تأكد من وجود فراغ كاف تحت صندوق السيارة بحيث لا يتم عمل الثقوب داخل خزان الوقود، الخ.

- ركب الجهاز بصورة محكمة بواسطة استعمال البراغي المزودة مع الجهاز.

A**When installing the unit horizontally**

- Attach the mounting brackets on the side panels of the unit using screws. (Fig. a)
- Install the unit on the floor of the trunk using self-tapping screws. (Fig. b)


1.

Fig. a
圖 a
شكل a

水平安裝光碟播放器

- 用螺絲把托架固定在播放器的側面。(圖 a)
- 用自攻螺絲把播放器安裝在行李箱的底板上。(圖 b)

- وصل كتفيات التركيب على اللوحتين الجانبية للجهاز باستعمال البراغي. (شكل a)
- ركب الجهاز على ارضية الصندوق باستعمال براجي التثبيت. (شكل b)



2.

Fig. b
圖 b
شكل b

 عند ترکیب الجہاز بصورۃ افقیة**B****When installing the unit upright (Fig. c)****垂直安裝光碟播放器 (圖 c)**

Fig. c
圖 c
شكل c

**注意：**

- 在用螺絲刀安裝播放器時，請參考前面的 “**A** 水平安裝光碟播放器”。
- 垂直安裝播放器時，請把機器兩側的選擇器調到 “V (垂直)” 位置。（水平安裝時，切記要把選擇器調到 “H (水平)” 的位置。）
 - 在垂直安裝播放器時，一定要安全地固定在行李箱底板上。
 - 如果您在安裝播放器時沒有設定好選擇器，可能會出現下面的故障。
 - 聲音播放有間斷現象。
 - 可能會損壞光碟。

Use these holes.
使用這些孔。
استعمل هذه الثقوب.

 عند الترکیب بصورۃ عمودیة (شكل c)


- ملاحظات:**
- عند تثبيت الجهاز بواسطة البراغي، ارجع الى قسم "**A** عند ترکیب الجہاز بصورۃ افقیة" المذكور في الأعلى.
 - عند ترکیب الجہاز بصورۃ عمودیة، اضبط المنتخبات الموجودة على كل الجانبين على وضع "V (عمودي)". (عند ترکیب الجهاز بصورۃ افقیة، تأكّد من ضبط المنتخبات على وضع "H (افقی)".)
 - عند ترکیب الجهاز بصورۃ عمودیة، ركب الجهاز بشكل ثابت ومحكم مع ارضية صندوق السيارة.
 - في حالة ترکیب الجهاز بدون ضبط المنتخبات بصورة صحيحة، فأنه يمكن أن تحصل الاعراض التالية.
 - تقطّع في الأصوات.
 - ضرر للاسطوانات المدمجة CD.

Notes:

- When attaching the unit with the screws, refer to “**A** When installing the unit horizontally” above.
- When installing the unit upright, set the selectors located on both sides to the “V (vertical)” position. (When it is installed horizontally, be sure to set the selectors to the “H (horizontal)” position.)
 - When installing the unit upright, securely install to the trunk floor.
- If you install the unit without setting the selectors correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

C**When installing the unit on an inclined plane (Fig. d)****在斜面上安裝光碟播放器 (圖 d)**

Fig. d
圖 d
شكل d

**注意：**

- 在用螺絲刀安裝播放器時，請參考前面的 “**A** 水平安裝光碟播放器”。
- 在安裝時，可以選擇五種角度。切記要把播放器兩側的選擇器調到朝上的位置，與地面垂直 90 度。
- 如果您在安裝播放器時沒有設定好選擇器，可能會出現下面的故障。
 - 聲音播放有間斷現象。
 - 可能會損壞光碟。

 عند ترکیب الجہاز علی سطح مائل (شكل d)



- ملاحظات:**
- عند تثبيت الجهاز بواسطة البراغي، ارجع الى قسم "**A** عند ترکیب الجہاز بصورۃ افقیة" المذكور في الأعلى.
 - عند الترکیب، يمكن اختيار 5 زوايا. تأكّد من وضع المنتخبات الموجودة على كل جانبي الجهاز بحيث تكون متوجهة للإعلى، بحيث تتشكل خط عمودي (90 درجة) مع سطح المنتخبات.
 - في حالة ترکیب الجهاز بدون ضبط المنتخبات بصورة صحيحة، فأنه يمكن أن تحصل الاعراض التالية.
 - تقطّع في الأصوات.
 - ضرر للاسطوانات المدمجة CD.

Notes:

- When attaching the unit with the screws, refer to “**A** When installing the unit horizontally” above.
- When installing, five angles can be selected. Be sure to position the selectors on both sides of the unit pointing upward, perpendicular (90°) to the earth surface.
- If you install the unit without setting the selector correctly, the symptoms below may occur.
 - Sound is intermittent.
 - CDs are damaged.

D**When hanging the unit in the trunk space (Fig. e)****把光碟播放器固定在行李箱的上方 (圖 e)**

Fig. e
圖 e
شكل e



- عند تعليق الجهاز داخل صندوق السيارة (شكل e)**
- ملاحظة:**
- عند تثبيت الجهاز بواسطة البراغي، ارجع الى قسم "**A** عند ترکیب الجہاز بصورۃ افقیة" المذكور في الأعلى.

Note:


- When attaching the unit with the screws, refer to “**A** When installing the unit horizontally” above.

注意：

- 在用螺絲刀安裝播放器時，請參考前面的 “**A** 水平安裝光碟播放器”。


OK

Correct
正確
صحيح



0° to +90°
0 度到正 90 度
من صفر الى ٩٠ درجة

Incorrect
不正確
غير صحيح




Over +90°
超過正 90 度
فوق ٩٠ درجة

LOCATION OF CONTROLS

控制鍵的位置

اماكن الضوابط



- ① ▲EJECT button
Reset button: When pressing and holding for a few seconds
② CD magazine slot
③ Door
- ① 光碟艙打開關閉 (▲ EJECT) 鍵
複位鍵：按住該鍵幾秒鐘後複位
② 光碟艙
③ 小門

▲EJECT زر الابراج
زر اعادة الضبط: عند الضغط ومتتابعة الضغط لعدة ثوان.
فتحة مخزن الاسطوانات المدمجة CD
الباب

TROUBLESHOOTING

故障排除

البحث عن الأعطال والاصلاح

- "RESET1-RESET8" or "R1-R8" appears on the display of the connected receiver (or other equipment).
- * Are the units connected correctly? After checking, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset this unit. If the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

- “RESET1-RESET8” 或 “R1-R8” 會出現在相連接的接收器上 (或其它設備上)。
- * 播放器各部分都連接好了嗎？檢查完畢後，按住光碟艙打開關閉 (▲ EJECT) 鍵幾秒中重新設定播放器。如果問題仍然存在，請向 JVC 的授權代理人進行諮詢。

| Indication | Meaning |
|----------------|----------------------|
| RESET1 (or R1) | Ejection error |
| RESET2 (or R2) | Lifter error |
| RESET3 (or R3) | Tray error |
| RESET4 (or R4) | Pick up return error |
| RESET5 (or R5) | — |
| RESET6 (or R6) | Communication error |
| RESET7 (or R7) | Other errors |
| RESET8 (or R8) | Communication error |

- Sounds are intermittent during play.
- * Are the selectors on both sides adjusted correctly?

- 在播放的過程中聲音出現間斷現象。
- * 播放器兩側的選擇器調試正確了嗎？

- ظهر البيانات "RESET1-RESET8" او البيانات "R1-R8" على شاشة عرض المستقبل الموصول (او الجهاز الآخر) مع هذا الجهاز.
- * هل الاجهزه موصولة بصورة صحيحة؟ بعد الفحص، اضغط وتابع الضغط على زر الابراج ▲EJECT لمدة ثوان من اجل اعادة ضبط هذا الجهاز. في حالة بقاء المشكلة، استشر وكيل JVC المعتمد في منطقتك.

| البيان | المعنى |
|-------------|-----------------|
| (R1) RESET1 | خطأ اخراج |
| (R2) RESET2 | خطأ الرافع |
| (R3) RESET3 | خطأ الصينية |
| (R4) RESET4 | خطأ عودة الداقط |
| (R5) RESET5 | — |
| (R6) RESET6 | خطأ اتصال |
| (R7) RESET7 | اخطاً اخرى |
| (R8) RESET8 | خطأ اتصال |

- الاصوات متقطعة اثناء الاستماع.
- * هل المختبرات الموجودة على كل الجانبين مضبوطة بصورة صحيحة؟

SPECIFICATIONS

技術規格

المواصفات

CD CHANGER SECTION

| | |
|--------------------|--|
| Frequency response | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| Dynamic range | : 99 dB |
| S/N ratio | : 103 dB |
| Distortion | : 0.005% |
| Wow & flutter | : Less than measurable limit |
| Output terminal | : Analog (8 pin x 1), 1.5 V (full scale)/less than 1 kΩ |

GENERAL

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Power requirement | |
| Operating voltage | : DC 14.4 V (11 V – 16 V allowable) |
| Grounding system | : Negative ground |
| Allowable working temperature | : -10°C to +50°C |
| Dimensions (W x H x D) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| Mass | : 2.3 kg (excluding accessories) |

Design and specifications are subject to change without notice.

光碟轉換部分

| | |
|--------|--|
| 頻率 | : 5 Hz – 20 000 Hz |
| 動態範圍 | : 99 dB |
| S/N 比例 | : 103 dB |
| 失真 | : 0.005 % |
| 失真和振顫 | : 小于可測量範圍 |
| 輸出終端 | : 模擬 (8 針 x 1) 1.5 V (全額) / 小于 1 kΩ |

常規部分

| | |
|----------------|---------------------------------|
| 電源要求 | |
| 操作電壓 | : 直流電 14.4 V (允許範圍 11 V – 16 V) |
| 接地系統 | : 負極接地 |
| 允許工作溫度 | : -10°C 到 +50°C |
| 尺寸 (寬 x 高 x 深) | : 252 mm x 88 mm x 174 mm |
| 重量 | : 2.3 公斤 (不包括附件) |

設計和規格會在未事先通知的情況下改變。

CD 模組

| | |
|--------------------------|--|
| استجابة التردد | : 2000...5 هرتز |
| المدى الديناميكي | : 99 ديسيل |
| نسبة الاشارة/التضييق S/N | : 1.0 ديسيل |
| التشویش | : ٪ ٠٠٥ |
| التفاوت والخلل | : اقل من الحد الممكن قياسه |
| طرف الخرج | : متضاظر (٨ دبوس × ١) |
| عم | : ١ فولت (مقاييس كامل)/اقل من ١ كيلو اوم |

電源需求

| | |
|---------------------------|--|
| متطلبات الطاقة الكهربائية | : تيار مباشر DC ١٤,٤ فولت |
| فولطية التشغيل | : (١١ - ١٦ فولت مسموح به) |
| نظام التأمين | : تأمين سالب |
| درجة الحرارة المسموح بها | : من -١٠ إلى +٥٠ درجة مئوية |
| تشغيل الجهاز | : الابعاد (عرض × ارتفاع × عمق) : ٢٥٢ مم × ٨٨ مم × ١٧٤ مم |
| الوزن | : ٢,٣ كغم (باستثناء الملحقات) |

التصميم والمواصفات معرضة للتغيير بدون اشعار.


How to reset your unit

如何重設本機

كيفية إعادة ضبط الجهاز

Press and hold the ▲EJECT button for several seconds. This will reset the built-in microcomputer.

按住光碟艙打開關閉 (▲EJECT) 鍵，幾秒鐘後播放器內置微型計算機就能重設。
اضغط وتابع الضغط على زر الابراج ▲EJECT لعدة ثوان. هذا الاجراء سوف يعيد ضبط الميكروكمبيوتر الداخلي.



Having TROUBLE with operation?

Please reset your unit

Refer to "How to reset your unit"

在操作時遇到麻煩了？

請復原設定接收機

參閱 “如何重設本機”

في حالة حدوث عطل في التشغيل؟

يرجى إعادة ضبط الجهاز

ارجع الى المتعلقة "كيفية إعادة ضبط الجهاز"

ELECTRICAL CONNECTIONS

• This changer can be connected to JVC KD-MX, KD-SX, KD-LX, KD-SH, KD-LH or KS-FX series receivers that include a Changer Control function. However, operating procedures and indications on the display will be different depending on the connected receiver. For details, refer to manuals supplied with your receiver. Note that some receivers cannot play back discs recorded in MP3 format. For detailed information, consult your nearest JVC car audio dealer.

- To prevent short circuits from occurring while making connections, keep the battery's negative terminal disconnected.

We recommend that you make all electrical connections (see Fig. f) before installing the unit. If you are not sure of your ability to correctly install this unit, have it installed by a qualified service technician.

Note:

This unit is designed for 12 volt DC, negative ground. If your vehicle does not have a 12 volt negative ground electrical system, you need a voltage inverter which can be bought from a JVC car audio dealer.

- Be sure to ground this unit to the car's chassis.

连接

- 本播放器可以和擁有轉換控製功能的 JVC KD-MX、KD-SX、KD-LX、KD-SH、KD-LH 或 KS-FX 系列接收機連接使用。無論如何，操作步驟和屏幕上的情指示將有所不同這歸就於您連接的接收機。詳情請參閱接收機所附備的手冊。有些接收機不能播放錄製在 MP3 格式的光碟。要了解詳情，請和距離您最近的 JVC 汽車音響經銷商聯繫。
- 為了在連接時避免發生短路，請把電池的負極斷開。我們建議您在安裝本光碟播放器時，把所有電器設備都連接好（參看圖 f）。如果您沒有把握正確安裝光碟播放器，請合格的電器技師為您安裝。

注意：

本光碟播放器的設計電壓是 12 伏直流電，負極接地。如果您的汽車沒有 12 伏負極接地電子系統，您需要購買一只換流器。這種換流器可以在 JVC 汽車音響經銷商買到。

- 切記要把本光碟播放器和汽車的底盤連接接地。

التوصيلات الكهربائية

- يمكن توصيل هذا المبدل مع المستقبلات من سلسلة JVC KD-MX أو KD-SX أو KD-LX أو KD-SH أو KD-LH أو KS-FX أو KD-LH التي تحتوي على وظيفة ضبط للمبدل. ومع ذلك، سوف تختلف إجراءات التشغيل والمبينات الموجودة على شاشة العرض وذلك اعتماداً على المستقبل المرفق مع المستقبل. لاحظ أن بعض المستقبلات لا تستطيع تشغيل الأسطوانات المسجلة بفورمات MP3. من أجل معلومات مفصلة، استشر أقرب وكيل لشركة JVC متخصص بالأجهزة الصوتية للسيارة.
- لمنع حدوث تقصير بالدوائر أثناء عمل التوصيلات، اترك طرف البطارئ السالب مقصولاً.

ننصح بعمل جميع التوصيلات الكهربائية (انظر شكل f) قبل تركيب الجهاز. في حالة عدم التأكد من مقدرتكم تركيب الجهاز بصورة صحيحة، اترك عمليات التركيب لأشخاص فنيين ومحترفين في هذا المجال.

ملاحظة:


لقد صمم هذا الجهاز ليعمل بواسطة بتيار كهربائي مباشر DC 12 فولت، تاریض سالب. في حالة ان سيارتك لا تمتلك نظام كهربائي تاریض سالب بتيار مباشر مباشر DC 12 فولت، تحتاج الى محول فولطية، ويمكن شراء هذا المحول من وكل اجهزة السيارات الصوتية ماركة JVC.

• تأكّد من تاریض (توصيل) الجهاز مع هيكل السيارة.

عند التوصيل مع المستقبلات من سلسلة JVC KD-MX/KD-SX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KS-FX

When connecting to JVC KD-MX/KD-SX/KD-LX/KD-SH/KD-LH/KS-FX series receivers

Fig. f
圖 f
شكل f




• How to remove the cord

Pull the plug by holding it firmly as in the figure.

• 如何拆下纜線

如圖握緊插頭拔下。



• After installation and connection...

When loading the magazine for the first time into the CD changer, press and hold the ▲EJECT button for a few seconds to reset the unit.

Normally do not press and hold the ▲EJECT button.

Note:

You may also need to reset the unit in the following cases.

- When the power supply is interrupted such as for replacement of the car's battery.
- When the unit does not function correctly.

• 完成安裝和連接后...

在把光碟艙首次裝入播放器時，按住光碟艙打開關閉(▲EJECT)鍵幾秒鐘，使機器複位。一般不用按住光碟艙打開關閉(▲EJECT)鍵。

注意：

在下列的情況下您也許必須重新使播放器複位。

- 當電源中斷，如更換汽車電池時。
- 當播放器操作不正常時。

• بعد التركيب والتوصيل ...


عند ادخال المخزن للمرة الأولى داخل مبدل الأسطوانة المدمجة CD، اضغط وتتابع الضغط على زر الإخراج ▲EJECT لمدة ثوانٍ من أجل إعادة ضبط الجهاز.

عادة لا تضغط وتتابع الضغط على زر الإخراج ▲EJECT.

ملاحظة:

يمكن أيضاً ان تحتاج لإعادة ضبط الجهاز في الحالات التالية.

- في حالة حصول فصل للطاقة الكهربائية مثل عند تغيير بطارية السيارة.
- في حالة ان الجهاز لا يعمل بصورة صحيحة.



• Listening to CDs

This unit does not have operation buttons to play CDs. CD operations can be performed using the JVC CD changer controller, etc. connected to this unit.

For CD operations, refer to the CD Changer Controller Instructions.

Mistracking

Mistracking may occur when driving on an extremely rough road. The unit and compact disc will not be damaged by mistracking; however, since it is offensive to the ear, stop playback and restart when you reach a road that's in good condition.

• 聽光碟

本播放器沒有播放光碟的操作鍵。光碟播放操作可以通過使用 JVC 光碟轉換控製等和本播放器相連的設備來完成。

關於光碟播放操作，請參看光碟轉換控製使用說明書。

• الاستماع الى الاسطوانات المدمجة CD

لا يمتلك هذا الجهاز ازرار تشغيل للاستماع الى الاسطوانات المدمجة CD. يمكن تأدية عمليات تشغيل الاسطوانة المدمجة CD بواسطة استعمال المتحكم بمبدل الأسطوانة المدمجة CD ماركة JVC، الخ، الموصول مع هذا الجهاز.

لعمليات تشغيل الاسطوانة المدمجة، ارجع الى تعليمات تشغيل المتحكم بمبدل الأسطوانة المدمجة CD.

誤讀

當車輛行駛在路況非常差的道路上時，播放器可能會出現誤讀的情況。設備和光碟不會因此而遭受損壞。但是，因為這時播放聲音刺耳，請先關掉播放器，在行駛在路況好的道路上時再欣賞音樂。

يمكن ان يحدث مقاطعة للمسارات اثناء القيادة على طريق وعرة جداً. سوف لا يتضرر الجهاز والاسطوانة المدمجة

يسبب مقاطعة المسارات، ومع ذلك، بسبب ان مقاطعة المسارات مزعجة للاذن، اوقف تشغيل الجهاز ثم اعد تشغيل الجهاز عندما تصل الى طريق سهلة وبحالة جيدة.

مقاطعة المسارات

HANDLING MAGAZINES AND COMPACT DISCS

How to handle the magazines

- Care in handling the magazines
 - Do not carry the magazine with its inserting slot facing down, or the CDs may fall out.
 - Always keep the twelve disc trays loaded in the magazine.
 - When sliding the disc trays out or in to place CDs, hold the magazine horizontally so as not to drop CDs.
 - Do not insert CDs without pulling out the disc trays from the magazine. Never place CDs directly into the magazine.
 - Do not expose the magazine to high temperatures or direct sunlight.
 - Do not disassemble the magazine.
 - Take care not to drop or hit the magazine. Do not apply excessive pressure to the disc trays which have been removed from the magazine.
 - Never apply solvents such as benzine, thinner or insecticide to the magazine or trays. These solvents may erode their surfaces.

Note:

If you need additional magazines, purchase XC-M200 magazines.

When playing a CD-R or CD-RW

Before playing back CD-Rs or CD-RWs, read their instructions or cautions carefully.

- Use only "finalized" CD-Rs or CD-RWs.
- Some CD-Rs or CD-RWs may not play back on this unit because of their disc characteristics, and for the following reasons:
 - Discs are dirty or scratched.
 - Moisture condensation on the lens inside the unit.
 - The pickup lens inside the unit is dirty.
- CD-RWs may require a longer readout time since the reflectance of CD-RWs is lower than that of regular CDs.
- CD-Rs or CD-RWs are susceptible to high temperatures or high humidity, so do not leave them inside your car.
- Do not use following CD-Rs or CD-RWs:
 - Discs with stickers, labels, or protective seal stuck to the surface.
 - Discs on which labels can be directly printed by an ink jet printer.




Using these discs under high temperatures or high humidity may cause malfunctions or damage to discs. For example,

Stickers or labels may shrink and warp a disc.

Stickers or labels may peel off so discs cannot be ejected.

Print on discs may get sticky.

Read instructions or cautions about labels and printable discs carefully.



Playing a CD Text/ 播放 CD Text/ CD

In a CD Text, some information about disc (its disc title, performer and track title) is recorded.

If you connect this unit to a receiver with the CD Text displaying function, you can show this disc information on the receiver's display.

在 CD Text 里一些關於光碟的資料（光碟標題、執行者和音軌標題）已被錄製。

若您將本機連接至具有 CD Text 顯示功能的接收器，光碟資料就可在接收器顯示屏上顯示。


在光碟上錄製了關於光碟的一些資訊（光碟標題、執行者和音軌標題）。

如果將本機連接至具有 CD Text 顯示功能的接收器，光碟資訊就可在接收器顯示屏上顯示。


How to load CDs

- Slide the disc tray partly out of the magazine until it stops.
- Place a CD on the disc tray with its label side up.

1.



2.



- Align the disc tray with the grooves in the magazine, and push the disc tray all the way in.
 - Check that the disc tray is securely inserted into the magazine. If a CD becomes disengaged from the disc tray, reposition it on the disc tray.


* The inserted CDs are counted as "disc-1," "disc-2" ... from the bottom to the top.

Notes:

- There are openings in the disc trays through which signals are read from the CDs. These openings leave part of the shiny side of the CD exposed. Be careful not to touch the shiny surface of the CD.
- It is not possible to play a CD if placed upside down.

如何裝光碟

- 從光碟艙部分打開光碟投盤，直到停止。
- 把光碟放入光碟投盤，使有標簽的一面向上。



- 把裝有光碟的光碟投盤在光碟艙中排齊，然后一直推入。
 - 檢查看光碟投盤是否很安全地裝入了光碟艙。如果有光碟從光碟投盤中掉出，把它放回原位。

* 裝入的光碟從下向上按“disc-1”，“disc-2”... 來計數。

注意：

- 光碟投盤上有開口，可以通過它閱讀光碟上的符號。從這些開口處可以看到光碟的發亮的部分。注意不要觸摸光碟光亮的部分。
- 如果光碟放置有誤，無法播放光碟上的內容。

Caution:

CDs shaped like a heart, flower, etc. (specially-shaped CDs) cannot be used with this unit. If this type of CD is loaded, it will cause problems.

注意：

呈心、花等形狀的光碟（即特別造型的光碟）不能在本機上使用。如果使用這樣的光碟可能會造成故障。

التعامل مع المخازن والاسطوانات المدمجة

كيفية التعامل مع المخازن


- لا تتحمل المخزن مع مواجهة فتحة الادخال للأسفل لمنع سقوط الاسطوانات المدمجة.
- دائماً احفظ صواني الاسطوانات ١٢ داخل المخزن.
- عند زلق صواني الاسطوانات للخارج او الداخل لوضع الاسطوانات المدمجة CD، امسك المخزن بصورة افقية وذلك لنعطف الاسطوانات المدمجة CD داخل المخزن بدون ان تسحب صواني الاسطوانات لخارج المخزن. لا تضع مطلاً الاسطوانات المدمجة CD مباشرة داخل المخزن.
- لا تتعرض المخازن لدرجة حرارة عالية او لأشعة الشمس المباشرة.
- لا تفكك المخازن.
- لا تسقط المخازن ولا تحاول التأثير عليها. لا تضغط على صواني الاسطوانات التي تم اخراجها من المخزن.
- لا تتضع مطلاً ايامن الحاليل المذيبة مثل البنزين او الشبر او المبيدات الحشرية او ما شابه ذلك على المخزن او الصواني.
- يمكن أن تسبب هذه المواد المذيبة تأكل في السطوح.

ملاحظة:
إذا أردت شراء مخازن إضافية، يرجى شراء مخازن موديل XC-M200.

عند تشغيل الاسطوانة المدمجة القابلة للتسجيل CD-R او القابلة لإعادة الكتابة CD-RW

قبل تشغيل اسطوانات CD-R او اسطوانات CD-RW، اقرأ تعليمات او تحذيرات تشغيل هذه الاسطوانات بعناية.

- استعمل فقط اسطوانات CD-R او CD-RW منجزة.
- يمكن ان لا تتنقل بعض اسطوانات CD-R او CD-RW بسبب خصائص هذه الاسطوانات ولأسباب التالية:
 - الاسطوانات وسخنة او مخدوشة.
 - تكلف الرطوبة على عدسة الالاظق الموجودة داخل الجهاز.
 - عدسة الالاظق الموجودة داخل الجهاز وسخنة.
 - يمكن ان تتطلب اسطوانات CD-RW مدة اطول للقراءة. سبب ذلك ان عامل انعكاس اسطوانات CD-RW هو اقل من الاسطوانات العادية CD.
 - اسطوانات CD-R او CD-RW قابلة للتاشر بدرجات الحرارة العالية ودرجات الرطوبة العالية، لهذا لا تترك اسطوانات داخل السيارة.
 - الاسطوانات التي تحتوي على ملصقات، او ليبيلات، او ختم وقاية على اسطح هذه الاسطوانات.
 - طباعة حبر نفث.
- يمكن ان يسبب استعمال هذه الاسطوانات بدرجات حرارة عالية او درجات رطوبة عالية نفس في التآدي او ضرر لاسطوانات. مثلاً، يمكن ان تنتكمش الملصقات أو الليبيلات وتسبب انحساء لاسطوانة.
- يمكن ان تتشقّر الملصقات او الليبيلات ولا يمكن اخراج اسطوانات.
- يمكن ان تصبح الطباعة على اسطوانات لزجة او قابلة للتدبيق. اقرأ التعليمات او التحذيرات حول الليبيلات والاسطوانات القابلة للطباعة بعناية.




في اسطوانة النص CD، بعض المعلومات حول اسطوانة (عنوان الاسطوانة، اسم المغني وعنوان المسار) مسجلة.

في حالة توصيل هذا الجهاز مع مستقبل يحتوي على وظيفة عرض اسطوانة نص CD، يمكنك اظهار معلومات اسطوانة على شاشة عرض المستقبل.

كيفية تحميل الاسطوانات CD

- ازل صينية الاسطوانة بصورة جزئية لخارج المخزن حتى تتوقف.
- ضع اسطوانة المدمجة CD على صينية الاسطوانة مع مراعاة ان يكون جانب الملصق متوجهاً للأعلى.




- وازن صينية الاسطوانة مع الاخذيد داخل المخزن، وبعد ذلك ادفع صينية الاسطوانة للداخل حتى النهاية.
- تأكد من ادخال صينية الاسطوانة بصورة محفمة داخل المخزن.
- إذا أصبحت الاسطوانة المدمجة CD غير موضوحة بصورة صحيحة على صينية الاسطوانة، اعد وضعها بصورة صحيحة على صينية الاسطوانة.
- يتم تعداد الاسطوانات المدمجة CD التي تم ادخالها مثل * "disc-2", "disc-1" ... من الأسفل إلى الأعلى.

- ملاحظات:
- يوجد فتحات داخل صينية الاسطوانات المدمجة CD حيث يتم من خلالها قراءة الاشارات من الاسطوانات المدمجة CD. هذا الفتحات تكشف السطح الالامع من الاسطوانات المدمجة CD. لا تلمس السطح الالامع من الاسطوانة المدمجة CD.
 - لا يمكن تشغيل الاسطوانة المدمجة CD اذا كانت مقلوبة.

تحذير:
لا استعمل الاسطوانات المدمجة CD المصنوعة على شكل القلب او الوردة، الخ. (الاسطوانات المدمجة CD ذات الاشكال - الخاصة) مع هذا الجهاز. اذا تم وضع هذا النوع من الاسطوانة المدمجة CD داخل الجهاز، فانه سوف تؤدي الى حصول مشاكل واعطال في الجهاز.

How to load the magazine

- Slide the door to the right.
- Load the magazine.
- Load the magazine into the CD changer with the ▲ mark on top and the CD insertion side to the right.



3. Close the door.

- Normally the door must be kept closed except when changing the magazine.


Cautions:

- Do not insert your hands or any foreign object into the loading slot, otherwise you may be injured or cause malfunctions or damage.
- When a label on the magazine, if any, partly peels off, it may cause a malfunction. If this happens, remove the label or stick it on firmly.

如何裝入光碟艙

- 把小門向右拉開。
- 裝入光碟艙。

• 把光碟艙裝入光碟播放器時，要注意 ▲ 向上光碟向右插入。



٢. اغلاق الباب.

- عادة يجب ان يكون الباب مغلقا باستثناء عند تغيير المخزن.

How to unload the magazine

- Slide the door to the right.
- Press the ▲ EJECT button.
- The magazine ejects from the loading slot.

Note:

When the magazine cannot be ejected, push in the magazine and play the 12th disc once more; when play has ended, repeat the above procedure.

If the above procedure does not work, follow the steps below:

- Be sure that the selectors are set correctly.
- Peel off the protective seal over the compulsory eject hole. (Fig. g)
- Put a straight stick like a screw driver into the hole. (Fig. h)
 - * Do not put the stick at an angle, insert it straight.

Fig. g
圖 g
شكل g

The compulsory eject hole and protective seal
必備彈出孔和保護罩。
ثقب الاطلاق الاجباري مع الختم الواقي.

如何拆卸光碟艙

- 把小門向右打開。
- 按下光碟艙打開關閉 (▲EJECT) 鍵。

• 光碟艙從裝入孔彈出。

注意：

當光碟艙不能彈出時，把光碟艙推回原位，然后再播放一遍第 12 張光碟。播放完後，再重複一遍。

如果上述方法不能用，請按以下步驟坐：

- 保証選擇器設定正確。
- 拔下彈出孔的保護罩。(圖 g)
- 把一根象螺絲刀的直棍伸入孔中。(圖 h)
 - * 不要讓棍子斜線插入，要筆直的插入其中。





Fig. h
圖 h
شكل h




Should the problem still persists, consult the JVC authorized dealer.

如果故障仍然存在，請向 JVC 的授權代理人進行諮詢。

How to remove the disc trays

Use the release knob to remove the disc trays when cleaning them.

- While pulling down the release knob, pull out the disc tray.
- After cleaning, insert the disc tray into the magazine while pulling down the release knob.
- Clean the trays one by one to avoid inserting two trays into one slot of the magazine.



如何退出光碟托架

當清潔時，使用釋放鉗來退出光碟托架。

- 當按下釋放鉗時，拉出光碟托架。
- 清潔完後，按下釋放鉗將光碟托架插回 CD 壁中。
 - 依次一個個清潔光碟托架以避免將兩個光碟托架插入 CD 壁中的一個位置中。

Release knob
釋放鉗

مدوره الاطلاق

Handling CD-Rs/CD-RWs

The reflective film of CD-Rs/CD-RWs is less tough than that of ordinary music CDs. If these discs are damaged, their film may peel. These media are also susceptible to fingerprints, so use extreme care when handling them.


Storage

Make sure to keep CDs in their cases. If discs are piled on top of one another without their cases, they may be damaged. Do not put CDs where they will be exposed to direct sunlight or in a place subject to high temperatures and humidity. Avoid leaving CDs in your car.

Hold down the center holder.

按下中心托架。

اضغط للأسفل على حامل المركز.



使用可錄式光碟 (CD-R/CD-RW)

鍍膜的可錄式光碟 (CD-R/CD-RW) 比普通的音樂光碟更容易受損害。如果這些可錄式光碟受損害，它們的鍍膜將會翻起。這些介質還很容易印上手印；因此，使用這些可錄式光碟時，應該非常小心。

• 保存

一定要把光碟放在光碟盒內。如果把光碟相互疊壓存放，將會給光碟造成損壞。不要把光碟放在陽光直射的地方，或高溫潮濕的地方。不要把光碟放在汽車裡。


Maintenance of CDs

- When fingerprints and dirt adhere to a CD, wipe the disc clean with a soft, dry cloth, wiping from the inside towards the edge. If it is difficult to clean, wipe the CD with a cloth moistened with water.
- Do not use record cleaners, benzine, alcohol or antistatic agents.
- Do not damage the label side or stick paper or adhesive to the surface.

光碟的保養

- 光碟上如印有手指印或粘有灰塵時，可以用柔軟的干棉布擦乾淨，從內部向外擦至邊緣。如果難以擦，可以把棉布打濕，再擦。
- 不要用磁帶清洗劑、揮發油、酒精或抗靜電劑。
- 不要損毀光碟上的標簽。也不要在光碟上面粘貼任何東西。

Correct
正确
صحيح



التعامل مع الاسطوانات المدمجة القابلة للتسجيل-R/CD-R/القابلة لاعادة الكتابة

الطبقة العاكسة لاسطوانات المدمجة - القابلة للتسجيل-R/CD-R/القابلة لاعادة الكتابة CD-RW اقل قساوة من الطبقة العاكسة لاسطوانات المدمجة الموسيقية العادية. اذا حصل ضرر لهذه الاسطوانات، يمكن ان تتغير طبقاتها العاكسة. هذه الاسطوانات ايضا حساسة وسريعة للتاثر ببعضها البعض؛ لذلك يجب مراعاة الحرار الشديد عند التعامل مع هذه الاسطوانات.

• خزن الاسطوانات

تأكد من خزن الاسطوانات المدمجة CD في الحافظات المخصصة لها. في حالة تكسس الاسطوانات واحدة فوق الاخرى، فإنه يمكن ان تتضرر. لا تضع

الاسطوانات المدمجة CD في أماكن يمكن ان تتعرض بها الى اشعة الشمس

الباهارة او الحرارة العالية او الرطوبة العالية. لا تترك الاسطوانات

المدمجة CD داخل السيارة.

• التخلص من اسفلات الاسطوانات المدمجة

CD-RW, CD-R, CD/القابلة لاعادة الكتابة لاسفلات الاسطوانات المدمجة

لاغلاق القرص. اسحب صينية القرص من المدخل بينما

تسحب للاسفال مدوره الاطلاق.

• نظف اسفلات الاسطوانات المدمجة

CD من خزن القرص واحداً بواحد لتجنب ادخال صينيتين في

داخل شق واحد من الخزنة.

Lift it out without touching the recorded surface.

拿下光碟時不要觸碰錄音面。

ارفع الاسطوانة بدون لمس السطح المسجل عليه.

Insert with the label facing up.

插入時標簽面朝上。

ادخل مع مراعاة ان يكون الجانب الموجود

عليه الملصق متوجه للاعلى.

Press gently on the disc to insert.

輕輕按住光碟插入。

اضغط بلطف على الاسطوانة لادخلها.

• صيانة الاسطوانات المدمجة CD

- في حالة وجود بصمات اصابع او اوساخ على الاسطوانة المدمجة CD، نظف الاسطوانة المدمجة بقطعة قماش ناعمة وجافة، بواسطة مسحها من الداخل الى الخارج باتجاه الحافة.

في حالة وجود صعوبة بالتنظيف، امسح الاسطوانة المدمجة CD بقطعة قماش مبللة قليلاً بالماء.

- لا تستعمل منظفات الاسطوانات او البنزين او الكحول او مواد ضد الاستاتيكية.

- لا تضرر الملصق الموجود على الاسطوانة المدمجة ولا تلتصق عليه ملصقات او اوراق.

Incorrect
不正确
غير صحيح



كيفية ادخال المخزن

١. ازلي الباب لجهة اليمنى.

٢. ضع الاسطوانات داخل المخزن.

٣. ادخل المخزن داخل مبدل الاسطوانة المدمجة CD مع مراعاة ان تكون العلامة ▲ الموجودة على قمة وجانب ادخال الاسطوانة المدمجة CD لجهة اليمين.

كيفية اخراج المخزن

١. ازلي الباب لجهة اليمنى.

٢. اضغط زر الاطلاق ▲.

٣. يخرج المخزن من فتحة التحميل.

ملاحظة:

في حالة عدم مقدرة اخراج المخزن، ادفع المخزن للداخل واستمع الى الاسطوانة رقم ١٢ مرة ثانية، وبعد الانتهاء من الاستماع، اعد الاجراء المذكور في الاعلى.


في حالة ان الاجراء المذكور في الاعلى لا يخرج المخزن، اتبع الخطوات التالية:

١. تأكيد من ان المنتجات مضبوطة بصورة صحيحة.

٢. ازعن الغطاء الواقي الموجود فوق ثقب الاطلاق الاجاري. (شكل g)

٣. ادخل عصاء مستقيمة مثل مفك براجي داخل الثقب. (شكل h)

* لا تدخل العصاء بشكل زاوية مائلة. ادخل بصورة مستقيمة.



اذا بقيت المشكلة قائمة، استشر وكيل JVC المرخص.

كيفية نزع صينية الاسطوانة

استعمل مدوره الاطلاق لرفع صواني القرص عند تنظيفها.

١. بينما تسحب مدوره الاطلاق، اسحب صينية القرص.

٢. بعد التنظيف، ادخل صينية القرص في داخل الخزنة بينما

تسحب للاسفال مدوره الاطلاق.

٣. نظف اسفلات الاسطوانات المدمجة

CD في الحافظات المخصصة لها. في حالة

تكيس الاسطوانات واحدة فوق الاخرى، فإنه يمكن ان تتضرر. لا تضع

الاسطوانات المدمجة CD في أماكن يمكن ان تتعرض بها الى اشعة الشمس

الباهارة او الحرارة العالية او الرطوبة العالية. لا تترك الاسطوانات

المدمجة CD داخل السيارة.

• التعامل مع الاسطوانات المدمجة القابلة للتسجيل-R/CD-RW/CD-R/القابلة لاعادة الكتابة

الطبقة العاكسة لاسطوانات المدمجة - القابلة للتسجيل-R/CD-R/القابلة لاعادة الكتابة CD-RW اقل قساوة من الطبقة العاكسة لاسطوانات المدمجة

الموسيقية العادية. اذا حصل ضرر لهذه الاسطوانات، يمكن ان تتغير طبقاتها العاكسة. هذه الاسطوانات ايضا حساسة وسريعة للتاثر ببعضها البعض.

الأصوات؛ لذلك يجب مراعاة الحرار الشديد عند التعامل مع هذه الاسطوانات.

• خزن الاسطوانات

تأكد من خزن الاسطوانات المدمجة CD في الحافظات المخصصة لها. في حالة

تكيس الاسطوانات واحدة فوق الاخرى، فإنه يمكن ان تتضرر. لا تضع

الاسطوانات المدمجة CD في أماكن يمكن ان تتعرض بها الى اشعة الشمس

الباهارة او الحرارة العالية او الرطوبة العالية. لا تترك الاسطوانات

المدمجة CD داخل السيارة.

• التخلص من اسفلات الاسطوانات المدمجة

CD-RW, CD-R, CD/القابلة لاعادة الكتابة

لاغلاق القرص. اسحب صينية القرص من المدخل بينما

تسحب للاسفال مدوره الاطلاق.

• نظف اسفلات الاسطوانات المدمجة

CD من خزن القرص واحداً بواحد لتجنب ادخال صينيتين في

داخل شق واحد من الخزنة.



CAUTION / PRECAUCION / ATTENTION

ENGLISH

This unit can only be connected to the JVC car receivers/controllers equipped with MP3-CD changer control functions. If connected to any other receiver/controller, this unit cannot work (even CDs may not play back).

ESPAÑOL

Esta unidad puede conectarse únicamente a los receptores/controladores para automóvil JVC provistos de las funciones de control del cambiador de MP3-CD. Esta unidad no podrá funcionar en el caso de que esté conectada a cualquier otro receptor/controlador (tampoco se podrán reproducir los CDs).

FRANÇAIS

Cet appareil peut uniquement être connecté aux autoradios/contrôleurs JVC munis d'une fonction de commande de changeur de CD MP3. Il ne peut pas fonctionner s'il est connecté à un autre type d'autoradio/contrôleur (même les CD ne peuvent pas être reproduits).