

ERRATA / ERRATA

RX-6030VBK/RX-6032VSL
RX-5030VBK/RX-5032VSL

English

Adjusting Speaker Output Levels Using Test Tone

Page	INCORRECT	CORRECT
21	5 Press TEST again to stop the test tone.	5 Press SOUND, then press TEST to stop the test tone.

Français

Ajustement du niveau de sortie des enceintes en utilisant la tonalité de test

Page	INCORRECT	CORRECT
21	5 Appuyer de nouveau sur TEST pour arrêter la tonalité de test.	5 Appuyer sur SOUND, puis appuyer sur TEST pour arrêter la tonalité de test.