

think safe

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Elektronisch slot met nood sleutel



Gebruikershandleiding elektronisch slot met nood sleutel

Het openen van het slot

Geef een zes-cijferige code (fabriekscode: 1-2-3-4-5-6) of zes-letter woord in. Het slot is nu geopend. Elke code-ingave wordt met een "piep" en het oplichten van het rode lampje bevestigd. Als de juiste code is ingegeven, wordt dit bevestigd met een dubbele "piep".

Bij het ingeven van een foute code geeft het slot een lang signaal. Het slot dient na ingave van de code binnen 3 seconden te worden ontgrendeld, gebeurt dit niet dan sluit het slot zich vanzelf weer. Wanneer het ingeven van de code langer dan 10 seconden wordt onderbroken, dient de procedure te worden herhaald.

Na het ingeven van 4 foute codes zal het toetsenbord voor 5 minuten geblokkeerd zijn. Tijdens deze blokkade zal het lampje iedere 10 seconden oplichten.

Code wijzigen

Druk op (0) tot dat u een dubbele "piep" hoort.

1. Geef huidige code in (fabriekscode is 1-2-3-4-5-6)
2. Geef 2 keer nieuwe code in (bijvoorbeeld 4-5-6-7-8-9 en 4-5-6-7-8-9)

Na iedere code die wordt ingegeven hoort u een dubbele "piep". Wanneer er een foute handeling wordt gedaan hoort u een lang signaal en zal de oude code behouden blijven.

Toevoegen tweede gebruikerscode

Druk op (1) tot dat u een dubbele "piep" hoort.

1. Geef huidige code in.
2. Geef 2 keer nieuwe code in (bijvoorbeeld 3-4-5-7-8-9 en 3-4-5-7-8-9)

Verwijderen tweede gebruikerscode

Druk op (3) tot dat u een dubbele "piep" hoort.

1. Geef huidige gebruikerscode in.

De tweede gebruikerscode is nu verwijderd. Het lampje blijft branden gedurende bovenstaande handeling.

Openingsvertraging

"9" ingedrukt houden totdat u een dubbele "piep" hoort.

1. Toets de 6-cijferige 1e gebruikerscode in.
2. Toets tijdsvertraging in en openingsvenster met 4-cijferig tijdswaarden. Als u bijvoorbeeld een tijdsvertraging van 26 minuten wilt programmeren en een 12 minuten lang geopende deur, toets dan "2612"
3. Toets nogmaals de 4 cijfers in ter bevestiging.

Opmerking: Als u de tijdswaarde verandert gedurende de tijdsvertraging, kan de lengte ervan alleen maar toenemen. Kleinere tijdswaarden worden genegeerd. Om de tijdsvertraging te verminderen, toets dan #9 bij openingsvenster.

Stroomvoorziening / batterij wisselen

Wanneer de batterij zwakker wordt, is bij het openen een aantal signalen achter elkaar te horen.

De batterij dient dan vervangen te worden. Open hiervoor het batterijcompartiment door aan de zijkant van het toetsenbord met een platte schroevendraaier de lipjes in te drukken en het toetsenbord te verwijderen. Haal de oude batterijen er uit en plaats de nieuwe. Gebruik hiervoor alleen 1.5 Volt Alkaline batterijen. De code blijft ook zonder batterijen in het geheugen bewaard.

Noodsleutel

Verwijder toetsenbord (zie batterij wisselen) en schroef daarna de 2 kruisschroeven los zodat het hele toetsenbord weg is. U ziet nu een sleutelgat/ Steek de meegeleverde noodsleutel in het sleutelgat en draai deze om. De kluis is nu open.

Veiligheidsadvies

Stel bij in gebruikname van de kluis direct de standaard fabriekscode om in uw eigen persoonlijke toegangscode! Gebruik hiervoor geen persoonlijke data (zoals uw geboortedatum) als code. Dit is eenvoudig te raden. Bewaar de code op niet-toegankelijke wijze.

- Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en houd deze altijd binnen handbereik.
- Probeer een nieuwe code altijd een aantal keren met geopende deur.
- 'Sleutel' nooit zelf aan het slot. U riskeert een storing en u verliest de garantie. Raadpleeg altijd eerst de gebruikersaanwijzing.

Vragen en storingen

Heeft u vragen over uw kluis, het elektronisch slot of is er onverhoopt een storing opgetreden? Neem dan contact op met uw dealer.



Nauta BV
info@nauta.com
nauta.com



Nauta Security Storage BV
info@nautasecurity.com
nautasecurity.com

Hanzeweg 10
3771 NG Barneveld
Nederland

