

Malibu® 100

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing



Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Malibu 100, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u de Malibu 100 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren, gesprekspartners in de wacht zetten, doorverbinden en een van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het electriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Malibu 100.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malibu 100, dan kunt u bellen met de GebruikService van KPN Telecom, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis), of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- 2 oplaadbare batterijen
- Lader
- Adapter
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de handset met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

Batterijen plaatsen

Voordat u de Malibu 100 kunt gebruiken, moet u de batterijen in de handset plaatsen


en opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Malibu 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Plaats de batterijen volgens de \oplus - en \ominus -aanduidingen in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te leggen en vervolgens dicht te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de lader te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 16 uur. Als de batterijen vervolgens leeg raken, duurt het opladen 2 tot 12 uur. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen.

- 1 Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
- 2 Plaats de handset in de lader.

- > U hoort een toonsignaal. In het display verschijnt het symbool . De batterijen van de handset worden opgeladen.





Opmerking

U kunt de lader van de extra handset aan de muur bevestigen.

Handset aanmelden bij basisstation

Voordat u de handset kunt gebruiken, moet u deze eerst aanmelden bij uw basisstation.

U kunt maximaal 6 handsets aanmelden bij één basisstation.

- > Er is al een handset aangemeld.
 - 1 Druk op  van de handset die al is aangemeld.
 - > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en  .
 - 2 Blader met  of  naar **INSTELLEN**.
 - 3 Druk op .
 - > In het display verschijnt **PAUZE**.
 - 4 Blader met  of  naar **AANM. MODE**.
 - 5 Druk op .
 - > In het display verschijnt **CODE?**.
 - 6 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de registratiecode vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **RC**.
 - 7 Druk op .

- > In het display verschijnt **AANM. MODE.**
- 8 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- 9 Druk op  van de handset die u wilt aanmelden.
- > In het display verschijnt **TELEFOONBK** en .
- 10 Blader met  of  naar **INSTELLEN.**
- 11 Druk op .
- > In het display verschijnt **PAUZE.**
- 12 Blader met  of  naar **AANMELDEN.**
- 13 Druk op .
- > In het display verschijnt **CODE?.**
- 14 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de registratiecode vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters **RC.**
- 15 Druk op .
- > In het display verschijnt **ZOEKEN.**
- 16 Wacht tot u een toonsignaal hoort.
- > In het display verschijnt **AANMELDEN.**
- 17 Druk op  om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnen de naam van het basisstation en het nummer van de handset. De handset is aangemeld.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Malibu 100.

- Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen, verbinding verbreken: .
- Andere handset bellen: , nummer van gewenste handset.
- Alle andere handsets bellen: , .
- Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen: toonsignaal tijdens gesprek, , wachten tot handset overgaat, .
- Wachtstand inschakelen: .
- Doorverbinden: , nummer van gewenste handset, gesprek aankondigen, .
- Babyfoon inschakelen: , met  of  naar **BABY SIT**, , met  of  naar **AAN**, , .
- Babyfoonhandset bellen: , nummer van babyfoonhandset.