












het serienummer aan de onderkant van het basisstation achter **S.-Nr.**. Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.

- > De pincode verschijnt in het display.
- 8 Druk op .
- > De handset is aangemeld bij het basisstation. U keert automatisch terug naar de ruststand.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld.

Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Seattle 100.

- Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen, verbinding verbreken: .
- Andere handset bellen: , nummer van gewenste handset.
- Alle andere handsets bellen: , .
- Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen: toonsignaal tijdens gesprek, , wachten tot handset overgaat, .
- Wachtstand inschakelen: .
- Doorverbinden: , nummer van gewenste handset, gesprek aankondigen, .



SEATTLE[®] 100

Gebruiksaanwijzing extra
handset met lader



Primafoon[®]

Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Seattle 100, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u de Seattle 100 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren, gesprekspartners in de wacht zetten en doorverbinden. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Seattle 100.

De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3, enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Seattle 100, dan kunt u de internet-site van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is:

www.gebruikservice.kpn-telecom.nl

U kunt ook bellen met de GebruikService, telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis). Voor vragen over het assortiment van Primafoon kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis), of 0800-PRIMAFOON. Voor andere vragen kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten, telefoonnummer 0800-0402 (gratis).

Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset.
- 2 oplaadbare batterijen.
- Lader.
- Adapter.
- Gebruiksaanwijzing.

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de handset met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.


Batterijen plaatsen of verwijderen


Voordat u de Seattle 100 kunt gebruiken, moet u de batterijen in de handset plaatsen en opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Seattle 100 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.

- 2 Plaats de batterijen volgens de ⊕- en ⊖-aanduidingen in het batterijvak of verwijder de batterijen.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te leggen en vervolgens dicht te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de lader te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 10 tot 14 uur. Als de batterijen vervolgens leeg raken, duurt het opladen 2 tot 12 uur. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen. Dit heeft geen nadelige gevolgen voor de batterijen. Het symbool  verschijnt pas na één volledige laadcyclus.





- 1 Steek de ministekker van het adaptersnoer in het aansluitpunt aan de onderkant van de lader.
 - 2 Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
 - 3 Plaats de handset in de lader.
- > U hoort een toonsignaal. In het display knippert .

Handset aanmelden bij basisstation

Voordat u de handset kunt gebruiken, moet u deze eerst aanmelden bij uw basisstation. U kunt maximaal 5 handsets aanmelden bij een basisstation.

Als u meer dan één basisstation in huis hebt of als u verwacht dat in uw omgeving meer mensen gebruik maken van de Seattle 100, dan moet u uw handset aanmelden met het nummer van het basisstation. Dit nummer is specifiek aan uw basisstation is toegekend. U kunt het nummer vinden aan de onderkant van uw basisstation achter de letters **PARK**. Als in uw directe omgeving geen andere basisstations staan, dan kunt u de handset aanmelden zonder het nummer van het basisstation.

Handset aanmelden zonder nummer van basisstation

- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter na minimaal 5 seconden terug in het stopcontact.
- > U hebt 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation. Als het aanmelden langer duurt, keert u automatisch terug naar de ruststand.
- 3 Druk op de handset die u wilt aanmelden op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 4 Toets code  in.
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 5 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van het serienummer aan de onderkant van het basisstation achter **S.-Nr.** Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- > De pincode verschijnt in het display.

- 6 Druk op .
- > De handset is aangemeld bij het basisstation. Na enkele seconden keert u terug naar de ruststand en verschijnt in het display **INT** met daarachter het nummer van de handset.

Handset aanmelden met nummer van basisstation

- 1 Trek de adapter van het basisstation uit het stopcontact.
- 2 Steek de adapter na minimaal 5 seconden terug in het stopcontact.
- > U hebt 2 minuten de tijd om uw handset aan te melden bij het basisstation. Als het aanmelden langer duurt, keert u automatisch terug naar de ruststand.
- 3 Druk op de handset die u wilt aanmelden op /P en vervolgens op .
- > In het display verschijnt **P**.
- 4 Toets code in.
- > In het display verschijnt **BASE**.
- 5 Toets het nummer van het basisstation in. Het nummer staat aan de onderkant van het basisstation achter **PARK** en bestaat uit 15 cijfers.
- > Het nummer van het basisstation verschijnt in het display achter **S.-Nr.** Met /C kunt u de ingetoetste cijfers wissen.
- 6 Druk op .
- > In het display verschijnt **PIN**.
- 7 Toets uw pincode in. De standaardpincode is gelijk aan de laatste 4 cijfers van