

AirVox® ISA

Beknopte gebruiksaanwijzing

Inleiding:	De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de ISA-kaart AirVox ISA snel op de pc te installeren en in gebruik te nemen.
Gebruiksaanwijzing:	De gebruiksaanwijzing AirVox ISA is tevens als PDF-bestand opgeslagen in de map documentation op de cd-rom AirVox. Om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen, hebt u het programma Acrobat Reader nodig. De installatiebestanden van dit programma vindt u op de cd-rom in de map acrobat.
Bij problemen en vragen:	Lees bij eventuele problemen tijdens de installatie de uitvoerige informatie in de aangegeven hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing AirVox ISA. Bij vragen over het gebruik van de AirVox ISA of problemen kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0407. Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Bedrijven en Instellingen van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).
Inhoud van de verpakking: (hoofdstuk 2)	Controleer vóór de installatie de inhoud van de verpakking. Deze bevat: <ul style="list-style-type: none"> • ISA-kaart AirVox ISA • DECT-antenne met kabel • Cd-rom AirVox • Gebruiksaanwijzing • Beknopte gebruiksaanwijzing
Veiligheid en waarschuwingen: (hoofdstuk 4)	Lees het hoofdstuk Veiligheid en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing.
Technische vereisten: (hoofdstuk 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Pc met ten minste 166 MHz, 32 MB RAM, cd-rom-station en vrije 16 bit ISA-insteekplaats. • Windows 95 resp. Windows 98 is volledig geïnstalleerd. • Alle evt. voorhanden ISDN-kaarten en CAPI-stuurprogramma's zijn volledig gedeïnstalleerd. • Oudere versies van AirVox zijn volledig gedeïnstalleerd (hoofdstuk 7.6). • Serienummer van het basisstation AirVox 100 ISDN is bij de hand (zie achterkant basisstation). • Basisstation AirVox 100 ISDN is op elektriciteitsnet en ISDN-net aangesloten. • Cd Windows 95 of Windows 98 is bij de hand, voor eventueel noodzakelijke installaties achteraf (voor zover cd voor de pc voorhanden). • Cd AirVox is bij de hand.
RVS-COM Lite: (hoofdstuk 7.3)	Informatie over het installeren van de RVS-COM Lite software vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Installatiestappen	Handelingen	Hulp bij problemen
ISA-kaart inbouwen: (hoofdstuk 6.1)	<ul style="list-style-type: none"> → Trek de stekker van de pc uit het stopcontact. → Schroef de behuizing van de pc los en verwijder de kap. → Steek de ISA-kaart in een vrije insteekplaats en schroef de kaart vast. → Plaats de kap terug en schroef de kap vast. → Steek de stekker in het stopcontact. → Steek de stekker van de DECT-antenne in de aansluiting van de ISA-kaart. 	
Hardware-stuurprogramma installeren: (hoofdstuk 6)	<ul style="list-style-type: none"> → Schakel de pc in en wacht tot Windows besturingssysteem volledig is opgestart. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Windows-hardware-wizard start en leidt u door de installatie. → Plaats de cd AirVox. → Start de installatie vanaf het cd-station. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Venster Installatie succesvol beëindigd verschijnt. → Verwijder de cd AirVox. 	<p>Venster van de Windows-hardware-wizard verschijnt niet?</p> <ul style="list-style-type: none"> → Plaats de cd AirVox. → Start op de cd in de directory AirVox het programma setup.EXE. → Ga verder met de installatiestap AirVox-software installeren. <p>Melding Stuurprogramma niet gevonden verschijnt? Cd-station was nog niet gereed:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Klik op het vakje Terug en start de installatie opnieuw. <p>-of- Het opgegeven zoekpad is onjuist:</p> <ul style="list-style-type: none"> → Geef het pad van het cd-station (bijv. D:\) op en start de installatie opnieuw.

Installatiestappen	Handelingen	Hulp bij problemen
AirVox-software installeren: (hoofdstukken 7.1, 7.2)	<ul style="list-style-type: none"> → Plaats de cd AirVox opnieuw. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Venster AirVox Start verschijnt. → In het venster AirVox Start: Klik op het pictogram AirVox. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Setup-programma start en leidt u door de installatie. → In het venster ISDN-configuratie: <ul style="list-style-type: none"> Onder DSS1: Kies Euro-ISDN. → In het venster ISDN-telefoonnummer: Toets nummer in (optioneel). <ul style="list-style-type: none"> ⇒ Venster Installatie beëindigd verschijnt. 	<p>Venster AirVox Start verschijnt niet?</p> <ul style="list-style-type: none"> → Dubbelklik op het pictogram Deze computer op de Windows desktop. → In het venster Deze computer: Dubbelklik op het pictogram cd-station. <p>Setup-programma breekt onmiddellijk af?</p> <ul style="list-style-type: none"> → Start op de cd in de directory AirVox het programma Cleanup.EXE. → Installeer de hardwarestuurprogramma's opnieuw. → Installeer de software opnieuw.
Pc bij basisstation AirVox 100 ISDN aanmelden: (hoofdstukken 7.1, 7.2)	<ul style="list-style-type: none"> → In het venster Installatie beëindigd: <ul style="list-style-type: none"> Op vraag Aanmelden? Klik op het vakje OK. → Zet het basisstation AirVox 100 ISDN in de aanmeldmodus (adapter van het basisstation uittrekken en weer insteken). → In het venster Aanmelden basisstation: Toets de aanmeldcode (standaardinstelling 1111) en het serienummer van het basisstation AirVox 100 ISDN in (onderkant basisstation). 	<p>Melding Aanmelding mislukt! (Het basisstation werd niet gevonden!) verschijnt?</p> <ul style="list-style-type: none"> → Controleer het serienummer.

Installatiestappen	Handelingen	Hulp bij problemen
	<p>→ In de vensters Aanmelden en Installeren: Klik op het vakje OK.</p>	<p>→ Verklein de afstand tot basisstation AirVox 100 ISDN.</p> <p>→ Toets de aanmeldcode en het juiste serienummer opnieuw in.</p> <p>Melding Aanmelding mislukt! (AC onjuist!) verschijnt?</p> <p>→ Controleer de aanmeldcode</p> <p>→ Toets de juiste aanmeldcode en het serienummer opnieuw in.</p>
<p>Externe toegang configureren: (hoofdstuk 7.4)</p>	<p>→ Dubbelklik op het pictogram Deze computer op de Windows desktop.</p> <p>→ Dubbelklik op het pictogram Externe toegang.</p> <p>→ Dubbelklik op het pictogram Nieuwe verbinding maken.</p> <p>→ In het eerste venster Nieuwe verbinding maken: Toets naam en apparaat (ISDN Line0 of ISDN Line1) in.</p> <p>→ In het tweede venster Nieuwe verbinding maken: Toets het telefoonnummer in van de computer die u wilt bellen.</p> <p>→ In het venster Externe toegang: Klik op het pictogram Voltoeien.</p> <p>→ Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de nieuwe netwerkverbinding.</p> <p>→ Klik op de menu-optie Eigenschappen.</p> <p>→ In het venster van de nieuwe netwerkverbinding: Pas de parameters van de verbinding aan de gegevens van de provider aan. Let op het wachtwoord en de toegangscode.</p>	<p>Externe toegang is niet geïnstalleerd?</p> <p>→ Externe toegang configureren: Informatie hierover vindt u in de Help-functie van uw besturingssysteem.</p>

Vrijgave code voor RVS-COM Lite software (KEY)

© Copyright november 1999 KPN Telecom B.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies uit deze handleiding.

De diensten en producten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.

