

# AirVox® PCMCIA

Beknopte gebruiksaanwijzing



Inleiding:	De beknopte gebruiksaanwijzing Installatie helpt u, de PCMCIA-kaart AirVox PCMCIA snel op de laptop te installeren en in gebruik te nemen.
Gebruiksaanwijzing:	De gebruiksaanwijzing AirVox PCMCIA is tevens als PDF-bestand opgeslagen in de map documentation op de cd-rom AirVox. Om de gebruiksaanwijzing te kunnen lezen, hebt u het programma Acrobat Reader nodig. De installatiebestanden van dit programma vindt u op de cd-rom in de map acrobat.
Bij problemen en vragen:	Lees bij eventuele problemen tijdens de installatie de uitvoerige informatie in de aangegeven hoofdstukken van de gebruiksaanwijzing AirVox PCMCIA. Bij vragen over het gebruik van de AirVox PCMCIA of problemen kunt u bellen met het gratis telefoonnummer 0800-0407. Als u algemene vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Bedrijven en Instellingen van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).
Inhoud van de verpakking: (hoofdstuk 2)	Controleer vóór de installatie de inhoud van de verpakking. Deze bevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• PCMCIA-kaart AirVox PCMCIA</li> <li>• Cd-rom AirVox</li> <li>• Gebruiksaanwijzing</li> <li>• Beknopte gebruiksaanwijzing</li> </ul>
Veiligheid en waarschuwingen: (hoofdstuk 4)	Lees het hoofdstuk Veiligheid en waarschuwingen in de gebruiksaanwijzing.
Technische vereisten: (hoofdstuk 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laptop met ten minste 166 MHz, 32 MB RAM, cd-rom-station en PCMCIA-slot type 3.</li> <li>• Laptop wordt niet in de stand-by-modus gebruikt.</li> <li>• Windows 95 of Windows 98 is volledig geïnstalleerd.</li> <li>• Alle eventueel voorhanden ISDN-kaarten en CAPI-stuurprogramma's zijn volledig gedeïnstalleerd.</li> <li>• Oudere versies van AirVox zijn volledig gedeïnstalleerd (hoofdstuk 7.6).</li> <li>• Serienummer van het basisstation AirVox 100 ISDN is bij de hand (zie onderkant basisstation).</li> <li>• Basisstation AirVox 100 ISDN is op elektriciteitsnet en ISDN-net aangesloten.</li> <li>• Cd Windows 95 of Windows 98 is bij de hand, voor eventueel noodzakelijke installaties achteraf (voor zover cd voor de laptop voorhanden).</li> <li>• Cd AirVox is bij de hand.</li> </ul>
RVS-COM Lite: (hoofdstuk 7.3)	Informatie over het installeren van de RVS-COM Lite software vindt u in de gebruiksaanwijzing.

Installatiestappen	Handelingen	Hulp bij problemen
<p>Hardware-stuurprogramma installeren: (hoofdstuk 6)</p>	<p>→ Schakel de laptop in en wacht tot Windows besturingssysteem volledig is opgestart.</p> <p>→ Steek de PCMCIA-kaart in het PCMCIA-slot tot de kaart vastklikt. Let daarbij op de juiste positie van de kaart.</p> <p>⇒ Windows-hardware-wizard start en leidt u door de installatie.</p> <p>→ Plaats de cd AirVox.</p> <p>→ Start de installatie vanaf het cd-station.</p> <p>⇒ Venster <b>Installatie succesvol beëindigd</b> verschijnt.</p> <p>→ Verwijder de cd AirVox.</p>	<p>Venster van de Windows-hardware-wizard verschijnt niet?</p> <p>→ Plaats de cd AirVox.</p> <p>→ Start op de cd in de directory AirVox het programma setup.EXE.</p> <p>→ Ga verder met de installatiestap <b>AirVox-software installeren</b>.</p> <p>Melding <b>Stuurprogramma niet gevonden</b> verschijnt? Cd-station was nog niet gereed:</p> <p>→ Klik op het vakje <b>Terug</b> en start de installatie opnieuw.</p> <p><b>-of-</b></p> <p>Het opgegeven zoekpad is onjuist:</p> <p>→ Geef het pad van het cd-station (bijv. D:\) op en start de installatie opnieuw.</p>
<p>AirVox-software installeren: (hoofdstukken 7.1,7.2)</p>	<p>→ Plaats de cd AirVox opnieuw.</p> <p>⇒ Venster <b>AirVox Start</b> verschijnt.</p>	<p>Venster <b>AirVox Start</b> verschijnt niet?</p> <p>→ Dubbelklik op het pictogram <b>Deze computer</b> op de Windows desktop.</p> <p>→ In het venster <b>Deze computer</b>: Dubbelklik op het pictogram <b>cd-station</b>.</p>

## Installatiestappen

## Handelingen

## Hulp bij problemen

→ In het venster **AirVox Start**: Klik op het pictogram **AirVox**.  
⇒ Setup-programma start en leidt u door de installatie.

→ In het venster **ISDN-configuratie**:  
Onder **DSS1**: Kies **Euro-ISDN**.  
→ In het venster **ISDN-telefoonnummer**: Toets nummer in (optioneel).  
⇒ Venster **Installatie beëindigd** verschijnt.

Setup-programma breekt onmiddellijk af?  
→ Start op de cd in de directory AirVox het programma Cleanup.EXE.  
→ Installeer de hardwarestuurprogramma's opnieuw.  
→ Installeer de software opnieuw.

Laptop bij basisstation AirVox 100 ISDN aanmelden:  
(hoofdstukken 7.1, 7.2)

→ In het venster **Installatie beëindigd**:  
Op vraag **Aanmelden?** Klik op het vakje **OK**.  
→ Zet het basisstation AirVox 100 ISDN in de aanmeldmodus (adapter van het basisstation uittrekken en weer insteken).  
→ In het venster **Aanmelden basisstation**: Toets de aanmeldcode (standaardinstelling 1111) en het serienummer van het basisstation AirVox 100 ISDN in (onderkant basisstation).

Melding **Aanmelding mislukt! (Het basisstation werd niet gevonden!)** verschijnt?  
→ Verklein de afstand tot basisstation AirVox 100 ISDN.  
→ Controleer het serienummer.  
→ Toets de aanmeldcode en het juiste serienummer opnieuw in.  
Melding **Aanmelding mislukt! (AC onjuist!)** verschijnt?

Installatiestappen	Handelingen	Hulp bij problemen
	<p>→ In de vensters <b>Aanmelden</b> en <b>Installeren</b>: Klik op het vakje <b>OK</b>.</p>	<p>→ Controleer de aanmeldcode AC. → Toets de juiste aanmeldcode en het serienummer opnieuw in.</p>
<p>Externe toegang configureren: (hoofdstuk 7.4)</p>	<p>→ Dubbelklik op het pictogram <b>Deze computer</b> op de Windows desktop. → Dubbelklik op het pictogram <b>Externe toegang</b>.</p> <p>→ Dubbelklik op het pictogram <b>Nieuwe verbinding maken</b>. → In het eerste venster <b>Nieuwe verbinding maken</b>: Toets naam en apparaat (ISDN Line0 of ISDN Line1) in. → In het tweede venster <b>Nieuwe verbinding maken</b>: Toets het telefoonnummer in van de computer die u wilt bellen. → In het venster <b>Externe toegang</b>: Klik op het pictogram <b>Voltoeien</b>. → Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de nieuwe netwerkverbinding. → Klik op de menu-optie <b>Eigenschappen</b>. → In het venster van de nieuwe netwerkverbinding: Pas de parameters van de verbinding aan de gegevens van de provider aan. Let op het wachtwoord en de toegangscode.</p>	<p>Externe toegang is niet geïnstalleerd? → Externe toegang configureren: Informatie hierover vindt u in de Help-functie van uw besturingssysteem.</p>

Vrijgave code voor RVS-COM Lite software (KEY)

© Copyright november 1999 KPN Telecom B.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies uit deze handleiding.

De diensten en producten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van KPN N.V.

