

下表よりお好みのものをお選び下さい。ピコ本体のスピーカ側のケースを開け、ソケットに差込むだけ
 けでOK。調整不要です。(VXO用クリスタルのため数KHzの誤差を生ずることがあります。)

P/N.O. FRQ

P/N.O. FRQ

	品番	周波数MHz	区分		品番	周波数MHz	区分
ピコ	3.5X00S	3.500～3.525	CW	ピコ	21X10S	21.10～21.15	CW
	★3.5X50S	3.550～3.575	SSB		★21X15S	21.15～21.20	SSB
ピコ	6X00S	50.00～50.05	CW	ピコ	★21X25S	21.25～21.30	SSB
	6X05S	50.05～50.10	CW		21X30S	21.30～21.35	SSB
ピコ	6X10S	50.10～50.15	SSB	ピコ	21X35S	21.35～21.40	SSB
	★6X15S	50.15～50.20	SSB		21X40S	21.40～21.45	SSB
ピコ	6X25S	50.25～50.30	SSB	ピコ	28X00S	28.00～28.05	CW
	6X30S	50.30～50.35	SSB		?	50KHzカバ-	
ピコ	6X35S	50.35～50.40	SSB	ピコ	★28X55S	28.55～28.60	SSB
	6X40S	50.40～50.45	SSB		14X00S	14.00～14.05	CW
ピコ	6X45S	50.45～50.50	SSB	ピコ	14X05S	14.05～14.10	CW
	★7X00S	7.000～7.025	CW		14X10S	14.10～14.15	SSB
ピコ	7X25S	7.025～7.050	CW/SSB	ピコ	14X15S	14.15～14.20	SSB
	★7X50S	7.050～7.075	SSB		14X25S	14.25～14.30	SSB
ピコ	21X00S	21.00～21.05	CW	ピコ	14X30S	14.30～14.35	SSB
	21X05S	21.05～21.10	CW				