

TX-29/25AD70C Operating Instruction



Panasonic



TX-29AD70C

Quintrix

TX-25AD70C

100Hz

King of Pictures

GAOO



**TOP
TEXT**

Lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

Sehr geehrter Panasonic–Kunde,
Wir begrüßen Sie als neues Mitglied unserer Panasonic–Kundenfamilie und hoffen, daß Ihr neuer Farbfernseher Ihnen viele Jahre Freude bereiten wird. Vor der ersten Benutzung sollten Sie sich zumindest das Bedienungsschema ansehen und anschließend diese ganze Anleitung sorgfältig durchlesen, um sich über alle Funktionen genau zu informieren.



Um weltfreundlich durch nur 1 Watt Standby–Stromverbrauch.


INHALT

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen . . .	2	Manueller Suchlauf (am Gerät)	18
Bedienungsschema	3	Menü–(OSD) Sprache	19
Hauptbedientasten	4	Videotext–Bedienung	20
Bedienung mit Hilfe der Bildschirm–		Videorecorder–Bedienung	
Menüs (OSD)	5	(Fernbedienung)	22
Aspekteinstellungen	6	Anwahl der Audio/Video Anschlüsse	23
Standbild	7	Audio/Video–Anschlüsse (AV)	24
Hauptmenü	8	Über die AV3 RCA–Audio/Video– und Kopfhörer–Anschlüsse vorne am Gerät	24
Toneinstellung	9	Informationen zu SCART und S–Video–Anschlüssen	24
Installation	10	Über die 21–poligen AV1/AV2–Anschlüsse (SCART) und die RCA Audio– Ausgangsanschlüsse hinten am Gerät	25
TV–Speicher	11	Störungssuche	26
TV–Speicher– ändern	12	Zur Information	27
Automatischer Sendersuchlauf –ATP	17	Technische Daten	27

WARNUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN

- Dieser Fernseher arbeitet mit Wechselstrom von 220 – 240V, 50Hz.
- Ihr Fernsehgerät darf nie im Regen oder in übermäßig feuchten Räumen betrieben werden. Andernfalls könnten Schäden auftreten, die elektrische Schäden oder einen Brand verursachen.
- **ACHTUNG: HOCHSPANNUNG!!!**
Nehmen Sie niemals die Geräterückwand ab, da dadurch stromführende Teile freigelegt werden. Das Gerät enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
- Das Gerät sollte keiner direkten Sonneneinstrahlung und anderen Hitzequellen ausgesetzt werden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, sollte der Netzstecker aus der Steckdose gezogen werden.
- **PFLEGE VON GEHÄUSE UND BILDSCHIRM**
Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Gehäuse und Bildschirm können Sie mit einem sauberen, weichen Tuch abwischen, das mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser angefeuchtet wird. Verwenden Sie keine Produkte, die Benzol oder Petroleum enthalten. Fernsehgeräte können statische Elektrizität erzeugen. Seien Sie deshalb beim Berühren des Bildschirms vorsichtig.
- Die ausreichende Luftzufuhr ist mit ca. 5cm Rundumabstand gewährleistet. Einem Versagen von Bauteilen kann somit vorgebeugt werden.

Haben Sie alle Zubehörteile und sonstige hier abgebildeten Teile?




Fernbedienung (EUR51923)



Batterien für die Fernbedienung (2 x R6 (UM3))



Bedienungsanleitung TQB8E2363A



Gerätegarantie


Batterien für die Fernbedienung




- Neue Batterien dürfen nicht zusammen mit alten Batterien eingesetzt werden. Alte, leere Batterien sofort herausnehmen.
- Achten Sie genau auf die Polarität.
- Auf keinen Fall verschiedene Batterien – z.B. NiCd/NiHy – Batterien zusammen mit Manganbatterien einsetzen.
- Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien.

SCHNELLSTART. .

Antenne einstecken und Zubehör anschließen – siehe Seite 24 und 25.




Fernseher am Stromnetz anschließen und einschalten.




Entsprechendes Land auswählen.

Sprache gesondert für die Schweiz und Belgien wählen



Danach die "STR"-Taste drücken



Nun beginnt die automatische TV-Speicherung. Die Sender werden positioniert und gespeichert.



Der Vorgang dauert ca. 3 min.



Kanal umschalten



Lautstärke einstellen

FERTIG ...

HAUPTBEDIENTASTEN



Hauptschalter Ein/Aus

STR (Normalisierspeicher) zum Speichern der Abstimmung und sonstigen Funktionseinstellungen

F (Funktionswähltaste) Drücken, um Schritt für Schritt die Bildschirmfunktionen auszuwählen – Lautstärke, Kontrast, Helligkeit, Farbe, Bildschärfe, Bass, Höhen, Balance und Suchlauf.

Rotes Kontrolllicht (Bereitschaftszustand) Zum Einschalten des Fernsehgerätes den Bereitschaftsschalter bzw. die Tasten -/+ oder 0-9 benutzen.

RCA Audio/Video-Buchsen (Seite 24)

S-VHS-Buchse (Seite 24)

Kopfhörer-Buchse (Seite 24)

TV/AV-Schalter (Seite 23)

Wechseln der Programmposition vorwärts oder rückwärts um einen Schritt. Wurde vorher die Funktionstaste (2) gedrückt, kann die jeweils angezeigte Funktion durch Drücken dieser Tasten angehoben oder abgesenkt werden.

Mit der Taste Status werden Sender, Kanalnummer, Tonwiedergabesystem, Nicam-Funktion, Farbwiedergabesystem, Aspektinstellung, Zeit und Bildschirmtext-Senderbezeichnung angezeigt.

Bereitschaftsschalter EIN/AUS zum Ein-/Ausschalten des Fernsehers auf Bereitschaft

Kanalumschalttasten und Videotextseitentasten – siehe S. 20


Direktkanal- Drücken und Kanal über die obigen Zahlentasten eingeben

Videotextfunktionstasten – siehe S. 20

Wiederherstellung der zuvor mit der Speichertaste (STR) gewählten Einstellungen.

Bildschirmenütasten (Seite 5)

Hilfetaste – zur Vorführung der Bildschirmenüs



Stummschaltung ein/aus

Umschaltung von TV- auf AV-Betrieb – siehe (Seite 23)

Blättertaste für die TV-Speicherpositionen vorwärts / rückwärts

Lautstärke lauter/leiser

Programmposition zur Auswahl von zweistelligen Programmnummern mit den Zahlentasten

Farbige Tasten für Videotextfunktionen (Seite 20) und Aspektzusatzfunktionen (Seite 6 + 7).

Programmänderungsfunktionen (Seite 12) und AV-Eingangswahl (Seite 23)

Die Farbtasten für die Programmtabelle drücken (wenn im Status-Modus).

Videorecorderbedienung (Seite 22)


Aspekt-Taste (Seite 6)

Videorecorderbedienung (Seite 22)

Standbildfunktion

BEDIENUNG ÜBER BILDSCHIRM–MENÜS (OSD)

Dieser Fernseher ist mit einem hilfreichen Bildschirm–Menüsystem für Einstellungen und Zusatzfunktionen ausgestattet.




Mit Hilfe folgender Fernbedientasten erhalten Sie Zugriff auf Einstellmenüs am Bildschirm.


Mit manchen Wähltasten, z.B. **Kontrast**, **Helligkeit**, **Farbe** und **Bildschärfe** kann die Intensität eingestellt werden. Funktionstasten erlauben z.B. eine Auswahl.

Manche Wahlfelder, z.B. das **TV-Speicher-Menü**, führen zum nächsten Menü.

Mit der **MENU**-Taste wird das Hauptmenü geöffnet. Sie führt auch zurück zum Hauptmenü bzw. zum vorhergehenden Menü.




Mit den **▲▼** Tasten wird der Cursor zum Wählen am Menü auf- oder abwärts geschoben.




Mit den **◀▶** Tasten wird entweder die Stärke eingestellt oder eine Option ausgewählt.




Mit der **STR** Taste wird nach dem Einstellen bzw. Auswählen gespeichert.



Mit der **N** Taste verlassen Sie das Menüsystem und schalten zurück aufs normale Fernsehbild.



Mit der **Hilfe-Taste** beginnt die Vorführung der verfügbaren Menüs.




Hinweis:
OSD=On Screen Display=Bildschirmanzeige


ASPECT



AUTO




16:9



4:3


In der Aspekteinstellung "AUTO" erkennt das Gerät abhängig vom anliegenden Signal automatisch das korrekte Format (4:3 oder 16:9).

4:3



Wenn ein 4:3 Sendesignal vorliegt, können Sie auf eine 4:3 Darstellung manuell umschalten.

16:9




Wenn ein 16:9 Sendesignal vorliegt, können Sie auf eine 16:9 Darstellung manuell umschalten. (Bitte beachten Sie die Hinweise auf Seite 7).

HAUPTMENÜ

Alle Menüs beginnen mit dem Hauptmenü außer AV-Wahl und der Bedienung am Gerät.
Im Haupt-Menü sind auch die Grundeinstellungen für die Bildqualität zu finden.

Haupt-Menü öffnen






Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Zugriff



Wert höher oder niedriger stellen.



Kontrast

Der Bildkontrast läßt sich der Raumbeleuchtung entsprechend einstellen.

Helligkeit

Die Helligkeit ist den Sichtverhältnissen entsprechend einstellbar.

Farbe

Die Farbintensität ist nach Belieben einstellbar.

Bildschärfe

Das Bild kann nach Bedarf weicher oder schärfer eingestellt werden.

Tint

NTSC-TINT erscheint nur auf dem Menü, wenn Sie eine NTSC-Signalquelle am Fernseher angeschlossen haben und erlaubt dann die Farbtoneinstellung.

Toneinstellung


Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie es auswählen. Dann können Sie den Ton einstellen.

Installation

Dieses Menü erscheint nur, wenn Sie es auswählen. Dann können Sie verschiedene Funktionen einstellen bzw. abstimmen.

OSD Sprache

Über das OSD-Sprachmenü können Sie auf die gewünschte Menüsprache umschalten.



Haupt-Menü schließen

Über die Toneinstellung können sie den Klang Individuell einstellen, wie es Ihnen am besten gefällt.

Haupt-Menü öffnen



Weiter zur Toneinstellung





Zugriff



Weiter zur Einstellung Ihrer Wahl



Stärker oder schwächer einstellen oder eine Option auswählen – MPX, Funktion oder Raumklang.



Bass

Die Basseinstellung betont die unteren, tieferen Frequenzen und kann stärker oder schwächer eingestellt werden.



Höhen

Die Höheneinstellung betont die höheren, schärferen Frequenzen und kann stärker oder schwächer eingestellt werden.




Balance

Balance beeinflusst das Verhältnis zwischen dem rechten und linken Lautsprecher und kann so eingestellt werden, daß der Klang aus den beiden Lautsprechern dort, wo Sie sitzen, ausgewogen ist.



Die Lautstärke im Kopfhörer läßt sich unabhängig von den Lautsprechern im Fernseher einstellen. So können nach Bedarf zwei verschiedene Lautstärken ausgewählt werden.



MPX


MPX ist normalerweise auf Stereowiedergabe eingestellt, um eine optimale Tonwiedergabe zu gewährleisten. Wenn der Empfang aber schlechter wird oder kein Stereoempfang möglich ist, ist es ratsam, auf Mono umzuschalten. Bei 2-Kanal Sendesignalen kann auch auf (M1) und (M2) umgeschaltet werden.

Funktion

Im Musik- oder Sprachmodus kann die Klangwiedergabe durch die Wahl der entsprechenden Funktion verbessert werden.


Raumklang

Der Raumton (Ambience) kann auf Raumklang An und Aus gestellt werden.



Über das Installation–Menü erhalten Sie Zugriff auf raffinierte neue Funktionen sowie auch auf das TV–Speicher–Menü.

Haupt–Menü öffnen



Weiter zum Installation–Menü





Zugriff



Mit dem Cursor zu Ihrer Wahl



Stärker oder schwächer einstellen oder eine Option auswählen



□□□
AI

Bei AI wird automatisch das Empfangsbildsignal analysiert. Die Analysedaten werden verarbeitet, um den Kontrast zu verbessern, die Bildtiefe zu optimieren und die Farbtöne zu intensivieren. Ein/Aus, 2 Stufen.

□□□□
P–NR

Bei P–NR werden unerwünschte Bildstörungen automatisch verringert. Ein/Aus, 3 Stufen.

□□□□
AV2 Ausgang

Der AV2–Ausgang kann von Ihnen festgelegt werden. Sie können wählen von TV bis AV3 (AV2 ausgenommen).

□□□□□□□
Abschalt–Uhr


Mit der Abschaltuhr kann der Fernseher zu einer geplanten Zeit abgeschaltet werden (0 bis 90 Minuten lang, im Abstand von 15 Minuten).

□□
Zeilenflimmern

Sie werden feststellen, daß es normalerweise am besten ist Zeilenflimmern auf EIN einzustellen, um etwaiges gerinfüliges Bildzittern zu reduzieren.

TV–Speicher Menü

Das TV–Speicher–Menü bildet den Zugang zu manchen anderen Funktionen, auch Ändern, Farbsystem und Textsprache.




Zurück zum Haupt–Menü

ODER



Abbruch

Das TV-Speicher-Menü erlaubt Zugriff auf das Suchlaufmenü und das automatische Abstimm-Menü.



Ändern


Bei Zugriff aufs TV-Speicher-Menü können Sender anders geordnet, zusätzlich eingegliedert, gelöscht, benannt und angesehen werden. Zugriff aufs TV-System ist dann ebenfalls vorhanden. Genauerer finden sie auf Seite 12.

ATP

Durch das ATP-Menü kann der Fernseher automatisch neu abgestimmt werden. Genauerer finden sie auf Seite 17.

Suchlauf

Über das Suchlauf-Menü können einzelne Programmsender manuell abgestimmt werden. Genauerer finden sie auf Seite 18.



Feinabstimmung

Mit der Feinabstimmung können die einzelnen Sender fein abgestimmt werden.

Farbsystem


Über das Farbsystem-Menü ist der richtige Übertragungsstandard wählbar.

Lautstärkekorrek

Zur individuellen Einstellung der Lautstärke jedes einzelnen Programmplatzes.

Videotext-Zeichen


Hierlassensich auch Videotext-Zeichen anderer Länder, z.B. Ost-Europa, auswählen.




TV-SPEICHER-ÄNDERN

Über das TV-Speicher-Menü können Sendekanäle gelöscht, neu oder zusätzlich aufgenommen, anders geordnet, benannt und gesperrt und das TV-System umgeschaltet werden.

- Haupt-Menü öffnen 
- Weiter zum Installation-Menü 
- Zugriff 
- Weiter zum TV-Speicher-Menü 
- Zugriff 




- Weiter zum Menü-Ändern 
- Zugriff 



Unerwünschte Programmposition löschen

- Gewünschte Programmposition auswählen 
- Rote Taste auf der Fernbedienung drücken 
- Zum Löschen STR drücken 



Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind,

-  **Zurück zum TV-Speicher-Menü**
- ODER**
-  **Abbruch**

Eine Programmposition zusätzlich aufnehmen

Programmposition auswählen




Grüne Taste drücken




Zum Speichern der zusätzlichen Position STR drücken



Danach kann diese TV-Position abgestimmt, benannt, gesperrt und dem TV-System Ihrer Wahl zugeordnet werden



Wenn Sie mit den Abstimmen-Menü-Änderungen fertig sind,



Programm an eine andere Position schieben


Programmposition auswählen




Gelbe Taste an der Fernbedienung drücken




Neuen Sender auswählen



Zum Speichern der Änderung STR drücken; – oder wieder, wenn diese Position mißfällt, zurück zur alten "Position schieben".



Wenn Sie mit den Abstimmen-Menü-Änderungen fertig sind,




TV-SPEICHER – ÄNDERN

Programmposition anzeigen

Programmposition auswählen





Blaue Taste auf der Fernbedienung drücken



Das Programm wird für ca 10 Sek. angezeigt.



Kurz darauf wird wieder das Änderungsmenü angezeigt.



Einen Sender abstimmen

Sender auswählen "Pos"





Weiter zur Kanaleinstellung "Kanal"




Höhere oder niedrigere Kanalnummer einstellen



STR drücken, um die Änderung zu speichern



Wenn Sie mit den Abstimm-Menü-Änderungen fertig sind,



Einen Sender neu benennen

Sender auswählen "Pos"



Weiter zur Benennung "Sender"



Neues Zeichen auswählen (maximal 5 Zeichen)





Zum nächsten Zeichen




Weiter, bis alle entsprechenden Positionen neu benannt sind



STR drücken, um die Änderung zu speichern



Wenn Sie mit den Abstimm-Menü-Änderungen fertig sind,



TV-SPEICHER-ÄNDERN

Ein Programm sperren, um Zugriff zu verhindern

Programmposition auswählen



Weiter bis "Sperren"



Sperren "Aus" oder "Ein"




STR drücken, um die Änderung zu speichern.



Hinweis:

Die direkte Kanaleingabe ist nicht mit der Fernbedienung möglich, wenn irgendeine (unabhängig welche) TV-Position gesperrt wurde. Diese Sperrfunktion muß hierfür unbedingt vorher wieder aufgehoben werden.



Wenn Sie mit den Abstimm-Menü-Änderungen fertig sind,



Das TV-System im Hinblick auf einen Sender ändern

Sender auswählen




Weiter zum "TV-System"




Tonabstand wählen*



STR drücken, um die Änderung zu speichern



Wenn Sie mit den Abstimm-Menü-Änderungen fertig sind,




*SC1=PAL B,G, H / SECAM B,G
 SC2=PAL I
 SC3=PAL D,K/SECAM D,K
 F=SECAM L/L'

AUTOMATISCHER SENDERSUCHLAUF (ATP)

Das Menü "ATP" ermöglicht eine automatische Neuabstimmung des Fernsehers auf die örtlichen Sender – sehr praktisch, wenn Sie in einen anderen Landesteil umziehen.

Haupt-Menü öffnen



Weiter zum TV-Speicher-Menü



Zugriff



Weiter zum ATP-Menü



Zugriff



Drücken, um ATP das Land zu wählen




Drücken, um ATP zu starten und warten, bis der Vorgang beendet ist




Die örtlichen Sender werden automatisch gesucht und sortiert



Zurück mit Druck auf Menütaste






Abbruch durch "N"



Danach erscheint die Position 1 auf dem Bildschirm

Hinweis:

ATP = Auto Tuner Presetting
Automatischer Sendersuchlauf mit
Sortierung und Senderabkürzung



MANUELLER SENDERSUCHLAUF

Der Suchlauf kann vom Bildschirmmenü aus oder am Gerät eingeschaltet werden.

Suchlauf-Menü

Haupt-Menü öffnen

MENU



Weiter zum Installation-Menü



Zugriff



Weiter zum TV-Speicher-Menü



Zugriff




Weiter zum Suchlauf-Menü



Sender auswählen



Mit dem Abstimmen beginnen



Suchlauf (am Gerät)

Taste F (am Gerät) drücken, bis das Abstimmen-Menü angezeigt wird



Minus- oder Plus-Taste drücken, Zugriff aufs Abstimmen-Menü



TV/AV-Taste drücken, um den gewünschten Sender einzuschalten




Minus- oder Plus-Taste drücken, um das Abstimmen mit dem Suchlauf zu beginnen



Zum Speichern der Änderungen STR drücken





Beenden mit Druck auf F-Taste




MENÜ (OSD) SPRACHE

Bei der anfänglichen Installation des Fernsehers wurde die Menüsprache gemäß des von Ihnen gewählten Landes eingestellt. Wenn Sie eine andere Sprache möchten, können Sie eine aus dem OSD-Sprachmenü auswählen.



Haupt-Menü öffnen




Weiter zum OSD-Sprachen-Menü



Zugriff auf die Sprache Ihrer Wahl



Zurück zum Haupt-Menü



Abbruch

BEDIENUNG DER VIDEOTEXT – EINRICHTUNG

In der Schweiz entspricht Videotext dem Teletext

- Videotext – Einrichtungen sind von den jeweiligen Sendestationen abhängig und stehen nur dann zur Verfügung, wenn der gewählte Kanal Videotext überträgt.
- Dieses Fernsehgerät kann die deutschen TOP – Videotextsendungen empfangen und schaltet automatisch darauf um, wenn sie empfangen werden. Dies wird im Einblendungsbereich unten auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn die **MENU** – Taste im Videotext – Betrieb gedrückt wird, kann der Kontrast mit Hilfe der ◀▶ Tasten verändert werden.
- Die Lautstärke kann während des Videotext – Betriebes mit den Lautstärke – Tasten verändert werden.

Was ist der LIST – Modus?

Im LIST – Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Seitennummern in unterschiedlichen Farben. Diese Nummern können geändert und im Speicher des Fernsehgerätes gespeichert werden.

Was ist FASTEXT?

Im FASTEXT – Modus erscheinen im unteren Bereich des Bildschirms vier Themenbereiche in unterschiedlichen Farben. Für Zugriff auf weitere Informationen zu einem dieser Themen einfach die entsprechende Farbtaste drücken. Mit Hilfe dieser Einrichtung erhalten Sie schnellen Zugriff auf Informationen zu den gezeigten Themen.

Was ist TOP – Videotext?

TOP ist die Abkürzung für "Table of Pages" (Seitenliste) oder auch "Videotext ohne Probleme".

TOP – Videotext ist eine neue Entwicklung, die die Auswahl gewünschter Videotext – Seiten leichter und schneller gestaltet. Sie erhalten sofortigen Zugriff auf bestimmte Seiten – drücken Sie die Taste und die Seite erscheint sofort.


Wie funktioniert TOP?

Das TOP – System arbeitet mit den vier farbigen Tasten – Rot, Grün, Gelb und Blau – zur Auswahl der folgenden Informationen:

- Die rote Taste wählt die VORHERIGE Seite.
- Die grüne Taste wählt die FOLGENDE Seite.
- Die gelbe Taste wählt Seiten innerhalb einer Gruppe. Mit jedem Tastendruck ändert sich das Thema innerhalb einer Gruppe. Sie können z.B. mit dieser Taste vom Thema WIRTSCHAFT zum Thema KULTUR übergehen. Mit Hilfe der roten und grünen Taste wählen Sie dann die VORHERIGE oder die FOLGENDE Seite innerhalb des Themas KULTUR.
- Ein größerer Sprung von Gruppe zu Block wird mit der blauen Taste ausgeführt, z.B. zum Thema SPORT. Innerhalb dieses Themas können Sie dann verschiedene Gruppen wählen – Tennis, Fußball, Baseball usw. Mit der roten und der grünen Taste wählen Sie dann wieder die VORHERIGEN oder die FOLGENDEN Seiten.


Was sind die Vorteile?

- Seitenwahl mit einem Tastendruck.
- Problemlose, schrittweise Wahl des gewünschten Themas.
- Kürzere Wartezeiten.
- Wenn eine Seite nicht existiert, erscheint ein Fragezeichen am unteren Bildschirmrand.
- Anzeige des Seitenstatus in unteren Teil des Bildschirms, so daß Sie jederzeit sehen können, welche Taste die gewünschten Informationen aufruft.




TV/Videotext – Modus

Die **TV/TEXT** – Taste drücken.
Auf dem Bildschirm erscheint die Videotext – Seite.
Taste erneut drücken, wenn Sie zum TV – Modus zurückkehren möchten.



Seiten – Auswahl

Seiten können auf zwei Arten gewählt werden:
a. Die Auf/Ab – Taste drücken, um die Seitenzahl um einen Schritt zu erhöhen oder zu reduzieren.
b. Mit den Tasten 0 – 9 auf der Fernbedienung die Seitenzahl eingeben.




Ganz/Oben/Unten

Taste drücken, um die OBERE Bildhälfte zu vergrößern.
Taste erneut drücken, um die UNTERE Bildhälfte zu vergrößern.
Taste nochmals drücken, um zur normalen Größe (GANZER BILDSCHIRM) zurückzukehren.




Aufdecken

Taste drücken, um verdeckte Worte aufzudecken, z.B. Antworten für die Rätselseite. Taste erneut drücken, um Worte wieder zu verdecken.



Rote/grüne/gelbe/blau Tasten

Im TOP – oder FASTEXT – Modus beziehen sich diese Tasten auf verschiedene, farbig gekennzeichnete Themen.
Im LIST – Modus beziehen sie sich auf verschiedene, farbig gekennzeichnete Seiten.



List – Speicher

Im LIST – Modus können die vier Seitennummern nur für Kanalpositionen 1 – 25 geändert werden. Hierzu eine der Farbtasten drücken und die neue Seitennummer eingeben. Die **STR** – Taste drücken und gedrückt halten, bis die Seitennummern ihre Farbe ändern.


Die Programmposition kann nicht geändert werden, wenn Sie sich im Betrieb für "Aktuelle Nachrichtenmeldung", "Aktualisierung" oder "Codierter Zugriff auf Zusatzseiten" befinden.



List/F.text (Fast–Text und TOP–Text sind identisch)

Bei List–/Top–Betrieb

Taste drücken, um vom TOP–Modus auf LIST–Betrieb überzugehen oder umgekehrt. Taste drücken, um vom Fast–Text/TOP–Text Modus zu LIST–Modus überzugehen oder umgekehrt. Im Fast–Text/TOP–Text Modus erscheinen unten auf dem Bildschirm vier verschiedenfarbige Themen. Für weitere Informationen zu einem dieser Themen einfach die entsprechende Farbtaste drücken.



Beliebteste Seite (F.P.)

Zum Speichern einer Lieblingsseite für sofortigen Zugriff. Dazu muß sich das Fernsehgerät im LIST–Modus befinden und auf eine Programmposition zwischen 1 und 25 eingeschaltet sein. Die **BLAUE** Taste drücken, Seitennummer wählen, dann die **STR**–Taste drücken. Die Seitennummer ist damit gespeichert. Die **F.P.**–Taste drücken, um diese Seite erneut aufzurufen.



Anzeige löschen (Display Cancel)

Diese Taste drücken, um weiterhin Fernsehen zusehen, während Sie eine Videotext–Seite suchen. Wenn die Seite gefunden wurde, erscheint die Seitennummer oben links auf dem Bildschirm.

Die Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen.

TV/TEXT–Taste drücken, um zum normalen TV–Betrieb zurückzukehren.

Aktuelle Nachrichtenmeldung

Wenn eine Seite für aktuelle Nachrichtenmeldungen gewählt wurde, diese Taste drücken, um das normale Fernsehprogramm zu sehen. Bei einer Aktualisierung wird diese automatisch auf dem Bildschirm angezeigt.

Taste drücken, um die Aktualisierung wieder zu löschen.


TV/TEXT–Taste drücken, um zum normalen TV–Betrieb zurückzukehren.

Aktualisierung

Taste drücken, um Aktualisierungen von Informationen auf bestimmten Seiten einzusehen. Bei Empfang einer Aktualisierung erscheint die Seitennummer oben links auf dem Bildschirm.

Die Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen.


TV/TEXT–Taste drücken, um zum normalen TV–Betrieb zurückzukehren.



Codierter Zugriff auf Zusatzseiten

Wenn Videotext–Informationen über eine Seite hinausgehen, kann es manchmal recht lange dauern, bis durch das automatische Weiterschalten der Zusatzseiten die gewünschte Seite erreicht wird. Sie können die Zahl der gewünschten Zusatzseite eingeben und weiterhin das normale Programm ansehen, bis die korrekte Zusatzseite gefunden wurde.

Mit den Tasten 0–9 die gewünschte Seitenzahl eingeben.



Die Taste **TIME TEXT** drücken. Oben rechts auf dem Bildschirm erscheint ****.

Gewünschte Zusatzseitenzahl eingeben, bevor die **** wieder verschwinden. Für Seite 6 z.B. wird 0, 0, 0 und 6 eingegeben. Bei LIST–Modus erscheint im aktuellen Kasten unten ein 'T'.



Taste '**DISPLAY CANCEL**' drücken, um das normale Fernsehprogramm anzusehen.

Wenn die Seite bereitsteht, dieselbe Taste erneut drücken, um die Seite anzusehen. Zum Löschen der Seite gibt es zwei Möglichkeiten:

- Eine neue Seitenzahl wählen.
- **TV/TEXT**–Taste drücken, um zum normalen TV–Betrieb zurückzukehren.



Index

Bei TOP–Betrieb

INDEX drücken, um das PANASONIC INDEX Verzeichnis aufzurufen.

ROT/GRÜN drücken, um den Cursor nach OBEN oder UNTEN zu bewegen.

GELB drücken, um zur nächsten Verzeichnisseite zu gehen.

BLAU drücken, um das gewählte Thema anzusehen.

INDEX drücken, um zum Hauptverzeichnis zurückzukehren.


Bei FASTTEXT–Betrieb


INDEX drücken, um zur Hauptverzeichnisseite zurückzukehren.

BEDIENUNG DES VIDEORECORDERS

Deutsch

Mit der Fernbedienung lassen sich auch die Grundfunktionen fast aller Panasonic-Videorecorder steuern.




<p>VCR</p> 	<p>Bereitschaft (Standby)</p> <p>Taste drücken, um Videorecorder auf Bereitschaftsmodus zu schalten. Taste erneut drücken, um Gerät wieder einzuschalten.</p>
	<p>Play</p> <p>Taste drücken, um das Band abzuspielen.</p>
	<p>Stop</p> <p>Taste drücken, um das Band anzuhalten.</p>
	<p>Schnellvorlauf/Suchlauf vorwärts (Fast Forward/Cue)</p> <p>Taste drücken, um das Band schnell vorzuspulen. Im Abspielmodus schaltet die Taste auf Bildsuchlauf vorwärts um.</p>
	<p>Schnellrücklauf/Suchlauf rückwärts (Rewind/Review)</p> <p>Taste drücken, um das Band schnell zurückzuspulen. Im Abspielmodus schaltet die Taste auf Bildsuchlauf rückwärts um.</p>
	<p>Pause/Standbild</p> <p>Im Abspielmodus diese Taste drücken, um das Bild anzuhalten.</p>
	<p>Einzelbild</p> <p>Im PAUSE/STANDBILD-Modus diese Taste drücken, um das Band Bild für Bild abzuspielen.</p>
	<p>Programm Auf/Ab</p> <p>Wechseln der VCR-Programmposition vorwärts oder rückwärts um einen Schritt.</p>
	<p>Aufzeichnen (Record)</p> <p>Zum Aufzeichnen diese Tasten gleichzeitig drücken.</p>

ANWAHL DER AUDIO/VIDEO ANSCHÜSSE

Wenn Sie einen Videoeingang verwenden möchten, brauchen Sie nur von TV-Betrieb auf AV-Betrieb umzuschalten. Der entsprechende Eingang kann vorgewählt werden.

Deutsch

TV/AV-Taste drücken
(an der Fernbedienung oder am
Gerät)



Entsprechende farbige Taste auf
der Fernbedienung drücken
(solange die Optionen weiterhin
am Bildschirm angezeigt werden).




Die Einblendung AV1 – AV3
verschwindet automatisch.

Um von, z.B., AV2 auf AV2S um-
zuschalten, ist die gleiche farbige
Taste zweimal zu drücken.



Steckanschlüsse vorne am Gerät für AV3 (4–Pol S–Video, RCA Audio/Video– und Kopfhörer)



Kopfhörer

Video–Eingang (S–Video) S–V


Audio–Eingang L/R

Video–Eingang V

Audio–Eingang L/R





STEREO–KOPFHÖRER




S–Video–kabel

S–VIDEO–CAMCORDER




2 x RCA Audio–Kabel



RCA Video–kabel

2 x RCA Audiokabel

CAMCORDER



Hinweise:

- Das abgebildete Zubehör samt Verbindungskabeln gehört nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehgerätes.

■ SCART– und S–Video–Anschlußinformationen

Informationen zum 21–poligen AV1 SCART–Anschluß

Buchse Masse	21		– 20 FBAS Eingang (Video)
FBAS Ausgang (Video)	19		– 18 RGB Status Masse
FBAS Masse	17		– 16 Status RGB
Rot Eingang	15		– 14 Masse
Rot Masse	13		– 12 –
Grün Eingang	11		– 10 –
Grün Masse	9		– 8 Status FBAS
Blau Eingang	7		– 6 Audio Eingang (L)
Blau Masse	5		– 4 Audio Masse
Audio Ausgang (L)	3		– 2 Audio Eingang (R)
Audio Ausgang (R)	1		


AV1 ist RGB geeignet.

Informationen zum 21–poligen AV2 SCART–Anschluß



Buchse Masse	21		– 20 FBAS Ausgang (Video)
FBAS Eingang (Video)	19		– 18 Masse
FBAS Masse	17		– 16 –
S.F. Eingang	15		– 14 Masse
Masse	13		– 12 –
–	11		– 10 –
Masse	9		– 8 Status FBAS
–	7		– 6 Audio Eingang (L)
Masse	5		– 4 Audio Masse
Audio Ausgang (L)	3		– 2 Audio Eingang (R)
Audio Ausgang (R)	1		

Pole 15 und 20 sind je nach Anwendung von AV2 S–VHS/VIDEO im Betrieb

4–poliger / S–Video–Anschluß AV3













21 – polige AV1 bzw. AV2(S) SCART – und RCA Audio – Ausgangsanschlüsse hinten am Gerät



HINWEISE:

- Dieses Zubehör samt Anschlußkabeln gehört nicht zum Lieferumfang dieses Fernsehgerätes.
- Es darf kein Computer mit TTL-Ausgang (5V) an diesem Gerät angeschlossen werden.
- Der 21-polige AV2-Anschluß ist auch als Ausgang für Audio/Videogeräte geeignet. Genauere Angaben – siehe Seite 10.)
- Die Scartanschlüsse sind für Autobetrieb (Schaltspannung) ausgelegt.

STÖRUNGSSUCHE

Symptome		Überprüfung
Bild	Ton	
 Schneebilder	 Verzerrte Tonwiedergabe	Richtung, Standort der Fernsehantenne Kanal-Eingabe Feinabstimmung
 Geisterbilder	 Normal Tonwiedergabe	Richtung, Standort der Fernsehantenne Kanal-Eingabe Feinabstimmung
 Bildstörungen	 Verzerrte Tonwiedergabe	Nicht enstörte elektrische Geräte, Autos, Motorräder, Leuchtsofflampen
 Normales Bild	 Kein Ton	Stummschaltung eingeschaltet
 Kein Bild	 Kein Ton	Netzstecker angeschlossen ? Eingeschaltet ? Überprüfung von Kontrast, Helligkeit, Lautstärke
 Kein Farbe	 Normale Tonwiedergabe	Prüfen der Farbwerte und die Empfangseinstellung PAL oder SECAM bzw. auto
 Zerhacktes Bild	 Schwacher oder verzerrter Ton	Kanal-Eingabe Feinabstimmung
 Farbflecke	 Normaler Ton	Magnetische Störungen durch nicht abgeschirmte Geräte. Gerät wurde einschaltet transportiert. Gerät für 30 Minuten ausgeschaltet lassen.
 Normales Bild	 Schwacher oder gestörter Ton	Schalten Sie die MPX-Einstellung (Ton-Menü) auf Mono bis sich der Empfang verbessert.

■ Kundendienst

Bevor Sie den Kundendienst verlangen, bitten wir Sie, die Symptome gemäß Beschreibung unter "Störungssuche" auf der letzten Seite zu bestimmen. Bitte wenden Sie sich im Bedarfsfall an Ihren örtlichen Panasonic-Fachhändler und geben Sie die Typen- und Seriennummer des Geräts an (beide befinden sich hinten am Gerät).

■ TV-Spiele und Heimcomputer

Wenn Sie Ihr Fernsehgerät längere Zeit für TV-Spiele oder Heimcomputer verwenden, können sich auf dem Bildschirm 'Schatten' bilden. Dieser permanente Bildschirmschaden kann vermieden werden, wenn Sie folgende Punkte beachten:

- Helligkeits- und Kontrastwerte auf ein Minimum reduzieren.
- Das Fernsehgerät nicht ununterbrochen über längere Zeiträume für Videospiele oder als Computermonitor verwenden.
- Diese Art von Bildschirmschaden ist kein Funktionsdefekt und wird daher nicht von der Panasonic-Garantie abgedeckt.

■ Ausschaltfunktion beim Einschlafen

Wenn das Gerät noch eingeschaltet ist, wenn die Sendezeit endet, schaltet das Gerät nach 30 Minuten automatisch auf Bereitschaft. Diese Funktion wird nicht wirksam, wenn AV eingeschaltet ist.

■ Zuletzt gespeicherte Programmposition

Gewisse Funktionen haben einen Speicher für die letzte Programmposition – d.h. die Einstellung beim letzten Ausschalten entspricht der Einstellung beim nächsten Wiedereinschalten:

Programm	NTSC-Farbton (Nur M.NTSC/NTSC)
AV-Stellung	Kontrast
MPX	Schärfe
Lautstärke	Aspekt
Tiefen	Bereitschaft
Höhen	Künstliche Intelligenz (AI)
Farbe	AV2 Ausgang Auswahl
Helligkeit	Status
Kopfhörer-Lautstärke	Balance
Raumton	P-NR
Flimmerfrei	Funktion
Farbsystem	

TECHNISCHE DATEN

		TX-29AD70C	TX-25AD70C
Stromquelle		220 – 240V 50Hz Wechselspannung.	
Leistungsaufnahme		154W	148W
Standby-Leistungsaufnahme		1W	
Bildröhre Sichtbare Diagonale		68 cm	59 cm
Audio-Ausgang (Musik)		2 x 20W, 8Ω Impedanz	
Abmessungen	H B T	570 mm 698 mm 483 mm	510 mm 625 mm 468 mm
Gewicht (kg)		37	31
Empfangs-Systeme		PAL B, G, H, I, PAL-60, SECAM B, G, SECAM L/L' VHF E2 – E12 VHF A – H (ITALY) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S11 – S20 (U1 – U10)	
		VHF H1 – H2 (ITALY) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S21 – S41 (Hyperband)	
		PAL D,K, SECAM D,K VHF R1 – R2 VHF R6 – R12	
		VHF R3 – R5 UHF E21 – E69	
		M.NTSC Abspielen von 4,43 MHz NTSC-Videorecordern NTSC (Nur AV-Eingang) Abspielen von NTSC Videorecordern	
Antenne – hinten am Gerät		UHF / VHF Kabelkanäle (CATV)	
Kopfhörer – vorne am Gerät		3,5mm, 8Ω Impedanz	
AV – hinten am Gerät		AV1 – 21-poliger Anschluß für Audio/ Videoeingang/ausgang, RGB-Eingang. AV2 – 21-poliger Anschluß für Audio/ Videoeingang/ausgang, S-Video-Eingang, wählbarer Ausgang 2 x RCA Audio Monitor Ausgang	
AV – vorne am Gerät		AV3 – S-Video-Eingang, 2 x RCA Audio-Eingang, 1 x RCA Videoeingang	

Diese technischen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die angegebenen Gewichte und Maße sind lediglich ungefähre Werte.

Abschrift !

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES

Amt für Arbeitsschutz

Gesch. -Z. : **AS 23 – Ba–Röv**

(Bei Beantwortung bitte angeben)

Behörde für Arbeit, Gesundheit und Soziales
Postfach 76 01 06 – 22051 Hamburg

Hamburg den : 4. Juli 1997

Fernsprecher : 2988–3138 (Durchwahl)

Behördennetz : 9.63 3138

TELEFAX : 2988–3370

Arbeitsschutztelefon : 2988–2112

Sitz : Adolph–Schönfelder–Straße 5
22083 Hamburg (Barmbek)

Zulassungsschein HH 16/97 Rö

Gemäß § 8 Abs. 2 der Röntgenverordnung (RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBL. I S. 114) wird auf Antrag der Firma Panasonic Testing Centre (Europe) GmbH, Winsbergring 15, 22525 Hamburg, die Bauart des folgenden Störstrahlers zugelassen :

Gegenstand : Fernsehgerät
Markenname : Panasonic
Typenbezeichnung : TX–29AD70C
Bildröhre : Matsushita / Panasonic A68EHM69X73
Betriebsbedingungen : Hochspannung : max. 31,5 kV
Strahlstrom : max. 1,5 mA
Hersteller : Matsushita Electric (U.K.) LTD.
PTB–Prüfungsschein : Nr. 6.52 – F 1432 vom 1. Juli 1997

Kennzeichnung :

Die Geräte sind mit dem Kennzeichen **HH 16/97 Rö** und mit folgendem Zusatz zu versehen :
"Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Die Bildröhrenspannung beträgt maximal 31,5 kV."

Befristung :

Die Zulassung ist bis zum **30. Juni 2007** befristet.

Die vor Ablauf dieser Frist in den Verkehr gebrachten Geräte dürfen gemäß § 8 Abs. 3 RöV weiter betrieben werden.

Bartels

DIESES GERÄT GLEICHT IN DEN FÜR DEN
STRAHLUNGSSCHUTZ WESENTLICHEN MERKMALEN
DEM GEPRÜFTEN MUSTER. DIE ORTSDOSIS-
LEISTUNG IST KLEINER ALS 1 μ SV /H
Matsushita Electric (UK) Ltd.

Abschrift !

FREIE UND HANSESTADT HAMBURG

BEHÖRDE FÜR ARBEIT, GESUNDHEIT UND SOZIALES

Amt für Arbeitsschutz

Gesch. -Z. : AS 23 – FBA–Rö

BAGS – Amt für Arbeitsschutz – PF 760106 – 22051 Hamburg

Sitz : Adolph–Schönfelder–Str. 5–22083 Hamburg

Hamburg den, 18. Juni 1997

Fernsprecher : (040) 2988–2756

Behördennetz : 9.63 “

Telefax : –3370

Zulassungsschein HH 15/97 Rö

Gemäß § 8 Abs. 2 der Röntgenverordnung (RöV) vom 8. Januar 1987 (BGBL. I S. 114) wird auf Antrag der Firma Panasonic Testing Centre (Europe) GmbH, Winsberggring 15, 22525 Hamburg, die Bauart des folgenden Störstrahlers zugelassen :

Gegenstand : Fernsehgerät
Markenname : Panasonic
Typenbezeichnung : TX–25AD70C
Bildröhre : Philips A59ESF002X43
Betriebsbedingungen : Hochspannung : max. 31,5 kV
Strahlstrom : max. 1,5 mA
Hersteller : Matsushita Electric (U.K.) Ltd.
PTB–Prüfungsschein : Nr. 6.22 – F 1360 vom 3. Juni 1996

Kennzeichnung :

Die Geräte sind mit dem Kennzeichen **HH 15/97 Rö** und mit folgendem Zusatz zu versehen :

“Die in diesem Gerät entstehende Röntgenstrahlung ist ausreichend abgeschirmt. Die Bildröhrenhochspannung beträgt maximal 31,5 kV.”

Befristung :

Die Zulassung ist bis zum **31. Mai 2007** befristet.

Die vor Ablauf der Frist in den Verkehr gebrachten Geräte dürfen gemäß § 8 Abs. 3 RöV weiter betrieben werden.

Mlitz

DIESES GERÄT GLEICHT IN DEN FÜR DEN
STRAHLUNGSSCHUTZ WESENTLICHEN MERKMALEN
DEM GEPRÜFTEN MUSTER. DIE ORTSDOSIS-
LEISTUNG IST KLEINER ALS 1 μ SV /H
Matsushita Electric (UK) Ltd.

