

TX-29AD3P Operating Instruction



Panasonic



TX-29AD3P

King of Pictures

GAOO

Quintrix



**TOP
TEXT**

A készülék üzembe helyezése és működtetése előtt kérjük, hogy figyelmesen olvassa végig a kezelési útmutatót, és őrizze meg, hogy a későbbiekben is a segítségére lehessen.

Kedves Vásárló

Üdvözöljük Önt a Panasonic készülékeket vásárlók családjában.

Reméljük, hogy az új színes televíziója hosszú évekig fog örömet szerezni Önnek. Ez egy nagyon bonyolult TV, ezért a készülék megismerésének a legbiztosabb módja az, hogy az üzembe helyezés és a használat előtt figyelmesen elolvassa a kezelési útmutatót.



A TV készülék készenléti teljesítmény felvétele rendkívül alacsony (1W), ezért a készenléti üzemmód működése takarékos.

Tartalomjegyzék

• Biztonsági óvintézkedések	2	• Kezelőszervek használata	12
• Általános információ	2	• Szolgáltatások	15
• Főbb műszaki jellemzők és tartozékok	3	• Videomagnó üzemmód	17
• Az elemek behelyezése a távvezérlőbe és cseréje	3	• Teletext üzemmód	18
• Antennacsatlakoztatás	3	• Audio/Video (AV) csatlakoztatások	20
• Kezelőszervek és a csatlakozók elhelyezkedése	4	21 pólusú AV1/AV2 Euro-AV (SCART)	
• A képernyőn megjelenő menü ismertetése	6	csatlakozók	20
• A TV be/kikapcsolása	7	4 pólusú AV3 S-video, és 3,2 mm-es (RCA)	
• Hangolás	7	hangfrekvenciás csatlakozó	20
Automatikus programozás	7	Az előlapon levő AV3 video és hangfrekvenciás	
A hangolási menü kiválasztása	8	(RCA) csatlakozók	21
Kézi hangolás	8	A hátoldalon levő AV2 hangfrekvenciás (RCA)	
Színrendszer-választás	10	kimeneti csatlakozók	21
Hangnorma-választás (TV-vételi rendszer)	10	Stereo fejhallgató csatlakoztatása	20
TV-adó elnevezés üzemmód	11	• Hibaelhárítás	22
Programszerkesztés	11	• Műszaki adatok	22

Biztonsági óvintézkedések

- Ez a TV-készülék 220 V – 240 V-os, 50 Hz-es hálózati feszültségről üzemeltethető.
- A tűzveszély és az elektromos áramütésveszély elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket túlzott nedvességnek vagy esőnek.
- **VIGYÁZAT! NAGYFESZÜLTÉG!!!**
Ne távolítsa el a készülék burkolatát, mert nincs a felhasználó által javítható alkatrész a készülék belsejében, és hálózati feszültség alatt lévő alkatrészek válnak megérinthetővé.
- Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, vagy más hőforrás hatásának.
- Húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból, ha a TV-készüléket hosszabb ideig nem kívánja használni. A hálózati csatlakozókábelt soha ne a kábelnél fogva, hanem mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a fali konnektorból.
- **A KÉSZÜLÉK ÉS A KÉPCSŐ TISZTÍTÁSA**
A tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali konnektorból. A készülék burkolata és a képcső nyhe mosószeres oldattal kissé megnedvesített puha ruhával tisztítható. Ne használjon benzolt vagy petróleumot tartalmazó oldószereket. A TV-készülék sztatikusan feltöltődhet, ezért ügyeljen erre, ha megérinti a képernyő külső felületét.
- A megfelelő szellőzés biztosításával Az elektromos alkatrészek meghibásodása megelőzhető. Ezért azt javasoljuk, hogy legalább 5 cm-es szabad részt hagyjon a TV-készülék körül minden irányban, ha a készüléket szekrénybe vagy polcra helyezi.

Általános információ

Szervíz

Mielőtt a szervízhez fordulna kérjük, hogy nézze át a "Hibaelhárítás" című részben leírt hibajelenségeket és a javasolt megoldásokat. Ha mégis kénytelen a szervízt felkeresni, kérjük adja meg a készülék típus és gyártási számát. Ezek az adatok a TV hátoldalán találhatóak.

TV-játék/személyi számítógép

A TV-játékok vagy a személyi számítógépek huzamos használata után bármelyik TV képernyője "beéghet". Ez a meg nem szüntethető képcsőhiba a következő pontok figyelembevételével csökkenthető:

- Csökkentse a fényerőt és a kontrasztot olyan értékre, ameddig még elfogadható képet kap.
- TV-játék vagy személyi számítógép használatakor ne üzemeltesse folyamatosan sokáig a TV-t.
- Az ilyen jellegű képcsőhiba nem üzemi meghibásodás, és ezért erre a gyári garancia (Panasonic) nem vonatkozik.

Késleltetett kikapcsolás

Az esti TV-adás megszűnése után, ha a készüléket előzőleg nem kapcsolta ki, akkor a TV-készülék 30 perc múlva készenléti üzemmódba kapcsolja önmagát. Az automatikus késleltetett kikapcsolás AV (audio-video) üzemmódban nem működik.

Utolsó beállítás memória

Az egyes üzemmódokban a kikapcsolás előtt beállított értékeket a készülék "utolsó beállítás" memóriája megőrzi. Ezért, ha újból bekapcsolja a TV-t, a készülék ismét ugyanabban a helyzetben fog működni, mint ahogy a kikapcsolás előtt volt.

A készülék memóriája az alábbi üzemmódok beállításait őrzi meg:

Programhely	Színárnyalat (csak M.NTSC/NTSC)
AV-bemenet	Kontraszt
Hangerő	Élesség
Hang üzemmód (sztereo/mono)	Képméret arány
Mélyhangszín	Készenléti üzemmód
Magashangszín	Mesterséges intelligencia (AI)
Balansz	Zene/beszéd
Szintelitetttség	AV2 kimenet
Fényerő	Vételi helyzet
Hangerő módosítás	Fejhallgató hangerő
OSD-nyelv	Térhatás
Videomagnó színrendszer	

Főbb műszaki jellemzők és tartozékok


- Automatikus programozás (ATP)
- Mesterséges intelligencia (AI)
- Sztereo hangrendszer
- TOP teletext
- Képernyőn megjelenő üzemmód jelzések (OSD)
- Hátdoldalon elhelyezett AV be/kimenet
- Előlapon elhelyezett AV bemenet
- S-video bemenet
- Többfunkciós távvezérlő (TV/Teletext/Videomagnó (Panasonic))

- 100 programhely (1–99, + videomagnó)
- NTSC rendszerű AV-jel fogadása

Kérjük ellenőrizze és azonosítsa a következő mellékelt tartozékokat

- Távvezérlő (EUR51920)
- Elemek a távvezérlő számára (2 db R6 (UM3) típusú 1,5 V-os elem)

Az elemek behelyezése a távvezérlőbe és cseréje



Távvezérlő üzemmód kapcsoló

Panasonic gyártmányú videomagnó távvezérlése közben, ha bármilyen probléma lép fel, kérjük ellenőrizze a videomagnó működését Az üzemmód kapcsoló mindkét helyzetében.


Óvintézkedések

- Cserélje ki az elemeket újakra és tisztítsa meg a távvezérlő ablakot, ha a távvezérlő hibásan működik, vagy ha a hatótávolság lecsökken.
- Ne használjon régi és új elemet együtt.
- Ellenőrizze, hogy az elemeket a helyes polaritással helyezte-e az elemtartóba.
- Ne használjon akkumulátort (Ni-Cad).
- A különböző fajtájú (alkáli és mangán) elemeket ne keverje össze.
- A kimerült elemeket azonnal távolítsa el.

Kérjük járuljon hozzá a környezetvédelemhez

- A használt szárazelemeket és az akkumulátorokat ne a háztartási szemétkébe dobja.
- Kérjük érdeklődjön a helyi illetékeseknél, hogy a használt elemeket hol gyűjtik.
- Ha az elhasznált elemeken az újra feldolgozható jel megtalálható kérjük, hogy érdeklődjön abban az üzletben ahol vásárolta, hogy az elemek visszaadhatók-e.

Antennacsatlakoztatás




Az antenna csatlakoztatása


Az antennát a TV-készülék hátoldalán levő antennacsatlakozóhoz (RF IN) csatlakoztassa.

Az antenna csatlakoztatása videomagnón keresztül

Az antennát a videomagnó hátoldalán levő bemeneti antennacsatlakozóhoz (RF IN), és a videomagnó kimeneti antennacsatlakozóját (RF OUT) pedig egy nagyfrekvenciás coax. kábellel csatlakoztassa a TV-készülék antennacsatlakozójához. A videomagnó audio/video kábelekkel történő csatlakoztatását a TV-hez, lásd részletesen később az "Audio/Video (AV) csatlakoztatások" cím alatt 20 oldalon.




Távvezérlő



- 1 Hálózati kapcsoló**
A TV be vagy kikapcsolására szolgál.
- 2 Tárolás (STR) gomb**
Hangolás közben a TV–adók beprogramozására, vagy az üzemmódok normál beállításának az eltárolására szolgál.
- 3 Üzemmódválasztó (F) gomb**
E gomb többszöri megnyomásával a képernyőn megjelenő üzemmódok választhatók ki.
- 4 + / - / ^ / v szabályozó gombok**
A programhely száma egyenként növelhető vagy csökkenthető. Az üzemmódjelzések megjelenése után e gombok megnyomásával a kiválasztott üzemmódok szintjei csökkenthetők vagy növelhetők.
- 5 TV/AV gomb**
Átkapcsolás a TV és az audio/video üzemmód között.
- 6 Fejhallgató csatlakozó**
3,5 mm–es koncentrikus csatlakozó dugóval szerelt fejhallgató csatlakoztatására alkalmas.
- 7 4 pólusú S–VHS csatlakozó**
S–VHS készülékek, pl. karkorderek csatlakoztatására szolgál.
- 8 Audio/video csatlakozók**
(3,2 mm koncentrikus (RCA) csatlakozók) Audio/video készülék, mint pl. videomagnó számára.
- 9 Üzemi kapcsoló**
E gomb megnyomása be vagy készenléti üzemmódba kapcsolja a TV–készüléket
- 10 Vételi helyzet gomb**
A gomb megnyomására a TV–csatorna és a programhely száma, a pillanatnyi idő, és a teletext programot sugárzó TV–adó neve jelenik meg.
- 11 Némító gomb**
A gomb megnyomása némítja vagy visszaállítja a TV hangját.
- 12 Programhely–léptetés fel/le**
A gomb megnyomása egyenként változtat növekvő vagy csökkenő irányban programhelyet.
- 13 + / –gomb**
A hangerő növekedése vagy csökkenése.
- 14 Programhelyválasztó gomb 10–99 (–/–)**
10–től 99–ig levő programhelyek kiválasztására szolgál.
- 15 Közvetlen TV–csatornaválasztó gomb**
A 0–9–es TV–csatornák közvetlen kiválasztását teszi lehetővé.
- 16 0–9 számgombok**
Programhelyet vagy teletext oldalt (csak teletext üzemmódban) választ ki.
- 17 Normál beállítás (N) gomb**
A tárolás (STR) gombbal előzőleg beprogramozott szintek visszaállítására szolgál.
- 18 Menü és kurzor gombok**
A menüben szereplő választék kiválasztására szolgál.
- 19 TV/Teletext üzemmódválasztó gomb**
Átkapcsol a TV és a teletext üzemmód között.
- 20 Kedvenc oldal gomb (F.P)**
A programhelyen vehető teletext programból előre kiválasztott teletext oldal megjelenítésére szolgál.


Főbb műszaki jellemzők és tartozékok

- 21 Tartalomjegyzék gomb (Index)**
Az éppen vett teletext program tartalomjegyzékét jeleníti meg.
- 22 Automatikus oldalváltásztás megállító gomb (Hold)**
A pillanatnyi oldal megmarad a képernyőn.
- 23 Színkód gombok (Piros/Zöld/Sárga/ Kék)**
TOP/FASTEXT üzemben témakörök, normál (LIST) üzemmódban pedig az egyes oldalak kiválasztását teszi lehetővé.
- 24 Megfejtés gomb (REVEAL)**
A teletext rejtvények megoldása jeleníthető meg.
- 25 Telex-időzítő gomb (TIME TEXT)**
Bármelyik teletext melléklet kikeresését teszi lehetővé.
- 26 Törölő gomb (DISPLAY CANCEL)**
Amíg az információ felrészítésére, vagy a villámhírekre vár, törölheti a teletext oldalt a képernyőről.
- 27 Képméret gomb (F / T / B)**
Átkapcsolja a teljes képméretet alsó vagy felső félképre.
- 28 LIST / F.TEXT üzemmódváltó**
A TOP, FASTEXT és a LIST üzemmód közötti átkapcsolást tesz lehetővé.
- 29 Videomagnó üzemi kapcsolója**
A videomagnót készenléti üzemmódba kapcsolja.
- 30 Szünet/állókép gomb**
Megállítja a képet.
- 31 Állóképléptetés gomb**
Állókép üzemmódban a műsor képenként léptethető.
- 32 Állj gomb**
A szalag mozgását állítja meg.
- 33 Gyorscsévézés/műsorkeresés hátra**
Visszacsevéli a szalagot, vagy lejátszás közben műsort keres visszafelé.
- 34 Felvétel gomb**
E gombok megnyomására a felvétel megkezdődik.
- 35 Videomagnó programhely-léptetés fel/le**
Egyenként változtat programhelyet.
- 36 Gyorscsévézés/műsorkeresés előre**
Előrecsevéli a szalagot, vagy lejátszás közben műsort keres előre felé.
- 37 Lejátszás gomb**
A gomb megnyomására a lejátszás megkezdődik.
- 38 Hálózati csatlakozódugó**
A csatlakozódugó 220–240 V, 50 Hz-es váltakozó feszültségű hálózathoz való csatlakoztatásra alkalmas.
- 39 Antennacsatlakozó (Nagyfrekvenciás bemenet) (RF IN)**
Az antenna csatlakoztatására szolgál.
- 40 Audio kimeneti csatlakozó (RCA)**
Külső hangfrekvenciás berendezések csatlakoztatására szolgál, és ezáltal a műsor a külső hangfrekvenciás készülék hangszugárzóin keresztül hallgatható.
- 41 21 pólusú EURO-AV (SCART) csatlakozó**
Videomagnó vagy egyéb 21 pólusú (SCART) csatlakozóval szerelt külső készülék csatlakoztatására szolgál.



A képernyőn megjelenő menü ismertetése

A TV-készülék főbb üzemmódjai a képernyőn megjelenő menü alapján választhatók ki, és ezután módosíthatók. A menürendszer felépítését az alábbi ábra szemlélteti, és az ismertetést a fő (MAIN) menüvel kezdi.



A TV be/kikapcsolása




A TV-készülék a hálózati kapcsoló megnyomásával kapcsolható be vagy ki. A kapcsoló a TV-készülék előlapján van elhelyezve. Bekapcsolt TV esetén, ha működés közben feszültségkimaradás történt, a hálózati feszültség visszatérésekor a készülék ismét működni fog. A TV a hálózati kapcsoló megnyomásával kapcsolható ki. Piros fényjelzi, hogy a készülék készenléti állapotban van, ha a távvezérlő "9" üzemi kapcsológombját megnyomja a piros fény kialszik és a készülék működik.



Hangolás

Ez a TV-készülék a következő TV-adások vételére: PAL B, G, D, K, PAL-60, SECAM B, G, D, K és az M-NTSC normájú videoműsorok fogadására alkalmas. Az első bekapcsoláskor az automatikus programozás (ATP) menü jelenik meg a képernyőn. A további beállítások elvégzése előtt válassza ki a kívánt nyelvet és az országot.

Automatikus programozás (ATP)




A beállítások megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az antennát csatlakoztatta-e.

Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet. (Ha a képernyőn felsorolt választék nem megfelelő önnek, akkor válassza az angol (English) nyelvet, mert ez a kezelési az angol nyelvű feliratokat ismerteti.) Folytassa a beállítást az egyik ◀▶ gomb megnyomásával.

Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt országot, és ezzel az egyes országokban érvényes vételi normát is kiválasztja:

D	–	Németország	B, G
A	–	Ausztria	B, G
CH	–	Svájc	B, G
I	–	Olaszország	B, G
E	–	Spanyolország	B, G
NL	–	Hollandia	B, G
B	–	Belgium	B, G
S	–	Svédország	B, G
E. Eu	–	Kelet-Európa	D, K / B, G

C



A képernyőn megjelenő feliratok

magyar megfelelője:

ATP IN PROGRESS: Az automatikus programozás működik

PLEASE WAIT: Kérjük, várjon

Searching: TV-adó keresés

To return: Visszalépni

A készülék megkeresi a TV-csatornákat, eltárolja a memóriába és megadja a TV-csatorna számát. Az összes vehető TV-csatornát a készülék programhelyek szerint sorrendbe téve tárolja el. Az automatikus programozást bármikor megállíthatja a menü (MENU) gomb megnyomásával.

D



A képernyőn az éppen kiválasztott TV-adó műsora jelenik meg.

VAGY

Ha a "B" lépésben E.Eu választja, akkor a TV program szerkesztési menü (Programme edit) jelenik meg a képernyőn.

A TV program szerkesztési menü részletes leírását a 11. oldalon találja.


- Automatikus programozás (ATP) üzemmódban, a színrendszer választás is automatikus üzemmódban van. Ami azt jelenti, hogy a PAL, SECAM normájú TV adások vagy M-NTSC normájú videoműsorok bármelyike korrekt képminőséggel jelenik meg a képernyőn.
- Az automatikus programozás bekapcsolása érdekében, először a hangolási (Tuning) menüt kell kiválasztani (lásd a "Hangolás" cím alatt). A hangolási menüből válassza ki az automatikus programozást (ATP) és térjen vissza az automatikus programozás (ATP) előzőleg ismertetett B lépéséhez.
- A kiválasztás sorrendje a TV-jeltől, az adási rendszertől és a vételi körülményektől függ. A programszerkesztés üzemmód segítségével a TV-adók átrendezhetők, ha a sorrend nem megfelelő. (A részletesen lásd 11 oldalon).

A hangolási menü kiválasztása

A hangolási menü lehetővé teszi, hogy újra hangolja, más megnevezést adjon, vagy átrendezze a TV-adókat, vagy a beprogramozott vételi normákat megváltoztassa.

A hangolási (Tuning) menü kiválasztása érdekében a következőket hajtsa végre:

A




Main menu	
Contrast	< > To adjust
Brightness	
Colour	
Sharpness	
Sound menu	
Setup menu	
OSD language :	English

Nyomja meg a menü (**MENU**) gombot.

A képernyőn a főmenü (**Main menu**) jelenik meg.

B




Main menu	
Contrast	
Brightness	
Colour	
Sharpness	
Sound menu	
Setup menu	< > To access
OSD language :	English

Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki az üzembe helyezési (**Setup menu**) menüt.

Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával jelenítse meg az üzembe helyezési (**Setup menu**) menüt.

C



Setup menu	
All	: on
Noise-R	: off
Aspect	: 4:3
AV2 OUT	: TV
Off timer	: off
Tuning menu	< > To access


Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a hangolási menüt (**Tuning menu**).

Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a hangolási (**Tuning menu**) menüt.

Kézi hangolás távvezérlővel

A következő módszer szerint a kívánt TV-adó kézzel is beprogramozható. Ha a kiválasztott szín és hangrendszer nem pontos, akkor azt kézzel kell beállítani a "Színrendszerválasztás" és a "Hangnormaválasztás" című részben ismertetett lépések szerint.

A




Tuning menu	
Manual tuning	< > To access
ATP	
Fine tuning	
Station naming	
TV system	: SC1
Colour system :	AUTO
Programme edit	

Jelenítse meg a hangolási menüt (**Tuning menu**).

Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a kézi hangolást (**Manual tuning**).

Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a hangolási menüt (**Manual tuning**).

B




Tuning Procedure	
< >	: To start search
▼▲	: Select programme position
"STR"	: To store position
"MENU"	: To return to Tuning menu
"N"	: To exit

Az egyik ▲ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

Folytassa a "D" lépéssel ha ismeri a TV-csatorna számot.

A "0"-ás programhelyet mint videomagnó csatornát célszerű használni.

C



Tuning Procedure	
< >	: To start search
▼▲	: Select programme position
"STR"	: To store position
"MENU"	: To return to Tuning menu
"N"	: To exit


Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával keresse meg a kívánt TV-adót.

(A normál TV-csatornák behangolása után folytassa tovább a hangolást, ha kábel/hipercsatornát kíván behangolni.)

A beállításokat Az "E" lépéssel folytassa tovább.

Kézi hangolás távvezérlővel

D



Tuning Procedure	
< >	: To start search
▲ ▼	: Select programme position
"STR"	: To store position
"MENU"	: To return to Tuning menu
"N"	: To exit


Ezt a lépést csak akkor használja, ha ismeri a venni kívánt TV-csatorna számot.

Nyomja meg a távvezérlőn a közvetlen TV-csatorna választó (C) gombot.

(Kábel/hipersávú csatornák behangolása érdekében nyomja meg a programhely-választó 10-60-ig (-/--) gombot).

A TV-csatorna számot a távvezérlő számgombjainak (0-9) megnyomásával 6 másodpercen belül adja meg.

E



Tuning Procedure	
< >	: To start search
▲ ▼	: Select programme position
"STR"	: To store position
"MENU"	: To return to Tuning menu
"N"	: To exit

A kiválasztott TV-csatornának, az éppen beállított programhelyre történő beprogramozása érdekében nyomja meg a tárolás (STR) gombot.



A további TV-csatornák beprogramozása érdekében ismétlje meg a lépéseket B-E-ig.

Vagy a hangolási menühöz való visszalépés érdekében nyomja meg a "MENU" gombot.

Vagy a normál TV-nézés érdekében nyomja meg Az "N" gombot.

A TV működtetése (Az előlapon levő ajtó mögötti kezelőszervekkel)

A



A TV előlapján levő üzemmódválasztó (F) gombot nyomja meg egymás után többször mindaddig, amíg a képernyőn a hangolási üzemmód (Tuning mode) meg nem jelenik.

A -/+ gomb megnyomásával jelenítse meg a hangolási (Tuning mode) üzemmódot.

B




Tuning procedure (Front panel)	
- +	: To start search
"TV/AV"	: Select programme position
"STR"	: To store position
"F"	: To exit

A "TV/AV" gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

A "0"-ás programhelyet videomagnó csatornáként célszerű használni.


C



Tuning procedure (Front panel)	
- +	: To start search
"TV/AV"	: Select programme position
"STR"	: To store position
"F"	: To exit

A -/+ gomb megnyomásával keresse meg a kívánt TV-adót (normál TV-csatornák behangolása után folytassa tovább a hangolást, ha kábel/hipersávú csatornát kíván behangolni).

D



Tuning procedure (Front panel)	
- +	: To start search
"TV/AV"	: Select programme position
"STR"	: To store position
"F"	: To exit



A kiválasztott TV-csatornának, az éppen beállított programhelyre történő beprogramozása érdekében nyomja meg a tárolás (STR) gombot.

A további TV-csatornák beprogramozása érdekében ismétlje meg az előző lépéseket B-D-ig.

Vagy Az üzemmódválasztó (F) gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV-nézéshez.

Színrendszerválasztás A színrendszerválasztás automatikus üzemmódba van beállítva, ami azt jelenti, hogy a PAL, SECAM normájú TV–adások vagy MNTSC normájú videoműsorok bármelyike korrekt képminőséggel jelenik meg a képernyőn. A színrendszer a következő részben ismertetett lépések szerint kézzel is beállítható PAL, SECAM vagy M. NTSC rendszerű jelek vételére.



A



Az egyik gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

Jelenítse meg a hangolási menüt (Tuning menu).


B



Az egyik gomb megnyomásával válassza ki a színrendszert (**Colour System**).

Az egyik gomb megnyomásával válassza ki a kívánt rendszert: AUTO, PAL, SECAM vagy M. NTSC.

C





A kiválasztott rendszernek az adott programhelyre történő beprogramozása érdekében nyomja meg a tárolás (**STR**) gombot.

A normál TV–nézéshez történő visszatérés érdekében nyomja meg Az "N" gombot.

Hangnormaválasztás (TV–vételi rendszer) Abban az esetben, ha a TV–adót kézzel hangolta be, akkor programhelyenként/TV–csatornánként szükségessé válhat, hogy a hangnormát kézzel állítsa be.



A



Az egyik gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

Jelenítse meg a hangolási menüt (Tuning menü).

B




Az egyik gomb megnyomásával lépjen a "TV–rendszerhez (**TV System: SC1 SC2**)".

Az egyik gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő hangnormát.

SC1 : PAL B, G, H / SECAM B, G
SC2 : PAL D, K / SECAM D, K


C



A kiválasztott hangnormának az adott programhelyre történő beprogramozása érdekében nyomja meg a tárolás (**STR**) gombot.

A normál TV–műsor nézése érdekében nyomja meg az "N" gombot.

TV-adó elnevezés üzemmód Az egyes TV-csatornáknak (TV-adóknak) egyéni megnevezés adható; ezáltal ezek a csatornák ugyanolyan könnyen megjegyezhetők mint a programhelyek számai.



Tuning menu	
Manual tuning	
ATP	
Fine tuning	
Station naming	< > To access
TV system : SC2	
Colour system : SECAM	
Programme edit	

Jelenítse meg a hangolási menüt (Tuning menu).

Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával lépjen a TV-adó elnevezésre (**Station naming**).

Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával jelenítse meg a TV-adó elnevezést (**Station naming**).

Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával kezdje el megváltoztatni az elnevezést. Az első karakter helyét válassza ki.


Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt karaktert.

Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával lépjen tovább a kívánt karakter helyére.


Vagy

Nyomja meg a **"MENU"** gombot az eredeti név visszaállítása érdekében.

Ismételje meg az előző lépést a kívánt név összeállítása érdekében.



Station naming		
Prog.	Station	Ch.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44




Az új elnevezés beprogramozása érdekében nyomja meg a tárolás (**STR**) gombot.

A további elnevezések megváltoztatása érdekében ismételje meg az előző B és C lépést, vagy az "N" gomb megnyomásával térjen vissza a TV-műsor nézéséhez.

Programszerkesztés Az elnevezett programhelyek sorrendje megváltoztatható, a TV-műsorok törölhetők, áthelyezhetők, és megakadályozhatja, hogy egyes műsorok a képernyőn megjelenjenek.

Ha automatikus programozás (ATP) kezdete előtt az országok közül Kelet-Európát, (E, Eu) választott, akkor az automatikus programozás befejezése után közvetlenül a TV programszerkesztési menü jelenik meg a képernyőn (lásd lent a "C" lépést). Így lehetővé válik, hogy az esetleg kétszer beprogramozott TV-adók közül az egyiket törölhesse.



Tuning menu	
Manual tuning	
ATP	
Fine tuning	
Station naming	
TV system : SC2	
Colour system : SECAM	
Programme edit	< > To access

Jelenítse meg a hangolási menüt (Tuning menüt).

Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával lépjen a programszerkesztés (**Programme edit**) menüre.

Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával jelenítse meg a programszerkesztés (**Programme edit**) menüt.

Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt programhelyet.

A "0"-ás programhelyet (videomagnó) nem lehet megváltoztatni.

Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot: törlés (Delete); bővítés (Add), áthelyezés (Move) vagy letiltás (LOCK).

Törlés üzemmód (Delete)

Nyomja meg kétszer a tárolás (**STR**) gombot, ezzel törli az adott programhelyről a kiválasztott TV-adót és az elnevezését.

Bővítő üzemmód (Add)

Az éppen kiválasztott programhely beállítása érdekében nyomja meg kétszer a tárolás (**STR**) gombot. Hangolja be kézzel a venni kívánt TV-adót (lásd a "Kézi hangolás" cím alatt).

Áthelyező üzemmód (Move)

Az egyik **◀▶** gomb használata után nyomja meg a tárolás (**STR**) gombot. Az éppen vett TV-adónak a kiválasztott új programhelyre történő áthelyezése érdekében.

Az áthelyező üzemmód befejezése érdekében nyomja meg ezt a gombot (**STR**).

Programhely védelem (letiltás) (LOCK)


Az éppen beállított programhelyen vehető TV-műsor nézését a tárolás (**STR**) gomb megnyomásával engedélyezheti vagy letilthatja.

Ha letiltja, akkor a programhelyen vehető TV-műsort nem lehet megjeleníteni.


A további programhelyek átállítása érdekében ismételje meg az előző B és C lépést.

Vagy


Az "N" gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV-üzemmódba.



Programme edit		
Prog.	Station	Ch.
01:		CH30
02:		CH56
03:		CH56
04:		CH44
05:		CH41
06:		CH49
07:		CH21
08:		CH47
09:		CH49
10:		CH44



Programme edit options			
Delete	Add	Move	Lock





Hangolás

Egyes üzemmódok beállítását a képernyőn egy rövid időre megjelenő színes vonal jelzi.

Finomhangolás

A finomhangolás segítségével a vétel minősége javítható, ha a behangolt TV adó műsora kismértékben gyengén vehető, pl. nem tökéletes kép.



Jelenítse meg a hangolási menüt (Tuning menu).

Az egyik ▼ ▲ gomb megnyomásával lépjen a finomhangolás üzemmódra (Fine tuning).


A ◀ ▶ gombok megnyomásával válassza ki ezt az üzemmódot és hangolja újra finoman.

A tárolás (STR) gomb megnyomásával tárolja el ezt a beállítást.

Az "N" gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV-üzemmódba.

Kezelőszervek használata


Üzemmódválasztás (F) (TV-kezelő-szerveivel)



Az üzemmódválasztó (F) gomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot:


Hangerő- (Volume), Kontraszt- (Contrast), Fényerő- (Brightness), Színtelítettség- (Colour), Élesség- (Sharpness), Mély- (Bass), Magas- (Treble) hangszín, Balansz- (Balance) szabályzás vagy a hangolás (Tuning).

A + vagy - gomb megnyomásával szabályozza be a kívánt értéket.



Hangerőszabályozás (Távvezérlővel)

A + vagy - gomb megnyomásával állítsa be a kívánt értéket.



Némítás


E gomb megnyomásával némítja vagy visszaállítja a műsor hangját. A némítás a fejhallgató hangerőre hatástalan.

Készenléti üzemmód

Rövidebb ideig tartó kikapcsolás érdekében a távvezérlő üzemi kapcsolóját nyomja meg.

A TV a következő műveletek bármelyikével visszakapcsolható.

1. Nyomja meg ismét az üzemi kapcsolót.
2. Válasszon egy programhelyet a távvezérlő számgombjával (0–9).
3. Nyomja meg a TV-előlapján levő programhely-léptetés fel/le (-/ v +/ ^) gombot.



A TV-előlapján levő hálózati kapcsolóval a készülék nem hozható működésbe, ha a TV készenléti üzemmódba van kapcsolva.


Programhelyválasztás

Programhelyet 3 féle módon választhat.

0–9-es programhelyet a megfelelő számgomb egyszeri megnyomásával választhat.

Egyenként változtathat programhelyet felfelé vagy lefelé a programhely-léptető fel/le gomb megnyomásával.

10–99-es programhelyet a programhely-választó 10–99 (-/--) gomb megnyomása után a megfelelő számgombok megnyomásával választhat.




Normál beállítások eltárolása

Állítsa a hangerőt, mély és a magas hangszínt, balanszt, színtelítettséget, színárnyalatot (csak NTSC/M.NTSC), fényerőt, kontrasztot, képélességet, és a finomhangolást a kívánt értékre.


A tárolás (STR) gomb megnyomásával tárolja el a beállított szinteket, a megfelelő főmenü (Main menu) és a hangmenü (Sound menu) üzemmódokban.

A zenei (Music) vagy a beszéd (Speech) hangüzemmódban különböző mély- és magashangszínt is eltárolhat.




Kezelőszervek használata

Egyes üzemmódok beállítását a képernyőn egy rövid időre megjelenő színes vonal jelzi.



Normál beállítás

Az "N" gomb megnyomásával az előzőleg beprogramozott normál beállítások szintjei jelennek meg.



CH=csatorna 2–99
H=Kábel/hipersáv S21–41

Közvetlen TV–csatornaválasztás




A kívánt TV–adó a következő módszerrel közvetlenül is kiválasztható, ha ismeri a TV–csatorna számát.

Nyomja meg a "C" gombot.

6 másodpercen belül nyomja meg a megfelelő számgombot (pl. Az 5 TV csatorna esetén nyomja meg a 0 és Az 5–ös gombot).

(Kábel/hipersávú TV–csatornák kiválasztása érdekében először a "–/––" gombot nyomja meg.)

A képernyőn a kiválasztott TV–csatorna műsora jelenik meg.



PRGNAMES	CH	PRGNAMES	CH
VCR	---	16	---
01	---	17	---
02	---	18	---
03	---	19	---
04	---	20	---
05	---	21	---
06	---	22	---
07	---	23	---
08	---	24	---
09	---	25	---
10	---	26	---
11	---	27	---
12	---	28	---
13	---	29	---
14	---	30	---
15	---	31	---

Vételi helyzet/Program táblázat

Nyomja meg a vételi helyzet gombot. A gomb megnyomására a képernyőn a következők jelennek meg:

Programhely, az elnevezés, a TV–csatorna száma, a pillanatnyi idő (ha teletext program vehető), a hangrendszer, és teletext információ (ha teletext vehető).

A videomagnó és az 1–31 programtáblázat kijelzése érdekében nyomja meg a ◀▶ gombot.

Nyomja meg a ◀▶ gombot még egyszer a 32–63, 64–95, 96–99 programtáblázat kijelzése érdekében.

Nyomja meg a vételi helyzet gombot ismét, ha a programtáblázatot el kívánja tüntetni a képernyőről.

Főmenü (Main menu) működése

Kontraszt (Contrast)

A képernyőn kékeszöld (cián) vonal jelzi.

Fényerő (Brightness)

A képernyőn fehér vonal jelzi.

Szinteltettség (Colour)

A képernyőn piros vonal jelzi.

Képelesség (Sharpness)

A képernyőn zöld vonal jelzi.

Színárnyalat (TINT) (csak M.NTSC/NTSC)

A képernyőn zöld vonal jelzi.

Hangmenü (Sound menu)

A hangjellemzők szabályozására vonatkozó részleteket lásd később a "Hangmenü működése" cím alatt.



Üzembe helyezési menü (Setup menu)

Az egyes jellemzők beállítását lásd később Az "Üzembe helyezési menü működése" cím alatt.

OSD nyelv (OSD language)

A képernyőn megjelenő Deutsch, English, Français, Italiano, Español, Svenska, Nederl., Dansk, Norsk vagy Suomi nyelvű menü közül választhat.



A



Nyomja meg a menü (MENU) gombot.



A képernyőn a főmenü (Main menu) jelenik meg.

B



Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt üzemmódot..

C



Az gomb ◀▶ megnyomásával jelenítse meg és változtassa meg a beállítást.

A menü (MENU) gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV–üzemmódot.

Egyes üzemmódok beállítását a képernyőn egy rövid időre megjelenő színes vonal jelzi.

Hangmenü működése (Sound menü)

Mélyhangszín (Bass)

Növelje vagy csökkentse a mélyátvitelt.
A képernyőn bíbor vonal jelzi.

Magashangszin (Treble)

Növelje vagy csökkentse a magasátvitelt.
A képernyőn sárga vonal jelzi.

Balanszszabályozás (Balance)

Állítsa be a bal/jobbs hangszugárzó hangerő–egyensúlyát.
A képernyőn zöld vonal jelzi.

Fejhallgató–hangerő (Headphone volume)

A TV–előlapján levő fejhallgató csatlakozóhoz csatlakoztatott fejhallgató hangereje, a TV–készülék hangerejétől függetlenül szabályozható.

A képernyőn zöld vonal jelzi.

Hangerőmódosítás (Volume correction)

Állítsa be az egyéni TV–csatornák hangerejét.
Pl. a műholdas csatornák hangerejét megváltoztathatja a földi TV–adók hangerőszintjéhez képest. A képernyőn zöld vonal jelzi.

Multiplex üzemmód (MPX)

Sztereo TV–adás vételekor sztereo vagy mono hangüzemmód között választhat.

Mono TV–adás vételekor kétnyelvű I (M1), kétnyelvű II (M2) és normál mono üzemmódok között kapcsolhat át.

A beállítható hangüzemmód az éppen vett TV–adás rendszerétől függ. Ha a vett TV–adás hangrendszere nem meghatározható, akkor célszerű mono üzemmódba kapcsolni.



Üzemmód

A hangminőség a megfelelő zene (Music) vagy beszéd (Speech) üzemmód kiválasztásával tovább javítható.

Térhatásnövelés

A hang dinamikájának a fokozásával nagyobb akusztikus tér érzetét kelti.



A



Nyomja meg a menü (MENU) gombot.

A képernyőn a főmenü (Main menu) jelenik meg.



B



Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával lépjen a hangmenüre (Sound menu)



Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával jelenítse meg a hangmenüt (Sound menu).

C



Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot.

D



Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával válassza ki és végezze el a kívánt beállítást.

Az "N" gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV–üzemmódba.

Fontos Tudnivalók

A behangolt csatornákon a hang az elfogadható hallási szint alá eshet. Ez esetben tegye a következőket:

1. Hajtsa végre a fent illusztrált A, B és C lépéseket és a C lépésnél válassza ki az MPX–t.
2. Nyomja meg a ◀▶ gombokat, hogy a hang üzemmódot Mono–ra kapcsolja át.
3. Nyomja meg az "N" kapcsolót, hogy a normális TV működéshez visszatérhessen.

Amikor a vételi állapotok megjavultak, a rendelkezésre álló MPX üzemmódok (azaz Sztereo vagy Mono) újrválaszthatóak; ha igen, tegye a következőket:

1. A fent illusztrált A, B és C lépéseket hajtsa végre és a C lépésnél válassza ki az MPX–t.
2. Nyomja meg a ◀▶ gombokat, hogy a rendelkezésre álló üzemmódok (azaz Sztereo vagy Mono) közül válasszon.
3. Nyomja meg az "N" gombot, hogy a normális TV működéshez visszatérhessen.

Egyes üzemmódok beállításait a képernyőn egy rövid időre megjelenő színes vonal jelzi.

Üzembe helyezési menü (Setup menu)

Mesterséges intelligencia (AI)

A készülék a fényerőt, a kontrasztot, a színárnyalatot, a videojel megjelenése pillanatában az optimális eredmény elérése érdekében azonnal beállítja.

A készülék az optimális mélység és színtónus elérése érdekében az egyes sorok kontrasztjának a finom és automatikus szabályozásával kompenzálja a kép karakterét.

Képzaj csökkentés (Noise-R)

Csökkenti a pl. interferenciák miatt keletkező képzajt.

Képméretarány (Aspect)

16:9 formátumu jelek vételekor állítsa be a korrekt képméretet a képernyőn.

AUTO: Automatikusképméretválasztás (csak AV üzemmódban)

16:9 : Szélessávú műsor

4:3 : Normál műsor

Képméretarány 4:3



Képméretarány 16:9



Apontos 16:9 képméretarány beállítás csak akkor lehetséges, ha az AV1 21 pólusú csatlakozón keresztül 16:9-es jelet kap a készülék.

A normál 4:3 arányú jel átkapcsolható 16:9 képméretarányra, de ez a hatás nem pontosan a 16:9 formátumu képet ábrázolja.

AV2 kimenet (AV2 OUT)

Az AV2 kimeneti csatlakozóra felvételkészítés céljából a következő jelek kapcsolhatók:

TV : A pillanatnyi programhelyen vehető TV-műsor.

AV1 : Az AV1 csatlakozóra csatlakoztatott külső készülék.

AV3 : Az AV3 csatlakozóra csatlakoztatott külső készülék.

MON : Képernyőn kijelzett kép (Monitor).



Ha az AV2 csatlakozót bemenetként alkalmazza, a monitor kimenet nem használható. Az audio/video készülékek csatlakoztatásáért "Audio/Video (AV) csatlakoztatások" című rész ismerteti (lásd később).

Időzített kikapcsolás (Off timer)

Ez az üzemmód azt teszi lehetővé, hogy az előre kiválasztott időtartam 30, 60 vagy 90 perc elteltével a készülék automatikusan készenléti állapotba kapcsolja önmagát.



Hangolási menü

Ebben a menüben hangolhatók be a kívánt TV-adók (lásd a "Hangolás" cím alatt).





Nyomja meg a menü (MENU) gombot.

A képernyőn a főmenü (Main menu) jelenik meg.





Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával lépjen az üzembe helyezési menüre (Setup menu).

Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával jelenítse meg az üzembe helyezési menüt (Setup Menu).



Az egyik ▼▲ gomb megnyomásával válassza ki a kívánt üzemmódot.



Mesterséges intelligencia (AI), képzajcsökkentés (Noise R), képméretarány (Aspect), AV2 kimenet (AV 2 OUT), időzített kikapcsolás (Off timer), hangolási menü (Tuning menu).





Az egyik ◀▶ gomb megnyomásával válassza ki és végezze el a kívánt beállítást.

Az "N" gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV-üzemmódba.



TV/AV választás



A **TV/AV** gomb megnyomásával kapcsoljon audio/video üzemmódba.





Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt AV–műsorforrást: – AV1, AV2 vagy AV3.



Ezt a lépést csak az AV2 vagy AV3 műsorforrás kiválasztásakor hajtsa végre.



Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával válasszon az AV2 vagy AV2S, illetve az AV3 vagy AV3S üzemmód közül.



A következő lépéseket D–F–ig csak akkor végezze el, ha más színrendszert normákat kíván beállítani.



Nyomja meg a **"MENU"** gombot.

A képernyőn a főmenü (Main menu) jelenik meg.



Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával lépjen az üzembe helyezési menüre (**Setup menu**).

Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával jelenítse meg az üzembe helyezési menüt (**Setup menu**).




Az egyik **▼▲** gomb megnyomásával lépjen a színrendszerhez (**Colour system**).

Az egyik **◀▶** gomb megnyomásával válassza ki a kívánt színrendszert: AUTO, PAL, SECAM, M.NTSC vagy NTSC.

Az **"N"** gomb megnyomásával törölje az üzembe helyezési menüt (**Setup menu**).

A TV automatikusan átkapcsol a megfelelő színrendszerre, ha az automatikus (AUTO) állást választja.





A **TV/AV** gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV üzemmódba.

- Az audio/video készülékek csatlakoztatását az "Audio/Video (AV) csatlakoztatások" című rész ismerteti (lásd később).
- A TV képes automatikusan átkapcsolni AV üzemmódba ha az AV1 és AV2 csatlakozókhoz csatlakoztatott készülék kapcsolójelet szolgáltat.
A TV üzemmódba történő visszalépés érdekében a TV/AV gombot nyomja meg.
- Az AV1–es bemenetről a TV készülék a következő két kapcsolójelet ismeri fel:
 - a: A megjelenő képméretarány 4:3
 - b: A megjelenő képméretarány 16:9
 Ez a két kapcsolójelet (pl. videomagnóról vagy műholdvevőről) automatikusan átkapcsolja a képméret arányát, ha az üzembe helyezési menüben (Setup menu) az automatikus (**AUTO**) képméretarányt (**Aspect**) állította be.

Videomagnó üzemmód


Egyes Panasonic gyártmányú videomagnók néhány üzemmódja a TV távvezérlőjével is működtethető. Kérjük beszélje meg a részleteket a készülék eladójával. Néhány videomagnó egyes üzemmódjai eltérnek egymástól, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a videomagnó kezelési útmutatóját is.

Panasonic gyártmányú videomagnó távvezérlése közben, ha bármilyen probléma lép fel, kérjük ellenőrizze a videomagnó működését a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedele alatt elhelyezett üzemmód kapcsoló mindkét helyzetében.




Készenléti üzemmód

A távvezérlő üzemi kapcsoló gombjának a megnyomásával a videomagnó készenléti üzemmódba kapcsolható. Nyomja meg ismét ezt a gombot, ha a videomagnót kívánja bekapcsolni.




Lejátszás

Nyomja meg a lejátszás gombot a távvezérlőn, ha videokazettát kíván lejátszani.



Állj üzemmód


Nyomja meg az állj gombot a távvezérlőn a lejátszás megállítása érdekében



Gyorscsévélés/ gyorskeresés előre

Állj üzemmódban a gyorscsévélés/ gyorskeresés előre gombot megnyomva a szalag gyorsan előre csévélhető.

Lejátszás közben, ha ezt a gombot lenyomva tartja, a műsor gyorsan előre változó irányban látható.



Gyorscsévélés/ gyorskeresés hátra

Állj üzemmódban a gyorscsévélés/ gyorskeresés hátra gombot megnyomva a szalag gyorsan visszafelé csévélhető. Lejátszás közben, ha ezt a gombot lenyomva tartja, a műsor gyorsan hátrafelé változó irányban látható.



Szünet/állókép

Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő szünet/állókép gombját, ha a lejátszást egy pillanatra meg akarja állítani.




Állóképléptetés

Állókép üzemmódban a gomb megnyomására a műsor képenként tovább léptethető.




Programhelyléptetés fel/le

A programhelyléptető gombok megnyomásával a videomagnó programhelyei egyenként növelhetők vagy csökkenthetők.



Felvétel

A két gomb egyidejű lenyomására a felvétel megkezdődik.



Üzemmód kapcsoló

Panasonic gyártmányú videomagnó távvezérlése közben ha bármilyen probléma lép fel, kérjük ellenőrizze a videomagnó működését a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedele alatt elhelyezett üzemmód kapcsoló mindkét (1 és 2) helyzetében.

Teletext üzemmód

- A teletext információ témaköre és tartalma a TV–társaságtól függ, és csak ott vehető ahol a TV–adó teletext információt sugároz.
- Ez a TV–készülék a német TOP teletext vételére is alkalmas, és automatikusan átkapcsol erre a rendszerre, ha ilyen jelet vesz, és ezt a képernyő alján kijelzi.
- Nyomja meg a **MENU** gombot amikor még teletext üzemmódban a kontrasztszabályozást a zöldeskék vonal jelzi és ◀ ▶ gombok megnyomásával állítsa be a kívánt értéket.
- Teletext üzemmódban a hangerőt tetszése szerint állíthatja be.

A LIST üzemmód ismertetése

LIST üzemmódban a képernyő alján lévő színes négyzetekben 4 teletext oldalszám van elhelyezve. Az oldalszámok bármelyike megváltoztatható és beprogramozható a TV–memóriájába

A FASTEXT üzemmód ismertetése

Fastext üzemmódban a képernyő alján 4 különböző színű témakör cím található. Az egyes témakörökről részletesebb információt a megfelelő színű színkód gomb megnyomásával kaphat. Ez az üzemmód egy kényelmes lehetőséget nyújt a kívánt információ gyors kikeresésének.

A TOP Teletext ismertetése

A TOP a "Teletextoldal táblázat" vagy a "Problémamentes teletext" kifejezések kezdőbetűiből álló rövidítés. A TOP teletext egy olyan új fejlesztésű üzemmód, amely segítségével a kívánt teletext oldal könnyen és gyorsan választható ki. Valójában a kiválasztott oldal a gomb megnyomására azonnal megjelenik.


A TOP üzemmód működése

A TOP teletext a következő pontokban felsorolt információk kiválasztására a négy színkód gombot (Piros, Zöld, Sárga és Kék) használja.

- A Piros gomb megnyomása az előző alacsonyabb számú teletext oldalt választja ki.
- A Zöld gomb megnyomása a következő magasabb számú teletext oldalt választja.
- A Sárga gomb megnyomásával egy csoporton belül választhat teletext oldalakat. Valahányszor a Sárga gombot megnyomja egy csoporton belül a tárgykörök megváltoznak, pl. e gomb megnyomására a Gazdasági hírekről áttérhet a Kulturális információkra. A Kulturális információ tárgykörben a Piros és a Zöld gomb megnyomásával választhat kisebb vagy nagyobb számú teletextoldalt.
- Egy csoportból a blokkba, pl. a Sporthírekhez történő nagyobb ugrást a Kék gomb megnyomásával érhet el. A Sporthírekben belül a különböző csoportok pl.: tenisz, futball, baseball között viszont a Piros és a Zöld gomb megnyomásával választhat kisebb vagy nagyobb számú teletextoldalt.


A TOP üzemmód előnyei

- Teletextoldal választás egyetlen gomb megnyomásával.
- A témakör könnyű lépésenkénti kiválasztása.
- A várakozási idő csökkentése.
- A képernyő alján kérdőjel jelenik meg, ha nem létező oldalszámot adott meg.
- A képernyő alján megjelenő helyzetjel segítségével mindig látható, hogy a kívánt információ melyik gombhoz tartozik.




TV/Teletext üzemmódválasztás

Nyomja meg a TV/Teletext üzemmódválasztó (**TV/TEXT**) gombot. A képernyőn egy teletext oldal fog megjelenni. Nyomja meg ezt a gombot még egyszer, ha a TV–üzemmódba kíván visszatérni.



Teletext oldal kiválasztása

A teletext oldalak két különböző módon választhatók ki.
a. A programhely–léptetés fel/le (vagy) gomb megnyomásával egyenként növelheti vagy csökkentheti az oldalszámot.
b. Az oldalszám a távvezérlő 0–9-es számgombjaival közvetlenül is megadható.




Teljes / felső / alsó félkép (F/T/B)

Az F/T/B gomb megnyomására a felső félkép tölti be a képernyőt. A gomb következő megnyomására az alsó félkép jelenik meg. A teljes teletext oldal megjelenése érdekében nyomja meg ezt a gombot még egyszer.




Rejtett információ megfejtése

E gomb megnyomására a rejtett információ (pl. rejtvény) megfejtése, vagy a visszaállított rejtett információ jelenik meg.



Színkód gombok (Piros / Zöld / Sárga / Kék)


TOP és FASTEXT üzemmódban ezekkel a gombokkal a különböző színnel jelölt témakörök választhatók ki. LIST üzemmódban viszont a négy színhez tartozó teletext oldal választható ki.



Oldalszám beprogramozása

LIST üzemmódban az 1–25–ös programhelyekre programhelyenként 4 teletext oldal programozható be. A beprogramozás érdekében nyomjon meg színkód gombot és ezután adja meg az oldalszámot. Nyomja meg és tartsa lenyomva az **STR** gombot mindaddig amíg az oldalszám színe megváltozik.

Villámhírek, információ felrészítés és teletext melléklapok kikeresése közben a programhelyet nem lehet megváltoztatni.



Teletext üzemmódválasztás LIST/F.TEXT (LIST/TOP)

LIST/TOP üzemmódban.


A LIST/F.TEXT üzemmódválasztó gomb megnyomásával a teletext üzemmód átkapcsolható TOP-ból LIST-be és viszont.

LIST/FASTEXT üzemmódban

A LIST/F.TEXT üzemmódválasztó gomb megnyomásával a teletext üzemmód átkapcsolható F.TEXT-ből LIST-be és viszont.

FASTEXT üzemmódban a képernyőn levő színes négyszögekben 4 különböző színű témakör címe jelenik meg.

Az egyes témakörökről részletesebb információt a megfelelő színű színkód megnyomásával kaphat.



Kedvenc oldal

A memóriába beprogramozott kedvenc oldal azonnal megjeleníthető a képernyőn. A kedvenc oldal beprogramozása érdekében a TV-t LIST üzemmódba kell kapcsolni és a programhelynek 0–25 között kell állnia.

Az oldalszám beprogramozását a következőképpen végezze el:

Nyomja meg a KÉK színkód gombot és válassza ki a kívánt teletext oldalt.

Nyomja meg az oldalszám programozó (STR) gombot.

E gomb megnyomása eltárolja az oldalszámot a memóriában.

A kedvenc oldalválasztó (F.P.) gomb megnyomására a beprogramozott oldal megjelenik.

Kijelzés törlése

Nyomja meg a kijelzés törlő (DISPLAY CANCEL) gombot, ha teletext oldalkeresés közben a TV-műsort kívánja nézni. A képernyő bal felső sarkában megjelenő szimbólum jelzi, hogy a készülék a keresett oldalt megtalálta.

Nyomja meg a kijelzés törlő (DISPLAY CANCEL) gombot, és a keresett oldalt láthatja.

Nyomja meg a TV/Teletext üzemmódválasztó (TV/TEXT) gombot, ha a normál TV-üzemmódba kíván visszatérni.

Villámhírek

Amikor villámhírek-oldalt választott, nyomja meg a törlő (DISPLAY CANCEL) gombot a TV-műsor nézése érdekében.

Ha az információt felrészítették, az megjelenik a képernyőn.

A törlő (DISPLAY CANCEL) gomb megnyomásával távolítsa el a felrészített híreket.

Nyomja meg a TV/Teletext üzemmódválasztó (TV/TEXT) gombot, ha a normál TV-üzemmódba kíván visszatérni.


Folyamatos tájékoztatás

Nyomja meg a törlő (DISPLAY CANCEL) gombot, ha bizonyos oldalakon megjelenő legfrissebb információt kívánja látni. A készülék áttér TV-üzemmódba.

A képernyő bal felső sarkában oldalszám jelzi, hogy az információ tartalmát felrészítették.

Nyomja meg a törlő (DISPLAY CANCEL) gombot, ha a teletext információt kívánja nézni.

Nyomja meg a TV/Teletext üzemmódválasztó (TV/TEXT) gombot, ha a normál TV-üzemmódba kíván visszatérni.



Teletext melléklap megjelenítése

A kiválasztott teletext oldal megjelenéséig hosszabb idő telhet el, ha az információ csak több oldalon (melléklap) fér el. Lehetőség van arra, hogy megadja a kívánt melléklap számát, és folyamatosan tovább nézhesse a TV-műsort mindaddig amíg a kívánt részt a készülék meg nem találja.

A számgombot (0–9) megnyomásával válassza ki a kívánt oldalt.

Nyomja meg a teletext-időzítő (TIME TEXT) gombot.

Az időzítő (****) jel a képernyő bal felső sarkában jelenik meg.

Mielőtt ez a **** jelzés eltűnik, adja meg a kívánt melléklap számát. Pl. a 6. melléklap kiválasztása érdekében a 0, 0, 0 és a 6. gombot nyomja meg.




LIST üzemmódban a képernyő alján a pillanatnyi színes négyszögben egy "T" betű jelenik meg.

Nyomja meg a törlő (DISPLAY CANCEL) gombot ha a TV-műsort kívánja nézni.

Ha az oldal már rendelkezésére áll, a törlő (DISPLAY CANCEL) gomb megnyomásával jelenítse meg az oldalt a képernyőn.

A melléklap a következő műveletek bármelyikével törölhető.

- Válasszon egy új teletext oldalt.
- A TV/TEXT üzemmódválasztó gomb megnyomásával térjen vissza a normál TV-üzemmódba.



Tartalomjegyzék

TOP üzemmódban

Az INDEX gomb megnyomására a PANASONIC címjegyzék jelenik meg.

A kurzor a PIROS vagy a ZÖLD gomb megnyomásával mozgatható fel/lefelé.

A SÁRGA gomb megnyomására a következő címjegyzék választható ki.

A kék gomb megnyomásával a következő téma jelenik meg.

Az INDEX gomb megnyomására visszatér az előzőleg kiválasztott oldal, vagy nyomja meg a visszaállítás (RESET) gombot, ha a fő tartalomjegyzékhez kíván visszatérni.

F.TEXT üzemmódban

Az INDEX gomb megnyomásával a fő tartalomjegyzékhez tér vissza.




Audio/Video (AV) csatlakoztatások



■ 21 pólusú AV1/AV2 Euro–AV (SCART) csatlakozók

Lejátszó vagy felvevő készülék
(VHS vagy S–VHS videomagnó) (nem tartozék)

- VHS videomagnó csatlakoztatása az AV1 21 pólusú csatlakozóhoz
- S–VHS videomagnó csatlakoztatása az AV2 21 pólusú csatlakozóhoz





■ 4 pólusú AV3 S–video, és 3,2 mm–es (RCA) hangfrekvenciás csatlakozók



Videomagnó vagy kamera
Lejátszó készülék (S–VHS)
(nem tartozék)

A TV előlapja




■ 21 pólusú Euro–AV (SCART) és a 4 pólusú S–VHS csatlakozó bekötése

21 pólusú SCART csatlakozó bekötése

Csatlakozó föld	21	20	Videójel bemenet (CVBS)
Videójel kimenet (CVBS)	19	18	Kapcsolójel–föld (RGB)
Videójel–föld (CVBS)	17	16	Kapcsolójel RGB
Piros bemenet	15	14	Föld
Piros–föld	13	12	--
Zöld bemenet	11	10	--
Zöld–föld	9	8	Kapcsolójel (CVBS)
Kék bemenet	7	6	Audio bemenet bal csat.
Kék–föld	5	4	Audio–föld
Audio kimenet bal csat.	3	2	Audio bemenet jobb csat.
Audio kimenet jobb csat.	1		

4 pólusú S–VHS csatlakozó bekötése




- Az AV2 21 pólusú csatlakozó bekötése a következőkben tér el az AV1 21 pólusú csatlakozó bekötésétől:

7 pont – Nincs bekötve	11 pont – Nincs bekötve	15 pont – Színjel bemenet (S.C)
16 pont – Nincs bekötve	20 pont – CVBS bemenet (S–Y bemenet)	
S=S–VHS	C=színjel	Y=világosságjel


 Az AV2 21 pólusú csatlakozó 15 és 20 pontján megjelenő jelek az S–VHS/Video üzemmódtól függenek.

Audio/Video (AV) csatlakoztatások


■ Az előlapon levő AV3 video és hangfrekvenciás (RCA) csatlakozók



■ Az hátoldalon levő AV2 hangfrekvenciás (RCA) kimeneti csatlakozók



■ Sztereo fejhallgató csatlakoztatása



- Az ábrákon látható csatlakozókábelek nem a TV tartozékai.
- A TV-hez ne csatlakoztasson TTL szintű (5V) számítógép kimenetet.
- Az AV2 21 pólusú csatlakozó hangfrekvenciás/video kimenetként is használható.

Hibaelhárítás


Mielőtt kihívna a szervizt, kérjük ellenőrizze az alábbi táblázatban felsorolt néhány hibajelenséget, és a javasolt elhárítást.

Hibajelenség		Ellenőrzés és elhárítás
Kép	Hang	
Szemcsés kép vagy szellemkép	Zajos hang vagy normál hang	Az antenna elhelyezése, iránya vagy csatlakoztatása
Interferencia	Zajos hang	Elektromos berendezés Autó vagy motorkerékpár Fénycsövek
Normál kép	Nincs hang vagy zajos	Alacsony hangerőszint Bekapcsolt némítás, ellenőrizze a pontos hangnorma kiválasztását.
Nincs kép	Nincs hang	A készüléket nem csatlakoztatta a hálózathoz. A készülék készenléti állapotban van. A fényerőt és a hangerőszabályozót minimumra állította.
Nincs szín	Normál hang	A színtelítettség-szabályozó minimumra lett állítva.
összetört kép	Normál vagy zajos hang	Félrehangolt TV-adó.

Műszaki adatok

Minőségtanúsítás

A 2/1984. (III.10.) IpM–BkM sz. együttes rendeletben előírtak szerint – mint forgalmazó – tanúsítjuk, hogy a Panasonic gyártmányú TX–29AD3P típusú TV készülékek megfelelnek a következő műszaki jellemzőknek:

		TX–29AD3P
Hálózati feszültség		220–240 V 50 Hz váltakozó feszültség
Teljesítményfelvétel		172W
Készenléti teljesítményfelvétel		1W
Képcső FST 110		68 cm (hatásos átló)
Hangfrekvenciás kimeneti teljesítmény		2 x 20W, látszólagos ellenállás 8 ohm
Méret	Magasság Szélesség Mélység	570 mm 698 mm 483 mm
Tömeg (kg)		39
Vételi rendszer/hullámsáv		PAL B, PAL G, PAL–60, SECAM B, SECAM G. VHF E2 – E12 VHF H1 – H2 ((Olaszország) VHF A – H (Olaszország) UHF E21 – E69 CATV (S01 – S05) CATV S1 – S10 (M1 – M10) CATV S11 – S20 (U1 – U10) CATV S21 – S41 (Hipersáv) PAL D, PAL K, SECAM D, SECAM K. VHF R1 – R2 VHF R3 – R5 VHF R6 – R12 UHF E21 – E69 M.NTSC NTSC 4.43 MHz videomagnó lejátszás (Csak AV bemenet) NTSC videomagnó lejátszás
Antennacsatlakozó (hátsó oldal)		UHF / VHF
Fejhallgató csatlakozó (előlap)		3,5 mm-es, látszólagos ellenállás 8 ohm
AV-csatlakozó (hátsó oldal)		AV1 – 21 pólusú csatlakozó – Audio/Video be/kimenet, RGB bemenet AV2 – 21 pólusú csatlakozó – Audio/Video be/kimenet, S–Video bemenet, Választható kimenet 2 x RCA audio kimenet (monitor)
AV-csatlakozó (előlap)		AV3 – 4 pólusú csatlakozó S–Video csatlakozó, 2 x RCA audio bemenet, 1 x RCA video bemenet

- A változtatás jogát a gyártó előzetes bejelentés nélkül fenntartja. A méretek és a tömeg értéke közelítőleg pontos.

