

REMOTE CONTROL GUIDE / GUÍA CONTROL REMOTO / GUIDE POUR TÉLÉCOMMANDE

MUTE

Press to mute sound. Press to access and cancel (CC) Closed Caption.

Presione para silenciar el sonido. También presione para activar y desactivar la Modalidad de Subtítulos (CC).

Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors circuit.

POWER ★

Press to turn ON and OFF.

Presione para ENCENDER y APAGAR.

Appuyer pour établir ou couper le contact.

VOL ★

Press to adjust TV sound and navigate in menus.

Presione para ajustar el sonido de la Televisión y acceder opciones en los menús.

Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

“0” ~ “9”

Press numeric keypad to select any channel or pre-set FM stations.

Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal o estación de FM ya programadas.

Appuyer sur une touche numérique du clavier pour sélectionner un canal ou stations FM.

R-TUNE

Press to switch to the previously viewed channel or video mode. Press to toggle between TV and FM.

Presione para regresar al canal previamente visto o modalidad de video.

Seleccionar entre TV y FM.

Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode vidéo. Appuyer pour passer de FM à téléviseur en mode FM.

Installation of Batteries

Use two AA batteries:

- Remove battery cover by pressing in and up near arrow.
- Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
- Replace the battery cover.

Instalación de pilas

Use dos pilas AA:

- Quite la tapa del compartimento de pilas presionando en dirección a la flecha.
- Instale las pilas igualando las marcas (+) y (-) de la polaridad.
- Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

Installation des piles

Utiliser deux piles AA:

- Retirer le couvercle du compartiment des piles en appuyant près de la flèche et en poussant vers le haut.
- Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- Remettre le couvercle en place.

* Button Also Located on Front Panel of TV.

Botón También localizado en la parte delantera de la TV.

Également située sur le panneau avant du téléviseur.



EUR501455

EUR501456 (White, Blanco, Blanc)

TV/VIDEO/FM*

Press to select TV, Video Mode or FM mode.

Presione para seleccionar la Modalidad de Televisión, Video o FM.

Appuyer pour sélectionner le mode télé, vidéo ou FM.

CH ★

Press to select next channel and navigate in menus.

Presione para seleccionar el siguiente canal y acceder opciones en los menús.

Appuyer pour sélectionner le prochain canal et pour se déplacer au sein des menus.

ACTION ★

Press to access menus.

Presione para acceder los menús.

Appuyer pour accéder aux menus.

RECALL

Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

Presione para visualizar la Hora, Canal, Cronómetro de Apagado Automático, y otras opciones.

Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

Printed in USA

Impreso en EE.UU.

Imprimé aux États-Unis

TQB2AA7095