

Service  
Service  
Service

# Hotel mode

GR1-AX/Anubis A&B/TV/VCR-1

## Service Information

(GB)

In this service information for the GR1AX, Anubis A, Anubis B and TV/VCR-1 an overview is given of for all software versions from introduction onwards till may 1994 about:

1. Replacement info of software versions
2. Is an hotel mode option available
3. How to activate the Hotel Mode (if available)
4. How to de-activate the Hotel Mode (if available)
5. Specification of the Hotel Mode (if available)

(D)

Diese Service Information für das GR1AX, Anubis A, Anubis B und TV/VCR-1 gibt eine Übersicht über alle Software-Versionen, die nach der Einführung bis Mai 1994 gegeben wurden, und zwar:

1. Ersatzinformation der Software Versionen
2. Steht ein Hotel-Modus zur Verfügung
3. Wie wird der Hotel-Modus aktiviert (falls vorhanden)
4. Wie wird der Hotel-Modus inaktiviert (falls vorhanden)
5. Spezifikation des Hotel-Modus (falls vorhanden)

(I)

In questa informazione di servizio per GR1AX, Anubis A, Anubis B e TV/VCR-1 viene fornita una visione generale di tutte le versioni del software a partire dall'introduzione fino al maggio 1994, riguardante:

1. La sostituzione delle informazioni delle versioni del software
2. La disponibilità di un modo 'hotel'
3. L'attivazione del modo 'hotel' (se disponibile)
4. La disattivazione del modo 'hotel' (se disponibile)
5. La specifica del modo 'hotel' (se disponibile)

(NL)

In deze service information voor de GR1AX, Anubis A, Anubis B en TV/VCR-1 wordt een overzicht gegeven van alle software versies vanaf introductie tot mei 1994 over:

1. Info van vervangers van software versies
2. Is een hotel mode optie mogelijk
3. Hoe de Hotel Mode te activeren (indien beschikbaar)
4. Hoe de Hotel Mode te de-activeren (indien beschikbaar)
5. Specificatie van de Hotel Mode (indien beschikbaar)

(F)

Ce document, destiné aux appareils GR1AX, Anubis A, Anubis B et TV/VCR-1, fournit une vue d'ensemble de toutes les versions logicielles, de l'introduction jusqu'à mai 1994 sur:

1. Remplacement des informations des versions logicielles
2. L'existence éventuelle d'une option de mode hôtel
3. Comment activer le mode hôtel (si présent)
4. Comment désactiver le mode hôtel (si présent)
5. Spécifications du mode hôtel (si présent)

(E)

En la presente información de servicio para GR1AX, Anubis A, Anubis B y TV/VCR-1 se dan detalles para todas las versiones de software producidas a partir de la introducción hasta mayo de 1994 sobre:

1. Información de reemplazo de versiones de software
2. ¿Se dispone de una opción de modo hotel?
3. Cómo activar el Modo Hotel (si lo hay)
4. Cómo desactivar el Modo Hotel (si lo hay)
5. Especificación del Modo Hotel (si lo hay)



**HOTEL MODE GR1-AX, Anubis A, Anubis B and TV/VCR-1**

Chassis	µC version	Service codenumber	Hotel mode possible	Hotel mode activation	Hotel mode de-activation	Specification of hotel mode
GR1-AX 8 local controls	TMP47C434N-3414	Replaced by -R221	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" and "PROGRAM+" on local keyboard.	1. Select program 38 2. Press simultaneously "STORE" and "CONTROL +" on local keyboard.	1. Max volume in hotel mode is the volume present when activating the hotel mode. 2. STORE or INSTALL mode can not be entered.
	-3415	Replaced by -R221	YES	Idem as TMP47C434N-3414	Idem as TMP47C434N-3414	Idem as TMP47C434N-3414
	-3537	Replaced by -R221	NO	--	--	--
	-R221	4822 209 32192	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 seconds.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 seconds.	Idem as TMP47C434N-3414 - Green "H" indication on OSD in left bottom. - To remove this "H" switch off the set.
	TMP47C634N-R494 (for sets with SV-codes)	4822 209 31641	YES	Idem as TMP47C434N-3414	Idem as TMP47C434N-3414	Idem as TMP47C434N-3414
GR1-AX 3 local controls	TMP47C434N-3141	Replaced by -3142	NO	--	--	--
	-3142	4822 209 32118	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" and "PROGRAM +" on local keyboard.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" and "CONTROL +" on local keyboard.	Idem as TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 local controls) - Green "H" indication on OSD in left bottom. - To remove this "H" switch off the set.
Anubis A 8 local controls	TMP47C434N-3121	4822 209 31846 (can be replaced by -R217)	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "INSTALL" and "PROGRAM +" on local keyboard.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "INSTALL" and "CONTROL -" on local keyboard.	Idem as TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 local controls) except OSD program is displayed continuously
	-3122	4822 209 63948 (can be replaced by -R217)	YES	Idem as TMP47C434N-3121	Idem as TMP47C434N-3121	Idem as TMP47C434N-3121 (Anubis A 8 local controls)
	-3123	Replaced by -R217	NO	--	--	--
	-R217	4822 209 32171	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "INSTALL" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 seconds.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 seconds.	Idem as TMP47C434N-3414 - Green "H" indication on OSD in left bottom. - To remove this "H" switch off the set.
Anubis A 3 local controls	TMP47C434N-3144	Replaced by -3146	NO	--	--	--
	-3145	Replaced by -3146	NO	--	--	--
	-3146	4822 209 32117	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "INSTALL" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 seconds.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "STORE" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control for at least 4 seconds.	Idem as TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 local controls) - Green "H" indication on OSD in left bottom - To remove this "H" switch off the set.
Anubis A TXT 3 local controls  (Anubis A AC)	TMP47C834N-R131	Replaced by R165	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "MENU" on local keyboard and "SLEEPTIMER" (or "OSD") on remote control for at least 4 seconds.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "MENU" on local keyboard and "SLEEPTIMER" (or "OSD") on remote control for at least 4 seconds.	Idem as TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 local controls) - Green "H+" indication on left bottom OSD when hotel mode is activated. - Green "H-" indication on left bottom OSD when hotel mode is de-activation. - To remove this "H+" or "H-" switch off and on the set again.
	-R132	Replaced by R165	YES	Idem as TMP47C834-N-R131.	Idem as TMP47C834-N-R131.	Idem as TMP47C834-N-R131.
	-R133	Replaced by R165	YES	Idem as TMP47C834-N-R131.	Idem as TMP47C834-N-R131.	Idem as TMP47C834-N-R131.
	-R165	4822 209 33275	YES	Idem as TMP47C834-N-R131.	Idem as TMP47C834-N-R131.	Idem as TMP47C834-N-R131.
Anubis B	P83C054-CV6006	Replaced by -CV6014	YES	<b>To enable the hotel mode:</b> 1. Enter the Service Default Mode. 2. Enter Service Menu by pressing simultaneously "VOL +" & "PROG -". 3. Select "OPTION 2" with green button. 4. Select "HOTEL" with yellow button. 5. Select "OFF" with "CONTR +/-". 6. Leave Service Menu via standby. <b>To activate hotel mode:</b> 1. Select program 38. 2. Press simultaneously "INSTALL" and "PROG +" on local keyboard (OSD "38" from green to red). 3. Put the set in stand-by. 4. Switch on the set with "PROG +/-" (set tunes to prog 1).	<b>To de-activate hotel mode:</b> 1. Select program 38. 2. Press simultaneously "INSTALL" and "PROG +" on local keyboard (OSD "38" from red to green). 3. Put the set in stand-by. 4. Switch on the set with "PROG +/-" (set tunes to prog 38). <b>To disable the hotel mode:</b> 1. Enter the Service Default Mode. 2. Enter Service Menu by pressing simultaneously "VOL +" & "PROG -". 3. Select "OPTION 2" with green button. 4. Select "HOTEL" with yellow button. 5. Select "OFF" with "CONTR +/-". 6. Leave Service Menu via standby.	1. Max volume is the present volume when activating the hotel mode. 2. STORE or INSTALL mode can not be entered. 3. If "INSTALL" is pressed the colour of OSD program changes from green to red and the INSTALLATION menu is not displayed any more.
	-CV6012	Replaced by -CV6018	YES	Hotel TV, so always hotel mode	--	Max. volume can be set via "special features menu".
	-CV6014	4822 209 32243	YES	<b>Idem as P83C054-CV6006, but to activate the hotel mode:</b> 1. Select program 38. 2. First press "INSTALL" on the local keyboard, then press "SLEEPTIMER" on the remote control while keep pressing "INSTALL" on the local keyboard for at least 4 seconds.	<b>Idem as P83C054-CV6006, but to de-activate the hotel mode:</b> 1. Select program 38. 2. First press "INSTALL" on the local keyboard, then press "SLEEPTIMER" on the remote control while keep pressing "INSTALL" on the local keyboard for at least 4 seconds.	<b>Idem as P83C054-CV6006 except:</b> - Red "H +" indication on left bottom OSD when hotel mode is activated. - Red "H -" indication on left bottom OSD when hotel mode is de-activation. - To remove this "H +" or "H -" switch off and on the set again.
	-CV6018	4822 209 33153	YES	Hotel TV, so always hotel mode	--	Idem as P83C054-CV6012
	-CV6107	4822 209 33634	YES	Idem as P83C054-CV6014	Idem as P83C054-CV6014	Idem as P83C054-CV6014
	TV/VCR-1	ROM IC7364 M27C1001-20B1	4822 209 33278	YES	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "SELECT" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control until a red "H +" is displayed via OSD. 3. To remove this "H +" switch off and on the set again.	1. Select program 38. 2. Press simultaneously "SELECT" on local keyboard and "SLEEPTIMER" on remote control until a red "H -" is displayed via OSD. 3. To remove this "H -" switch off and on the set again.
ROM IC7364 M27C1001-15F1		4822 209 52591	YES	Idem as M27C1001-20B1	Idem as M27C1001-20B1	Idem as M27C1001-20B1

D

**HOTEL MODUS GR1-AX, Anubis A, Anubis B und TV/VCR-1**

Chassis	µC-Version	Service Kodenummer	Hotel-modus möglich	Aktivierung van de Hotel-Modus	Hotel-Modus ausschalten	Spezifikation Hotel-Modus
GR-1AX 8 lokale Tastatur	TMP47C434N -3414	Ersetzen durch -R221	JA	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig die Tasten "STORE" und "PROGRAM+" auf der lokalen Tastatur eindrücken.	1. Wählen Sie Programm 38 2. Gleichzeitig die Tasten "STORE" en "CONTROL +" auf der lokalen Tastatur eindrücken.	1. Die höchste Lautstärkenstufe im Hotel-Modus ist die Lautstärke, die mit der Aktivierung des Hotel-Modus gegeben ist. 2. STORE oder INSTALL Modus kann nicht eingegeben werden.
	-3415	Ersetzen durch -R221	JA	Wie bei TMP47C434N-3414	Wie bei TMP47C434N-3414	Wie bei TMP47C434N-3414
	-3537 -R221	Ersetzen durch -R221 4822 209 32192	NEIN JA	-- 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "STORE" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken.	-- 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "STORE" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken.	-- Wie bei TMP47C434N-3414 - Grünes "H" auf OSD unten links. - Um dieses "H" zu entfernen das Gerät ausschalten.
	TMP47C634N -R494 (für Geräte mit SV-Kodes)	4822 209 31641	JA	Wie bei TMP47C434N-3414	Wie bei TMP47C434N-3414	Wie bei TMP47C434N-3414
GR1-AX 3 lokale Tastatur	TMP47C434N -3141	Ersetzen durch -3142	NEIN	--	--	--
	-3142	4822 209 32118	JA	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig die Tasten "STORE" und "PROGRAM+" auf der lokalen Tastatur eindrücken.	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig die Tasten "STORE" und "CONTROL+" auf der lokalen Tastatur eindrücken.	Wie bei TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 lokale Tastatur) - Grünes "H" auf OSD unten links. - Um dieses "H" zu entfernen das Gerät ausschalten.
Anubis A 8 lokale Tastatur	TMP47C434N -3121	4822 209 31846 (kann ersetzt werden durch -R217)	JA	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig die Tasten "INSTALL" und "PROGRAM+" auf der lokalen Tastatur eindrücken.	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig die Tasten "INSTALL" und "CONTROL+" auf der lokalen Tastatur eindrücken.	Wie bei TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 lokale Tastatur) mit Ausnahme OSD Programm ist durchlaufend gezeigt.
	-3122	4822 209 63948 (kann ersetzt werden durch -R217)	JA	Wie bei TMP47C434N-3121	Wie bei TMP47C434N-3121	Wie bei TMP47C434N-3121 (Anubis A 8 lokale Tastatur)
	-3123 -R217	Ersetzen durch -R217 4822 209 32171	NEIN JA	-- 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "INSTALL" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken.	-- 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "STORE" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken.	-- Wie bei TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 lokale Tastatur) - Grünes "H" auf OSD unten links. - Um dieses "H" zu entfernen das Gerät ausschalten.
Anubis A 3 lokale Tastatur	TMP47C434N -3144	Ersetzen durch -3146	NEIN	--	--	--
	-3145	Ersetzen durch -3146	NEIN	--	--	--
	-3146	4822 209 32117	JA	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "INSTALL" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken.	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "STORE" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken.	Wie bei TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 lokale Tastatur) - Grünes "H" auf OSD unten links. - Um dieses "H" zu entfernen das Gerät ausschalten.
Anubis A TXT 3 lokale Tastatur  (Anubis A AC)	TMP47C834N -R131	Ersetzen durch R165	JA	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "MENU" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" (oder "OSD") auf der Fernbedienung eindrücken.	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Wenigstens 4 Sekunden lang gleichzeitig die Tasten "MENU" auf der lokalen Tastatur und "SLEEPTIMER" (oder "OSD") auf der Fernbedienung eindrücken.	Wie bei TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 lokale Tastatur) - Grünes "H+" auf dem unteren linken OSD bei aktiviertem Hotel-Modus. - Grünes "H-" auf dem unteren linken OSD wenn der Hotel-Modus ausgeschaltet ist. - Um dieses "H+" und "H-" zu entfernen das Gerät aus- und einschalten.
	-R132	Ersetzen durch R165	JA	Wie bei TMP47C834-N-R131.	Wie bei TMP47C834-N-R131.	Wie bei TMP47C834-N-R131.
	-R133	Ersetzen durch R165	JA	Wie bei TMP47C834-N-R131.	Wie bei TMP47C834-N-R131.	Wie bei TMP47C834-N-R131.
	-R165	4822 209 33275	JA	Wie bei TMP47C834-N-R131.	Wie bei TMP47C834-N-R131.	Wie bei TMP47C834-N-R131.
Anubis B	P83C054 -CV6006	Ersetzen durch -CV6014	JA	<b>Um den Hotel-Modus zu ermöglichen:</b> 1. Den Service-Default-Modus eingeben. 2. Durch gleichzeitiges Eindrücken von "VOL+" & "PR-" das Service-Menü eingeben. 3. Mit der grünen Taste "OPTION 2" wählen. 4. "HOTEL" mit der gelben Taste wählen. 5. "OFF" wählen mit "CONTR +/-". 6. Service Menü über standby verlassen. <b>Den Hotel-Modus aktivieren:</b> 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig "INSTALL" und "PROG+" auf der lokalen Tastatur eindrücken (OSD "38" von grün nach rot). 3. Schalten Sie das Gerät auf standby. 4. Schalten Sie das Gerät ein mit "PROG +/-" (Gerät stimmt auf Programm 1 ab).	Ausschalten des Hotel-Modus: 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig "INSTALL" und "PROG+" auf der lokalen Tastatur eindrücken (OSD "38" von rot nach grün). 3. Schalten Sie das Gerät auf standby. 4. Schalten Sie das Gerät ein mit "PROG +/-" (Gerät stimmt auf Programm 38 ab). <b>Sperren des Hotel-Modus:</b> 1. Den Service-Default-Modus eingeben. 2. Durch gleichzeitiges Eindrücken von "VOL+" & "PR-" das Service-Menü eingeben. 3. Mit der grünen Taste "OPTION 2" wählen. 4. "HOTEL" mit der gelben Taste wählen. 5. "OFF" wählen mit "CONTR +/-". 6. Service Menü über standby verlassen.	1. Die höchste Lautstärke im Hotel-Modus ist die Lautstärke, die mit der Aktivierung des Hotel-Modus gegeben ist. 2. Weder "STORE" noch "INSTALL" können eingegeben werden. 3. Wenn "INSTALL" eingedrückt ist, ändert sich die Farbe des OSD-Programmes von grün nach rot, und das Installationsmenü wird nicht mehr gezeigt.
	-CV6012	Ersetzen durch -CV6018	JA	Hotel-Fernsehgerät, immer Hotel-Modus	--	Die höchste Lautstärkenstufe kann über "special features menu" eingestellt werden.
	-CV6014	4822 209 32243	JA	<b>Wie bei P83C054-CV6006, jedoch zum aktivieren des Hotel-Modus:</b> 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Zuerst "INSTALL" auf der lokalen Tastatur und dann "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken, während gleichzeitig wenigstens 4 Sekunden lang "INSTALL" auf der lokalen Tastatur eingedrückt wird.	<b>Wie bei P83C054-CV6006, jedoch zum ausschalten des Hotel-Modus:</b> 1. Wählen Sie Programm 38. 2. Zuerst "INSTALL" auf der lokalen Tastatur und dann "SLEEPTIMER" auf der Fernbedienung eindrücken, während gleichzeitig wenigstens 4 Sekunden lang "INSTALL" auf der lokalen Tastatur eingedrückt wird.	<b>Wie bei P83C054-CV6006 außer:</b> - Rotes "H+" auf dem unteren linken OSD bei aktiviertem Hotel-Modus. - Rotes "H-" auf dem unteren linken OSD wenn der Hotel-Modus ausgeschaltet ist. - Um dieses "H+" und "H-" zu entfernen das Gerät aus- und einschalten.
	-CV6018	4822 209 33153	JA	Hotel-Fernsehgerät, immer Hotel-Modus	--	Wie bei P83C054-CV6012
	-CV6107	4822 209 33634	JA	Wie bei P83C054-CV6014	Wie bei P83C054-CV6014	Wie bei P83C054-CV6014
TV/VCR-1	ROM IC7364 M27C1001 -20B1	4822 209 33278	JA	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig "SELECT" und "SLEEPTIMER" auf der lokalen Tastatur so lange eindrücken bis das rote "H+", das über OSD angezeigt wird, nicht mehr sichtbar ist. 3. Um dieses "H+" zu entfernen das Gerät aus- und einschalten.	1. Wählen Sie Programm 38. 2. Gleichzeitig "SELECT" und "SLEEPTIMER" auf der lokalen Tastatur so lange eindrücken bis das rote "H-", das über OSD angezeigt wird, nicht mehr sichtbar ist. 3. Um dieses "H-" zu entfernen das Gerät aus- und einschalten.	1. Die höchste Lautstärke im Hotel-Modus ist die Lautstärke, die mit der Aktivierung des Hotel-Modus gegeben ist. 2. Weder "STORE" noch "INSTALL" können eingegeben werden.
	ROM IC7364 M27C1001-15F1	4822 209 52591	JA	Wie bei M27C1001-20B1	Wie bei M27C1001-20B1	Wie bei M27C1001-20B1



## HOTEL MODE GR1-AX, Anubis A, Anubis B en TV/VCR-1

Chassis	µC versie	Service codenummer	Hotel mode mogelijk	Activering van de Hotel mode	De-activering van de Hotel mode	Specificatie van de Hotel mode
GR1-AX 8 knoppen	TMP47C434N-3414	Vervangen door -R221	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" en "PROGRAM +" op het toetsenbord van de TV.	1. Kies programma 38 2. Druk tegelijkertijd "STORE" en "CONTROL +" op het toetsenbord van de TV.	1. Max volume in hotel mode is het volume dat ingesteld was op het moment van activering van de hotel mode. 2. STORE of INSTALL mode kan niet geactiveerd worden.
	-3415	Vervangen door -R221	JA	Hetzelfde als TMP47C434N-3414	Hetzelfde als TMP47C434N-3414	Hetzelfde als TMP47C434N-3414
	-3537	Vervangen door -R221	NEE	--	--	--
	-R221	4822 209 32192	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	Hetzelfde als TMP47C434N-3414 - Groene "H" indicatie op OSD links onder. - Schakel de TV uit en weer aan om deze "H" te verwijderen.
	TMP47C634N-R494 (voor TV's met SV-codes)	4822 209 31641	JA	Hetzelfde als TMP47C434N-3414	Hetzelfde als TMP47C434N-3414	Hetzelfde als TMP47C434N-3414
GR1-AX 9 knoppen	TMP47C434N-3141	Vervangen door -3142	NEE	--	--	--
	-3142	4822 209 32118	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" en "PROGRAM +" op het toetsenbord van de TV.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" en "CONTROL +" op het toetsenbord van de TV.	Hetzelfde als TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 knoppen) - Groene "H" indicatie op OSD links onder. - Schakel de TV uit en weer aan om deze "H" te verwijderen.
Anubis A 8 knoppen	TMP47C434N-3121	4822 209 31846 (kan vervangen worden door -R217)	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" en "PROGRAM +" op het toetsenbord van de TV.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" en "CONTROL +" op het toetsenbord van de TV.	Hetzelfde als TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 knoppen) behalve OSD programma wordt nu constant weergegeven
	-3122	4822 209 63948 (kan vervangen worden door -R217)	JA	Hetzelfde als TMP47C434N-3121	Hetzelfde als TMP47C434N-3121	Hetzelfde als TMP47C434N-3121 (Anubis A 8 knoppen)
	-3123	Vervangen door -R217	NEE	--	--	--
	-R217	4822 209 32171	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	Hetzelfde als TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 knoppen) - Groene "H" indicatie op OSD links onder. - Schakel de TV uit en weer aan om deze "H" te verwijderen.
Anubis A 3 knoppen	TMP47C434N-3144	Vervangen door -3146	NEE	--	--	--
	-3145	Vervangen door -3146	NEE	--	--	--
	-3146	4822 209 32117	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "STORE" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	Hetzelfde als TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 knoppen) - Groene "H" indicatie op OSD links onder. - Schakel de TV uit en weer aan om deze "H" te verwijderen.
Anubis A TXT 3 knoppen (Anubis A AC)	TMP47C834N-R131	Vervangen door R165	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "MENU" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" (of "OSD") op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "MENU" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" (of "OSD") op de afstandsbediening voor tenminste 4 seconden.	Hetzelfde als TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 knoppen) - Groene "H" indicatie links onder op OSD als de hotel mode geactiveerd is. - Groene "H-" indicatie links onder op OSD als de hotel mode gede-actieveerd is. - Schakel de TV uit en weer aan om deze "H" of "H-" te verwijderen.
	-R132	Vervangen door R165	JA	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.
	-R133	Vervangen door R165	JA	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.
	-R165	4822 209 33275	JA	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.	Hetzelfde als TMP47C834-N-R131.
Anubis B	P83C054-CV6006	Vervangen door -CV6014	JA	<b>Om hotel mode mogelijk te maken:</b> 1. Ga de Service Default Mode binnen. 2. Ga het Service Menu binnen door tegelijkertijd "VOL +" & "PR -" in te drukken. 3. Kies "OPTION 2" met de groene toets. 4. Kies "HOTEL" met de gele toets. 5. Kies "OFF" met "CONTR +/-". 6. Verlaat het Service Menu via stand-by. <b>Om hotel mode te activeren:</b> 1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" en "PROG +" op het toetsenbord van de TV (OSD "38" van groen naar rood). 3. Zet de TV in stand-by. 4. Zet de TV aan met "PROG +/-" (TV stemt af op prog 1). <b>Om hotel mode te de-activeren:</b> 1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" en "PROG +" op het toetsenbord van de TV (OSD "38" van groen naar rood). 3. Zet de TV in stand-by. 4. Zet de TV aan met "PROG +/-" (TV stemt af op prog 38).	<b>Om hotel mode te de-activeren:</b> 1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "INSTALL" en "PROG +" op het toetsenbord van de TV (OSD "38" van rood naar groen). 3. Zet de TV in stand-by. 4. Zet de TV aan met "PROG +/-" (TV stemt af op prog 38). <b>Om hotel mode niet meer mogelijk te maken:</b> 1. Ga de Service Default Mode binnen. 2. Ga het Service Menu binnen door tegelijkertijd "VOL +" & "PR -" in te drukken. 3. Kies "OPTION 2" met de groene toets. 4. Kies "HOTEL" met de gele toets. 5. Kies "OFF" met "CONTR +/-". 6. Verlaat het Service Menu via stand-by.	1. Max volume is het volume dat ingesteld was op het moment van activering van de hotel mode. 2. STORE of INSTALL mode kan niet geactiveerd worden. 3. Indien "INSTALL" wordt ingedrukt verandert de kleur van het OSD programma-nummer van groen naar rood en het INSTALLATION menu wordt niet meer weergegeven.
	-CV6012	Vervangen door -CV6018	JA	Hotel TV, dus altijd hotel mode	--	Max volume kan worden ingesteld via het "special features menu".
	-CV6014	4822 209 32243	JA	<b>Hetzelfde als P83C054-CV6006, echter om de hotel mode te activeren:</b> 1. Kies programma 38. 2. Druk eerst "INSTALL" op het toetsenbord van de TV, druk dan "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening terwijl U "INSTALL" op het toetsenbord van de TV ingedrukt houdt voor tenminste 4 seconden.	<b>Hetzelfde als P83C054-CV6006, echter om de hotel mode te de-activeren:</b> 1. Kies programma 38. 2. Druk eerst "INSTALL" op het toetsenbord van de TV, druk dan "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening terwijl U "INSTALL" op het toetsenbord van de TV ingedrukt houdt voor tenminste 4 seconden.	<b>Hetzelfde als P83C054-CV6006 behalve:</b> - Rode "H +" indicatie op OSD links onder als de hotel mode geactiveerd is. - Rode "H -" indicatie op OSD links onder als de hotel mode gede-actieveerd is. - Schakel de TV uit en weer aan om deze "H+" of "H-" te verwijderen.
	-CV6018	4822 209 33153	JA	Hotel TV, dus altijd hotel mode	--	Hetzelfde als P83C054-CV6012
	-CV6107	4822 209 33634	JA	Hetzelfde als P83C054-CV6014	Hetzelfde als P83C054-CV6014	Hetzelfde als P83C054-CV6014
TV/VCR-1	ROM IC7364 M27C1001-20B1	4822 209 33278	JA	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "SELECT" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening totdat een rode "H +" weergegeven wordt via OSD. 3. Schakel de TV uit en weer aan om deze "H +" te verwijderen.	1. Kies programma 38. 2. Druk tegelijkertijd "SELECT" op het toetsenbord van de TV en "SLEEPTIMER" op de afstandsbediening totdat een rode "H -" weergegeven wordt via OSD. 3. Schakel de TV uit en weer aan om deze "H -" te verwijderen.	1. Max volume is het volume dat ingesteld was op het moment van activering van de hotel mode. 2. STORE of INSTALL mode kan niet geactiveerd worden.
	ROM IC7364 M27C1001-15F1	4822 209 52591	JA	Hetzelfde als M27C1001-20B1	Hetzelfde als M27C1001-20B1	Hetzelfde als M27C1001-20B1

E

**HOTEL MODO GR1-AX, Anubis A, Anubis B y TV/VCR-1**

Chasis	Versión µC	Servicio Número de código	Modo Hotel posible	Activación modo Hotel	Desactivación modo Hotel	Especificación modo Hotel
GR1-AX 8 controles locales	TMP47C434N-3414	Reemplazar por -R221	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "STORE" y "PROGRAM+" en el teclado.	1. Seleccionar el programa 38 2. Oprimir simultáneamente "STORE" y "CONTROL +" en el teclado.	1. Volumen máximo en modo hotel es el volumen presente en el momento de activar el modo hotel. 2. No se puede entrar el modo STORE o INSTALL.
	-3415	Reemplazar por -R221	SI	Igual que TMP47C434N-3414	Igual que TMP47C434N-3414	Igual que TMP47C434N-3414
	-3537	Reemplazar por -R221	NO	--	--	--
	-R221	4822 209 32192	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "STORE" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "STORE" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia.	Igual que TMP47C434N-3414 - Indicación "H" verde abajo a la izquierda del OSD. - Para quitar esta letra "H" se debe apagar el aparato.
	TMP47C634N-R494 (para equipos con código SV)	4822 209 31641	SI	Igual que TMP47C434N-3414	Igual que TMP47C434N-3414	Igual que TMP47C434N-3414
GR1-AX 3 controles locales	TMP47C434N-3141	Reemplazar por -3142	NO	--	--	--
	-3142	4822 209 32118	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "STORE" y "PROGRAM +" en el teclado.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "STORE" y "CONTROL +" en el teclado.	Igual que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controles locales) - Indicación "H" verde abajo a la izquierda del OSD. - Para quitar esta letra "H" se debe apagar el aparato.
Anubis A 8 controles locales	TMP47C434N-3121	4822 209 31846 (puede ser reemplazado por -R217)	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "INSTALL" y "PROGRAM +" en el teclado.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "INSTALL" y "CONTROL +" en el teclado.	Igual que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controles locales) excepto el programa OSD está exhibido continuamente
	-3122	4822 209 63948 (puede ser reemplazado por -R217)	SI	Igual que TMP47C434N-3121	Igual que TMP47C434N-3121	Igual que TMP47C434N-3121 (Anubis A 8 controles locales)
	-3123	Reemplazar por -R217	NO	--	--	--
	-R217	4822 209 32171	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "INSTALL" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "STORE" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia.	Igual que TMP47C434N-3414 - Indicación "H" verde abajo a la izquierda del OSD. - Para quitar esta letra "H" se debe apagar el aparato.
Anubis A 3 controles locales	TMP47C434N-3144	Reemplazar por -3146	NO	--	--	--
	-3145	Reemplazar por -3146	NO	--	--	--
	-3146	4822 209 32117	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "INSTALL" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "STORE" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia.	Igual que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controles locales) - Indicación "H" verde abajo a la izquierda del OSD. - Para quitar esta letra "H" se debe apagar el aparato.
Anubis A 3 TXT controles locales  (Anubis A AC)	TMP47C834N-R131	Reemplazar por R165	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "MENU" en el teclado y "SLEEPTIMER" (u "OSD") en el mando a distancia.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente, durante 4 segundos como mínimo, "MENU" en el teclado y "SLEEPTIMER" (u "OSD") en el mando a distancia.	Igual que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controles locales) - Indicación "H+" verde abajo a la izquierda del OSD cuando el modo hotel está activado. - Indicación "H-" verde abajo a la izquierda del OSD cuando el modo hotel está activado. - Para quitar esta letra "H+" o "H-" se apagar el aparato y volver a encenderlo.
	-R132	Reemplazar por R165	SI	Igual que TMP47C834-N-R131.	Igual que TMP47C834-N-R131.	Igual que TMP47C834-N-R131.
	-R133	Reemplazar por R165	SI	Igual que TMP47C834-N-R131.	Igual que TMP47C834-N-R131.	Igual que TMP47C834-N-R131.
	-R165	4822 209 33275	SI	Igual que TMP47C834-N-R131.	Igual que TMP47C834-N-R131.	Igual que TMP47C834-N-R131.
Anubis B	P83C054-CV6006	Reemplazar por -CV6014	SI	<b>Para poner en servicio el modo hotel:</b> 1. Recuperar el Service Default Mode. 2. Recuperar el Menú de Servicio pulsando simultáneamente "VOL+" & "PR-". 3. Seleccionar "OPTION 2" con el botón verde. 4. Seleccionar "HOTEL" con el botón amarillo. 5. Seleccionar "OFF" con "CONTR+/-". 6. Salir del Menú de Servicio a través de standby. <b>Para activar el modo hotel:</b> 1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "INSTALL" y "PROG +" en el teclado (OSD "38" de verde a rojo). 3. Poner el aparato en standby. 4. Encender el aparato con "PROG +/-" (el aparato se pone en el programa 1).	<b>Para desactivar el modo hotel:</b> 1. Seleccionar el programa 38. 2. Oprimir simultáneamente "INSTALL" y "PROG +" en el teclado (OSD "38" de rojo a verde). 3. Poner el aparato en standby. 4. Encender el aparato con "PROG +/-" (el aparato se pone en el programa 38). <b>Para poner el modo hotel fuera de servicio :</b> 1. Recuperar el Service Default Mode. 2. Recuperar el Menú de Servicio pulsando simultáneamente "VOL+" & "PR-". 3. Seleccionar "OPTION 2" con el botón verde. 4. Seleccionar "HOTEL" con el botón amarillo. 5. Seleccionar "OFF" con "CONTR+/-". 6. Salir del Menú de Servicio a través de standby.	1. El volumen máximo es el volumen presente al activar el modo hotel. 2. No se puede entrar el modo STORE o INSTALL. 3. Al pulsar "INSTALL" cambia el color del programa OSD de verde en rojo y el menú de INSTALLATION ya no está visible.
	-CV6012	Reemplazar por -CV6018	SI	Hotel TV, así que también está disponible el modo hotel	--	El volumen máximo puede fijarse a través del "special features menu".
	-CV6014	4822 209 32243	SI	Igual que P83C054-CV6006, excepto para activar el modo hotel: 1. Seleccionar el programa 38. 2. Pulsar primero "INSTALL" en el teclado, pulsar a continuación "SLEEPTIMER" en el mando a distancia manteniendo oprimida la tecla "INSTALL" en el teclado durante 4 segundos como mínimo.	Igual que P83C054-CV6006, excepto para desactivar el modo hotel: 1. Seleccionar el programa 38. 2. Pulsar primero "INSTALL" en el teclado, pulsar a continuación "SLEEPTIMER" en el mando a distancia manteniendo oprimida la tecla "INSTALL" en el teclado durante 4 segundos como mínimo.	Igual que P83C054-CV6006 excepto: - Indicación "H+" en rojo abajo a la izquierda del OSD cuando el modo hotel está activado. - Indicación "H-" en rojo abajo a la izquierda del OSD cuando el modo hotel está activado. - Para quitar esta letra "H+" o "H-" se apagar el aparato y volver a encenderlo.
	-CV6018	4822 209 33153	SI	Hotel TV, así que también está disponible el modo hotel	--	Igual que P83C054-CV6012
	-CV6107	4822 209 33634	SI	Igual que P83C054-CV6014	Igual que P83C054-CV6014	Igual que P83C054-CV6014
TV/VCR-1	ROM IC7364 M27C1001-20B1	4822 209 33278	SI	1. Seleccionar el programa 38. 2. Pulsar simultáneamente "SELECT" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia hasta que una "H +" en rojo aparece a través de OSD. 3. Para quitar esta letra "H+" apagar el aparato y volver a encenderlo.	1. Seleccionar el programa 38. 2. Pulsar simultáneamente "SELECT" en el teclado y "SLEEPTIMER" en el mando a distancia hasta que una "H -" en rojo aparece a través de OSD. 3. Para quitar esta letra "H -" apagar el aparato y volver a encenderlo.	1. Volumen máximo en modo hotel es el volumen presente en el momento de activar el modo hotel. 2. No se puede entrar el modo STORE o INSTALL.
	ROM IC7364 M27C1001-15F1	4822 209 52591	SI	Igual que M27C1001-20B1	Igual que M27C1001-20B1	Igual que M27C1001-20B1

F

**HOTEL MODE GR1-AX, Anubis A, Anubis B et TV/VCR-1**

Châssis	Version µC	Numéro de code	Mode hôtel possible	Activation du mode hôtel	Désactivation du mode hôtel	Spécification du mode hôtel
GR1-AX 8 commandes locales	TMP47C434N-3414	Remplacer par -R221	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" et "PROGRAM+" du clavier local.	1. Sélectionner le programme 38 2. Pressez simultanément les touches "STORE" et "CONTROL +" du clavier local.	1. Volume max. en mode hôtel est le volume présent lorsque le mode hôtel est activé. 2. Le mode STORE ou INSTALL peut être saisi.
	-3415	Remplacer par -R221	OUI	Idem que TMP47C434N-3414	Idem que TMP47C434N-3414	Idem que TMP47C434N-3414
	-3537	Remplacer par -R221	NON	--	--	--
	-R221	4822 209 32192	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	Idem que TMP47C434N-3414 - Indication "H" verte sur l'OSD dans le fond à gauche. - Pour supprimer cette indication "H", éteignez l'appareil.
	TMP47C834N-R494 (pour les appareils avec codes SV)	4822 209 31641	OUI	Idem que TMP47C434N-3414	Idem que TMP47C434N-3414	Idem que TMP47C434N-3414
GR1-AX 3 commandes locales	TMP47C434N-3141	Remplacer par -3142	NON	--	--	--
	-3142	4822 209 32118	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" et "PROGRAM +" du clavier local.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" et "CONTROL +" du clavier local.	Idem que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 commandes locales) - Indication "H" verte sur l'OSD dans le fond à gauche. - Pour supprimer cette indication "H", éteignez l'appareil.
Anubis A 8 commandes locales	TMP47C434N-3121	4822 209 31846 (peut être remplacé par -R217)	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "INSTALL" et "PROGRAM +" du clavier local.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "INSTALL" et "CONTROL +" du clavier local.	Idem que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 commandes locales) sauf le programme OSD qui est affiché en permanence.
	-3122	4822 209 63948 (peut être remplacé par -R217)	OUI	Idem que TMP47C434N-3121	Idem que TMP47C434N-3121	Idem que TMP47C434N-3121 (Anubis A 8 commandes locales)
	-3123	Remplacer par -R217	NON	--	--	--
	-R217	4822 209 32171	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "INSTALL" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	Idem que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 commandes locales) - Indication "H" verte sur l'OSD dans le fond à gauche. - Pour supprimer cette indication "H", éteignez l'appareil.
Anubis A 3 commandes locales	TMP47C434N-3144	Remplacer par -3146	NON	--	--	--
	-3145	Remplacer par -3146	NON	--	--	--
	-3146	4822 209 32117	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "INSTALL" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "STORE" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	Idem que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 commandes locales) - Indication "H" verte sur l'OSD dans le fond à gauche. - Pour supprimer cette indication "H", éteignez l'appareil.
Anubis A TXT 3 commandes locales (Anubis A AC)	TMP47C834N-R131	Remplacer par R165	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "MENU" du clavier local et "SLEEPTIMER" (ou "OSD") de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément les touches "MENU" du clavier local et "SLEEPTIMER" (ou "OSD") de la télécommande pendant au moins 4 secondes.	Idem que TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 commandes locales) - Lorsque le mode hôtel est activé, indication "H+" verte sur le fond gauche de l'OSD. - Lorsque le mode hôtel est activé, indication "H+" verte sur le fond gauche de l'OSD. - Pour supprimer les indications "H+" et "H-", éteignez puis rallumer l'appareil.
	-R132	Remplacer par R165	OUI	Idem que TMP47C834-N-R131.	Idem que TMP47C834-N-R131.	Idem que TMP47C834-N-R131.
	-R133	Remplacer par R165	OUI	Idem que TMP47C834-N-R131.	Idem que TMP47C834-N-R131.	Idem que TMP47C834-N-R131.
	-R165	4822 209 33275	OUI	Idem que TMP47C834-N-R131.	Idem que TMP47C834-N-R131.	Idem que TMP47C834-N-R131.
Anubis B	P83C054-CV6006	Remplacer par -CV6014	OUI	<b>Pour valider le mode hôtel:</b> 1. Entre le Service Default Mode. 2. Entre le Service Menu en pressant simultanément "VOL +" & "PR -". 3. Sélectionnez "OPTION 2" au moyen du bouton vert. 4. Sélectionnez "HOTEL" au moyen du bouton jaune. 5. Sélectionnez "OFF" au moyen de "CONTR +/-". 6. Quittez le SERVICE MENU via la touche Stand-by. <b>Pour activer le mode hôtel:</b> 1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément "INSTALL" et "PROG +" du clavier local (OSD "38" passe du vert ou rouge). 3. Mettre l'appareil en Stand-by. 4. Allumez l'appareil au moyen "PROG +/-" (l'appareil se règle sur le prog 1).	<b>Pour désactiver le mode hôtel:</b> 1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément "INSTALL" et "PROG +" du clavier local (OSD "38" passe du rouge ou vert). 3. Mettre l'appareil en Stand-by. 4. Allumez l'appareil au moyen "PROG +/-" (l'appareil se règle sur le prog 38). <b>Pour invalider le mode hôtel:</b> 1. Entre le Service Default Mode. 2. Entre le Service Menu en pressant simultanément "VOL +" & "PR -". 3. Sélectionnez "OPTION 2" au moyen du bouton vert. 4. Sélectionnez "HOTEL" au moyen du bouton jaune. 5. Sélectionnez "OFF" au moyen de "CONTR +/-". 6. Quittez le Service Menu via la touche Stand-by.	1. Volume max. en mode hôtel est le volume présent lorsque le mode hôtel est activé. 2. Le mode STORE ou INSTALL peut être saisi. 3. Si la touche "INSTALL" est pressée, la couleur du programme OSD passe du vert au rouge et le menu INSTALLATION n'est plus affiché.
	-CV6012	Remplacer par -CV6018	OUI	Hotel TV, donc toujours mode hôtel	--	Volume max. peut être réglé via "special features menu".
	-CV6014	4822 209 32243	OUI	<b>Idem que P83C054-CV6006, pourtant pour activer le mode hôtel:</b> 1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez d'abord la touche "INSTALL" du clavier local, puis pressez la touche "SLEEPTIMER" de la télécommande locale pendant au moins 4 secondes.	<b>Idem que P83C054-CV6006, pourtant pour désactiver le mode hôtel:</b> 1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez d'abord la touche "INSTALL" du clavier local, puis pressez la touche "SLEEPTIMER" de la télécommande locale pendant au moins 4 secondes.	<b>Idem que P83C054-CV6006 sauf:</b> - Lorsque le mode hôtel est activé, indication "H+" verte sur le fond gauche de l'OSD. - Lorsque le mode hôtel est activé, indication "H+" verte sur le fond gauche de l'OSD. - Pour supprimer les indications "H+" et "H-", éteignez puis rallumer l'appareil.
	-CV6018	4822 209 33153	OUI	Hotel TV, donc toujours mode hôtel	--	Idem que P83C054-CV6012
	-CV6107	4822 209 33634	OUI	Idem que P83C054-CV6014	Idem que P83C054-CV6014	Idem que P83C054-CV6014
	TV/VCR-1	ROM IC7364 M27C1001-20B1	4822 209 33278	OUI	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément "SELECT" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande jusqu'à ce qu'un "H+" rouge soit affiché via l'OSD. 3. Pour supprimer cette indication "H+", éteignez puis rallumer l'appareil.	1. Sélectionner le programme 38. 2. Pressez simultanément "SELECT" du clavier local et "SLEEPTIMER" de la télécommande jusqu'à ce qu'un "H+" rouge soit affiché via l'OSD. 3. Pour supprimer cette indication "H-", éteignez puis rallumer l'appareil.
ROM IC7364 M27C1001-15F1		4822 209 52591	OUI	Idem que M27C1001-20B1	Idem que M27C1001-20B1	Idem que M27C1001-20B1

## HOTEL MODO GR1-AX, Anubis A, Anubis B e TV/VCR-1

Chassis	Versione µC	Servizio codice	Hotel mode possibile	Attivazione del modo hotel	Disattivazione del modo hotel	Specifiche del modo hotel
GR1-AX 8 controlli locali	TMP47C434N-3414	Sostituire con -R221	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" e "PROGRAM+" sulla tastiera locale.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" e "CONTROL +" sulla tastiera locale.	1. Quando si attiva il modo hotel, il volume presente è quello massimo. 2. Non si possono impostare i modi "STORE" o "INSTALL".
	-3415	Sostituire con -R221	SI	Lo stesso per TMP47C434N-3414	Lo stesso per TMP47C434N-3414	Lo stesso per TMP47C434N-3414
	-3537	Sostituire con -R221	NO	--	--	--
	-R221	4822 209 32192	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando, per almeno 4 secondi.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando, per almeno 4 secondi.	Lo stesso per TMP47C434N-3414 - Indicazione verde "H" sull'OSD in basso a sinistra. - Per togliere questa "H" spegnere l'apparecchio.
	TMP47C634N-R494 (per apparecchi con codici SV)	4822 209 31641	SI	Lo stesso per TMP47C434N-3414	Lo stesso per TMP47C434N-3414	Lo stesso per TMP47C434N-3414
GR1-AX 3 controlli locali	TMP47C434N-3141	Sostituire con -3142	NO	--	--	--
	-3142	4822 209 32118	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" e "PROGRAM +" sulla tastiera locale.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" e "CONTROL +" sulla tastiera locale.	Lo stesso per TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controlli locali) - Indicazione verde "H" sull'OSD in basso a sinistra. - Per togliere questa "H" spegnere l'apparecchio.
Anubis A 8 controlli locali	TMP47C434N-3121	4822 209 31846 (può essere sostituito con -R217)	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "INSTALL" e "PROGRAM +" sulla tastiera locale.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "INSTALL" e "CONTROL +" sulla tastiera locale.	Lo stesso per TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controlli locali) a parte l'OSD, il programma viene costantemente mostrato.
	-3122	4822 209 63948 (può essere sostituito con -R217)	SI	Lo stesso per TMP47C434N-3121	Lo stesso per TMP47C434N-3121	Lo stesso per TMP47C434N-3121 (Anubis A 8 controlli locali)
	-3123	Sostituire con -R217	NO	--	--	--
	-R217	4822 209 32171	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "INSTALL" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando, per almeno 4 secondi.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando, per almeno 4 secondi.	Lo stesso per TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controlli locali) - Indicazione verde "H" sull'OSD in basso a sinistra. - Per togliere questa "H" spegnere l'apparecchio.
Anubis A 3 controlli locali	TMP47C434N-3144	Sostituire con -3146	NO	--	--	--
	-3145	Sostituire con -3146	NO	--	--	--
	-3146	4822 209 32117	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "INSTALL" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando, per almeno 4 secondi.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "STORE" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando, per almeno 4 secondi.	Lo stesso per TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controlli locali) - Indicazione verde "H" sull'OSD in basso a sinistra. - Per togliere questa "H" spegnere l'apparecchio.
Anubis A TXT 3 controlli locali  (Anubis A AC)	TMP47C834N-R131	Sostituire con R165	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "MENU" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" (o "OSD") sul telecomando, per almeno 4 secondi.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "MENU" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" (o "OSD") sul telecomando, per almeno 4 secondi.	Lo stesso per TMP47C434N-3414 (GR1-AX 8 controlli locali) - Indicazione verde "H" sull'OSD in basso a sinistra quando è attivato il modo hotel. - Indicazione verde "H" sull'OSD in basso a sinistra quando è disattivato il modo hotel. - Per togliere "H+" o "H-" spegnere l'apparecchio e riaccenderlo.
	-R132	Sostituire con R165	SI	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.
	-R133	Sostituire con R165	SI	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.
	-R165	4822 209 33275	SI	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.	Lo stesso per TMP47C834-N-R131.
Anubis B	P83C054-CV6006	Sostituire con -CV6014	SI	<b>Per mettere il modo hotel:</b> 1. Impostare il Service Default Mode. 2. Impostare il Service Menu, premendo contemporaneamente "VOL +" & "PR -". 3. Selezionare "OPTION 2" con il pulsante verde. 4. Selezionare "HOTEL" con il pulsante giallo. 5. Selezionare "OFF" con "CONTR +/-". 6. Lasciare il Menu di Servizio attraverso la posizione di Standby. <b>Per attivare il modo hotel:</b> 1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "INSTALL" e "PROG +" sulla tastiera locale (OSD "38" da verde a rosso). 3. Mettere l'apparecchio in standby. 4. Accendere l'apparecchio con "PROG +/-" (sintonizzare sul prog 1).	<b>Per disattivare il modo hotel:</b> 1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "INSTALL" e "PROG +" sulla tastiera locale (OSD "38" da rosso a verde). 3. Mettere l'apparecchio in standby. 4. Accendere l'apparecchio con "PROG +/-" (sintonizzare sul prog 38). <b>Per mettere il modo hotel fuori servizio:</b> 1. Impostare il Service Default Mode. 2. Impostare il Service Menu, premendo contemporaneamente "VOL +" & "PR -". 3. Selezionare "OPTION 2" con il pulsante verde. 4. Selezionare "HOTEL" con il pulsante giallo. 5. Selezionare "OFF" con "CONTR +/-". 6. Lasciare il Menu di Servizio attraverso la posizione di Standby.	1. Quando si attiva il modo hotel, il volume presente è quello massimo. 2. Non si possono impostare i modi "STORE" o "INSTALL". 3. Se si preme "INSTALL" il colore del programma OSD da verde diventa rosso e non viene più visualizzato il menu INSTALLATION.
	-CV6012	Sostituire con -CV6018	SI	TV Hotel, per cui sempre modo Hotel	--	Il volume massimo può essere regolato tramite il "special features menu".
	-CV6014	4822 209 32243	SI	Lo stesso per P83C054-CV6006, eccetto per attivare il modo hotel: 1. Selezionare il programma 38. 2. Premere dapprima "INSTALL" sulla tastiera locale, poi premere "SLEEPTIMER" sul telecomando mentre si tiene premuto "INSTALL" sulla tastiera locale, per almeno 4 secondi.	Lo stesso per P83C054-CV6006, eccetto per disattivare il modo hotel: 1. Selezionare il programma 38. 2. Premere dapprima "INSTALL" sulla tastiera locale, poi premere "SLEEPTIMER" sul telecomando mentre si tiene premuto "INSTALL" sulla tastiera locale, per almeno 4 secondi.	Lo stesso per P83C054-CV6006 eccetto: - Indicazione "H" rossa sull'OSD in basso a sinistra quando è attivato il modo hotel. - Indicazione "H" rossa sull'OSD in basso a sinistra quando è disattivato il modo hotel. - Per togliere "H+" o "H-" spegnere l'apparecchio e riaccenderlo.
	-CV6018	4822 209 33153	SI	TV Hotel, per cui sempre modo Hotel	--	Lo stesso per P83C054-CV6012
	-CV6107	4822 209 33634	SI	Lo stesso per P83C054-CV6014	Lo stesso per P83C054-CV6014	Lo stesso per P83C054-CV6014
	TV/VCR-1	ROM IC7364 M27C1001-20B1	4822 209 33278	SI	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "SELECT" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando fino a quando, tramite l'OSD, non appare una "H +" rossa. 3. Per togliere questa "H +" spegnere l'apparecchio e riaccenderlo.	1. Selezionare il programma 38. 2. Premere contemporaneamente "SELECT" sulla tastiera locale e "SLEEPTIMER" sul telecomando fino a quando, tramite l'OSD, non appare una "H -" rossa. 3. Per togliere questa "H -" spegnere l'apparecchio e riaccenderlo.
ROM IC7364 M27C1001-15F1		4822 209 52591	SI	Lo stesso per M27C1001-20B1	Lo stesso per M27C1001-20B1	Lo stesso per M27C1001-20B1