

Remark! Sets with following stroke numbers are equipped with touch control. See additional sheet 3131 136 0351.

Obs! Apparater med följande strecknummer är försedda med annan typ av taster. Se tilläggsblad 3131 136 0351.

1-499	360 140 142 192 202 191 200	203	211 240 213 490	219 215 214	218 220 222 221 224 226 227	232 233 193 194	335 122 124	260 266 331	1251	18 438 434	290 296	271 274	270	268	268	129 133	481 479	497 318 299 305	308 312	426	416 417	313 320 321	257	117 116 076 077 115	110	145 147	159	164 167 162	163 161	265	166 164 161	107	734 650 655	500	775 777 588 660	763 766 667 673	666 767 768	685 687 724	718	691 710 695 712 752 725 721 736	738 735	734 650 655	500	780 761 624 681 670 671	558	672 682 682 584	663 661 690 696 725 723	717 716 740 713 739 711	698	750 703 751 704 705 767	500	3131 136 0351/451
-------	-----------------------------	-----	-----------------	-------------	-----------------------------	-----------------	-------------	-------------	------	------------	---------	---------	-----	-----	-----	---------	---------	-----------------	---------	-----	---------	-------------	-----	---------------------	-----	---------	-----	-------------	---------	-----	-------------	-----	-------------	-----	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-----	---------------------------------	---------	-------------	-----	-------------------------	-----	-----------------	-------------------------	-------------------------	-----	-------------------------	-----	-------------------

