
Inleiding

Philips DVD-Video - Inleiding	86
Uitpakken	86
Plaatsen van de batterijen in de afstandsbediening ----	
.....	86
Veiligheidsvoorschriften	86
Reinigen van discs	86

Bedieningsoverzicht

Voor kant of Display	87
Afstandsbediening	88
Achterkant	89

Gebruiksklaar maken

Algemene opmerkingen	90
Aansluiten op een TV	90
Aansluiten op andere apparatuur	90-91
NTSC/PAL-instelling	91
Algemene toelichting	91-92
Basisinstellingen	92
Menubalk/Statusvenster	92
Iconen op het temporary feedback-veld	93
Voorkeurinstellingen	93-94

Bediening

Plaatsen van een disc	95
Afspelen van een DVD-Video- of Video-CD-disc ----	95
Basisfuncties	95-97
Speciale DVD-functies	98
Speciale VCD-functies	98
Afspelen van een Audio-CD	98-99
FTS-programma	99

Toegangscontrole

Toegangscontrole: kinderslot	100
Toegangscontrole: beveiligingsniveau	100-101

Verhelpen van storingen

Verhelpen van storingen	102
-------------------------------	-----

Inhoudsopgave

Bijlage	103
---------------	-----

Specificaties

Specificaties	104
---------------------	-----

Philips DVD-Video - Inleiding


Uw Philips DVD-Videospeler is geschikt voor het afspelen van digitale videodiscs conform de universele DVD-Videostandaard. Met DVD-Video kunt u genieten van speelfilms met een beeldkwaliteit als van een bioscoopfilm, inclusief stereo- of meerkanaalsgeluid (afhankelijk van de disc en van het audiosysteem waarop uw speler is aangesloten). Uw apparaat is voorzien van alle unieke mogelijkheden van DVD-Video. Zo kunt u kiezen in welke taal u de soundtrack of de ondertiteling wilt weergeven en hebt u de keuze uit verschillende camerahoeken (ook weer afhankelijk van de disc).

Behalve DVD-Videodiscs kunnen op dit apparaat alle Video- en Audio-CD's (inclusief gefinaliseerde CD-R- en CD-RW-discs) worden afgespeeld.



DVD-Video

DVD-Videodiscs herkent u aan het hiernaast afgebeelde logo. Afhankelijk van wat er op de disc staat (een film, een videoclip, een dramaserie e.d.), kan een DVD-Videodisc uit een of meer titels bestaan.



Video CD

U herkent Video-CD's aan het hiernaast afgebeelde logo.



Audio CD

Audio-CD's bevatten alleen muziek. U herkent Audio-CD's aan het hiernaast afgebeelde logo.



Uitpakken

Controleer eerst de inhoud van de verpakking aan de hand van onderstaande lijst:

- DVD-Videospeler
- Afstandsbediening met batterijen
- Netsnoer
- Audio-kabel
- SCART-kabel
- Gebruiksaanwijzing


Als een onderdeel ontbreekt of beschadigd is, dient u dit meteen aan uw leverancier te melden.

Bewaar het verpakkingsmateriaal, het kan van pas komen als u het apparaat moet vervoeren.

Plaatsen van batterijen in de afstandsbediening

- Plaats batterijen op de aangegeven wijze in het vak.

Let op: Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik ook nooit verschillende typen batterijen door elkaar (standaard, alkaline, etc.).



Veiligheidsvoorschriften

- Houd het systeem uit de buurt vocht, regen, zand of verwarmingsapparatuur.
- Plaats de speler op een stevige, vlakke ondergrond.
- Plaats de speler niet in de buurt van een warmtebron of in de volle zon.
- Bij plaatsing in een kast dient u te zorgen voor voldoende ruimte (ongeveer 2,5 cm) rondom de speler in verband met de benodigde ventilatie.
- Als de speler CD's/DVD's niet goed kan lezen, breng het apparaat dan niet direct naar de reparateur, maar maak eerst de lens schoon met een gewone reinigings-CD/DVD. Bij andere reinigingsmethodes kan de lens beschadigd raken. Houd de lade altijd gesloten om te voorkomen dat er stof op de lens komt.
- Als de DVD-Videospeler van een koude naar een warme ruimte wordt verplaatst, wacht in dat geval met afspelen tot het vocht is verdampt. Laat de DVD-Videospeler een uur aanstaan zonder disc in het apparaat totdat normaal afspelen mogelijk is.

Reinigen van discs

- Als een disc vuil geworden is, deze reinigen met een zachte doek. Wrijf daarbij van binnen naar buiten.
- Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verdunningsmiddel, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of anti-statische spray voor analoge discs.



NL Batterijen niet weggooien, maar inleveren als KCA.



Bedieningsoverzicht

Voorkant of Display

STANDBY-ON

– om de speler in de wachtstand te zetten of in te schakelen

STANDBY INDICATOR

– brandt rood als de speler in de wachtstand staat

DISPLAY

– toont de actuele status van de speler

SOUND

– om Stereo, Dolby Surround, 3D-geluid (TruSurround) of meerkanaalsgeluid

◀▶▶▶ EASY JOG


– voor Snel Voorwaarts/Achterwaarts/Vorige/Volgende en Slow motion in verschillende stappen

■ STOP

– om de video/audio-weergave te stoppen

▶▶ PLAY/PAUSE

– om de weergave te starten of te onderbreken



LEVEL

– volumeregelaar voor hoofdtelefoon


HEADPHONE

– aansluiting voor hoofdtelefoon

DISC TRAY

▲ OPEN/CLOSE

– opent/sluit de disc-lade



DVD

DVD geplaatst

VCD

Video-CD of Audio-CD geplaatst



Toont de actieve functie van de speler: Play, Pause, Search, etc.



Frontluidsprekers (links en rechts) en centerluidspreker ingeschakeld



Testtoon ingeschakeld

DIGITAL SURROUND

Actief audioformaat



Surroundluidsprekers (links en rechts) en subwoofer ingeschakeld

Afstandsbediening actief (knippert) **(((O**

FTS-functie actief **FTS**

Scan - scan ingeschakeld **SCAN**

REPEAT (A-B)-functie actief **A-B REPEAT**

SHUFFLE-functie actief **SHUFFLE**

Afstandsbediening

TV STANDBY

– om de TV in de wachtstand of aan te zetten

TV VOL (+/-)

– om de geluidsterkte van de TV te verhogen of te verlagen

PBC (ON/OFF)

– om de PBC-functie in- of uit te schakelen

FTS

– om de FTS-functie te activeren

DISC LOCK ()

– om een geautoriseerde disc te activeren/deactiveren

RESUME

– om de weergave te hervatten vanuit de STOP/PAUZE-stand

TV P (+/-)

– om het TV-zendernummer te verhogen of te verlagen

DISC MENU

– om naar het menu van een DVD-disc te gaan

SYSTEM MENU

– om het systeemmenu van de speler te activeren/deactiveren

◀ ▶ ▲ ▼

– cursorbeweging (links/rechts/omhoog/omlaag)

STOP (■)

– om het afspelen te stoppen

PLAY (▶)

– om het afspelen te starten

SUBTITLE ()

– kiezen van taal voor ondertiteling

ANGLE ()


– kiezen van een camerahoek

TTL/CHAP (T-C)

– kiezen van titel/hoofdstuk

AUDIO ()

– kiezen van gesproken taal



DVD STANDBY

– om de DVD-speler in de wachtstand of aan te zetten

0-9 cijfertoetsen

– voor het rechtstreeks invoeren van nummers

RETURN

– om terug te gaan naar het vorige menu

OK

– om een menukeuze te bevestigen

◀◀ ▶▶

– achteruit zoeken* / vorige hoofdstuk of track

||

– tijdelijke pauze van weergave / beeld-voor-beeld weergave

▶▶ ▶▶

– vooruit zoeken* / volgende hoofdstuk of track

REPEAT

– herhalen van hoofdstuk, track, titel, disc

REPEAT (A-B)

– repeat sequence

SHUFFLE

– herhalen van fragment

SCAN

– weergave van de eerste 10 seconden van elke track/elk hoofdstuk van een disc

SLOW (▶)

– slow motion

BIT RATE

– toont de bitsnelheidsindicator tijdens het afspelen

TIME SEARCH


– om het afspelen van een disc op een gewenste tijd te starten

ZOOM ()

– om het videobeeld te vergroten

* Houd toets circa 2 seconde ingedrukt

Achterkant



Let op: Raak de aansluitpennen in de connectors aan de achterkant van het apparaat niet aan. Het apparaat zou dan beschadigd kunnen raken door elektrostatische ontlading.

Gebruiksklaar Maken

Algemene opmerkingen

- Afhankelijk van uw TV en andere apparatuur die u wilt aansluiten, kunt u de DVD-Videospeler op verschillende manieren aansluiten. Deze worden getoond in de onderstaande tekeningen.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw TV, videorecorder, stereo-installatie en eventuele andere apparatuur om de beste aansluiting te kunnen maken.
- Voor een betere geluidswaergave kunt u de audio-uitgangen van de speler aansluiten op de audio-ingangen van uw versterker, receiver, stereo-installatie of audiovisuele apparatuur. Zie 'Aansluiten op andere apparatuur'.

Let op:

- Sluit de audio-uitgang van de speler niet aan op de phono-ingang van uw stereo-installatie.
- Sluit uw DVD-Videospeler niet via uw videorecorder aan omdat de kopieerbeveiliging vervorming van het beeld tot gevolg kan hebben.

Aansluiten op een TV

- 1 Sluit de SCART op de betreffende connector op de TV aan door middel van de bijgeleverde SCARTkabel (**Z**).


Als uw TV geen SCART heeft, zijn er de volgende alternatieve aansluitmogelijkheden:

S-Video (Y/C)-aansluiting

- 1 Sluit de S-Video-uitgang van de DVD-speler aan op de S-Video-ingang van de TV door middel van een (niet-bijgeleverde) S-Video-kabel (**Y**).
- 2 Sluit de audio-uitgangen L en R aan op de corresponderende audio-ingangen van de TV (**A**).


CVBS-Video-aansluiting

- 1 Sluit de Video out (CVBS) aansluiting van de DVD-speler aan op de video-ingang van de TV door middel van de bijgeleverde video-kabel (**X**).
- 2 Sluit de audio-uitgangen L en R aan op de corresponderende audio-ingangen van de TV (**A**).



Component Video (Y C_B C_R)-aansluiting

- 1 Sluit de Y, C_B, C_R out-aansluiting op de DVD-speler aan op de corresponderende aansluitpunten op de TV door middel van een (niet meegeleverde) Y, C_B, C_R-kabel (**W**).
- 2 Sluit de linker en rechter audio-uitgangen aan op de linker/rechter audio-ingangen op de TV (**A**).



Aansluiten op andere apparatuur

Aansluiten op een versterker met tweekanaals-stereowaergave (analoog) of Dolby Surround™

- 1 Sluit de audio-uitgangen L en R van de DVD-speler aan op de corresponderende ingangen van uw versterker, receiver of stereo-installatie door middel van een (niet-bijgeleverde) audiokabel (**A**).

Aansluiten op een versterker met tweekanaals-stereowaergave (digitaal, PCM) of op een A/V-receiver met meerkanaalsgeluid (Dolby Digital™, MPEG 2 en DTS)

- 1 Sluit de digitale audio-uitgang van de speler (optisch **G** of coaxiaal **F**) aan op de corresponderende ingang van de versterker. Gebruik hiervoor een (niet-bijgeleverde) digitale audiokabel (optisch **G** of coaxiaal **F**).
- 2 U dient de digitale uitgang van de speler te activeren (zie 'Voorkeuringstellingen').

Digitaal meerkanaalsgeluid


Deze digitale meerkanaalsaansluiting levert de beste geluidskwaliteit. Hiervoor hebt u een meerkanaalsreceiver (A/V) nodig die geschikt is voor (een van) de audiosystemen van uw DVD-speler (MPEG2, Dolby Digital™, en DTS). Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de receiver en bekijk de logo's aan de voorkant van dit apparaat.

Waarschuwing:

In verband met de DTS-licentieovereenkomst zullen op de digitale uitgang ook digitale DTS-signalen staan wanneer DTS-audio gekozen is.

Opmerking:

- Als het digitale uitgangsformaat niet overeenkomt met de mogelijkheden van uw receiver, hoort u een sterk vervormd geluid of helemaal geen geluid.
- Het gekozen audioformaat van de DVD-disc wordt in het statusvenster getoond als het SYSTEM MENU wordt geactiveerd of op de Audio-toets wordt gedrukt.
- Digitaal 6-kanaalsgeluid ('surround sound') via de digitale aansluiting kan alleen worden verkregen als uw receiver is uitgerust met een digitale meerkanaalsgeluid.
- Om het gekozen audioformaat van de huidige DVD-disc in het statusvenster te zien, op toets SYSTEM MENU of op de toets voor het kiezen van de gesproken taal drukken.



Cinemalink (SCART)

Deze DVD-speler is uitgerust met een cinemalink-functie van Philips waarmee uw audio/video (AV)-apparatuur thuis beter kan worden geregeld.


Met Cinemalink interconnection plug & play onderkent het AV-systeem de bedoeling van de gebruiker en worden de betreffende bedieningselementen of ingangsbron dienovereenkomstig ingesteld. Dit vermindert de noodzaak om meerdere regelingen voor alle AV-apparatuur te hebben (b.v. TV en versterker).

Analoge aansluiting op een meerkanaals A/V-receiver met 6 CH connectors (Dolby Digital & DTS)

Deze DVD-speler bevat een meerkanaalsdecoder. Hierdoor kunnen DVD's met meerkanaals-surround-geluid zonder extra decoder worden weergegeven.

- 1 Verbind de audio-uitgangen voor aansluiting van de center-luidspreker en subwoofer (**C**) met de corresponderende ingangen van uw receiver.
- 2 Verbind de linker en rechter audio-uitgangen voor aansluiting van de front-luidsprekers (**B**) met de corresponderende ingangen van uw receiver.

- 3 Verbind de linker en rechter audio-uitgangen voor aansluiting van de surround-luidsprekers (**D**) met de corresponderende ingangen van uw receiver.
- 4 Voer de vereiste geluidsinstellingen voor de analoge uitgangen en luidsprekerinstellingen uit in het menu 'Voorkeurinstellingen'.



NTSC/PAL-instelling

U kunt de NTSC/PAL-instelling van de DVD-speler aanpassen aan het videosignaal van uw TV. Deze instelling is alleen van invloed op de informatie op het TV-scherm met de stop- en instelfuncties. U kunt NTSC of PAL kiezen. Om de instelling van de DVD-speler over te schakelen op PAL of NTSC handelt u als volgt:

- 1 Neem de netsnoerstekker van de DVD-speler uit het stopcontact.
- 2 Druk de toetsen **■** en **SOUND** aan de voorzijde van de speler in, houd deze ingedrukt en steek de netsnoerstekker weer in het stopcontact.
- 3 Nadat de aanduiding PAL of NTSC op het display van de speler verschenen is, de toetsen **■** en **SOUND** tegelijk loslaten. De aanduiding PAL of NTSC die op het display verschijnt, geeft de actuele instelling aan.
- 4 U kunt de instelling veranderen door toets **SOUND** binnen drie seconden in te drukken. De nieuwe instelling (PAL of NTSC) verschijnt dan op het.

Algemene toelichting

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staan de basisinstructies voor de bediening van deze DVD-speler. Sommige DVD-discs worden echter zodanig geproduceerd dat zij tijdens het afspelen een bepaalde bediening vergen of slechts een beperkte bediening toelaten, waardoor de speler bij deze discs niet op alle bedieningscommando's reageert. In dat geval verschijnt het symbool \times op het TV-scherm, wat betekent dat de speler of de disc de gekozen functie niet toelaat.

Het gebruik van de afstandsbediening

- Tenzij anders vermeld, kan de afstandsbediening voor alle functies worden gebruikt. Richt de afstandsbediening altijd rechtstreeks op de speler en zorg ervoor dat zich geen obstakels tussen de afstandsbediening en de speler bevinden.
Corresponderende toetsen aan de voorzijde van de speler kunnen ook worden gebruikt.

Het gebruik van de menubalk

- Een aantal functies kunnen via de menubalk op het scherm worden bediend. De menubalk kan worden opgeroepen door de cursortoetsen op de afstandsbediening in te drukken.
- Als op toets SYSTEM MENU wordt gedrukt terwijl de menubalk wordt weergegeven, verdwijnt de menubalk van het scherm.
- De gekozen functie wordt gemarkeerd en de cursortoetsen waarmee deze functie kan worden bediend, worden onder het symbool getoond.
- < of > geeft aan dat er nog meer functies beschikbaar zijn aan de linker-/rechterzijde van de menubalk. Druk op toets ◀ of ▶ om deze functies te selecteren.

Basisinstellingen

Algemeen

Onder 'Basisinstellingen' dient u uw voorkeuren voor een aantal functies van de speler in te stellen. *(dit geldt niet voor alle modellen)*

Bediening

Als u de speler voor de allereerste keer aanzet, verschijnt het menu 'Basisinstellingen'. Het menu voor het eerste onderdeel wordt getoond en de eerste optie is gemarkeerd.

- Doorloop de menu-opties met de toetsen ▼ ▲. Het symbool van de geselecteerde optie wordt gemarkeerd.
- Druk op OK om uw keuze te bevestigen en om het volgende menu te selecteren.

Opmerking:

- Voorkeuren moeten worden ingesteld in de volgorde waarin de onderdelen op het scherm verschijnen.
- Het menu 'Basisinstellingen' verdwijnt pas als de instellingen van het laatste onderdeel zijn bevestigd.
- Drukt u op een andere toets dan ▼ ▲ of OK, dan verschijnt ✕ op het scherm.
- Zet u de speler uit tijdens het selecteren van voorkeuringinstellingen, dan moeten alle voorkeuringinstellingen opnieuw worden gedaan als u de speler weer inschakelt.

De volgende functies kunnen in het menu Basisinstellingen worden geselecteerd:

Menutaal

U kunt kiezen uit verschillende talen. De OSD-menu's zullen worden weergegeven in de door u gekozen taal.

Gesproken taal

U kunt kiezen uit verschillende talen. Het geluid wordt in de door u gekozen taal weergegeven, mits deze op de disc beschikbaar is. Zo niet, dan hoort u de eerste gesproken taal op de disc.

Taal ondertiteling

U kunt kiezen uit verschillende talen. De ondertiteling wordt in de door u gekozen taal weergegeven, mits deze op de disc beschikbaar is. Zo niet, dan krijgt u de eerste taal op de disc voor de ondertiteling te zien.

Beeldformaat

Als u een breedbeeldtelevisie hebt (16:9), kiest u 16:9. Als u een conventionele televisie hebt (4:3), kiest u 4:3. In het laatste geval kunt u ook kiezen voor: Letterbox, met een breedbeeldeffect en zwarte balken aan boven- en onderkant, of Pan-scan met een volledig beeld en 'afgesneden' zijvakken. Als het formaat door een disc wordt ondersteund, zal het beeld in dit formaat worden weergegeven.

Land


Kies uw land. Deze instelling wordt ook gebruikt als ingang voor de functie 'Beveiligingsniveau' (zie onder 'Toegangscontrole').

Opmerking:

- Al deze functies worden in eerste instantie ingesteld in het menu 'Basisinstellingen'. Daarna kunnen ze altijd weer worden gewijzigd in het menu 'Voorkeuringinstellingen'.


Menubalk/Statusvenster

	Voorkeuringinstellingen
	Titel/Track
	Hoofdstuk/Index
	Gesproken taal
	Taal ondertiteling
	Camerahoek
	Zoom
	Kleurinstellingen (Smart Picture)
	Videoprogramma
	Geluid
	Beeld voor beeld
	Slow motion
	Snelzoeken
	Tijdlocatie



Symbolen in het Temporary Feedback-veld


	Scan
	Alles herhalen
	Titel herhalen
	Track herhalen
	Hoofdstuk herhalen
	Willekeurige volgorde
	Willekeurige volgorde Herhalen
	A tot einde herhalen
	A-B herhalen
	Camerahoek
	Kinderslot aan
	CKindveilig
	Hervatten
	Ongeoorloofde handeling



Voorkeurinstellingen

U kunt op de DVD-speler de onderstaande voorkeurinstellingen selecteren:

Algemene bediening:

- Druk op toets SYSTEM MENU op de afstandsbediening.
- Kies  in de menubalk.
→ Het menu 'Voorkeurinstellingen' verschijnt.
- Gebruik de toetsen ◀ ▶ ▼ ▲ om de menu's, submenu's en submenu-opties te doorlopen.
→ Als u een onderdeel uit het menu hebt geselecteerd, worden de cursortoetsen (van de afstandsbediening) waarmee u het onderdeel kunt bedienen, er naast getoond.
- Druk op OK om uw keuze te bevestigen en terug te gaan naar het hoofdmenu.
De volgende instellingen kunnen worden gewijzigd:

Beeld

– Beeldformaat

Zie 'Basisinstellingen'

– Zwartniveau (alleen NTSC)

Kies ON voor het instellen van de kleurendynamiek voor een contrastrijker beeld.



– Beeld centreren

Het beeld op uw TV is standaard gecentreerd. Met deze functie kunt u deze positie desgewenst veranderen door het beeld naar links of rechts te verschuiven.



– Kleurinstellingen (alleen SCART- en Y Cb Cr-aansluiting)

U kunt een van de vijf vaste sets Kleurinstellingen kiezen en een persoonlijke set die u zelf kunt bepalen.



– Persoonlijke kleur (alleen SCART- en Y Cb Cr-aansluiting)

Hiermee kunt u de gekozen Kleurinstellingen, verzadiging, helderheid en contrast nauwkeurig afregelen.

Geluid

– Digitale uitgang

Fabrieksinstelling: ALL. Dit betekent dat zowel de coaxiale als de optische uitgangen geactiveerd zijn. Sluit u geen apparatuur aan met een digitale ingang, zet deze instelling dan op OFF.

Hebt u geen digitale meerkanaalsgeluid, zet deze instelling dan op PCM (Pulse Code Modulation).



– Analoge uitgang

Kies Stereo, Dolby Surround, 3D-geluid (TruSurround) of meerkanaalsgeluid overeenkomstig de mogelijkheden van uw audiosysteem.




– Nachtstand

Optimaliseert de geluidsdynamiek bij een laag weergavevolume.

– Luidsprekerinstelling

Voor het selecteren van luidsprekerinstelling, volumebalans en vertragingstijd, en voor het testen van de luidsprekerinstelling. De luidsprekerinstellingen zijn alleen actief bij de functie analoog meerkanaalsuitgangssignaal. (Zie bijlage)



– Karaoke zang

Zet deze instelling alleen op ON als u een karaoke-DVD-meerkanaalsdisc afspeelt. De karaokekanalen op de disc worden dan gemengd tot een normaal stereogeluid.

Taal

Kies de gewenste taal voor menu, gesproken tekst en ondertiteling. Zie 'Basisinstellingen'.

De taal voor gesproken tekst en ondertiteling kan ook via de menubalk op het scherm worden gewijzigd.

Funcities

– Toegangscontrole

Toegangscontrole bevat de volgende onderdelen: Kinderslot - Als deze functie op ON staat, moet een 4-cijferige code worden ingetoetst om discs af te kunnen spelen. Beveiligingsniveau - Voor het instellen van 'kijkvoorwaarden' bij DVD's die voor dit doel speciale informatie bevatten. (zie 'Toegangscontrole').


– Statusvenster

Het statusvenster toont de actuele status van de speler en wordt samen met de menubalk weergegeven. In de stopstand wordt het samen met het 'Temporary Feedback'-veld in het standaardscherm weergegeven. Zie 'OSD-menu'; Deze functie staat standaard op ON. Kies OFF als u niet wilt dat het statusvenster wordt getoond.



– Bitsnelheidsindicator

Indien deze is geactiveerd, wordt de bitsnelheid voor video, audio, en de totale bitsnelheid getoond. Dit geldt alleen tijdens de weergave van DVD- en SVCD-discs.



– Piepsignaal

Het piepsignaal kan AAN of UIT worden gezet.

Plaatsen van een disc

- 1 Druk op OPEN/CLOSE aan de voorzijde van de speler om de lade te openen.
- 2 Plaats de door u gekozen disc in de lade met het label naar boven (ook bij een dubbelzijdige DVD-disc).
- 3 Druk opnieuw op OPEN/CLOSE om de lade te sluiten.
→ De melding **READY** verschijnt in het statusvenster en op het display van de speler, en het afspelen start automatisch.

Opmerking:

– Als het kinderslot ingeschakeld is en de geplaatste disc niet op de lijst met kindveilige (niet-geautoriseerde) discs staat, moet de 4-cijferige code worden ingetoetst en/of moet de disc worden geautoriseerd. Zie 'Toegangscontrole'.

Afspelen van een DVD-Video- of Video-CD-disc



Afspelen van een disc

- Nadat de disc geplaatst en de lade gesloten is, begint het afspelen automatisch. Op het statusvenster van het display van de speler verschijnt informatie over het type, de inhoud en de speelduur van de disc.
- Het is mogelijk dat u bij een disc gevraagd wordt een optie uit het menu te kiezen. Zijn de opties genummerd, druk dan op de betreffende cijfertoets. Zijn de opties niet genummerd, gebruik dan de pijltjestoetsen **▼/▲, ◀▶** keuze te markeren en druk daarna op **OK**.
- Tijdens het afspelen worden het betreffende titel- en hoofdstuknummer getoond.
- Het afspelen kan worden gestopt aan het eind van de titel, waarbij het DVD-menu kan verschijnen. Druk op **▶** als u door wilt gaan met de volgende titel.
- Druk op **■** als u het afspelen wilt stoppen.
→ Het standaardscherm verschijnt, met informatie over de huidige toestand.
- U kunt het afspelen hervatten vanaf het punt waar u bent gestopt. Druk op **▶**; als het symbool **▶** voor 'Afspelen hervatten' op het scherm verschenen is, drukt u opnieuw op **▶**.
→ De functie 'Afspelen hervatten' geldt niet alleen voor de disc in de speler, maar ook voor de laatste vier discs die zijn afgespeeld. U hoeft alleen maar de betreffende disc te laden en op toets **RESUME** toets op de afstandsbediening of; toets **▶** te drukken, als het symbool **▶** voor 'Afspelen hervatten' op het scherm verschenen is, drukt u nogmaals op **▶**.

Opmerking:

– DVD's kunnen van een regiocode zijn voorzien.
– Uw speler speelt geen discs af met een regiocode die verschilt van die van uw DVD-speler.



Basisfuncties

Opmerking:

– Tenzij anders vermeld, wordt er bij onderstaande aanwijzingen van uitgegaan dat de afstandsbediening wordt gebruikt. Sommige functies kunnen ook via de menubalk op het scherm worden uitgevoerd.

Overschakelen naar de volgende of vorige titel/track



Als een disc meerdere titels of tracks bevat, kunt u als volgt naar een andere titel gaan:

- Druk op T-C (**TTL/CHAP**) en daarna tijdens het afspelen kort op **▶** of **◀** om naar de volgende titel/track te gaan of naar het begin van de huidige titel/track terug te gaan.
- Druk tweemaal kort op **◀** om naar de vorige titel/track terug te gaan.

Overschakelen naar het volgende of vorige hoofdstuk/index



Bevat een disc titel meerdere hoofdstukken of een track meerdere indexen, kunt u als volgt naar het volgende of vorige **HOOFDSTUK/INDEX** overschakelen:

- Druk tijdens het afspelen kort op **▶** of **◀** om naar het volgende hoofdstuk/index te gaan of naar het begin van het huidige hoofdstuk/index terug te gaan.
- Druk tweemaal kort op **◀** om naar het vorige hoofdstuk/index terug te gaan.
- Om rechtstreeks naar een hoofdstuk of index te gaan, op T-C (**TTL/CHAP**) drukken en het nummer van het hoofdstuk/index invoeren met de cijfertoetsen (0-9).

Opmerking:

– Bestaat het nummer uit meerdere cijfers, druk de toetsen dan snel achter elkaar in.


Slow Motion



- Kies **⏪** (**Slow motion**) in de menubalk.
- Gebruik de w-toetsen om naar het Slow Motion-menu te gaan.
→ De speler gaat naar de **PAUZESTAND**.
- Gebruik de cursortoetsen **◀ ▶** om de gewenste snelheid te kiezen: -1, -1/2, -1/4 or -1/8 (achterwaarts), of +1/8, +1/4, +1/2 of +1 (voorwaarts).
- Kies 1 om terug te gaan naar de normale weergavesnelheid.
- Als **||** wordt ingedrukt, gaat de snelheid naar 0 (pauzestand).
- U kunt de slow motion-functie verlaten door op **▶** en **▲** te drukken.

U kunt Slow Motion-snelheden ook kiezen met de **▶**-toets op de afstandsbediening.

Stilstaand beeld en beeld voor beeld afspelen




- Kies **BEELD VOOR BEELD** in de menubalk.
- Ga naar het menu 'Beeld voor beeld' met de toets ▼.
→ De speler komt nu in de **PAUZESTAND**.
- U kunt met de cursortoetsen ◀ ▶ naar het volgende of vorige beeld gaan.
- Druk op ▶ of ▲ om de beeld voor beeld-functie te verlaten.

Beeld voor beeld-weergave in voorwaartse richting is ook mogelijk door herhaaldelijk op toets II te drukken.

Scan

De eerste 10 seconden van elk hoofdstuk/index op de disc worden weergegeven.



- Druk op SCAN.
- Druk opnieuw op SCAN of druk op ▶ om het afspelen te hervatten in het door u gekozen hoofdstuk/index.

Snelzoeken


- Kies **SNELZOEKEN** in de menubalk.
- Ga naar het snelzoekmenu met de toets ▼.
- Kies de gewenste snelheid met de toetsen ◀ ▶: -32, -8 of -4 (achterwaarts), of +4, +8, +32 (voorwaarts).
- Kies 1 om terug te gaan naar de normale weergavesnelheid.
- Druk op ▶ of ▲ om de **SNELZOEKEN** te verlaten.



U kunt ook met verschillende snelheden voorwaarts of achterwaarts zoeken door toets ◀◀ of ▶▶ ingedrukt te houden.

Herhalen

DVD-Videodiscs - Herhalen van hoofdstuk/titel/disc




- Druk op REPEAT om het huidige hoofdstuk te herhalen.
→ **REPEAT CHAPTER** verschijnt op het display.
- Druk een tweede maal op REPEAT om de huidige titel te herhalen.
→ **REPEAT TITLE** verschijnt op het display.
- Druk een derde maal op REPEAT om de disc in zijn geheel te herhalen.
→ **REPEAT** verschijnt op het display.
- Druk een vierde maal op REPEAT om de functie uit te schakelen.

Video-CD's - Herhalen van track/disc

- Druk op REPEAT om de huidige track te herhalen.
→ **REPEAT TRACK** verschijnt op het display.
- Druk een tweede maal op REPEAT om de disc in zijn geheel te herhalen.
→ **REPEAT** verschijnt op het display en het scherm.
- Druk een derde maal op REPEAT om de functie uit te schakelen.

Herhalen van A-B

Met deze functie kunt u een fragment in een titel herhalen.




- Druk op REPEAT A-B bij het door u gekozen startpunt;
→ **A-** verschijnt kort op het display.
- Druk nogmaals op REPEAT A-B bij het door u gekozen eindpunt;
→ **A-B REPEAT** verschijnt kort op het display en het geselecteerde fragment wordt continu herhaald (**A-B REPEAT** wordt getoond aan de voorzijde van de speler).
- Druk op REPEAT A-B om de functie uit te schakelen.

Willekeurige volgorde (Shuffle)

DVD-Videodiscs

Als een titel meerdere hoofdstukken bevat, kunt u die met deze functie in willekeurige volgorde afspelen.



- Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.
→ **SHUFFLE** verschijnt circa 2 seconden op het scherm.
- Druk nogmaals op SHUFFLE om de functie uit te schakelen.


Video-CD's

Als een disc meerdere tracks bevat, kunt u die met deze functie in willekeurige volgorde afspelen.

- Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.
→ **SHUFFLE** verschijnt circa 2 seconden op het scherm.
- Druk nogmaals op SHUFFLE om de functie uit te schakelen.

Tijdlocatie

Met deze functie kunt u het afspelen van de disc starten bij elke gewenste tijd.



- Kies **TIJDLOCATIE** in de menubalk.
- Druk op toets ▼.
→ De speler komt in de **PAUZESTAND**.
→ Er verschijnt een tijdbalk waarop de verstreken speelduur van de huidige disc is aangegeven.
- Voer met de cijfertoetsen de gewenste starttijd in de tijdbalk in. Toets uren, minuten en seconden van links naar rechts in.
→ Na invoering van een item wordt het volgende item gemarkeerd.
- Druk op OK om de starttijd te bevestigen.
→ De tijdbalk verdwijnt en het afspelen begint bij de opgegeven tijdlocatie.



Zoom

Met de zoomfunctie kunt u het videobeeld vergroten en in het vergrote beeld zwenken.




- Kies **+** (**ZOOM**) in de menubalk.
- Druk op **▼/▲** om de zoomfunctie in te schakelen en kies de gewenste zoomfactor: 1:33, 2 of 4.
 - De speler komt in de pauzestand.
 - De gekozen zoomfactor verschijnt onder het zoomsymbool in de menubalk en 'Druk op OK om te schuiven' verschijnt onder de menubalk.
 - Het beeld verandert overeenkomstig de gekozen optie.
- Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
 - De zwenksymbolen verschijnen op het scherm: **▲ ▼ ◀ ▶** en OK.
- Gebruik de toetsen **▲ ▼ ◀ ▶** om in het beeld te zwenken.
- Als u op OK drukt, wordt alleen het ingezoomde beeld getoond.
- Wilt u op elk moment kunnen zoomen, druk dan op **+** (Zoom) en kies de gewenste zoomfactor zoals hierboven beschreven.
- Om de **ZOOM**-functie te verlaten:
 - Druk op **▶** om het afspelen te hervatten of kies STOP, SYSTEEMMENU.



Easy Jog

EASY JOG houdt **JOG** en **SHUTTLE**-bediening in, waarmee u de mogelijkheid hebt tot afspelen in verschillende stappen:

- **Tijdens afspelen** - om vooruit/achteruit te zoeken binnen een hoofdstuk/index of naar het volgende/vorige hoofdstuk/index te gaan.
 - **SHUTTLE-bediening**: +4x, +8x, +32x, Volgende (rechtsom), -4x, -8x, -32x, Vorige (linksom).
- **In de pauzestand** - wijzigen van de weergavesnelheid of kiezen van het volgende/vorige stilstaande beeld.
 - **SHUTTLE-bediening**: +1/4x, +1/8x, +1/2x, Volgende (rechtsom), -1/4x, -1/8x, -1/2x, Vorige (linksom).
 - **JOG-bediening**: om het volgende stilstaande beeld te kiezen (rechtsom) of het vorige stilstaande beeld (linksom).



FTS-Video

- Met de FTS-Videofunctie kunt u zowel uw favoriete DVD-titels en -hoofdstukken als uw favoriete VCD-tracks en -indexen van een bepaalde disc in het geheugen van de speler vastleggen.
- Een FTS-programma kan 20 items (titels, hoofdstukken) bevatten.
- Telkens wanneer een FTS-programma wordt afgespeeld, wordt dit bovenaan de lijst geplaatst. Als de lijst vol is wanneer een nieuw programma wordt toegevoegd, wordt het laatste programma uit de lijst verwijderd.
- Een programma kan op elk gewenst moment worden opgeroepen en afgespeeld.

Vastleggen van een FTS-Videoprogramma

- In de stopstand: selecteer **VIDEO FTS** in de menubalk.
- Druk op **▼** om het menu te openen.
 - Het **VIDEO FTS**-menu verschijnt.
- Druk op toets **◀** of **▶** of FTS om ON of OFF te selecteren.

Vastleggen van titels/tracks

- Druk op **▼** om **TITLES** te selecteren.
- Kies de gewenste titel met **◀** en **▶**.
- Druk op OK als u de hele titel wilt vastleggen.
 - Het titelnummer wordt aan de lijst toegevoegd.



Vastleggen van hoofdstukken/indexen

- Druk op **▼** bij het gekozen titelnummer.
 - Het titelnummer wordt gemarkeerd en het eerste hoofdstuknummer dat bij deze titel beschikbaar is, licht op.
- Kies het gewenste hoofdstuknummer met **◀** en **▶**.
- Druk op OK om uw keuze te bevestigen.
 - De gemaakte keuze wordt aan de lijst toegevoegd.
- Druk op SYSTEM MENU om het **VIDEO FTS** menu te verlaten.

Wissen van een FTS-programma

- In de stopstand: selecteer **VIDEO FTS** in de menubalk.
- Kies **PROGRAM** met toets **▼**.
- Kies het gewenste nummer met **◀** en **▶**.
- Druk op OK om de selectie te wissen.
- Druk op SYSTEM MENU om het menu te verlaten.


Wissen van alle selecties:

- In de stopstand: selecteer **VIDEO FTS** in de menubalk.
- Kies **CLEAR ALL** met **▼**.
- Druk op OK.
 - Alle selecties worden nu gewist.
- Druk op SYSTEM MENU om het menu te verlaten.

Speciale DVD-functies

Controleren van de inhoud van DVD-Videodiscs: Menu's

DVD-discs kunnen menu's bevatten waarmee u bepaalde keuzes voor het afspelen van de disc kunt maken en toegang kunt krijgen tot speciale functies. Druk de betreffende cijfertoets in, of markeer uw keuze met de toetsen **▼**, **▲**, **▶**, **◀** en druk op **OK**.



Titelmenu's

- Druk op **DISC MENU**.
→ Heeft de huidige titel een menu, dan verschijnt dit nu op het scherm. Zo niet, dan verschijnt het discmenu.
- Het menu kan een lijst bevatten van camerahoeken, opties voor gesproken talen en talen voor ondertiteling, en hoofdstukken van de titel.
- Druk nogmaals op **DISC MENU** om het menu te verlaten.

Discmenu


- Druk op **T-C** en daarna op **DISC MENU**.
→ Het discmenu verschijnt.
- Druk nogmaals op **T-C** en daarna op **DISC MENU** om het menu te verlaten.

Camerahoek

Als de disc fragmenten bevat die vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen, verschijnt het hoeksymbool met het aantal beschikbare hoeken en de hoek die op dat moment geldt.


U kunt dan de camerahoek desgewenst wijzigen.

- Kies het symbool van de gewenste hoek met de toetsen **▼/▲**.
→ Na enige ogenblikken schakelt de speler over op de gekozen camerahoek. Het hoeksymbool blijft in beeld zolang er meerdere hoeken beschikbaar zijn.



Wijzigen van de gesproken taal

- Kies **⏮** (**AUDIO**) in de menubalk.
- Druk meerdere malen op **⏮** of **▼/▲** om van de ene naar de andere taal te gaan.



Wijzigen van de taal voor de ondertiteling

- Kies **⏮** (**Ondertiteling**) in de menubalk.
- Druk meerdere malen op **⏮** of **▼/▲** om van de ene naar de andere taal te gaan.




Speciale VCD-functies

Playback Control (PBC)

- Laad een Video-CD met PBC en druk op **▶**.
- Doorloop het menu met de toetsen die op het scherm worden afgebeeld tot de gewenste passage wordt afgespeeld. Als het **PBC**-menu een lijst met titels bevat, kunt u de titels rechtstreeks kiezen.
- Maak uw keuze met de cijfertoetsen (0-9).
- Druk op **RETURN** om naar het vorige menu te gaan.
- U kunt de PBC-functie ook uitzetten (OFF) in het menu 'Voorkeurstellingen's.


Afspelen van een Audio-CD

- Nadat de disc geplaatst is, begint het afspelen automatisch.
- Als de TV aanstaat, verschijnt het Audio-CD-scherm in beeld.
- Het aantal tracks en de totale speelduur worden op het scherm getoond.
- Tijdens het afspelen worden het huidige tracknummer en de verstreken speelduur op het scherm en het display van de speler getoond.
- Aan het eind van de disc wordt het afspelen gestopt.
- Druk op toets **■** om het afspelen op een ander punt te beëindigen.



Pauze

- Druk tijdens het afspelen op **⏸**.
- Druk op **▶** om het afspelen te hervatten.



Zoeken

- Houd tijdens het afspelen toets **⏮** of **▶▶** ongeveer 1 seconde ingedrukt om met 4x de normale snelheid achteruit of vooruit te zoeken.
→ Het zoeken begint en het geluid wordt gedeeltelijk onderdrukt.
- Druk nogmaals op **⏮** of **▶▶** om met 8x de normale snelheid te zoeken.
→ Het snelzoeken begint en het geluid wordt onderdrukt.
- Druk nogmaals op **⏮** of **▶▶** om weer naar 4x de normale snelheid over te schakelen.
- Als de TV aanstaat, verschijnen snelheid en zoekrichting op het scherm op het moment dat u toets **⏮** of **▶▶** indrukt.
- U kunt het zoeken beëindigen door op **▶** te drukken om het afspelen bij normale snelheid te hervatten, of op **■** om te stoppen.



Overschakelen naar de volgende of vorige track

- Druk tijdens het afspelen kort op ► of ◀ om naar de volgende track te gaan of naar het begin van de huidige track terug te gaan.
- Druk tweemaal kort op ◀ om naar de vorige track te gaan.
- U kunt ook rechtstreeks naar het gewenste tracknummer gaan door het nummer in te voeren met de cijfertoetsen (0-9).



Afspelen in willekeurige volgorde (Shuffle)

- Druk tijdens het afspelen op SHUFFLE.
→ De volgorde van de tracks verandert.
- Druk nogmaals op SHUFFLE om de normale afspelvolgorde te hervatten.



Herhalen van track/disc

- Druk op REPEAT om de huidige track te herhalen.
→ **REPEAT TRACK** verschijnt op het display.
- Druk nogmaals op REPEAT om de disc in zijn geheel te herhalen.
→ **REPEAT** verschijnt op het display.
- Druk voor de derde keer op REPEAT om de fun
- Druk voor de derde keer op REPEAT om de functie uit te schakelen.



Herhalen van A-B

Met deze functie kunt u een fragment herhalen.

- Druk op REPEAT A-B bij het door u gekozen startpunt;
→ **A-** verschijnt op het display.
- Druk nogmaals op REPEAT A-B bij het door u gekozen eindpunt;
→ **A-B** verschijnt op het display en het geselecteerde fragment wordt voortdurend herhaald.
- Druk nogmaals op REPEAT A-B om deze functie uit te schakelen.



Scan

De eerste 10 seconden van elk hoofdstuk/index op de disc worden weergegeven.

- Druk op SCAN.
- Druk opnieuw op SCAN of druk op ► om het afspelen te hervatten in het door u gekozen hoofdstuk/index.



FTS-programma

- Met het FTS-programma kunt u uw favoriete tracks van een bepaalde disc in het geheugen van de speler vastleggen.
- Elk FTS-programma kan 20 tracks bevatten.



Vastleggen van een FTS-programma

- 1 Laad een disc en stop de weergave.
- 2 Druk op ▼ om naar de lijst met beschikbare tracks te gaan.
- 3 Gebruik ◀ of ► om tracks uit de lijst te selecteren.
U kunt ook rechtstreeks naar het gewenste tracknummer gaan door het nummer in te voeren met de cijfertoetsen (0-9).
- 4 Sla elke gewenste track op door op OK te drukken.
→ De zo gekozen tracknummers worden aan de lijst toegevoegd.
→ Het aantal tracks en de speelduur van het programma worden op het scherm en het display getoond.

Als u klaar bent met programmeren, druk dan op ► om met afspelen te beginnen of op ▲ om terug te gaan naar de stopstand; in beide gevallen wordt het FTS-programma automatisch in het geheugen opgeslagen.

FTS in- of uitschakelen

- 1 Ga naar de bovenkant met ▲ of ▼.
- 2 Kies ON (IN) of OFF (UIT) met ◀ of ►.

Wissen van een track uit een FTS-programma

- 1 Ga met toets ▼ naar de lijst van geselecteerde tracks.
- 2 Ga met ◀ en ► naar het tracknummer dat u wilt wissen.
- 3 Druk op OK.
→ Het tracknummer wordt uit de lijst verwijderd.

Wissen van het gehele programma

- 1 Ga met toets ▼ naar **CLEAR ALL** en druk op OK.
→ Het complete FTS-programma voor deze disc wordt gewist.

Toegangscontrole

Toegangscontrole; Kinderslot (DVD en VCD)

In-/Uitschakelen van het kinderslot

- 1 Kies in de stopstand met de toetsen ▼/▲ 'TOEGANGSCONTROLE' uit het functiemenu.
 - U kunt ook op **DISC LOCK** op de afstandsbediening drukken als het kinderslot ingeschakeld is.
- 2 Toets een door u gekozen 4-cijferige code in.
- 3 Toets de code nogmaals in.
- 4 Ga naar 'Kinderslot' met de toetsen ▼/▲.
- 5 Ga naar **LOCK/UNLOCK** met toets ►.
- 6 Kies **LOCK** met de toetsen ▼/▲.
- 7 Druk op OK of ◀ om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op ◀ om het menu te verlaten.
 - Niet-geautoriseerde discs kunnen nu alleen worden afgespeeld nadat de door u gekozen 4-cijferige code is ingetoetst.
- 8 Kies **UNLOCK** om het kinderslot uit te schakelen.

Opmerking: In de volgende gevallen dient u de 4-cijferige code te bevestigen:

- als de code voor de allereerste keer wordt ingetoetst (zie hierboven);
- als de code wordt veranderd (zie 'Veranderen van de 4-cijferige code');
- als de code ongedaan wordt gemaakt (zie 'Veranderen van de 4-cijferige code').



Autoriseren van discs

- Plaats de disc. Zie 'Plaatsen van een disc'.
 - Het dialoogvenster 'child protect' verschijnt. U wordt gevraagd uw code in te toetsen voor 'Play Once' (Eén keer afspelen) of 'Play Always' (altijd afspelen). Kiest u 'Play Once', dan kan de disc worden afgespeeld zolang die zich in de speler bevindt en de speler ingeschakeld is. Kiest u 'Play Always', dan autoriseert u de disc en kan deze altijd worden afgespeeld, zelfs als het kinderslot is ingeschakeld (ON).

Opmerkingen:

- Het geheugen van de speler houdt een lijst bij met 120 geautoriseerde (kindveilige) discitels. Een disc wordt in deze lijst opgenomen als u 'Play Always' hebt geselecteerd.
- Telkens wanneer een 'kindveilige' disc wordt afgespeeld, komt deze bovenaan de lijst te staan. Als de lijst vol is wanneer een nieuwe disc wordt toegevoegd, wordt de laatste disc uit de lijst verwijderd.

- Het is mogelijk dat dubbelzijdige DVD-discs voor elke zijde een andere identificatie hebben. Om zo'n disc 'kindveilig' te maken, dient elke zijde apart te worden geautoriseerd.
- Het is mogelijk dat VCD-discs met meerdere 'volumes' voor elk volume een andere identificatie hebben. Om zo'n disc 'kindveilig' te maken, dient elk volume te worden geautoriseerd.



Ongedaan maken van de autorisatie

- Plaats de disc. Zie het hoofdstuk 'Plaatsen van een disc'.
 - Het afspelen start automatisch.
- Druk op ■ terwijl ☺ zichtbaar is.
 - Het symbool ☹ verschijnt en de autorisatie is ongedaan gemaakt.

Toegangscontrole; Beveiligingsniveau (alleen DVD-Videodiscs)

Er zijn DVD-films met scènes die ongeschikt zijn voor kinderen. Daarom kunnen deze discs informatie voor 'Beveiligingsniveau' bevatten die voor de hele disc of alleen voor bepaalde scènes geldt. Deze scènes hebben een classificatie van 1 tot 8. De disc heeft tevens alternatieve scènes die wel geschikt zijn en als alternatief kunnen dienen. De classificatie is per land verschillend. Met de functie 'Beveiligingsniveau' kunt u voorkomen dat bepaalde discs door uw kinderen worden afgespeeld of ervoor zorgen dat bepaalde discs met alternatieve scènes worden afgespeeld.



In-/uitschakelen van de beveiligingsniveau

- 1 Kies in de stopstand **TOEGANGSCONTROLE** uit het functiemenu met de toetsen ▼/▲.
- 2 Toets uw 4-cijferige code in en doe dit zo nodig nogmaals.
- 3 Ga naar 'Beveiligingsniveau' met de toetsen ▼/▲.
- 4 Ga naar **VALUE ADJUSTMENT** (1-8) met toets ►.
- 5 Druk vervolgens op ▼/▲ of de cijfertoeetsen op de afstandsbediening om de gewenste classificatie (1-8) voor de geplaatste disc te kiezen.

Classificatie 0 (weergegeven als '- -'):

Beveiligingsniveau is niet geactiveerd. De disc wordt in zijn geheel afgespeeld.

Classificatie 1 tot 8:

De disc bevat scènes die niet voor kinderen geschikt zijn. Als u een classificatie selecteert, kunnen alle scènes met dezelfde of een lagere classificatie worden bekeken. Scènes met een hogere classificatie worden niet afgespeeld, tenzij de disc alternatieve scènes bevat. Deze moeten dezelfde of een lagere classificatie hebben. Staan er geen alternatieve scènes op de disc, dan stopt het afspelen en moet de 4-cijferige code worden ingetoetst.

- 6 Druk op OK of ◀ om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op ◀ om het menu te verlaten.



Land

- 1 Kies in de stopstand **TOEGANGSCONTROLE** uit het functiemenu met de toetsen ▼/▲.
- 2 Toets de 4-cijferige code in.
- 3 Ga naar **LAND WIJZIGEN** met toets ▼.
- 4 Druk op toets ►.
- 5 Kies een land met de toetsen ▼/▲.
- 6 Druk op OK of ◀ om uw keuze te bevestigen en druk nogmaals op ◀ om het menu te verlaten.

Veranderen van de 4-cijferige code

- 1 Kies in de stopstand **TOEGANGSCONTROLE** uit het functiemenu met de toetsen ▼/▲.
- 2 Toets de oude code in.
- 3 Ga naar **KODE WIJZIGEN** met toets ▼.
- 4 Druk op toets ►.
- 5 Toets de nieuwe 4-cijferige code in.
- 6 Toets de code nogmaals in en druk ter bevestiging op OK.
- 7 Druk op ◀ om het menu te verlaten.

Als u uw 4-cijferige code vergeten hebt

- 1 Verlaat het 'Child Protect' scherm door op ■ te drukken.
- 2 Kies **ACCESS CONTROL** in het functiemenu met de toetsen ▼/▲.
- 3 De 4-cijferige code kan worden geannuleerd door in 'Access Control' vier maal op ■ te drukken.
- 4 U kunt dan (tweemaal!) een nieuwe code invoeren zoals hierboven beschreven (Veranderen van de 4-cijferige code).

Afwijzing aansprakelijkheid ten aanzien van beveiligingsniveau

Deze DVD-speler is uitgerust met het **BEVEILIGINGSNIVEAU**-systeem, dat bedoeld is om geactiveerd te worden bij het afspelen van DVD-discs die voorzien zijn van een bepaalde softwarecodering overeenkomstig technische standaards die zijn aanvaard door de fabrikant van de apparatuur en de disc-industrie. U dient er rekening mee te houden dat het **BEVEILIGINGSNIVEAU**-systeem niet zal werken bij een DVD-disc die niet is voorzien van de daarvoor benodigde softwarecodering. Tevens wijzen wij erop dat op het moment van productievrijgave van deze DVD-speler over een aantal details van de technische standaards nog geen overeenstemming was bereikt tussen de apparatuurfabrikanten en de disc-industrie. Philips kan in verband daarmee een goede werking van het **BEVEILIGINGSNIVEAU**-systeem niet garanderen en wijst derhalve elke aansprakelijkheid af ten aanzien van het ongewenst bekijken van de inhoud van discs. In geval van twijfel doet u er goed aan te controleren of de disc wordt afgespeeld overeenkomstig uw **BEVEILIGINGSNIVEAU**-instellingen voordat u kinderen toestaat de inhoud van de disc te bekijken.

Verhelpen van storingen

Als de DVD-speler defect lijkt te zijn, kunt u het beste eerst de onderstaande lijst raadplegen. Het zou kunnen zijn dat u iets over het hoofd hebt gezien. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren, omdat de garantie dan vervalt.

Kijk wat het specifieke probleem is en voer daarna alleen die handelingen uit die nodig zijn om dat specifieke probleem te verhelpen.

Probleem	Oplossing
Geen spanning	<ul style="list-style-type: none">– Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.– Controleer of er spanning op het stopcontact staat door er een ander apparaat op aan te sluiten.
Geen beeld	<ul style="list-style-type: none">– Controleer of de TV is ingeschakeld.– Controleer de videoaansluiting.
Vervormd beeld	<ul style="list-style-type: none">– Controleer de disc op vingerafdrukken, reinig de disc zo nodig met een zachte doek en wrijf daarbij van binnen naar buiten.– Soms kan er een geringe beeldvervalsing optreden. Dit is geen storing.
Ernstig vervormd beeld of geen kleur in het menu van de speler	<ul style="list-style-type: none">– Als het beeld ernstig vervormd is of verticaal over het scherm loopt, controleren of de NTSC/PAL-instelling van de DVD-speler in overeenstemming is met het videosignaal van uw TV.– Als dit NTSC is, de DVD-speler op NTSC instellen.– Als dit PAL is, de PAL-instelling kiezen - zie NTSC/PAL-instelling.
Vervormd of zwart/wit-beeld bij DVD of Video CD.	<ul style="list-style-type: none">– Het disc-formaat is niet geschikt voor het videosignaal van uw TV (PAL/NTSC)
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">– Controleer de audioverbindingen.– Als u een HiFi-versterker gebruikt, een andere geluidsbron proberen.
Vervormd geluid van HiFi-versterker	<ul style="list-style-type: none">– Controleer dat er geen audioverbindingen zijn gemaakt met de phono-ingang van de versterker.
Geen audiosignaal op de digitale uitgang	<ul style="list-style-type: none">– Controleer de digitale verbindingen.– Controleer of de digitale uitgang is ingesteld op ALL of PCM.– Controleer of het audioformaat van de gekozen gesproken taal geschikt is voor uw receiver.
Disc kan niet worden afgespeeld	<ul style="list-style-type: none">– Controleer of het label van de disc boven ligt.– Reinig de disc.– Controleer of de disc defect is door een andere disc te proberen.– Kijk of de disc defect, ernstig bekrast of krom (niet vlak) is.
De speler gaat niet terug naar het beginscherm als de disc wordt verwijderd	<ul style="list-style-type: none">– Reset de speler door deze uit en weer in te schakelen.– Controleer of het programma vraagt een andere disc te laden.
De speler reageert niet op de afstandsbediening	<ul style="list-style-type: none">– Richt de afstandsbediening direct op de sensor aan de voorzijde van de speler.– Verwijder eventuele obstakels tussen de speler en de afstandsbediening.– Controleer of vervang de batterijen in de afstandsbediening.
De toetsen werken niet.	<ul style="list-style-type: none">– Reset de speler volledig door het netsnoer uit het stopcontact te trekken. (Zorg ervoor dat het apparaat niet in het menu Basisinstellingen staat)
De speler reageert tijdens het afspelen niet op sommige bedieningscommando's	<ul style="list-style-type: none">– Het is mogelijk dat de disc de gekozen functies niet toelaat. Zie de handleiding bij de disc.
De DVD-Video-speler kan geen CD's/DVD's lezen	<ul style="list-style-type: none">– Gebruik een normaal in de handel verkrijgbare reinigings-CD/DVD om de lens te reinigen alvorens de DVD-Video-speler ter reparatie aan te bieden.

Luidsprekerinstellingen

6 kanaalinstellingen

Frontluidspreker

- L (Large): Als de front-luidsprekers signalen met een lage frequentie onder 120 Hz kunnen weergeven
- S (Small): Als de front-luidsprekers geen signalen met een lage frequentie onder 120 Hz kunnen weergeven

Centerluidspreker*

- L (Large): Als de center-luidspreker signalen met een lage frequentie onder 120 Hz kan weergeven
- S (Small): Als de center-luidspreker geen signalen met een lage frequentie onder 120 Hz kan weergeven
- Off: Als er geen center-luidspreker is aangesloten

Surround-luidsprekers

- L (Large): Als de surround-luidsprekers signalen met een lage frequentie onder 120 Hz kunnen weergeven
- S (Small): Als de surround-luidsprekers geen signalen met een lage frequentie onder 120 Hz kunnen weergeven
- Off: Als er geen surround-luidsprekers zijn aangesloten


Subwoofer

- On: Als er een subwoofer is aangesloten
- Off: Als er geen subwoofer is aangesloten

* U kunt uw TV als center-luidspreker gebruiken. Als de center-luidspreker ingeschakeld is, zullen zowel het audiosignaal L/R als het audiosignaal van de scartaansluiting de audio voor de center-luidspreker bevatten.

Opmerking:

- Sommige luidsprekerinstellingen zijn niet toegestaan vanwege de licentieovereenkomst met Dolby Digital.



Vertragingstijden


De DVD-speler is ingesteld voor correcte weergave van gesynchroniseerde digitale surround sound in een luisteromgeving waar de surround-luidsprekers zich circa 150 cm dichter bij de luisterpositie bevinden dan de front-luidsprekers, en de center-luidspreker zich op één lijn met de front-luidsprekers bevindt. Als u een andere instelling voor de luisteromgeving wilt kiezen, dienen de vertragingstijden als volgt te worden aangepast:

Digitale surround sound

Meet de afstanden in centimeters van het front-luidsprekervlak en van het surround-luidsprekervlak tot het luisterpositievlak.

Trek de surround-afstand van de front-afstand af en deel de uitkomst door 30. Het resultaat is de vereiste vertragingstijd voor het surroundkanaal in milliseconden.

Als de center-luidspreker zich op het front-luidsprekervlak bevindt, is er geen center-luidsprekervertraging nodig. Als deze luidspreker zich echter dichter bij de luisterpositie bevindt, de afstand meten tussen de front- en center-luidsprekervlakken en deze afstand delen door 30. Het resultaat is de vereiste vertragingstijd voor het centerkanaal in milliseconden.



Specificaties

WEERGAVESYSTEEM

DVD-Video
Video-CD
CD (CD-R en CD-RW)
DVD+RW

OPTISCH UITLEESSYSTEEM

Lasertype Halfgeleider AlGaAs
Numerieke lensopening 0,60 (DVD)
0,45 (VCD/CD)
Golflengte 650 nm (DVD)
780 nm (VCD/CD)

DVD-DISCFORMAAT

Medium Optische disc
Diameter 12 cm (8 cm)
Speelduur Een laag 2_ uur*
(12 cm) Dubbele laag 4 uur*
Dubbelzijdig 4_ uur*
Enkele laag
Dubbelzijdig 8 uur*
Dubbele laag

TV-STANDAARD

(PAL / 50 Hz) (NTSC / 60 Hz)
Aantal lijnen 625 525
Weergave Multi-standaard (PAL/NTSC)

VIDEOFORMAAT

DA-omvormer 10 bits
Signaalverwerking Componenten
Digitale compressie MPEG2 voor DVD
MPEG1 voor VCD

DVD

Horizontale resolutie 720 beeldpunten 720 beeldpunten
Verticale resolutie 576 lijnen 480 lijnen

VCD

Horizontale resolutie 352 beeldpunten 352 beeldpunten
Verticale resolutie 288 lijnen 240 lijnen

VIDEO-EIGENSCHAPPEN

Video-uitgang 1 Vtt in 75 ohm
S-Video-uitgang Y: 1 Vtt in 75 ohm
C: 0,3 Vtt in 75 ohm
Y C_B C_R (YUV)-uitgang Y: 1 Vtt in 75 ohm
C_B C_R: 0,7 Vtt in 75 ohm
RGB-uitgang 0,7 Vtt in 75 ohm
Zwartniveaoverschuiving Aan/Uit
Videoverschuiving Links/Rechts

AUDIOFORMAAT

Digitaal MPEG Gecomprimeerd Digitaal
DTS/Dolby Digital
PCM 16, 20, 24 bits
fs, 44,1, 48, 96 kHz

Analoog stereogeluid
2 Kanalen downmix van DTS meerkanaalsgeluid
Dolby Pro Logic downmix van Dolby Digital meerkanaalsgeluid
Volledige decodering van meerkanaals surround-geluid
3D-geluid (TruSurround) voor virtueel 5.1-kanaalsgeluid op 2 luidsprekers
(MPEG/Dolby Digital)

AUDIO-EIGENSCHAPPEN

DA-omvormer 24 bits
DVD fs 96 kHz 4 Hz- 44 kHz
fs 48 kHz 4 Hz- 22 kHz
Video-CD fs 44,1 kHz 4 Hz- 20 kHz
CD fs 44,1 kHz 4 Hz- 20 kHz
Signaal-Ruis (1 kHz) 103 dB
Dynamiekvang (1 kHz) 100 dB
Overspraak (1 kHz) 113 dB
Vervorming en ruis (1 kHz) 92 dB
Hoofdtelefoon 30 mW bij 32 Ohm belasting,
hoofdtelefoon impedantie 8-2 kOhm

AANSLUITINGEN

SCART SCART 2x
Y-uitgang Cinch (groen)
U (C_B)-uitgang Cinch (blauw)
V (C_R)-uitgang Cinch (rood)
S-Video-uitgang Mini DIN, 4 pennen
Video-uitgang Cinch (geel)
Audio L+R Cinch (wit/rood)
6-kanaals analoge uitgang
Audio front links/rechts Cinch (wit/rood)
Audio surround links/rechts Cinch (wit/rood)
Audio center Cinch (blauw)
Audio subwoofer Cinch (zwart)
Digitale uitgang 1 coaxiaal, 1 optisch
IEC958 voor CDDA / LPCM
IEC1937 voor MPEG1, MPEG2 en Dolby Digital
DTS
Cinematic Hoofdtelefoon SCART
6.3 mm jackplug

BEHUIZING

Afmetingen (b x h x d) 435 x 100 x 321 mm
Gewicht Circa 4 kg

ALGEMENE FUNCTIONALITEIT

Stop / Afspelen / Pauze
Snel voorwaarts / achterwaarts
Tijdlocatie
Langzaam voorwaarts / achterwaarts
Slow motion
Titel- / Hoofdstuk- / Track-selectie
Sprong volgende / Sprong vorige
Herhalen (Hoofdstuk / Titel / Alles) of (Track / Alles)
Herhalen van A-B
Scan
Willekeurige volgorde
Verbeterd gebruiksgemak van grafische interface
Perfect stilstaand beeld met digitale meertapsfilter
Zoom (x1,33, x2, x4) met beeldvergroting
Persoonlijke Kleurinstellingen (Smart Picture)
Cinematic-interconnectie voor Plug&Play
3D-geluid (TruSurround)
5.1 Kanalen met door gebruiker bepaalde luidsprekerinstellingen
Easy Jog
Bitsnelheidsindicator voor audio en video
Piepgeluid

DVD-FUNCTIONALITEIT

Keuze uit verschillende camerahoeken
Keuze gesproken taal (1 uit max. 8 talen)
Keuze taal ondertiteling (1 uit max. 32 talen)
Beeldverhouding-conversie (16:9, 4:3 Letterbox, 4:3 Pan Scan)
Beveiligingsniveau en kinderslot
Discmenu-ondersteuning (titelmenu en basismenu)
Afspelen hervatten (5 discs) na stop / wachtstand
Programmering van titels/hoofdstukken met Favorite Track Selection

VIDEO-CD-FUNCTIONALITEIT

Weergavecontrole voor VCD 2.0 discs
Beveiligingsniveau en kinderslot
Afspelen hervatten (5 discs) na stop / wachtstand
Programmering van tracks met Favorite Track Selection

AUDIO-CD-FUNCTIONALITEIT

Tijdweergave (Totaal / Track / Resterende tracktijd)
Volledige audiofunctionaliteit met afstandbediening
Programmering met Favorite Track Selection

* normale speelduur voor film met 2 gesproken talen en 3 talen voor ondertiteling

Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd