

Inhoudsopgave

1 Inleiding 3

Geachte Philips-klant!	3
Landcode (regionale code)	6
Technische gegevens	6
Bijgeleverde toebehoren	6
Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik	7
Discs reinigen	8
Bijzondere functies van de DVD-recorder	8

2 De DVD-recorder aansluiten 11

De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik	11
De DVD-recorder aansluiten op de TV	11
Aansluiting met scartkabel en 'Easy Link'	13
Aansluiting met scartkabel zonder 'Easy Link'	14
Aansluiting met S-video-(Y/C)kabel	16
Aansluiting met video-(CVBS)kabel	17
Randapparatuur op de tweede scartaansluiting aansluiten	18
Extra videorecorder aansluiten	18
Camcorder op de voorkant aansluiten	19
Audio-apparatuur op de analoge audio-aansluitingen aansluiten	19
Audio-apparatuur op de digitale audio-aansluiting aansluiten	20

3 In gebruik nemen 21

Eerste installatie	21
Satellietontvanger gebruiken	24
Decoder toewijzen	24
Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders	25
Automatisch ordenen van zenders (Follow TV)	27
Automatisch opzoeken van TV-zenders	28
TV-zender met de hand toewijzen/wissen	29
Taal/land instellen	31
Tijd en datum instellen	32

4 Informatie op het beeldscherm van de TV 33

Symbolen in de menubalk	33
Menubalk 1	33
Menubalk 2	33
Veld voor korte berichten	34
Statusveld	34
Symbolen voor de verschillende discs	34
Symbolen voor de werkingsswijzen	35
Tuner-Info-veld	35

5 Afspelen 36

Algemene instructies voor het afspelen	36
Een disc plaatsen	36
Afspelen van een DVD-video-disc	37
Weergave van een DVD+RW/ +R disc	38

Afspelen van een audio-CD	39
Afspelen van een MP3-CD	39
Weergave van een (Super) video-CD	40

6 Overige afspeelfuncties 41

Wisselen naar een andere track/hoofdstuk	41
Een disc doorzoeken	41
Stilstaand beeld	42
Vertraagd beeld	42
Zoeken met tijdinvoer	43
Herhaling, random-weergave	43
Herhaling van een passage (A-B)	44
Scan-functie	44
Zoom-functie	45
Cameraspectieven	45
Synchrone taal wijzigen	46
Ondertiteling	46

7 Niet-automatische opname 47

Algemeen	47
Opnemen zonder automatisch uitschakelen	48
Opnamen onderbreken (pauze)	49
Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording)	50
Disc tegen ongewenste opnamen beveiligen	50
Aaneenschakelen van opnamen binnen een track (montage)	51
Kies de opnamekwaliteit	52
Automatische opname van een satellietontvanger (Sat-opname)	53
De functie 'Directe opname' (Direct Record)	54
De functie 'Directe opname' (Direct Record) in-/uitschakelen	55

8 Beheer van de inhoud van de disc 56

Algemeen	56
Opnametracks (naam) bewerken	57
Track helemaal afspelen	57
Opname/track wissen	58
Disc-instellingen	58
Naam van de disc wijzigen	59
Bewerkingen afsluiten	59
DVD+R discs afsluiten (finalise)	60
DVD+RW Discs wissen	60
Favorite Scene Selection (Scène opslaan)	61
Hoofdstukmarkering invoegen	61
Hoofdstuk verbergen	61
Hoofdstukmarkering wissen	62
Wijzigen van de index-beeldweergave	63
Track splitsen	63

9 Opnamen programmeren (TIMER) 64

Algemeen	64
----------------	----

Opnamen programmeren (met 'ShowView® systeem')	65
Opnamen programmeren (zonder 'ShowView® systeem')	67
Een geprogrammeerde opname controleren, wijzigen of wissen (TIMER)	68
Die Funktion 'NexTView Link'	68
Probleemoplossingen bij geprogrammeerde opnamen	69

10 Persoonlijke voorkeursinstellingen 70

Beeldinstelling	70
Geluidsinstelling	71
Instelling van de taal	72
Overige instellingen	72
Instelling van de afstandsbediening	73

11 Toegangscontrole (kinderslot) 74

Kinderslot (DVD en VCD)	74
Kinderslot in-/uitschakelen	74
Disc vrijgeven	75
Vrijgegeven disc blokkeren	75
Filterfunctie (alleen DVD-video)	75
Filterfunctie in-/uitschakelen	75
Land wijzigen	76
PIN-code wijzigen	77

12 Voordat u een monteur belt 78



De afstandsbediening

MONITOR

Monitor: Met deze toets kunt u tussen het TC-ontvangeronderdeel (interne tuner) van de DVD-recorder (TV-scherm op uw toestel) de weergave van de DVD-recorder omschakelen

STANDBY

Uitschakelen/inschakelen : Toestel uitschakelen/inschakelen, functie afbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken

TV/DVD

TV/DVD-schakelaar: Schakelt de scartaansluiting **EXT 2 AUX I/O** direct om op de TV. Zo kunt u het beeld van een op deze scartaansluiting aangesloten toestel ('Set-Top-Box', videorecorder, satellietontvanger) bekijken en gelijktijdig het signaal van een andere bron opnemen.

Wanneer u op de uitgang **EXT 2 AUX I/O** geen toestel heeft aangesloten, schakelt u met deze toets tussen televisieontvangst en DVD-recorder.

Deze functioneert echter alleen wanneer u het televisietoestel via een scartkabel op een DVD-recorder heeft aangesloten (bus **EXT 1 TO TV-I/O**) en hij op deze omschakeling reageert.

T/C

Track/hoofdstuk: Rechtstreekse selectie van 'T' (Track) / 'C' (Hoofdstuk) in de menubalk.

Indien in het weergaveveld 'INFO' moet verschijnen, dan wordt het indexmenu van een bespeelde disc opgeroepen of wordt een toelichtingsfilm weergegeven. In dat geval is deze functie niet beschikbaar.

PLAY MODE

Soort weergave: Voor herhaling, random-weergave (shuffle-play), en intro-scan

REC. MODE

Wijze van opnemen (kwaliteit): Om de maximaal mogelijke opnameduur te selecteren

0..9

Cijfertoetsen: 0 - 9

DISC-MENU

Disc-menu: Voor het inschakelen van het DVD-menu of weergave van de index

SYSTEM-MENU

Systeem-menu: Oproepen/beëindigen van het hoofdmenu (menubalk bovenaan het beeldscherm)

SELECT

Kiezen: functies/waarden kiezen

OK

Vastleggen/bevestigen: Gegevens vastleggen/bevestigen

Cursortoetsen : Naar links, rechts, omhoog, omlaag

RETURN

Terug: Terugkeren naar het vorige menu op een video-CD (VCD). Functioneert ook bij enige DVD's.

CLEAR

Wissen: Laatste gegevens wissen/ geprogrammeerde opname (TIMER) wissen

CHANNEL +

Plus: Volgende programmanummer

CHANNEL -

Minus: Vorige programmanummer

PLAY/PAUSE ► II	Weergave/pauze (stilstaand beeld): Een bespelde disc weergeven. Indien deze toets tijdens de weergave wordt ingedrukt, schakelt de DVD-recorder op pauze. U ziet een stilstaand beeld. Indien deze toets tijdens de opname wordt ingedrukt, schakelt de DVD-recorder eveneens op pauze.
◀◀	Vorige track selecteren/terugzoeken: De toets tijdens de weergave kort indrukken: vorige hoofdstuk/stuk of vorige track Toets ingedrukt houden: terugzoeken Toets tijdens een stilstaand beeld ingedrukt houden, vertraagde weergave terug
▶▶	Volgende track selecteren/vooruit zoeken: De toets tijdens de weergave kort indrukken: volgende hoofdstuk/stuk of volgende track Toets ingedrukt houden: vooruit zoeken Toets tijdens een stilstaand beeld ingedrukt houden, vertraagde weergave vooruit
STOP ■	Stop: De weergave/opname stoppen, behalve bij geprogrammeerde opnamen (TIMER) Toets ingedrukt houden, de disc-lade wordt hierdoor geopend en gesloten.
REC/OTR ●	Opnemen: De beelden van de op dat moment ingeschakelde TV-zender opnemen
EDIT	EDIT: Om het bewerkingsmenu voor DVD+R(W)-discs in te schakelen en het instellen van hoofdstukmarkeringen
TIMER	TIMER: Opnamen programmeren met ShowView® systeem / zonder ShowView® systeem of geprogrammeerde opnamen veranderen/wissen


Extra TV-functies

TV VOLUME +	Volume TV: volume TV verhogen
TV VOLUME –	Volume TV: volume TV verlagen

Voor de volgende functies moet u de toets **DVD/TV** ingedrukt houden en dan de functie met bijbehorende toets selecteren.


0..9	Cijfertoetsen: 0 - 9
CHANNEL +	TV-programmanummer: TV-programmanummer verhogen
CHANNEL –	TV-programmanummer: TV-programmanummer verlagen

De voorzijde van de TV



STANDBY/ON	Uitschakelen/inschakelen : Toestel uitschakelen/inschakelen, functie afbreken, geprogrammeerde opname (TIMER) onderbreken
CHANNEL -	Kiezen: Programmanummer verlagen
CHANNEL +	Kiezen: Programmanummer verhogen
REC MODE	opname (kwaliteit): om de maximaal mogelijke opnameduur te selecteren
RECORD	Opnemen: De beelden van de op dat moment ingeschakelde TV-zender opnemen
RECORD LED	Opname draait: Rood controlelampje in de toets RECORD ter bevestiging dat de opname draait
OPEN/CLOSE	Disc-lade openen/sluiten: Disc-lade openen/sluiten
◀◀	Vorige track selecteren/terugzoeken
▶▶	Volgende track selecteren/vooruit zoeken
■ STOP	Stop: De weergave onderbreken
▶ PLAY/PAUSE	Weergeven/pauze: Een bespeelde disc weergeven, weergave onderbreken, stilstaand beeld


Achter het klepje linksvoor



S-VIDEO	S-VHS-aansluiting: aansluiting van SVHS/Hi8-camcorders of SVHS/Hi8-videorecorders (programmanummer 'CAM 1')
gele aansluiting VIDEO	Aansluiting video-ingang: aansluiting van camcorders of videorecorders (programmanummer 'CAM 1')
wit/rode aansluiting left AUDIO right	Aansluiting audio-ingang links/rechts: aansluiting voor camcorders of videorecorders (Programmanummer 'CAM 1')

De omschakeling tussen de bussen **S-VIDEO** en **VIDEO** gebeurt volledig automatisch. Bij bezetting van beide bussen heeft het signaal op bus **S-VIDEO** voorrang.

De achterzijde van de TV






~ MAINS	Netaansluiting: aansluiting op de netvoeding (230 V/50 Hz)
ANTENNA	Antenne-ingang: aansluiting van de antenne
TV	Antenne-uitgang: aansluiting van de TV
EXT 2 AUX I/O	Scartaansluiting 2: aansluiting van een extra toestel (satellietontvanger, Set Top Box, videorecorder, camcorder,...)
EXT 1 TO TV-I/O	Scartaansluiting 1: aansluiting van een TV. RGB-uitgang
OUT S-VIDEO (Y/C)	S-video-uitgang: aansluiting van een voor SVHS geschikt toestel
OUT VIDEO (CVBS)	Video-uitgang (gele aansluiting): aansluiting van een TV met een video-ingang (CVBS, Composite Video)
OUT L AUDIO R	Analoge audio-uitgang (rode/witte aansluiting): aansluiting van een TV met audio-ingangen of een extra toestel
DIGITAL AUDIO OUT	Digitale audio-uitgang : aansluiting van een digitaal audiotestel (versterker/ontvanger)

Informatie op het display van de DVD-recorder



Op het display van uw DVD-recorder kunnen de volgende symbolen oplichten:

TITLE	Weergave van het geselecteerde/afgespeelde nummer (DVD)
TRACK	Weergave van het geselecteerde/afgespeelde spoor (VCD/CD)
DVD+RW	Weergave van de geplaatste disc: DVD/DVD-R/DVD+RW. De discs 'DVD-R/DVD-RW' worden als DVD aangeduid.
S-VCD	Weergave van de geplaatste CD: S VCD/VCD/CD
BB+	Weergave van de wijze van opnemen (kwaliteit) soort weergave 'HQ, SP, SP+, LP, EP'.
CHAPTER	Weergave van het geselecteerde/afgespeelde hoofdstuk
TOTAL TIME	Totale speelduur
REMAIN TIME	Resterende tijd

TIME	reeds verbruikte tijd
DTS	Een DTS-audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang
DD-DIGITAL	Een digitaal dolby audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang
MPEG	Een MPEG-audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang
PCM	Een PCM-audiosignaal is beschikbaar op een digitale audio-uitgang
CHANNEL	Kanaal-/programmanummer
▶	Weergave draait
II	Weergave/opname werd onderbroken (pauze)
RECORD	Opname draait
	Een satellietopname werd geprogrammeerd
o((Het signaal van een afstandsbediening werd ontvangen
	Een opname (timer) werd geprogrammeerd
DECODER	Aan de actuele tv-zender (programma) wordt een decoder toegewezen.
VPS/PDC	Video Programming System/Programme Delivery Control: Tegelijk met het geselecteerde TV-programma wordt een VPS of PDC-code doorgegeven
NICAM	Een Nicam audiosignaal werd herkend
STEREO	Tijdens de weergave werd een hifi-/2-kanaals geluid herkend, of er werd een hifi-/2-kanaals geluid ontvangen
	Multifunctioneel display/tekstregel <ul style="list-style-type: none"> • Tijd • Disc/track speelduur • OTR-uitschakeltijd • Naam van het nummer • Weergave van programmanummers van de TV-zender/weergave van speelduur/zendernaam/functie. • Weergave van informatie, waarschuwingen

Informatie op het display van de DVD-recorder



Op het display van uw DVD-recorder kan de volgende informatie verschijnen:

IS TV ON?	De DVD-recorder bevindt zich in de modus van de eerste installatie. Schakel het televisietoestel in en lees in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.
NO SIGNAL	Onvoldoende (stabiele) ingangssignalen beschikbaar
MENU	Het menu op het beeldscherm is ingeschakeld
OPENING	Disc-lade wordt geopend
TRAY OPEN	Disc-lade is open
CLOSING	Disc-lade wordt gesloten
READING	Disc wordt gelezen
MENU UPDT	Na een geslaagde opname wordt de inhoudsopgave gemaakt.
INIT MENU	Nadat de eerste opname op een nieuwe disc is opgenomen, wordt de menustructuur aangemaakt
COPY PROT	Er werd geprobeerd om een tegen kopiëren beveiligde DVD/videocassette te kopiëren.
WAIT	A.u.b. wachten tot deze melding is gedoofd. De DVD-recorder is bezig met uitvoering van een proces.
NO DISC	Voor de betreffende opname werd geen disc geplaatst, of indien wel een disc werd geplaatst dan kan deze evt. niet worden gelezen.
INFO	Informatie over de geplaatste DVD wordt op het beeldscherm weergegeven
BUSY	De DVD-recorder is te beschadigd om wijzigingen geschikt voor DVD te maken
ERASING	De gehele disc wordt gewist
EMPTYDISC	De geplaatste disc wordt opnieuw of compleet gewist (geen opnamen beschikbaar).
PROTECTED	Disc beveiligd tegen opnamen.
MAX TITLE	Het maximale aantal tracks per disc is bereikt. Het maximale aantal tracks per disc bedraagt 48.
MAX CHAP	Het maximale aantal van het hoofdstuk (Chapter) per titel/disc is bereikt. Het maximale aantal hoofdstukken (chapters) per disc bedraagt 99, per disc 124.
DISC FULL	Disc vol. Geen ruimte meer voor nieuwe opnamen

PAL DISC	Een disc met PAL-opnamen werd geplaatst en er werd geprobeerd een NTSC-signaal op te nemen. Plaats een andere disc of gebruik een disc waarop reeds NTSC-opnamen staan.
NTSC DISC	Een disc met NTSC-opnamen werd geplaatst en er werd geprobeerd een PAL-signaal op te nemen. Plaats een andere disc of gebruik een disc waarop reeds PAL-opnamen staan.
RECORDING	Tijdens de opname werd een ontoelaatbare actie (bijv. toets OPEN/CLOSE) uitgevoerd.
FREETITLE	De weergave werd bij een leeg nummer gestart of het volgende nummer is leeg
DISC LOCK	Tijdens het afspelen van een beveiligde disc werd geprobeerd om op te nemen. Deze melding verschijnt ook wanneer wordt geprobeerd een hoofdstukmarkering in te voegen (toets EDIT).
DISC ERR	Bij het schrijven van de track trad een fout op. Komen dergelijke fouten vaker voor, reinig dan a.u.b. de disc en gebruik een nieuwe. Hoe u de disc moet reinigen vindt u in het volgende hoofdstuk in paragraaf 'Discs reinigen'.
DISC WARN	Bij het schrijven van de track trad een fout op. De opname wordt voortgezet, het stuk met fout wordt echter overgeslagen.
SETUP	Na het automatisch opzoeken van zenders verschijnt het menu van de tijds-/datuminstelling op het beeldscherm.
WAIT 01	Tijdens het automatisch opzoeken van zenders worden de gevonden TV-zenders geteld
BLOCKED	De disc-lade kan niet worden gesloten/geopend.
SAFE REC	De nieuwe opname wordt aan het eind van alle opnamen bijgevoegd (SAFE RECORD).
EASYLEINK	De gegevensoverdracht van het TV-toestel 'EasyLink' draait.



Geachte Philips-klant!

Het lezen van een gebruiksaanwijzing is meestal een dorre aangelegenheid, omdat hij meestal zeer technisch en vaak slecht vertaald is. Philips wil daar verandering in brengen.

Graag wil ik mij aan u voorstellen:

Mijn naam is Phil. Ik zal u door de gebruiksaanwijzing loodsen en u helpen bij het gebruik van uw nieuwe toestel. Daarom vindt u op sommige plaatsen de volgende informatie:



Vraag?

Hier vindt u een toelichting op schijnbaar onbelangrijke zaken.



Tip

Hier wijs ik u op mogelijkheden waardoor de bediening wordt vereenvoudigd.



Probleem

Hier ben ik u behulpzaam bij het opsporen en verhelpen van problemen.



Speciaal

Hier wijs ik u op mogelijkheden die noodzakelijk zijn voor speciale toepassingen.

Ik wens u veel plezier met uw nieuwe toestel

Phil

PS: wanneer u vragen over de bediening heeft of wanneer er problemen optreden, vindt u in het hoofdstuk 'Voordat u de monteur belt' belangrijke informatie om het probleem zelf op te lossen. Indien dit niet tot het gewenste resultaat leidt, kunt u natuurlijk de voor uw land verantwoordelijke **klantenservice** bellen.

De betreffende telefoonnummers en email-adressen vindt u op de laatste pagina van deze gebruiksaanwijzing.



Welkom bij de grote groep gebruikers van PHILIPS-apparatuur!

Hartelijk gefeliciteerd met aankoop van een DVDR 880/001 .

Lees de gehele gebruiksaanwijzing door, voordat u de TV in gebruik neemt. Deze bevat belangrijke informatie en instructies voor de werking.

Het toestel mag **niet direct na het transport** van een koude naar een warme ruimte of omgekeerd, of bij een extreem hoge luchtvochtigheid worden gebruikt.

Wacht ten minste **drie uur** na het transport van het toestel. Deze tijd heeft de DVD-recorder nodig om zich aan de nieuwe omgeving (temperatuur, luchtvochtigheid,...) aan te passen.

**Wij wensen u veel plezier met
uw nieuwe DVD-recorder.
Uw Philips-team!**

Wat is een DVD?

DVD (Digital Versatile Disc) is het nieuwe opslagmedium dat het gemak van een CD combineert met de nieuwste digitale videoteknik. DVD-video gebruikt de moderne datacompressietechnologie MPEG2, waarmee een complete film op een 5"-diskette kan worden opgenomen.

Hoe hoog is de resolutie in vergelijking met VHS?

De uitermate scherpe digitale beelden hebben een resolutie van meer dan 500 regels met 720 pixels (beeldelementen) per regel. Deze resolutie overtreft die van VHS met meer dan het dubbele en is ook beter dan de laserdisc. De kwaliteit kan zich zonder meer meten met digitale masters, zoals die in opnamestudio's worden gemaakt.

Wat kan de DVD+RW?

DVD+ReWriteable (herschrijfbaar DVD) gebruikt de phase-change-media, d.w.z. dezelfde technologie, waarop ook die van ReWriteable CD's (herschrijfbaar CD's) berust. Een krachtige laser dient voor de verandering van het reflectievermogen van de opnamelaag, waarbij dit proces meer dan duizend maal kan worden herhaald.

Wat kan de DVD+R?

DVD+R (eenmalig beschrijfbaar DVD). In tegenstelling tot de DVD+RW kan deze disc slechts eenmaal worden beschreven. Indien hij na een opname niet wordt afgesloten (finalised) kan hij verder in de DVD-recorder worden beschreven tot hij vol is. Reeds opgeslagen opnamen kunnen weliswaar achteraf worden gewist maar niet meer worden overschreven. De gewiste opnamen (tracks) zijn gemarkeerd als '**Gewiste titel**'.

Wanneer deze disc in een DVD-speler wordt afgespeeld, moet hij in de DVD-recorder worden afgesloten (finalised). Hierna kunnen geen opnamen meer aan de DVD worden toegevoegd.

Wat kan mijn DVD-recorder?

Uw Philips DVD-recorder is een opneem- en afspeeltoestel voor digitale videodiscs met een 'tweeweg' compatibiliteit voor de universele DVD-video standaard. D.w.z.:

-) Beschikbare DVD-videodiscs kunnen op deze recorder worden afgespeeld.
-) Opnamen die met uw DVD-recorder werden gemaakt, kunnen ook op andere DVD-video-afspeelapparatuur en DVD-ROM-stations worden afgespeeld.



Bruikbare discs

Met deze DVD-recorder kunnen de volgende discs afgespeeld en opgenomen worden:

Opnemen en afspelen



DVD+RW (Digital Versatile Disc + Rewriteable)



DVD+R (Digital Versatile Disc + eenmalig beschrijfbaar)

Alleen afspelen:



DVD Video (Digital Versatile Disc)



DVD-R (DVD-Recordable)



DVD-RW (DVD-Rewriteable) Afspelen is alleen mogelijk wanneer de opname in de 'Video-modus' plaatsvond en de opname werd afgesloten (finalised).



Audio CD (Compact Disc Digital Audio)



Super Audio CD (speelt alleen de CD-laag van een hybride-SACD-disc af)



Video-CD (Formaat 1.0, 1.1, 2.0)



Super video-CD



CD-R (CD-Recordable) Audio-/MP3-inhoud



CD-RW (CD-Rewritable) Audio-/MP3-inhoud

Landcode (regionale code)

Omdat DVD-speelfilms normaal gesproken niet op alle continenten tegelijk worden uitgegeven, zijn alle DVD-spelers voorzien van een bepaalde regionale code. De discs kunnen van een optionele regionale code worden voorzien. Indien deze beide regionale codes (speler/disc) verschillen, is weergave niet mogelijk.



DVD's moeten de omschrijving 'ALL' voor alle regio's of '2' voor regio 2 dragen om in dit toestel afgespeeld te kunnen worden. Indien een andere regio op de DVD staat afgedrukt, kan hij niet in deze DVD-recorder worden afgespeeld.

Het nummer in de wereldbol heeft betrekking op de regio in de wereld.

Regio 2 vertegenwoordigt:

Japan, Europa, Zuid-Afrika, het Midden-Oosten (incl. Egypte).

Technische gegevens

Netspanning: 220 – 240 V/50 Hz

Stroomverbruik : 25 W

Stroomverbruik (stand-by): minder dan 3 W (aanduiding van de tijd uitgeschakeld)

Afmetingen in cm (bxhxd) : 43,5/8,8/32,6 (disc-lade gesloten), 46,1 cm (disc-lade geopend)

Gewicht zonder verpakking ca.: 4,0 kg

Stroomuitval/geen stroomvoorziening: De zender- en timergegevens blijven ca. 1 jaar opgeslagen, de klokgegevens ca. 12 uren.

Werkpositie: maximaal een hoek van 10 graden in alle richtingen

Omgevingstemperatuur: 15 °C - 35 °C

Luchtvochtigheid: 25% - 75%

Bijgeleverde toebehoren

Gebruiksaanwijzing

Garantieboekje

Beknopte gebruiksaanwijzing

Afstandsbediening en batterijen

Antennekabel

Netsnoer

Scartkabel (Euro-AV kabel)

Audiokabel (cinch-kabel met rode/witte stekkers)

Videokabel (cinch-kabel met gele stekkers)

DVD+RW disc

Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Voorzichtig!

Zichtbare en onzichtbare laserstralen. Niet in de straal kijken wanneer de afdekkap is geopend.

In verband met het risico op een mogelijke oogbeschadiging mag uitsluitend een gekwalificeerde onderhoudsmonteur de TV openen en hieraan werkzaamheden uitvoeren.

LASER

Type: halfgeleiderlaser InGaAlP (DVD), AlGaAs(CD)

Golflengte: 660 nm (DVD), 780 nm (CD)

Uitgangsvermogen (buiten het objectief): 20 mW (DVD+RW schrijven), 0,8 mW (DVD lezen), 0,3 mW (CD lezen).

Straaldivergentie: 82 graden (DVD), 54 graden (CD)




Gevaarlijke hoogspanning in de TV! Niet openen!

U loopt het risico dat u een elektrische schok krijgt!

Het toestel bevat geen delen die door de consument gerepareerd kunnen worden. Laat het onderhoud van de TV over aan een vakman.

Zodra de DVD-recorder op het stroomnet is aangesloten, zijn de onderdelen van de TV permanent in werking. Om de DVD-recorder helemaal uit te schakelen, moet de stekker uit het stopcontact worden getrokken.

Wanneer u de DVD-recorder van het net scheidt, zorg dan dat ook de netstekker uit het stopcontact getrokken wordt en niet alleen de stekker uit de bus **~ MAINS** op de achterzijde van het toestel. Spelende kinderen kunnen zich aan het vrije uiteinde van de kabel verwonden.



Deze gebruiksaanwijzing is op milieuvriendelijk papier gedrukt.

Lever uw lege batterijen in op de daarvoor bestemde verzamelplaatsen.



De lege batterijen uit de afstandsbediening moet u niet weggooien, maar inleveren als Klein Chemisch Afval



Maak gebruik van de in uw land aangeboden mogelijkheden tot een milieuvriendelijke verwerking van het verpakkingsmateriaal.

Dit elektronische toestel bevat veel materiaal dat kan worden hergebruikt. Informeer naar de hergebruiksmogelijkheden van uw oude toestel.

Indien u de TV in een kast plaatst, zorg dan dat een ruimte van ca. 2,5 cm (1 inch) rondom de recorder vrij is, zodat de lucht ongehinderd kan circuleren en de TV niet oververhit raakt.



Let op, dat de lucht ongehinderd door de ventilatiespleten van de TV kan stromen. Plaats de TV in geen geval op een zachte ondergrond.

Let op, dat er geen voorwerpen of vloeistoffen in de TV terecht komen. Zet geen vazen o.i.d. op de DVD-recorder. Wanneer vloeistof de TV binnendringt, onmiddellijk de stekker van de TV uit het stopcontact trekken en de klantenservice informeren.

Houd de DVD-recorder uit de buurt van verwarmingselementen en andere warmtebronnen en bescherm de TV tegen directe zonnestralen.

Zet geen brandbare voorwerpen (kaarsen, theelichtjes,...) op de TV.

Let er bij kleine kinderen op dat ze geen voorwerpen in de openingen steken.

Discs reinigen

De meeste storingen (stilstaand beeld, geluidsonderbrekingen, beeldstoringen) zijn het gevolg van verontreiniging van een geplaatste disc. Om deze problemen te voorkomen, dient u de discs regelmatig te reinigen.

- 1 Indien een disc vuil is kunt u hem het beste reinigen met een zachte doek. Wrijf de disc daarbij schoon vanaf van het midden naar de randen.
- 2 Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, verdunner, in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor traditionele langspeelplaten.

Mag ik een reinigingsdisc voor de DVD-recorder gebruiken?

Omdat deze optische eenheid (laser) van de DVD-recorder met een hogere capaciteit dan een normale DVD- of CD-speler werkt, kunnen dergelijke reinigingsdisc's de optische eenheid (laser) beschadigen.

Gebruik daarom geen reinigings-CD! .



Bijzondere functies van de DVD-recorder

Uw PHILIPSDVD-recorder beschikt ook over een reeks speciale functies, waarmee het gebruik in de praktijk wordt vergemakkelijkt.

easy LINK

Philips zorgt voor de beste verbinding tussen uw DVD-recorder en andere toestellen in uw thuisbioscoop.

*Cinema*link
FOLLOW...
...TV

Via Cinema Link wordt de DVD-recorder door andere externe toestellen (Receiver, TV-toestel) gestuurd en automatisch op de juiste systeeminstellingen gezet.

Met behulp van deze functie neemt de DVD-recorder via de scartkabel (bus EXT 1 TO TV-I/O) automatisch de programma-instellingen van uw televisietoestel over.

Automatic **SATELLITE** Recording

Direct Record



Opnamen met uw DVD-recorder kunnen door een externe satellietontvanger worden aangestuurd.

Slechts één druk op de knop en de DVD-recorder vertelt u welk programma op het televisietoestel wordt ontvangen en neemt dit programma op.

Bij deze virtuele surroundmethode wordt een ruimtelijk geluid met slechts twee luidsprekers gecreëerd. Het signaal wordt zo voorbereid, dat er een ruimtelijke indruk ontstaat. De bij deze DVD-recorder toegepaste methode berust op de TruSurround-technologie van SRS-Labs.

TruSurround, en het SRS-symbool zijn keurmerken van SRS Labs., Inc. TruSurround Technologie wordt onder licentie van SRS Labs., Inc. geproduceerd



Dit scherm geeft u een overzicht van de geplaatste disc. Elk indexscherm komt overeen met een opname. Verder ziet u aan de rechter schermrand een zogeheten disc-wijzer, die de betreffende opname met duur en positie op de disc grafisch weergeeft.



Met deze functie kunt u eenvoudige reclameschakelingen op een film of andere scènes doelgericht wissen. Zo worden de betreffende scènes gemarkeerd en naar keuze overgeslagen. Hij wordt zo op de DVD opgeslagen, dat ook de betreffende DVD-speler deze scènes overslaat.



MP3-bestanden zijn sterk gecomprimeerde muziekstukken. De hoeveelheid data van het oorspronkelijke audiomateriaal wordt daarbij door een speciaal proces gereduceerd tot 1/10 van de oorspronkelijke hoeveelheid. Zo is het mogelijk om tot wel 10 uren muziek op één CD op te nemen.

Zulke muziek-CD's kunnen eveneens op dit toestel worden afgespeeld.

Safe Record

Normaal gesproken wordt een opname steeds naar de actueelste plaats op de disc gezet. Zoals bij een videoband bijvoorbeeld in het midden van de band. Door de toets **REC/OTR** langer in te drukken, wordt een nieuwe opname echter aan het einde van alle opnamen geplakt. Zo wordt voorkomen dat reeds aanwezige opnamen worden overschreven.

Nieuwe opnamen op DVD+R discs worden altijd aan het einde van alle opnamen toegevoegd



Met uw DVD-recorder kunt u opnamen van een RGB-bron (bijv.: satellietontvanger) via de SCART-ingang (aansluiting **EXT 2 AUX I/O**) doorvoeren. De videosignalen voor de kleuren R(rood), G(groen) en B(blauw) worden via drie gescheiden leidingen overgedragen. Zo worden interferentiestoringen als bij normale videokabels vermeden.




Philips DVD-recorders kunnen voorbespeelde DVD's en CD's afspelen, DVD's die met deze DVD-recorder zijn opgenomen, kunnen op reeds bestaande (en toekomstige) DVD-spelers worden afgespeeld.



Standaard van Dolby Laboratories voor de overdracht van 5.1 kanalen. Bij dit akoestische weergavesysteem worden 5 volwaardige kanalen overgedragen. Bovendien wordt 1 kanaal alleen voor de lage frequenties (effecten) gebruikt. De luidsprekers worden linksvoor, in het midden en rechts en links- en rechtsachter opgesteld. Momenteel behoort dit systeem tot de bekendste en wordt ook in bioscopen gebruikt.

Met deze DVD-recorder wordt elke toon in 2-kanaals dolby digital op een DVD+RW opgenomen.

Geproduceerd onder licentie van: Dolby Laboratories. Dolby en het dubbel D symbool zijn handelsmerken van: Dolby Laboratories.




Dit product bevat een kopieerbeveiliging, die door de US-patentnrs. 4631603, 4577216 en 4819098 en andere intelligente eigendomsrechten wordt beschermd. Voor het gebruik van deze kopieerbeveiligingstechnologie van Macrovision Corporation moet Macrovision toestemming verlenen en is dan uitsluitend bestemd voor thuisgebruik en andere begrensde pay-per-view-toepassingen. Tenzij Macrovision schriftelijk toestemming heeft verleend voor ander gebruik. Veranderingen aan de TV, demontage van onderdelen en andere ontwikkelingen zijn verboden.

SHOWVIEW®

Eenvoudig programmeersysteem voor DVD-recorders. Het programmeren van een opname wordt hierdoor net zo gemakkelijk als telefoneren. Voer het bij het programma horende nummer in. Dit nummer vindt u in uw favoriete tv-gids.

ShowView is een handelsmerk van Gemstar Development Corporation. Het ShowView systeem wordt gefabriceerd onder licentie van Gemstar Development Corporation.


Noteer hier het serienummer om uw toestel in geval van diefstal of het opvragen van informatie te kunnen identificeren. U vindt het serienummer (PROD.NO:) op het typeplaatje aan de achterzijde van uw toestel:

MODEL NO.	DVDR 880/001		PHILIPS
PROD. NO.		



Dit product stemt overeen met de voorschriften zoals vastgelegd in de volgende richtlijnen: 73/23/EWG + 89/336/EWG + 93/68 EWG.

De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik



In de originele verpakking van de DVD-recorder treft u tevens een afstandsbediening en de bijbehorende batterijen aan. Om de afstandsbediening te kunnen gebruiken, moet u de batterijen - zoals beschreven in de volgende paragraaf - plaatsen.

- 1 Pak de afstandsbediening van de DVD-recorder en de bijbehorende batterijen (2 stuks) op.
- 2 Open de batterijhouder van de afstandsbediening en plaats de batterijen zoals aangegeven. Sluit de batterijhouder.

De afstandsbediening is gebruiksklaar.
De reikwijdte bedraagt ca. 5 tot 10 meter.

Goed 'richten'

In de volgende paragrafen heeft u de afstandsbediening voor het eerst nodig. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt moet u de voorkant van de afstandsbediening altijd op de DVD-recorder richten en niet op het TV.




Tip

De DVD-recorder aansluiten op de TV

Om TV-programma's met uw DVD-recorder te kunnen opnemen en afspelen, moet u eerst de noodzakelijke kabelaansluitingen in orde maken.

Sluit de DVD-recorder **rechtstreeks** aan op de TV. Een tussengeschakelde videorecorder kan een slechte beeldkwaliteit leveren als gevolg van het in de DVD-recorder ingebouwde kopieerbeveiligingssysteem.

Wij adviseren om uw TV en DVD-recorder met een scartkabel aan te sluiten.



Wat is een scartkabel?

De scart of Euro-AV-kabel dient als universele verbindingkabel voor beeld-, geluids-, en besturingssignalen. Door deze manier van aansluiten treedt bij de beeld- en geluidsoverdracht vrijwel geen kwaliteitsverlies op.



?

Wanneer u uw DVD-recorder voor het eerst installeert, kunt u kiezen uit de volgende mogelijkheden:

'Aansluiting met scartkabel en Easy Link'

Wanneer uw TV over de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, ...' beschikt en u een scartkabel gebruikt.

Wat is Easy Link?

Wanneer uw TV is voorzien van één van de volgende functies zoals bijv.: Easy Link, Cinema Link, NextView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic,... die overigens volledig compatibel met elkaar zijn (TV, DVD-recorder), kan uw DVD-recorder informatie met TV uitwisselen. Houd hierbij a.u.b. ook rekening met bedieningshandleiding van de TV.



'Aansluiting met scartkabel zonder Easy Link'

Wanneer uw TV niet over de functie 'Easy Link, Cinema Link, NexTVView Link, Q-Link, Smart Link, Megalogic, Datalogic, ...' beschikt en u een scartkabel gebruikt.

'Aansluiting met S-video-(Y/C)kabel'

Indien uw TV over een S-video-(SVHS) aansluiting beschikt.

Wat is 'S-video-(Y/C)kabel'?

Met deze ook wel SVHS-kabel genoemde verbindingkabel wordt het helderheidssignaal (Y-signaal) en kleursignaal (C-signaal) gescheiden overgedragen. Deze mini-Din aansluiting/stekker wordt ook wel Hosidenaansluiting/stekker genoemd.



'Aansluiting met video-(CVBS)kabel'

Indien uw TV over een Video-(CVBS) aansluiting beschikt.

Wat is 'Video-(CVBS)'?


Deze meestal gele cinchaansluiting, dient voor de overdracht van het Composite videosignaal (FBAS, CVBS). Bij dit type overdracht worden het kleur- en helderheidssignaal overgedragen via dezelfde kabel. Dit kan soms tot beeldstoringen, de zogeheten 'Moiré' leiden.



Aansluiting met scartkabel en 'Easy Link'







Door de functie 'Easy Link' kan uw DVD-recorder informatie met TV uitwisselen. Bovendien worden met 'Easy Link' de in de TV vastgelegde TV-zenders in dezelfde volgorde overgedragen aan de DVD-recorder.



Leg de volgende kabels klaar:

een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverd), een speciale (voor Easylink geschikte) scartkabel (3).



- 1 Schakel uw TV uit.
- 2 Trek de stekker van de antennekabel uit het TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA** op de achterkant van de DVD-recorder.
- 3 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van het TV.
- 4 Verbind met een speciale (voor Easylink geschikte) scartkabel de scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** op de achterkant van de DVD-recorder met de desbetreffende - voor Easylink geschikte - scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de TV).
- 5 Zet de TV aan.
- 6 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~ MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact.

- 7 Op het beeldscherm verschijnt een melding, dat de overdracht is begonnen. Op het display verschijnt voor de duur van de overdracht 'EASyLINK'.
De TV draagt alle in het geheugen opgeslagen TV-zenders, in dezelfde volgorde, over aan de DVD-recorder.
Dat kan een paar minuten duren.

EasyLink
loading data from TV;
please wait

*** Op mijn tv-toestel verschijnt ter controle 'Tijd', 'Jaar', 'Maand', 'Datum'**

Normaal gesproken wordt de datum en de tijd uit de gegevens van de TV-zender overgenomen, die op programma P01 is opgeslagen. Wanneer het antennesignaal te zwak of verstoord, voert u deze instelling met de hand uit:

- 1 Controleer in de regel '**Tijd**' de weergegeven tijd.
- 2 Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoeetsen **0..9** van de afstandsbediening.
- 3 Kies met de toets **▲** of **▼** de volgende regel.
- 4 Controleer de weergegeven instellingen van: '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'.
- 5 Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op **OK**.



Probleem

DVD

Basisinstellingen

Gesproken taal

English
Español
Français
Português
Italiano

OK om verder te gaan

*** Op mijn TV verschijnen andere installatiemenu's**

Niet alle noodzakelijke gegevens werden overgedragen. Voer de instellingen a.u.b. als volgt uit. Meer informatie over de afzonderlijke functies vindt u in het hoofdstuk 'Inbedrijfstelling' in het hoofdstuk 'Eerste installatie'.

- 1 Kies de gewenste synchrone taal (taal voor het geluid met de toets **▼** of **▲** en bevestig de invoer met de toets **OK**.
- 2 Kies de gewenste taal voor de ondertiteling met de toets **▼** of **▲** en bevestig de invoer met de toets **OK**.
- 3 Kies het gewenste beeldformaat met de toets **▼** of **▲**.

'4:3 letterbox' Voor een 4:3 TV: weergave met breedbeeldeffecten (zwarte balken aan de boven- en onderkant)

'4:3 panscan' Voor een 4:3 TV: weergave op volledige hoogte. Zijkanten afgesneden

'16:9' Voor een 16:9 TV


- 4 Invoer bevestigen met de toets **OK**.
- 5 Gebruik toets **▼** of **▲** om het land te kiezen waarin u zich bevindt. Indien uw land niet verschijnt, kies dan '**Overige**'.
- 6 Invoer bevestigen met de toets **OK**.



Probleem


De eerste installatie is afgesloten.

Aansluiting met scartkabel zonder 'Easy Link'




Leg de volgende kabels klaar:

een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverde), een scartkabel (3, meegeleverd).




1

Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA** op de achterkant van de DVD-recorder.



- 2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van de TV.



- 3 Verbind met een scartkabel de scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** op de achterkant van de DVD-recorder met de – voor de DVD-recorder bedoelde - scartaansluiting van de TV (zie bedieningshandleiding van de TV).

Op mijn TV zitten meerdere scartaansluitingen. Welke moet ik daarvan gebruiken?


Kies de scartaansluiting die zowel geschikt is voor de video-uitgang als de video-ingang.

Mijn TV geeft een keuzemenu voor de scartaansluiting


Kies 'VCR' als aansluitbron voor deze scartaansluiting.



- 4 Zet de TV aan.



- 5 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~ MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact. Op het display verschijnt '15 TV ON?'.
6 Wanneer de aansluiting goed is uitgevoerd en uw TV **automatisch** op het programmanummer van de scartaansluiting, bijv.: 'EXT', '0', 'AV', wordt **omgeschakeld**, ziet u het volgende beeld:




*** Mijn scherm blijft leeg**

- ✓ Veel TV's worden door de DVD-recorder, met behulp van een stuursignaal via de scartkabel, naar het programmanummer van de scartaansluiting omgeschakeld.
- ✓ Wanneer de TV niet automatisch naar het programmanummer van de scartaansluiting omschakelt, moet u met de hand het desbetreffende programmanummer op de TV selecteren (zie bedieningshandleiding van de TV).
- ✓ Controleer of de scartkabel van de TV op de aansluiting **EXT 1 TO TV-I/O** van de DVD-recorder is aangesloten. De aansluiting **EXT 2 AUX I/O** is alleen bedoeld voor extra toestellen.




Lees aansluitend in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

Aansluiting met S-video-(Y/C)kabel




Leg de volgende kabels klaar:


een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverd), een S-video-(SVHS)kabel (3, meegeleverd), een audiokabel (4, meegeleverd, rood/witte stekker).




- 1 Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA** op de achterkant van de DVD-recorder.




- 2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van de TV.



- 3 Verbind met een S-video-(SVHS)kabel de bus **OUT S-VIDEO (Y/C)** op de achterkant van de DVD-recorder met de desbetreffende video-(SVHS)ingang van de TV (meestal staat er 'S-Video in', 'SVHS in' op de gebruiksaanwijzing van uw TV).



- 4 Verbind met de meegeleverde audio-(cinch)kabel de rood/witte cinchaansluiting **OUT L AUDIO R** op de achterkant van de DVD-recorder met de rood/witte audio-ingang van de TV (meestal staat er 'Audio in', 'AV in' op. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).




- 5 Zet de TV aan. Schakel de TV op de SVHS- ingang c.q. kies het desbetreffende programmanummer. Het programmanummer vindt u in de gebruiksaanwijzing van de TV.

- 6 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact. Op het display verschijnt '15 TV ON?'.
 15 TV ON?





Lees aansluitend in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

Aansluiting met video-(CVBS)kabel



Leg de volgende kabels klaar:


een antennekabel (1, meegeleverd), een voedingskabel (2, meegeleverd), een video-(CVBS)kabel (3, meegeleverde gele stekker), een audiokabel (4, meegeleverde rood/witte stekker).



- 1 Trek de stekker van de antennekabel uit de TV. Steek deze in de aansluiting **ANTENNA** op de achterkant van de DVD-recorder.
- 2 Verbind met de meegeleverde antennekabel de aansluiting **TV** op de achterkant van de DVD-recorder met de antenne-ingang van de TV.
- 3 Verbind met de meegeleverde video-(CVBS)kabel de gele cinchaansluiting **OUT VIDEO (CVBS)** op de achterkant van de DVD-recorder met de gele video-ingang van de TV (meestal staat er 'Video in', 'AV' op. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).
- 4 Verbind met de meegeleverde audio-(cinch)kabel de rood/witte cinchaansluiting **OUT L AUDIO R** op de achterkant van de DVD-recorder met de rood/witte audio-ingang van de TV (meestal staat er 'Audio in', 'AV in' op. Zie de gebruiksaanwijzing van uw TV).
- 5 Zet de TV aan. Schakel de TV op de video-/audio- ingang c.q. kies het desbetreffende programmanummer. Het programmanummer vindt u in de gebruiksaanwijzing van de TV.
- 6 Verbind met de meegeleverde voedingskabel de voedingsaansluiting **~ MAINS** op de achterkant van de DVD-recorder met het stopcontact. Op het display verschijnt '15 TV ONP'.

Lees aansluitend in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Eerste installatie' door.

Randapparatuur op de tweede scartaansluiting aansluiten



U kunt randapparatuur, zoals decoders, satellietontvangers, camcorders e.d. op de ingang **EXT 2 AUX I/O** aansluiten. Indien de weergave van deze randapparatuur wordt gestart, verbindt de DVD-recorder automatisch de scartaansluiting **EXT 2 AUX I/O** met de scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O**. Zo kunt u het beeld van het extra toestel zien op uw TV, ook wanneer de DVD-recorder is uitgeschakeld.

Met de toets **TV/DVD** van de afstandsbediening kunt u omschakelen tussen de weergave van de scartaansluiting **EXT 2 AUX I/O** en de DVD-recorder.

Extra videorecorder aansluiten

U kunt een videorecorder op de ingang **EXT 2 AUX I/O** aansluiten.

Voor een SVHS-videorecorder kunt u ook bus **OUT S-VIDEO (Y/C)** en de bussen **OUT L AUDIO R** gebruiken.

Let op

De meeste voorbespeelde videobanden of DVD's zijn beveiligd tegen kopiëren. Indien u deze probeert te kopiëren, verschijnt op het display van de DVD recorder de melding 'COPY PROT'.

*Bij het kopiëren van videobanden verschijnt op het display van de DVD-recorders 'NO SIGNAL'

- ✓ Controleer of de stekker van de kabel nog goed vastzit.
- ✓ Wanneer de opname door een videorecorder is opgenomen, wijzigt u op de videorecorder de instelling 'Tracking (Sporing)'.
- ✓ Bij slechte, niet standaard, video-ingangssignalen herkent de DVD-recorder soms het signaal niet.

*Bij het kopiëren van DVD-videodiscs of voorbespeelde videobanden is de beeldkwaliteit slechter en de helderheid wisselt

- ✓ Dit komt met name voor wanneer wordt geprobeerd om kopieerbeveiligde DVD's of videobanden te kopiëren. Alhoewel het beeld op de TV goed is, is de opname op een DVD+R(W) slecht. Tegen kopiëren beveiligde DVD's of videobanden kunnen zonder deze storingen niet worden gekopieerd.



Probleem

Camcorder op de voorkant aansluiten

Om camcorderopnamen op eenvoudige wijze te kopiëren kunt u de aansluitingen op de voorkant gebruiken. Deze aansluitingen bevinden zich achter een klepje aan de linkerzijde.

Zeer goede beeldkwaliteit

Indien u in het bezit bent van een Hi8 of S-VHS(C) camcorder, verbindt u de **S-VIDEO** ingang van de DVD-recorder met de desbetreffende S-VHS-uitgang van de camcorder.


Daarnaast moet u nog de audio-ingang **left AUDIO right** van de DVD-recorder met de audio-uitgang van de camcorder verbinden.

Goede beeldkwaliteit

Indien u een camcorder heeft die alleen over een video-uitgang (Composite Video, CVBS) beschikt, verbindt u de **VIDEO** ingang van de DVD-recorder met de desbetreffende uitgang van de camcorder.

Daarnaast moet u nog de audio-ingang **left AUDIO right** van de DVD-recorder met de audio-uitgang van de camcorder verbinden.

Audio-apparatuur op de analoge audio-aansluitingen aansluiten



Op de achterkant van de DVD-recorder zitten twee analoge audio-uitgangen **OUT L AUDIO R** (audio-signaaluitgang links/rechts)

Hierop kunt u de volgende toestellen aansluiten:

-) een ontvanger met **Dolby Surround Pro Logic**
-) een ontvanger met **tweekanaals analoog-stereo**


Kan ik de 'Phono-ingang' van mijn versterker gebruiken?

Deze ingang van de versterker is alleen voor platenspelers zonder voorversterker bedoeld. Gebruik deze ingang **niet** om de DVD-recorder aan te sluiten.

De DVD-recorder of versterker kunnen daardoor worden beschadigd.



Audio-apparatuur op de digitale audio-aansluiting aansluiten



Op de achterkant van de DVD-recorder zit een digitale audio-uitgang **DIGITAL AUDIO OUT** voor een coaxkabel.

Hierop kunt u de volgende toestellen aansluiten:

- een **A/V-ontvanger** of een **A/V-versterker** met een digitale meerkanaals **Sound Decoder**
- een ontvanger met tweekanaals **Digital-Stereo (PCM)**

Digitale meerkanaals Sound

Digitale meerkanaals Sound biedt u een optimale klankkwaliteit. Daarvoor heeft u een meerkanaals A/V-ontvanger of versterker nodig, die ten minste een van de audioformaten van de DVD-recorder ondersteunt (MPEG2, Dolby Digital en DTS). Welke formaten uw ontvanger ondersteunt, vindt u in de gebruiksaanwijzing van de ontvanger.




× Uit mijn luidsprekers komt een hard, vervormd geluid

- ✓ De ontvanger is ongeschikt voor het digitale audioformaat van de DVD-recorder. Het audioformaat van de geplaatste DVD wordt in het statusvenster weergegeven wanneer naar een andere taal wordt omgeschakeld. Afspelen met 6-kanaals Digital Surround Sound is alleen mogelijk, wanneer de ontvanger over een digitale meerkanaals Sound-Decoder beschikt.



Probleem

Eerste installatie



Na een correcte aansluiting van de DVD-recorder op uw TV en andere randapparatuur (zoals beschreven in het vorige hoofdstuk), vindt u in dit hoofdstuk hoe u de eerste installatie kunt starten. De DVD-recorder zoekt alle beschikbare TV-zenders op en slaat deze automatisch op.

Met de afstandsbediening 'goed richten'

In de volgende paragrafen heeft u de afstandsbediening voor het eerst nodig. Wanneer u de afstandsbediening gebruikt moet u de voorkant van de afstandsbediening altijd op de DVD-recorder richten en niet op de TV.

Randapparatuur inschakelen


Indien u randapparatuur (satellietontvanger,...) via de antennekabel heeft aangesloten, schakelt u deze in. Tijdens het automatisch opzoeken van de zenders worden ook deze herkend en in het geheugen opgeslagen.

Geen antenne aangesloten

Indien u de DVD-recorder alleen voor het afspelen gebruikt of u heeft alleen een satellietontvanger aangesloten, moet u toch de eerste installatie uitvoeren. Dit is noodzakelijk om de reeds aangegeven basisinstellingen correct op te slaan. Na een eenmalige programmarun, wordt de eerste installatie afgesloten en kunt u de DVD-recorder normaal gebruiken.



Tip



- 1 Kies de gewenste taal voor het beeldschermmenu met de toets ▼ of ▲.

Wat is een beeldschermmenu?

Dankzij een meertalig beeldschermmenu is de bediening van uw nieuwe DVD-recorder geen abacadabra meer. Alle instellingen c.q. functies worden op het beeldscherm van uw TV weergegeven in de desbetreffende taal.



?




- 2 Bevestig de taalkeuze met de toets OK.
- 3 Selecteer de gewenste synchrone taal met de toets ▼ of ▲.

Wat is een synchrone taal?

De geluidsweergave van de DVD gebeurt in de gekozen taal, indien deze beschikbaar is. Indien de taal niet beschikbaar is, volgt de geluidsweergave in de eerste taalversie van de DVD. Ook het DVD-video-discmenu wordt in de gekozen taal weergegeven, wanneer de taal op de disc staat.



?



4 Bevestigen met de toets **OK**.


5 Selecteer de gewenste taal van de ondertiteling met de toets ▼ of ▲.

Wat wordt bedoeld met taal van de ondertiteling?

De weergegeven ondertiteling verschijnt in de geselecteerde taal, indien deze beschikbaar is. Wanneer deze taal niet beschikbaar is, verschijnt de ondertiteling in de eerste taalversie van de DVD.



6 Bevestigen met de toets **OK**.



7 Kies het gewenste beeldformaat met de toets ▼ of ▲. Deze instelling is alleen van toepassing wanneer u een DVD plaatst die deze informatie bevat.

Uit welke beeldformaten kan ik kiezen?

'4:3 letterbox' voor een 'breedbeeld'-weergave (biscoopformaat) met zwarte balken langs de boven- en onderkant.

4:3 panscan' voor een beeld op volledige hoogte, echter de zijanten worden afgesneden.

16:9' voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9)



8 Bevestigen met de toets **OK**.

9 Gebruik toets ▼ of ▲ om het land te kiezen waarin u zich bevindt. Indien uw land niet verschijnt, kies dan **'Overige'**.

Waarom moet ik een land instellen?

Om de voor het betreffende land opgeslagen basisinstellingen op te roepen, is het nodig, dat u het land invoert, waarin u zich op dat moment bevindt.



10 Bevestigen met de toets **OK**.

11 Nadat u de antenne (of kabeltelevisie, satellietontvanger,...) op de DVD-recorder heeft aangesloten, drukt u op de toets **OK**. Het automatisch opzoeken van programma's begint. Op het display verschijnt 'WRIIT'.

Installatie
Autom. zoeken

Zoekt TV-zenders

00 Gevonden kanalen

Wachten a.u.b.

*** De DVD-recorder zoekt wel, maar vindt geen TV-zender**

- ✓ Kies op de TV programmanummer 1. Ziet u op de TV de in het geheugen opgeslagen TV-zender?
Wanneer dit niet het geval is moet u de kabelverbinding antenne (antennecontact) – DVD-recorder – TV controleren.
- ✓ Wij verzoeken u geduld te oefenen!
De DVD-recorder doorzoekt het complete frequentiebereik om het grootst mogelijke aantal beschikbare TV-zenders op te zoeken en in het geheugen op te slaan. De TV-zenders van uw land worden vermoedelijk op een hogere frequentie uitgezonden. Zodra dit bereik tijdens het zoeken wordt doorzocht, zal de DVD-recorder de TV-zenders vinden.
- ✓ Indien u geen antenne heeft aangesloten, voert u de basisinstelling tot het einde door en begint daarna met het automatisch opzoeken van zenders (zie de paragraaf 'Automatisch opzoeken van TV-zenders').



Probleem

- 12 Wanneer het opzoeken van de TV-zenders klaar is, dan verschijnt '**Aut. installatie voltooid**' op het beeldscherm. Vervolgens verschijnen ter controle '**Tijd**', '**Jaar**', '**Maand Datum**'.

Autom. zoeken

Aut. installatie voltooid
00 Gevonden kanalen

Tijd	20:01
Jaar	2002
Maand	01
Datum	01

Doorgaan:
Druk op OK

- 13 Controleer in de regel '**Tijd**' de weergegeven tijd.
- 14 Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen **0..9** van de afstandsbediening.
- 15 Kies met de toets **▲** of **▼** de volgende regel.
- 16 Controleer de weergegeven instellingen van: '**Jaar**', '**Maand**' en '**Datum**'.
- 17 Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op **OK**.

De eerste installatie is nu afgesloten.

Satellietontvanger

Als u een satellietontvanger heeft aangesloten, lees dan de paragraaf 'Satellietontvanger gebruiken'.

Decoder

Als u een decoder heeft aangesloten, dan leest u in de volgende paragraaf hoe u deze moet installeren.



Tip

*** Bij enkele TV-zenders treden geluidsstoren op**

- ✓ Wanneer bij sommige opgeslagen TV-zenders geluidsstoren optreden c.q. geen geluid hoorbaar is, werd voor deze TV-zender wellicht een onjuist TV-systeem opgeslagen. Lees in de paragraaf 'Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders' hoe u het TV-systeem kunt wijzigen.



Probleem


Satellietontvanger gebruiken

TV-zenders van een (op de scartaansluiting **EXT 2 AUX I/O**) aangesloten satellietontvanger ontvangt op u op de DVD-recorder op het programmanummer '**EXT2**'.

Schakel, indien nodig, met de toets **MONITOR** om naar de interne tuner.

Kies vervolgens met de toets **0** op de afstandsbediening het programmanummer '**EXT1**' en met de toets **CHANNEL -** het programmanummer '**EXT2**'.

De TV-zenders van de satellietontvanger moeten direct op de satellietontvanger worden geselecteerd.



Decoder toewijzen

Sommige TV-zenders zenden gecodeerde TV-signalen uit, die alleen met behulp van een eigen of gehuurde decoder correct kunnen worden ontvangen. Op deze DVD-recorder kunt u ook dergelijke decoders (descrambler) aansluiten. Met de volgende functie wordt de aangesloten decoder automatisch geactiveerd voor de gewenste TV-zender.



Hoe moet ik de decoder bij Easy Link toewijzen?

Indien uw TV de functie 'Easy Link' ondersteunt, moet de decoder van de betreffende TV-zender aan de TV worden toegewezen (zie de gebruiksaanwijzing van de TV). Instelling in dit menu is dan niet mogelijk.

- 1 Zet de TV aan. Kies het programmanummer dat is bedoeld voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- 3 Kies op de DVD-recorder met behulp van de toetsen **CHANNEL +**, **CHANNEL -** of de cijfertoetsen **0..9** van de afstandsbediening de TV-zender waaraan u de decoder wilt toewijzen. Schakel, indien nodig, met de toets **MONITOR** om naar de interne tuner.
- 4 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 5 Kies met de toets **◀** of **▶** het symbool 'TΔ'.
- 6 Kies met de toets **▼** of **▲** de regel '**Installatie**' en bevestig de invoer met de toets **▶**.

Installatie	
Handm. zoeken	
Kanaal/freq.	CH
Gegevens/zoek	01
Programmanummer	01
TV-zender naam	NED1
Decoder	Uit
TV systeem	PAL-BG
NICAM	Aan
Fijnafstemming	0
Vastleggen:	
Druk op OK	

7 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Handm. zoeken**' en bevestig de invoer met de toets ►.

8 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Decoder**'.

9 Kies met de toets ◀ of ▶ '**Aan**'.

Hoe kan ik de decoder weer uitschakelen?

Kies in de regel '**Decoder**' met de toets ► op het beeldscherm '**Uit**' (decoder uitgeschakeld).



10 Bevestig dit met de toets **OK**.

11 Afsluiten met de toets **SYSTEM-MENU**.




De decoder is nu aan deze TV-zender toegewezen.

Wanneer deze TV-zender wordt gekozen, verschijnt op het display van de DVD-recorder het symbool 'DECODER'.

Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders

Soms komt het voor dat niet alle beschikbare TV-zenders tijdens de eerste installatie worden gevonden en opgeslagen. Ontbrekende of gecodeerde TV-zenders moeten dan nog handmatig opgezocht en opgeslagen worden.



Niet-automatisch opzoeken met EasyLink

Met 'Easy Link', neemt de DVD-recorder de opgeslagen TV-zenders van de TV automatisch over. Sommigen regels hebben daarom geen functie. Om nieuwe TV-zenders op te slaan, moeten ze eerst op de TV worden opgeslagen. De dataoverdracht naar de DVD-recorder gebeurt dan geheel automatisch.



Tip

1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.

2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.

3 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.

4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T_h'.

5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Installatie**', en bevestig dit met de toets ►.

6 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Handm. zoeken**' en bevestig dit met de toets ►.

Installatie
Handm. zoeken

Kanaal/freq.	CH
Gegevens/zoek	01
Programmanummer	01
TV-zender naam	NED1
Decoder	Uit
TV systeem	PAL-BG
NICAM	Aan
Fijnafstemming	0
	Vastleggen:
	Druk op OK

- 7 Kies met de toets ► in de regel '**Kanaal/freq.**' de gewenste indicatie.

Wat verbergt zich achter de instellingen?

'**Freq.**': Aanduiding/invoeren van frequenties

'**CH**': Aanduiding/invoeren van kanalen

'**S-CH**': Aanduiding/invoeren van speciale kanalen

Wat is een speciaal kanaal?

TV-zenders worden op bepaalde frequenties uitgezonden. Deze frequenties worden in kanalen onderverdeeld. Iedere TV-zender is aan een bepaalde frequentie/bepaald kanaal toegewezen. Bepaalde frequenties worden als speciaal kanaal (hyperbandkanaal) aangegeven.



- 8 Voer in de regel '**Gegevens/zoek**' de frequentie of het kanaal van de gewenste TV-zender met de cijfertoetsen 0..9 in.

* Ik ken het kanaal van mijn TV-zender niet

✓ In dit geval moet u de toets ► indrukken om het opzoeken van zenders te starten. Op het beeldscherm verschijnt een voortdurend veranderend kanaal/frequentienummer.

Herhaal het automatisch zoeken tot u de gewenste TV-zender heeft gevonden.



Probleem

- 9 Kies met de toets ◀ of ► in de regel '**Programmanummer**' het gewenste programmanummer, waaronder u de TV-zender wilt opslaan, bijv.: '01'.

Hoe kan ik de weergegeven omschrijving van een TV-zender wijzigen?

- 1 Druk in de regel '**TV-zender naam**' op de ► .
- 2 Kies het teken dat u wilt veranderen met de toets ◀ of ► .
- 3 Verander het teken met de toets ▼ of ▲ .
- 4 Kies het volgende teken op dezelfde manier.
- 5 Druk de ► meerdere malen in tot de cursor verdwijnt.



Tip

Hoe kan ik het (TV)-systeem van de TV-zender wijzigen?

Kies met de toets ◀ of ► in de regel '**TV systeem**' het desbetreffende TV-systeem, tot de beeld-/geluidsstoringen minimaal zijn.

Wat is NICAM?

NICAM is een digitaal geluidsoverdrachtsysteem. Met NICAM kunnen hetzij 1 stereokanaal of 2 gescheiden monokanalen worden uitgezonden. Indien bij slechte ontvangsomstandigheden geluidsstoringen optreden, kunt u NICAM uitschakelen.

Kies met de toets ◀ of ► in de regel '**NICAM**' 'Uit'.

Hoe kan ik het automatisch opslaan van TV-zenders verbeteren?


Om het automatisch opslaan van TV-zenders te kunnen wijzigen (fijnafstemming), moet u de regel '**Fijnafstemming**' kiezen.

Met de toets ◀ of ► kunt u proberen om de TV-zenders met de hand fijn af te stemmen.



Speciaal

- 10 Sla de TV-zenders in het geheugen op met de toets **OK** .
- 11 Om nog meer TV-zenders op te zoeken begint u weer vanaf stap 8 .
- 12 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU** .



Automatisch ordenen van zenders (Follow TV)

Bij het automatisch opzoeken van zenders worden de zenders in een bepaalde volgorde opgeslagen. Deze volgorde kan enigszins afwijken van die van de zenders op uw TV.

Na uitvoering van deze functie komt de volgorde van de in uw DVD-recorder opgeslagen zenders overeen met elk willekeurig toestel.

Het werkt echter alleen wanneer de DVD-recorder (aansluiting **EXT 1 TO TV-I/O**) en de TV met een **Scart-kabel** zijn verbonden.



Wat gebeurt er bij EASYLINK?

Wanneer uw TV de functie 'Easylink...' ondersteunt, worden de zenders bij de eerste installatie al in dezelfde volgorde als uw op de TV opgeslagen. Om de TV-zenders in een andere volgorde in het geheugen op te kunnen slaan, moet u de volgorde in het geheugen van de TV wijzigen. Wanneer u de functie Follow TV start, wordt de dataoverdracht opnieuw uitgevoerd.

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- 3 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool **T**.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Installatie**' en bevestig de invoer met de toets ▶.
- 6 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Follow TV**' en bevestig met de toets ▶.
- 7 Bevestig de melding op het scherm met de toets **OK**. Op het display van de DVD-recorder verschijnt 'TV 01'.
- 8 Kies **op de TV** het programmanummer '1'.

TV 01

* Ik kan mijn TV niet naar het programmanummer '1' omschakelen

✓ Wanneer u randapparatuur op de aansluiting **EXT 2 AUX I/O** heeft aangesloten, moet u deze uitschakelen. Door ingeschakelde randapparatuur wordt de TV onmiddellijk naar het programmanummer van de scartaansluiting omgeschakeld.



Probleem

- 9 Bevestig met de toets **OK** van de afstandsbediening van de DVD-recorder. Op het display verschijnt 'WAIT'. De DVD-recorder vergelijkt de TV-zenders van de TV met die van de DVD-recorder. Wanneer de DVD-recorder dezelfde TV-zender als op de TV heeft gevonden slaat hij deze onder 'P01' in het geheugen op.

× **Op het display verschijnt 'NOTV'. De DVD-recorder ontvangt geen videosignaal van de TV.**

- ✓ Controleer de stekkers van de scartkabel.
 - ✓ Kijk in de bedieningshandleiding van de TV na welke scartaansluiting videosignalen uitzendt.
 - ✓ Indien niets helpt, kunt u deze functie helaas niet gebruiken.
- Zie ook het hoofdstuk 'TV-zender met de hand toewijzen/wissen'.



Probleem

10 Wachten tot op het display bijv.: 'TV 02' verschijnt.

11 Kies **op de TV** het volgende programmanummer bijv. '2'.

12 Bevestig met de toets **OK** van de afstandsbediening van de DVD-recorder.

Toewijzing wissen


De toewijzing van een onjuiste TV-zender wist u met de toets ◀.



Tip


13 Herhaal de stappen **10** tot **12**, tot alle TV-zenders zijn toegewezen.

14 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.



Automatisch opzoeken van TV-zenders

Tijdens de eerste installatie zijn alle beschikbare TV-zenders automatisch opgezocht en in het geheugen opgeslagen. Wanneer de zenderbezetting van uw kabelexploitant wordt gewijzigd c.q. wanneer u de DVD-recorder bijv. na een verhuizing naar een andere woning weer wilt gebruiken kunt u deze procedure opnieuw uit laten voeren. Daarbij worden de reeds in het geheugen opgeslagen TV-zenders door de actuele zenders vervangen.



Wat gebeurt er bij EasyLink?

Met Easylink kunnen TV-zenders alleen met de toets TV opgezocht en in het geheugen opgeslagen worden. Deze instellingen worden door de DVD-recorder overgenomen. Met deze functie start u de overname van de TV-zenders van de TV.




?

1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.

2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.

3 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.


4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'TΔ'.



- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Installatie**' en bevestig dit met de toets ► .
- 6 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Autom. zoeken**'.
- 7 Druk op de toets ► .
- 8 Het automatisch opzoeken van kanalen begint. Daarbij slaat de DVD-recorder alle beschikbare TV-zenders in het geheugen op. Dat kan een paar minuten duren.
- 9 Als het opzoeken van kanalen gereed is, dan verschijnt '**Aut. installatie voltooid**' op het beeldscherm.
- 10 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU** .

Hoe u een TV-zender handmatig kunt opzoeken leest u in de paragraaf 'TV-zender met de hand toevoegen/wissen'.

TV-zender met de hand toewijzen/wissen



Na het uitvoeren van het automatisch opzoeken van TV-zenders is het mogelijk dat u het niet eens bent met de volgorde waarin de TV-zenders op de programmaplaatsen (programmanummers) zijn opgeslagen. Met deze functie kunt u de reeds in het geheugen opgeslagen TV-zenders individueel toewijzen c.q. ongewenste of slecht te ontvangen TV-zenders weer wissen.

Teletekstklok schakelt automatisch om

Wanneer u op het programmanummer P01 een TV-zender opslaat die TXT/PDC uitzendt, worden tijd en datum automatisch overgenomen en doorlopend gecorrigeerd. Hierdoor verloopt ook de omschakeling van zomer- naar wintertijd en omgekeerd automatisch.




Tip

Wat gebeurt er bij EasyLink?

Met Easylink kunnen TV-zenders alleen met de TV opgezocht en in het geheugen opgeslagen worden. Deze instellingen worden door de DVD-recorder overgenomen. Daarom kan deze functie niet worden geselecteerd.



?



- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan. Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 3 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'TΔ'.
- 4 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Installatie**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**TV-kanalen sorteren**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 6 Kies met de toets ▼ of ▲ die TV-zender die u wilt wissen of ergens anders neer wilt zetten.
- 7 Bevestig dit met de toets ▶.


TV-zenders wissen

Ongewenste of slecht te ontvangen TV-zenders worden met de toets **CLEAR** gewist. Ga daarna verder bij stap 6.



Tip

- 8 Verschuif de TV-zenders met de toets ▼ of ▲ naar de gewenste plaats en druk op de toets ◀. De DVD-recorder voegt de TV-zenders toe.
- 9 Herhaal de stappen 6 tot 8, tot u alle gewenste TV-zenders een andere plaats heeft gegeven of deze heeft gewist.
- 10 Druk op de toets **OK** om deze in het geheugen op te slaan.
- 11 Als u wilt stoppen, druk dan op de **SYSTEM-MENU**.




Taal/land instellen

U kunt het land selecteren en voor de DVD-weergave de taal van de ondertiteling en de synchroontaal. Let erop dat bij sommige DVD's de synchrone taal en/of de taal van de ondertiteling alleen via het DVD-menu van de disc kan worden omgeschakeld.

Verder kunt u één van de weergegeven talen voor het beeldschermmenu (OSD) instellen. Het display van de DVD-recorders geeft echter, onafhankelijk van deze instelling, alleen de Engelse teksten weer.

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- 3 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'TA'.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Taal**' en bevestig met de toets ▶.
- 6 Kies de betreffende regel en bevestig met de toets ▶.



Welke instellingen kan ik selecteren?

Gesproken taal: Taal van het geluid (synchrone taal)

Ondertitels: Taal van de ondertiteling


Menu: Taal van het OSD-beeldschermmenu

Land: Opstellingsplaats (land)



Tip

- 7 Kies de betreffende instelling met de toets ▼ of ▲ en bevestig met de toets **OK**.
- 8 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.



Tijd en datum instellen

Wanneer op het display niet de juiste tijd of '--:--' wordt aangegeven, moeten de tijd en de datum met de hand worden ingesteld.

Wanneer op het programmanummer 'P01' een TV-zender is opgeslagen die TXT/PDC (Teletekst/PDC) uitzendt, worden tijd en datum automatisch overgenomen.

- 1 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 2 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T'.¹
- 3 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '*Installatie*' en bevestig dit met de toets ▶.
- 4 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '*Tijd/datum*' en bevestig de invoer met de toets ▶.
- 5 Controleer in de regel '*Tijd*' de weergegeven tijd. Verander, indien nodig, de tijd met de cijfertoetsen 0..9 van de afstandsbediening.
- 6 Controleer op dezelfde manier '*Jaar*', '*Maand*' en '*Datum*'. U kunt tussen de regels wisselen met de toets ▼ of ▲.
- 7 Controleer de daar weergegeven instellingen en bevestig met de toets **OK**.
Op het beeldscherm verschijnt kortstondig de melding '*Opgeslagen*'.
- 8 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.

Installatie	
Tijd/datum	
Tijd	20:00
Jaar	2002
Maand	01
Datum	01
Beëindigen met SYSTEM MENU	

Met behulp van de menubalk kunt u vele functies en instellingen van uw DVD-recorder gemakkelijk controleren/wijzigen. Tijdens een opname kan de menubalk niet worden ingeschakeld.

Symbolen in de menubalk

Met de toets **SYSTEM-MENU** roept u de menubalk (hoofdmenu) op of beëindigt deze. Met de toets en ◀, ▶ kiest u de betreffende functie. Met de toets ▼ bevestigt u de functie en gaat u naar een volgend menu of kunt u de functie gelijk uitvoeren.

Afhankelijk van de gebruikte disc, kunnen sommige functies niet worden geselecteerd.



Menubalk 1

⚙	Persoonlijke voorkeursinstellingen
T	Track/deel
C	Hoofdstuk/index
🗣	Synchrone taal
☐	Taal van ondertiteling
📹	Cameraspectieven
🔍	Zoom



Menubalk 2

Wanneer u in menubalk 1 zit, komt u door meermaals drukken op de ▶ in menubalk 2.

🔊	Sound
◀▶	Beeld-voor-beeld-schakeling
▶	Vertraagd beeld
▶▶	Versneld beeld
🕒	Zoeken met tijdsinvoer

Veld voor korte berichten







In de linker bovenhoek van de menubalk bevindt zich een veld voor korte berichten met informatie over de diverse werkingsswijzen. Deze informatie verschijnt even op het scherm als sommige discfuncties worden geactiveerd:

	Shuffle: random-weergave
	Scan
	Herhaling van de gehele disc
	Herhaling van de track
	Herhaling van het stuk
	Herhaling van het hoofdstuk
	Herhaling van A tot het einde
	Herhaling van A tot B
	Cameraperspectieven
	Kinderbeveiliging ingeschakeld
	Vervolgweergave
	Handeling niet toegestaan

Statusveld

In het statusveld wordt de huidige werkingsswijze (status) van de DVD-recorder en de soort disc weergegeven. Deze optie kan ook worden uitgeschakeld.

Symbolen voor de verschillende discs




	DVD+RW
	DVD+R
	DVD-video
	Video-CD
	Geen disc
	Storing

Symbolen voor de werkwijzen

	Opname
	Stop
	Weergave
	Weergave-pauze
	Opname-pauze
	Vooruit zoeken (8-voudige snelheid)
	Achteruit zoeken (8-voudige snelheid)
	Vertraagd beeld

Tuner-Info-veld

Dit ingeschakelde veld vindt u in de hoek linksonder op het beeldscherm. Het antennesignaal, de TV-zender en naam van de zender van het zojuist gekozen programma wordt weergegeven.




	Huidige kanaal/gekozen ingangsaansluiting
	Geen signaal TV-kanaal is niet beschikbaar/extra toestel is niet aangesloten of is uit
	Tegen kopiëren beveiligd signaal

Tuner-Info-veld


Dit ingeschakelde veld bevindt zich boven het Tuner-Info-veld. Indien een opname (timer) al is geprogrammeerd, worden het timersymbool en de starttijd of de datum van de eerst geprogrammeerde opname weergegeven.

Als de timer niet is geprogrammeerd, wordt de actuele tijd weergegeven.

Tijdens het afspelen van een disc of tijdens een opname wordt dit veld niet weergegeven.

	Timer start op de aangegeven dag
	OTR-opname draait door tot de aangegeven stoptijd
	Actuele tijd Geen opname (timer) geprogrammeerd

5 Afspelen



Algemene instructies voor het afspelen

Met deze DVD-recorder kunt u de volgende systemen afspelen:

-) DVD-video
-) (Super) Video-CD-disc
-) DVD+RW disc
-) DVD+R disc
-) DVD-RW (Videomode, finalised)
-) DVD-R
-) CD-R
-) CD-RW
-) Audio-CD
-) MP3-CD

U kunt voor de bediening zowel de afstandsbediening als de toetsen op de voorkant van de DVD-recorder gebruiken.

Een disc plaatsen



- 1 Druk op **OPEN/CLOSE** op de afstandsbediening. De disc-lade gaat open. Op het display verschijnt tijdens het openen 'OPENING' en vervolgens 'TRAY OPEN' als de lade volledig is geopend.
- 2 Plaats voorzichtig een disc in het vak, met het etiket naar boven, en druk op de toets **PLAY/PAUSE** of **OPEN/CLOSE**. Op het display verschijnt eerst 'CLOSING' en dan 'READING'. De informatie op de disc wordt gelezen.

Hoe plaats ik een dubbelzijdige DVD?

Dubbelzijdig bespeelde discs hebben geen bedrukking op het gehele oppervlak. Het opschrift van de zijkant zit nu in het midden. Om de betreffende zijde af te spelen, moet het opschrift aan de bovenkant staan.



De lade met de afstandsbediening openen/sluiten

U kunt de disc-lade ook openen en sluiten met behulp van de afstandsbediening. Druk dan op de afstandsbediening net zo lang op **STOP**, tot op het display 'OPENING' (gaat open) of 'CLOSING' (wordt gesloten) verschijnt.



- 3 Het afspelen begint automatisch.



Bij de weergave van een DVD kan een menu verschijnen. Wanneer de track en het hoofdstuk genummerd zijn, drukt u op een cijfertoets op de afstandsbediening. U kunt ook met de toetsen **◀**, **▶**, **▲**, **▼** een menupunt selecteren en met de toets **OK** bevestigen. Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Afspelen van een DVD-video-disc'.



Bij de weergave een DVD+RW verschijnt het indexbeeldoverzicht. Kies met de toetsen ▼ , ▲ , ◀ , ▶ de titels die u wilt weergeven.

Bevestig met de toets **OK**.

Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Weergave van een DVD+RW/ +R disc'.



Wanneer de weergave niet automatisch wordt gestart, drukt u op de toets **PLAY/PAUSE ► II**.

Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Afspelen van een audio-CD'.



Wanneer in het display het symbool '■' gaat branden, start u de weergave met de toets

PLAY/PAUSE ► II.

Wanneer er een menu op het beeldscherm verschijnt, kiest u met de op het beeldscherm aangegeven toetsen van de afstandsbediening (PREV= ◀ , NEXT= ▶) of met de cijfertoetsen **0..9** het betreffende menupunt.

Verdere informatie vindt u in de paragraaf 'Weergave van een (Super) video-CD'.

Afspelen van een DVD-video-disc

* Op het display verschijnt 'PIN'

- ✓ Voor de geplaatste disc is het kinderslot ingeschakeld. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)', paragraaf 'Kinderslot' en 'Disc vrijgeven'.

* In de menubalk op het beeldscherm zie ik een 'X'

- ✓ DVD-discs kunnen zo worden vervaardigd, dat er bepaalde stappen nodig zijn, of slechts een begrensde bediening tijdens het afspelen mogelijk is. Als symbool 'X' op het beeldscherm verschijnt, kan de zojuist gekozen functie niet worden gebruikt.

* Ik krijg een regionale code op het beeldscherm

- ✓ Omdat DVD-speelfilms normaal gesproken niet op alle continenten tegelijk worden uitgegeven, zijn alle DVD-spelers voorzien van een bepaalde regionale code. De discs kunnen van een optionele regionale code worden voorzien. Indien de beide regionale codes (speler/disc) verschillen, is weergave niet mogelijk.
- ✓ De regionale code staat op een sticker aan de achterzijde van het toestel.
- ✓ De regionale code is niet van toepassing op beschrijfbare DVD-discs.

* Er wordt gevraagd om een optie uit een menu te kiezen.

- ✓ Kies met de toets ▲ , ▼ , ◀ of ▶ of met de cijfertoetsen **0..9** de betreffende optie.
In sommige gevallen moet u dit bevestigen met **OK**.
U kunt het menu ook op elk moment met **DISC-MENU** op de afstandsbediening oproepen.




Probleem

Hoe kan ik verborgen informatie oproepen?

- 1 Druk op de afstandsbediening op de toets **DISC-MENU**. Op het beeldscherm verschijnt een menu. Bij sommige speelfilms kan dat pas na een korte inleiding zijn.
- 2 Kies met de toets **▲**, **▼**, **◀** of **▶** of met de cijfertoetsen **0..9** de betreffende optie.
Bevestig met de toets **OK**.



Tip



- 1 Wanneer het afspelen niet automatisch begint, druk dan op **PLAY/PAUSE ▶ II**.
Op het display verschijnt:
Track, hoofdstuk (chapter), verstreken tijd.
- 2 Wanneer u wilt stoppen, drukt u op de afstandsbediening op de toets **STOP ■** of op de toets **■STOP** op de DVD-recorder.
- 3 Om de disc te kunnen verwijderen drukt u op de voorkant van de DVD-recorder op de **OPEN/CLOSE**-toets.

Weergave van een DVD+RW/ +R disc

- 1 Wanneer de disc een schrijfbeveiliging heeft of een afgesloten DVD+R disc is geplaatst, zal het afspelen automatisch beginnen.
- 2 Wanneer het afspelen niet automatisch begint, kies dan uit het index-beeldscherm met de **▼** - of **▲** -toets de tracks uit die u wilt afspelen.
U kunt ook de **◀◀** - of **▶▶** -toets op de voorkant gebruiken.
- 3 Druk op **PLAY/PAUSE ▶ II**.
Op het display verschijnt:
Nummer van de track, opnamekwaliteit.


* Ik zie op het display de melding 'EMPTY DISC'

✓ Er staat nog geen informatie op de disc.



Probleem

- 4 Als u de disc wilt stoppen druk dan op de toets **STOP ■** van de afstandsbediening of op **■STOP** op de DVD-recorder.



- 5 Om de disc te kunnen verwijderen drukt u op de voorkant van de DVD-recorder op de **OPEN/CLOSE** -toets.

Waar moet ik bij het afspelen van de verschillende opnamekwaliteiten op letten?

Tijdens de weergave wordt er automatisch omgeschakeld tussen de opnamekwaliteiten **HQ**(HQ), **SP**(SP), **SP+**(SP+), **LP**(LP), **EP**(EP).
Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Niet-automatische opnamen' in de paragraaf 'Kies de opnamekwaliteit'.



Afspelen van een audio-CD

U kunt de DVD-recorder ook gebruiken voor het afspelen van audio-CD's

- 1 Plaats een audio-CD in de DVD-recorder. Het afspelen begint automatisch.

Audio-CD-display

Wanneer uw TV is ingeschakeld, verschijnt de audio-CD-display op het beeldscherm

Tijdens het afspelen wordt het nummer van de betreffende track op het beeldscherm en op het display weergegeven.



- 2 Met de toets **STOP** ■ beëindigt u het afspelen. Het aantal tracks en de totale speelduur worden weergegeven.

Afspelen van een MP3-CD

MP3 (MPEG I Audio Layer-3)-bestanden zijn sterk gecomprimeerde muziekstukken. Door deze technologie is het mogelijk om de hoeveelheid data met factor 10 te verminderen. Zo is het mogelijk om tot wel 10 uren muziek in CD-kwaliteit op één CD-ROM op te nemen.

Bij MP3-CD's a.u.b. op de volgende punten letten:

Ondersteund bestandssysteem: ISO9660, Joliet

Ondersteunde formaten: *.mp3

Bestandsnamen: maximaal 64 ASCII tekens (Joliet)

Maximaal 99 albums, 99 tracks

Ondersteunde samplingfrequentie: 44,1 kHz, 48 kHz. Muziekstukken met afwijkende frequenties worden overgeslagen.

Ondersteunde bit-rate: 32, 64, 96, 128, 192, 256 (kbps)

ID3-tag: versie 1, 1.1. Bij hogere versies wordt als album de directorynaam en als track de bestandsnaam weergegeven.

Belangrijke aanwijzingen voor het afspelen:

In overeenstemming met SDMI wordt de digitale audiouitgang tijdens het afspelen van de MP3-CD uitgeschakeld.

Alleen de eerste sessie van een multisession-CD wordt afgespeeld.

- 1 Plaats een MP3-CD in de DVD-recorder. Het afspelen begint automatisch.

MP3-CD-display

Wanneer de TV is ingeschakeld, verschijnt het MP3-CD-display op het beeldscherm.

Tijdens de weergave wordt het nummer van de actuele stukken op het beeldscherm en op het display weergegeven.

Tijdens de gestopte weergave (**STOP** ■ -toets) worden de nummers van het album weergegeven op het beeldscherm en op het display.

Bovendien worden, indien in zgn. ID-dag beschikbaar), nadere informatie over het album, de track en de artiest weergegeven.



Tip

- 2 Met de toets **STOP** ■ beëindigt u het afspelen. Op het display wordt het aantal albums weergegeven.

Overige afspeelfuncties

Kies de vorige of volgende track met de toets **◀◀** of **▶▶**.

U kunt ook de **T/C** -toets gebruiken om de tracks en de albums te selecteren.

- 1 Druk op de **T/C** -toets en kies vervolgens met **▶** - of **◀** -toets het symbool 'T' voor een album of 'C' voor een track.

- 2 Kies met de **▼** of **▲** - of met de cijfertoetsen **0..9** op de afstandsbediening, de nummers van het album/de track.

U kunt ook de herhalingsfuncties (**PLAY MODE** -toets) gebruiken.



Tip

Weergave van een (Super) video-CD

(Super) Video-CD's kunnen met 'PBC' (Weergavebesturing / Play Back Control) uitgerust zijn. Daardoor is het mogelijk om speciale weergavefuncties (menu's) direct te kiezen. De video-CD moet PBC-compatibel zijn (zie de verpakking van de CD).

In de standaardinstelling is 'PBC' ingeschakeld.

- 1 Plaats een (super) video-CD in de DVD-recorder.
Wanneer in het display het symbool '■' gaat branden, start u de weergave met de toets **PLAY/PAUSE ▶II**.
- 2 Wanneer er een menu op het beeldscherm verschijnt, kiest u met de op het beeldscherm aangegeven toetsen van de afstandsbediening (PREV= **◀◀**, NEXT= **▶▶**) of met de cijfertoetsen **0..9** het betreffende menupunt.
Indien het PBC-menu een tracklijst bevat, kan de gewenste track direct worden opgeroepen.
- 3 Met de toets **RETURN** keert u weer terug naar het voorgaande menu.
- 4 Met de toets **STOP** ■ beëindigt u het afspelen.

Wisselen naar een andere track/hoofdstuk

Als er meer dan één track of hoofdstuk op een disc staan, kunt u op de volgende manier een andere track of hoofdstuk kiezen. Wanneer er meerdere hoofdstukken in een track staan, worden deze geselecteerd. Het selecteren van de track is dan alleen nog via de menubalk mogelijk.

- 1 Tijdens het afspelen gaat u met de toets **▶▶** naar de volgende track/hoofdstuk. Met de toets **◀◀** gaat u naar het begin van de actuele track/hoofdstuk. Als u tweemaal op **◀◀** drukt, gaat u naar het begin van de vorige track/hoofdstuk.

De toets T/C (track/hoofdstuk) gebruiken

- 1 Druk op de toets **T/C** en ga daarna met de toets **▲** of **▼** naar de betreffende track.
Let er daarbij op dat het symbool 'T'(track) in de menubalk is geselecteerd.
- 2 Met de toets **T/C** kunt u bovendien hoofdstukken binnen een track selecteren. Druk op de toets **T/C** en kies vervolgens met de toets **▶** het symbool 'C' (hoofdstuk).
Kies dan met de toets **▲** of **▼** het bijbehorende hoofdstuk.



Tip

Een disc doorzoeken

U kunt op 4-voudige of 32-voudige snelheid tracks op een disc opzoeken. Overige snelheden kunnen via de menubalk worden gekozen (▶▶).

- 1 Druk tijdens het afspelen één of meerdere keren op **◀◀** (terug) of op **▶▶** (vooruit), om naar de zoekfunctie om te schakelen. U kunt de zoeksnelheid met **◀◀** / **▶▶** veranderen.
- 2 Om door te gaan drukt u op de gekozen positie starten tweemaal op de toets **PLAY/PAUSE ▶II**.



* Geen geluid

- ✓ Tijdens het zoeken is het geluid uitgeschakeld. Dit is geen storing in uw toestel.

Probleem

Zoekfunctie via de menubalk

- 1 Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt dan boven aan het beeldscherm.
- 2 Kies met de toets ► of ◀ het symbool ►►' en bevestig met de ▼.
- 3 U kunt nu met de toets ◀ of ► verschillende zoeksnelheden vooruit of terug schakelen.
- 4 Schakel de menubalk eventueel uit met de toets **SYSTEM-MENU**.
- 5 Om de weergave te vervolgen, drukt u tweemaal op **PLAY/PAUSE ►II**.



Tip

Stilstaand beeld



- 1 Druk tijdens het afspelen op **PLAY/PAUSE ►II**, om te stoppen en een stilstaand beeld op te roepen.

Afzonderlijke beeldschakeling via de menubalk

- 1 Druk tijdens een stilstaand beeld op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt dan bovenaan het beeldscherm.
- 2 Kies met de toets ► of ◀ het symbool '◀□►' en bevestig met de toets ▼.
- 3 U kunt nu met de toets ◀ of ► een beeld vooruit of terug schakelen.
- 4 Schakel de menubalk eventueel uit met de toets **SYSTEM-MENU**.



Tip

- 2 Druk om de weergave te vervolgen op **PLAY/PAUSE ►II**.

Vertraagd beeld

- 1 Druk tijdens de weergave op de afstandsbediening op de toets **PLAY/PAUSE ►II**. Houd vervolgens de ◀◀ of ►►-toets ingedrukt, om op een vertraagd beeld om te schakelen.
- 2 U kunt met de ◀◀ - of ►►-toets tussen de verschillende snelheden omschakelen.

Vertraagd beeld via de menubalk

- 1 Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de toets **PLAY/PAUSE ►II** en daarna op **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt dan bovenaan het beeldscherm.
- 2 Kies met de toets ► of ◀ het symbool '►' en bevestig met de toets ▼.
- 3 Nu kunt u met de toets ◀ of ► verschillende snelheden vooruit of achteruit selecteren.
- 4 Schakel de menubalk eventueel uit met de toets **SYSTEM-MENU**.



Tip

- 3 Om de weergave te vervolgen, drukt u tweemaal op **PLAY/PAUSE ► II**.

Zoeken met tijdinvoer

Met deze functie kunt u een bepaalde plaats (na een bepaalde tijd) kiezen waarop het afspelen moet beginnen.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt dan bovenaan het beeldscherm.
- 2 Kies met de toets ► of ◀ het symbool '⌚' en bevestig met de toets ▼. Het afspelen wordt onderbroken en op het beeldscherm verschijnt een veld met daarin de reeds verstreken speeltijd (afspeeltijd).
- 3 Voer de gewenste starttijd vanaf wanneer het afspelen weer moet beginnen in met de cijfertoetsen **0..9**.
- 4 Bevestig met de toets **OK**.



* **Op het beeldscherm knippert de ingevoerde tijd**

✓ De gekozen track is korter dan de tijd die werd ingevoerd. Voer een nieuwe tijd in of beëindig de functie met de toets **SYSTEM-MENU**.

Probleem

- 5 Het afspelen gaat verder vanaf de door u ingevoerde tijd.

Herhaling, random-weergave

U kunt ook complete delen of de complete disc markeren voor een continue weergave. Afhankelijk van het type disc (DVD-video, DVD+RW, video-CD's) kunt u hoofdstukken, tracks of de complete disc selecteren.

- 1 Kies het gewenste hoofdstuk, track of disc en begin met afspelen.
- 2 Druk tijdens het afspelen op de toets **PLAY MODE**. Door herhaald op **PLAY MODE** te drukken, kunt u uit de volgende mogelijkheden kiezen:
 - 'chapter': Hoofdstukherhaling (alleen DVD)
 - 'title': Spoor-/trackherhaling
 - 'repeat': Herhaling van complete disc (alleen video-CD, audio-CD)
 - 'shuffle': Random-weergave (Shuffle)
 - Display gaat uit: geen herhaling
- 3 Om de herhaling uit te schakelen, drukt u op **STOP ■**. U kunt ook zo vaak de op toets **PLAY MODE**, tot de displays uitgaan.

Herhaling van een passage (A-B)

U kunt een bepaalde passage binnen een track/hoofdstuk herhalen. Dan moet zowel het begin als het einde van de gewenste passage gemarkeerd zijn.

- 1 Druk tijdens de weergave op het gewenste beginpunt op de toets **PLAY/PAUSE ► II** .
U ziet een stilstaand beeld.
- 2 Druk op de **PLAY MODE** -toets op het beeldscherm het symbool '—A—'. Daardoor wordt het beginpunt opgeslagen.
Start de weergave met de **PLAY/PAUSE ► II** -toets.
- 3 Op het gewenste eindpunt drukt u op **OK** . Op het beeldscherm verschijnt '—A—B'. Nu wordt alleen het aangegeven gedeelte afgespeeld.
- 4 Om de herhaling uit te schakelen, drukt u op **STOP ■** .
U kunt ook zo vaak de op toets **PLAY MODE** , tot de displays uitgaan.

Scan-functie

Met deze functie worden de eerste 10 seconden van elk hoofdstuk (DVD) of spoor/passage (CD) weergegeven.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de toets **PLAY MODE** . Kies met de toets **PLAY MODE** op het beeldscherm het symbool '—scan—'.
- 2 Na 10 seconden springt de DVD-recorder naar het volgende hoofdstuk/index. Om de weergave bij het betreffende hoofdstuk/index te starten drukt u op **STOP ■** - en vervolgens drukt u op de **PLAY/PAUSE ► II** -toets.

Zoom-functie

Met deze functie kunt u het videobeeld vergroten en in het vergrootte beeld heen en weer gaan.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de toets **PLAY/PAUSE ►II**. De DVD-recorder schakelt op 'PAUZE'. U ziet een stilstaand beeld.
- 2 Druk op de toets **SYSTEM-MENU** en kies met de toets ► het symbool '⌕'.
- 3 Kies de gewenste vergroting met de toets ▼ of ▲.
- 4 Wanneer het zoomen klaar is, verschijnt '**druk op OK om te schuiven**' op het beeldscherm.
- 5 Druk op de toets **OK**. Kies met de toets ▲, ▼, ►, ◀ een gedeelte van het beeld dat u beter wilt bekijken.
- 6 Bevestig met de toets **OK**.
- 7 Beëindig de functie door op **PLAY/PAUSE ►II** en aansluitend op **SYSTEM-MENU** te drukken.

Cameraperspectieven

Als een voorbespeelde DVD-video passages bevat die vanuit verschillende cameraperspectieven werden opgenomen, kunt u de betreffende perspectieven selecteren en afspelen.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de toets **PLAY/PAUSE ►II**. U ziet een stilstaand beeld.
- 2 Druk op de toets **SYSTEM-MENU** en kies met de toets ► het symbool '📹'.

× Het symbool '📹' wordt onzichtbaar weergegeven

✓ De geselecteerde scène werd alleen met een cameraperspectief opgenomen. Daarom is deze functie niet beschikbaar. Meer informatie vindt u in de 'Cover-tekst' van de DVD-videodisc.



Probleem

- 3 Kies het gewenste perspectief met de toets ▼ of ▲. U kunt het getal ook direct invoeren met de cijfertoetsen 0..9.
- 4 Na korte tijd wordt de disc verder afgespeeld met de nieuwe cameraperspectieven. Het symbool '📹' blijft zichtbaar tot een passage begint, waarvoor alleen een cameraperspectief beschikbaar is.

Synchrone taal wijzigen

Voorbespeelde DVD-video's worden meestal met meerdere synchrone talen geleverd. Bij het afspelen wordt de taal gekozen die u tijdens de eerste installatie heeft aangegeven. U kunt echter altijd een andere synchrone taal voor de betreffende disc kiezen.

Houd er rekening mee dat u de synchrone taal zowel via het menu van de geplaatste disc (toets **DISC-MENU**) als via de menuregel (toets **SYSTEM-MENU**) kunt wijzigen. De synchrone talen van beide menu's kunnen verschillen.


- 1 Druk tijdens het afspelen op de toets **SYSTEM-MENU** en kies met de toets ► het symbool '⏏'.
- 2 Kies de gewenste synchrone taal met de toets ▼ of ▲. U kunt het getal ook direct invoeren met de cijfertoetsen 0..9.
- 3 De disc wordt nu verder afgespeeld met de nieuwe synchrone taal.

Ondertiteling

Voorbespeelde DVD-video's worden meestal met een ondertiteling in meerdere talen geleverd. Bij het afspelen wordt de taal gekozen die u tijdens de eerste installatie heeft aangegeven. U kunt voor de ondertiteling echter altijd een andere taal voor de betreffende disc kiezen.

Houd er rekening mee dat u de taal van de ondertiteling zowel via het menu van de geplaatste disc (toets **DISC-MENU**) als via de menuregel (toets **SYSTEM-MENU**) kunt wijzigen. Wellicht kan de taal van beide menu's verschillen.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de toets **SYSTEM-MENU** en kies met de toets ► het symbool '⏏'.
- 2 Kies de gewenste taal voor de ondertiteling met de toets ▼ of ▲. U kunt het getal ook direct invoeren met de cijfertoetsen 0..9. Met de toets 0 of de keuze uit '**off**' worden de ondertitelingen weer uitgeschakeld.
- 3 De disc wordt nu verder afgespeeld met een ondertiteling in de nieuwe taal.



Algemeen

Op welke disc kunnen de opnamen worden opgenomen?

Met deze DVD-recorder kunnen DVD's op 2 manieren worden opgenomen:

DVD+RW

Deze disc kan zowel beschreven als weer gewist worden.

DVD+R

Deze disc kan alleen worden beschreven.

Als deze disc in een DVD-speler wordt afgespeeld, moet hij met de functie '**Disc finaliseren**' worden afgesloten. Daarna kan er niets meer op de disc worden opgenomen.

Als deze disc alleen in een DVD-recorder wordt afgespeeld, hoeft hij niet te worden afgesloten. Opnamen kunnen toegevoegd en gewist worden. De ruimte (speelduur) van de gewiste opname (track) is dan echter niet meer beschikbaar.



Gebruik de 'Niet-automatische opnamen', om spontaan een opname (bijv. van het programma waar u op dat moment naar zit te kijken) te starten.

Kies in dat geval in de 'Index-beeldweergave' de track die moet worden overschreven of '**Lege titel**' met de toets ▼ en ▲.

Indien u opnamen tussen reeds aanwezige opnamen wilt voegen, let dan op de lengte van de oude en nieuwe opname. Als de nieuwe opname te lang is, wordt een deel van de bestaande opname (track/hoofdstuk) overschreven.

Nieuwe opnamen aan het einde van alle opnamen plakken (safe record)

Om een nieuwe opname aan het einde van de laatste opname op een disc op te nemen, houdt u de **REC/OTR** ● zo lang ingedrukt tot de melding '**SAFE REC**' op het display verschijnt.

Bij DVD+R discs komt een nieuwe opname altijd achter de reeds bestaande opnamen, omdat deze niet overschreven kunnen worden.



Tip

Lees de paragraaf '**Opnemen zonder automatische uitschakeling**', wanneer u zelf een opname wilt starten of beëindigen.

Lees de paragraaf '**Opnemen met automatische uitschakeling**', wanneer u zelf een opname wilt starten maar automatisch wilt beëindigen (om bijv. niet tot aan het einde van de disc op te nemen).

Lees de paragraaf '**Automatisch opnemen van een satellietontvanger**', wanneer een opname automatisch door een satellietontvanger moet worden aangestuurd.

Lees de paragraaf '**De functie van rechtstreekse opname (direct record)**', wanneer u een TV-programma wilt opnemen waar u naar zit te kijken.

Opnemen zonder automatisch uitschakelen

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Plaats een disc in de recorder waarop u wilt opnemen. De geplaatste disc wordt op inhoud en systeem gecontroleerd. Op het display verschijnt 'READING'.

* Index-beeldweergave

- ✓ Er werd een DVD+RW disc geplaatst waarop al is opgenomen. Kies met de toets ▲, ▼ en op welke plaats de opname moet worden gestart.

* De melding 'EMPTY DISC' verschijnt op het display

- ✓ De geplaatste disc is een lege DVD-disc.

* Er verschijnt een dialoogvenster met de vraag of de inhoud gewist of de disc moet worden uitgeworpen

- ✓ De geplaatste disc is een DVD+RW, waarvan de inhoud echter niet geschikt is voor DVD-video (bijv. een gegevensdisc). Opnamen op deze disc zijn alleen mogelijk wanneer de complete disc eerst met de **REC/OTR** wordt gewist.

* De melding 'Te veel titels' verschijnt op het beeldscherm wanneer daadwerkelijk moet worden opgenomen

- ✓ Op een disc kunnen maximaal 48 tracks (inclusief lege tracks) worden opgenomen. Wis de titel, of verwissel de disc.



Probleem

- 3 Schakel, indien nodig, met de toets **MONITOR** om naar de interne tuner van de DVD-recorder.
- 4 Kies met de toets **CHANNEL +** of **CHANNEL -** het programmanummer (zenderomschrijving), waarvan u wilt opnemen. Op het display verschijnt:



Zenderomschrijving

Wanneer een TV-zender een zenderomschrijving uitzendt, ziet u dit op het display.

Programmanummers van de externe ingangen:

- 'EXT 1' Scartaansluiting aan de achterzijde **EXT 1 TO TV-I/O**
- 'EXT 2' Scartaansluiting aan de achterzijde **EXT 2 AUX I/O**
- 'ERM 1' SVHS-/Audio frontaansluitingen **S-VIDEO / left AUDIO right**
- 'ERM 1' Video-/Audio frontaansluitingen **A/V VIDEO / left AUDIO right**

De omschakeling tussen de bussen **S-VIDEO** en **VIDEO** gebeurt automatisch. Bij bezetting van beide bussen heeft het signaal op bus **S-VIDEO** voorrang.



Tip



- 5 Als u wilt opnemen, drukt u op de toets **REC/OTR** ● op de afstandsbediening of op de toets **RECORD** van de DVD-recorder. Om een nieuwe opname aan het einde van de laatste opname op een disc op te nemen, houdt u de **REC/OTR** ● zo lang ingedrukt tot de melding 'SAFE REC' op het display verschijnt. Op DVD+R-discs komt een nieuwe opname altijd achter de reeds bestaande omdat deze niet overschreven kunnen worden. Op het display verschijnt bijv.:

Hoofdstukmarkering invoegen

Tijdens de opname kunnen fragmenten gemarkeerd worden, zodat u deze later gemakkelijk kunt opzoeken of verbergen.

Druk tijdens de opname aan het begin van het gewenste fragment op de **EDIT**. Op het beeldscherm verschijnt '**Markering wordt ingelast**'. Op het display wordt de track van 'CHAPTERS' (hoofdstuk) verhoogd met één.

Meer informatie over tracks/hoofdstukken vindt u in de betreffende paragrafen.



Tip

- 6 Met de toets **STOP** ■ op de afstandsbediening of **■STOP** op het toetsel sluit u de opname af. Op het display verschijnt 'MENU UP!'. DVD-recorder past de inhoudsopgave aan. Wacht tot de melding op het display verdwijnt, dan is de opname gereed.

* Op het display verschijnt 'DISC ERR'

- ✓ Door een discfout kon de opname niet correct worden afgesloten. Controleer de geplaatste disc, indien nodig reinigen.



Probleem

Opnamen op DVD+R discs compatibel maken

Wanneer u de opname op een DVD-speler wilt weergeven, moet u de disc in de DVD-recorder afsluiten. Met de functie '**Finaliseren**' bereidt u de DVD zo voor, dat hij door de DVD-speler kan worden gelezen. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Beheer van de inhoud van de disc' in de paragraaf 'DVD+R discs afsluiten (finalise)'.



Tip

Opnamen onderbreken (pauze)

- 1 Druk tijdens de opname op de **PLAY/PAUSE** ► II zodat bijv. een reclameblok niet wordt opgenomen.
- 2 Om weer op te nemen, drukt u op de **REC/OTR** ●.



Opname beëindigen

Druk op de toets **STOP** ■ om de opname te beëindigen. Wacht even tot de aanduiding 'MENU UPBT' op het display uit gaat.

Tip

Opnemen met automatisch uitschakelen (OTR One-Touch-Recording)

- 1 Disc plaatsen.
- 2 Kies met de toets **CHANNEL +** of **CHANNEL -** het programmanummer (de programmaam) waarvan u wilt opnemen.
- 3 Druk op de afstandsbediening op de **REC/OTR** ●.
- 4 Druk op de afstandsbediening de **REC/OTR** ● meerdere malen in, om de opnametijd iedere keer met 30 minuten te verlengen.



Hoe kan ik de zojuist ingestelde opnametijd weer wissen?

Om de invoer te wissen, drukt u tijdens de weergave van de opnametijd op de toets **CLEAR**.

?

Disc tegen ongewenste opnamen beveiligen

Om te voorkomen dat u per ongeluk een belangrijke opname wist, kunt u de gehele disc beveiligen. U kunt alleen de gehele disc beveiligen. Het is niet mogelijk om afzonderlijke opnamen te beveiligen.



Wat gebeurt er bij DVD+R discs?

Zo lang de disc niet wordt afgesloten, kunnen ze net als DVD+RW discs worden beveiligd tegen per ongeluk wissen.

?

- 1 Plaats de disc die u wilt beveiligen.
- 2 Druk op de toets **DISC-MENU**. Het index-beeldscherm verschijnt.
- 3 Druk tijdens de weergave van het index-beeldscherm op de **STOP** ■ van de afstandsbediening. De eerste track is gemarkeerd.
- 4 Druk op de toets **▲**. Zo komt u vervolgens in het disc-info-beeldscherm

- 5 Druk op de toets ► .
Kies de regel '**Beveiliging**'.
Bevestig met de toets ► .
- 6 Druk op de toets ▼ '**Beveiligd**' en bevestig de invoer met **OK** .
- 7 Beëindig de functie door op ◀ en aansluitend op de **DISC-MENU** te drukken.

Nu is de gehele disc beveiligd. Indien wordt geprobeerd om op te nemen, verschijnt op het display '**DISC LOCK**' en op het beeldscherm '**Disc beveiligd**'.

Aaneenschakelen van opnamen binnen een track (montage)

Bij een reeds bespeelde DVD+RW kunt u een andere opname aan een reeds bestaande track toevoegen. De naam van deze opname wordt dan als zgn. 'Hoofdstuk' ('Chapter') toegevoegd. De aanwezige informatie wordt vanaf deze plaats overschreven. Afhankelijk van de lengte van de nieuwe opname, kunnen bovendien tracks worden overschreven die achter de actuele track staan. De opnamekwaliteit wordt overgenomen door de actuele track.

Om de opname af te spelen drukt u op de toets **SYSTEM-MENU** en kiest u het symbool 'C'(Chapter) met de toets ► . U kunt ook de toets **T/C** gebruiken. U kunt ook de **T/C**-toets gebruiken.

Zie voor gedetailleerde informatie de paragraaf 'Wisselen naar een andere track/hoofdstuk'.



Wat gebeurt er bij 'DVD+R' discs?

Nieuwe opnamen op 'DVD+R' discs kunnen alleen aansluiten op aanwezige opnamen. Met 'DVD+R' discs kunnen reeds aanwezige opnamen niet worden overschreven.

- 1 Zoek in de index-beeldweergave de plaats op waar de nieuwe opname achter de oude moet worden geplaatst.
- 2 Bekijk de laatste minuut van de oude opname (afspelen).
- 3 Druk op de plaats op de disc waar de nieuwe opname moet beginnen op de **PLAY/PAUSE ► II** van de afstandsbediening. Op het display verschijnt 'II'.
- 4 Om de opname te bewaken, kunt u met de toets **MONITOR** omschakelen naar de interne tuner.

- 5 Start de opname, zoals gewoonlijk, met de toets **REC/OTR** ● op de afstandsbediening.
De nieuwe opname wordt achter de bestaande geplaatst.
- 6 Met de toets **STOP** ■ beëindigt u de opname.

Kies de opnamekwaliteit

Met de opnamekwaliteit kiest u de beeldkwaliteit van de opnamen en derhalve de maximale opnameduur op een disc.

De kwaliteit kunt u controleren wanneer u van opnamekwaliteit verandert en aansluitend het beeld van de ingebouwde tuner bekijkt (**MONITOR** -toets).

Tijdens het afspelen wordt automatisch de juiste beeldkwaliteit gekozen.

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Kies met de toets **REC MODE** aan de voorkant van de DVD-recorder de gewenste opnamekwaliteit.
U kunt ook de toets **REC. MODE** op de afstandsbediening gebruiken.

Welke opnamekwaliteiten kan ik selecteren?

'HQ/HQ': **HighQuality** (hoge opnamekwaliteit) biedt de beste beeldkwaliteit bij een opnameduur van 60 minuten.

'SP/SP': **StandardPlay** (voorbespelde DVD-kwaliteit) biedt een normale, eerste klas beeldkwaliteit bij een opnameduur van 120 minuten.

'SP+/SP+': **StandardPlay** (beter dan S-VHS-beeldkwaliteit) biedt een normale, eerste klas beeldkwaliteit bij een opnameduur van 150 minuten.

'LP/LP': **LongPlay** (S-VHS--beeldkwaliteit). Voor een opnameduur van 180 minuten.

'EP/EP': **ExtendendPlay** (beter dan VHS-beeldkwaliteit). Voor een opnameduur van 240 minuten.

Kan ik ook via een menu een andere opnamekwaliteit kiezen?

- 1 Druk op de toets **SYSTEM-MENU**.
- 2 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T'.
- 3 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Opname-instellingen**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 4 Kies de betreffende opnamekwaliteit in de regel '**Opnamestand**' met de toets ◀ of ▶.
- 5 Bevestig de keuze met de toets **OK** en beëindig de functie met **SYSTEM-MENU**.
- 6 Wanneer u de opnamemodus '**LP/LP**' of '**EP/EP**' heeft gekozen, kunt u in de regel '**Filtermodus**' de instelling '**Stndrd**' (standaard) of '**Sport**' (voor snelle bewegingen) kiezen.



Tip

Automatische opname van een satellietontvanger (Sat-opname)

Deze functie kunt u alleen gebruiken wanneer u over een satellietontvanger beschikt die in staat is om via een scartkabel en een programmeerfunctie (timer) andere toestellen aan te sturen. Meer informatie hierover vindt u in de bedieningshandleiding van uw satellietontvanger.

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Druk op de afstandsbediening op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 3 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'TΔ'.
- 4 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '*Opname-instellingen*' en bevestig dit met ▶.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '*Sat. opname*'.
- 6 Kies '*EXT2*' met de ◀ of ▶-toets.



'Sat opname' uitschakelen

Om de functie uit te schakelen, gebruikt u de toets ▶ of ◀ 'Uit'.

Tip

- 7 Bevestig dit met de toets **OK**.
- 8 Verbind de scart-bus **EXT 2 AUX I/O** van de DVD-recorder met een scartkabel met de betreffende scartbus van de satellietontvanger.
- 9 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.
- 10 Plaats een disc die geschikt is voor de betreffende opname.
- 11 Programmeer de satellietontvanger met de gewenste gegevens voor de opname (programmanummer van de zender, start- en eindtijd). Raadpleeg indien nodig de gebruiksaanwijzing van de satellietontvanger.
- 12 Zet de DVD-recorder uit met de toets **STANDBY** ⏻. Op het display verschijnt bovendien 'Δ' om de geactiveerde functie aan te geven.

Nu kan met de DVD-recorder worden opgenomen. Het starten en stoppen van de opname worden via de scart-kabel **EXT 2 AUX I/O** aangestuurd.

De functie 'Directe opname' (Direct Record)

Razendsnel het juiste TV-programma opnemen bij een uitgeschakelde DVD-recorder? Geen enkel probleem. Wanneer de opname met de hand wordt gestart, neemt de **uitgeschakelde** DVD-recorder via de scartkabel de actuele op het TV-toestel ingestelde zenders over. Hoe u de 'Directe opname (Direct Record)' in-/uitschakelt leest u in de volgende paragraaf onder 'De functie 'Directe opname (Direct Record)' in-/uitschakelen'.

Hoe werkt Direct Record?

De DVD-recorder vergelijkt via de scartkabel de op de TV geselecteerde zender met zijn opgeslagen TV-zenders. Wanneer dezelfde zender wordt gevonden, schakelt de DVD-recorder over naar het betreffende programmanummer en wordt de opname gestart.

Let op dat u tijdens het zoeken geen andere TV-zender op uw toestel kiest. Daardoor kan de afstemming van de DVD-recorder worden beïnvloed.



- 1 Kies op de TV het programmanummer waarvan u wilt opnemen.
- 2 Druk bij een **uitgeschakelde** DVD-recorder op **REC/OTR** ●.

*Op het display verschijnt 'WRT'

- ✓ De DVD-recorder vergelijkt zijn opgeslagen TV-zender met die van de TV. Kies a.u.b. geen ander programmanummer op uw TV zo lang op het display de melding 'WRT' zichtbaar is.

*'NOTV' verschijnt op het display

- ✓ Deze TV-zender werd niet aangetroffen in het geheugen van de DVD-recorder. Controleer of alle op uw TV opgeslagen TV-zenders ook op de DVD-recorder aanwezig zijn. Sla eventueel ontbrekende zenders alsnog op. Lees ook de paragraaf 'Niet-automatisch opzoeken van TV-zenders' in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' door.
- ✓ Controleer de stekkers van de scartkabel.
- ✓ Kijk in de bedieningshandleiding van de TV na welke scartaansluiting videesignalen uitzendt.
- ✓ Indien niets helpt, kunt u deze functie helaas niet gebruiken.




Probleem

- 3 Met de toets **STOP** ■ beëindigt u de opname.

De functie 'Directe opname' (Direct Record) in-/uitschakelen

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Druk op de afstandsbediening op **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 3 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T'.
- 4 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '*Opname-instellingen*' en bevestig dit met de toets ▶.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '*Direct Record*'.
- 6 Kies met de toets ◀ of ▶ '*Aan*' (Direct Record ingeschakeld) of '*Uit*' (Direct Record uitgeschakeld).
- 7 Bevestig dit met de toets **OK**.
- 8 Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.
- 9 Schakel uit met de toets **STANDBY** ⏻.



Algemeen

Indien opnamen op een disc worden opgenomen, wordt aan het begin van de opname tevens de volgende informatie opgeslagen:

-) Naam van de opname
Indien geen naam door de provider wordt meegestuurd, worden slechts het programmanummer (programmanaam) en de tijd als naam opgeslagen
-) Duur van de opname
-) Opnamekwaliteit
-) Datum van de opname
-) Index-weergave van de opname

Elke 5 – 6 minuten wordt een markering opgenomen, ten minste als de functie '**Auto hoofdstuk**' in het menu '**Opname-instellingen**' is ingeschakeld. Deze markering wordt als hoofdstukmarkering omschreven.

Nadat de opname is beëindigd, kunnen deze markering worden gewijzigd.



Kunnen markeringen ook op DVD+R discs worden gezet?

Zolang deze discs niet zijn afgesloten (finalised), kunnen er markeringen op worden gezet.

Daarnaast is het mogelijk om extra hoofdstukmarkeringen aan te maken. Zo kunnen ongewenste delen (bijv. reclameblokken) doelbewust verborgen of overgeslagen worden. Tijdens het afspelen ziet u dan alleen uw opname zonder dat de verborgen hoofdstukken voorbij komen.

Lees paragraaf '**Disc-instellingen**', om algemene instellingen van de disc te wijzigen.

Lees de paragraaf '**Opnametitel (naam) bewerken**', om de naam van de opname te wijzigen


Lees de paragraaf '**Track helemaal afspelen**', om de complete track inclusief het verborgen hoofdstuk af te spelen

Lees de paragraaf '**Opname/track wissen**', om de betreffende track en dus de opname te wissen.

Lees de paragraaf '**Favorite Scene Selection (Scène opslaan)**', om de track in het hoofdstuk in de delen, c.q. het hoofdstuk te beheren.

Opnametracks (naam) bewerken


Veel TV-zenders zenden de titel (naam) van een TV-zender uit. In dit geval wordt de naam automatisch overgenomen (bijv. 'ROCKY'). Anders worden alleen de datum en tijd als naam van de opname opgeslagen. De naam kan pas worden gewijzigd nadat de opname is afgelopen.



- 1 Druk op de toets **STOP** ■ of gedurende weergave op de toets **DISC-MENU**.
- 2 Kies met de ▲ - of ▼ -toets de track waarvan u de naam wilt bewerken en bevestig dit met ►. Dan verschijnt het menu voor de bewerking van de naam.
- 3 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Naam**' en bevestig met de toets ►.
- 4 Kies met de toets ► of ◀ de tekenpositie waarop u de letter/getal/speciaal teken wilt wijzigen of opnieuw wilt invoeren.
- 5 Verander het desbetreffende teken met de toets ▲ of ▼. Met de toets **SELECT** schakelt u om tussen hoofd- en kleine letters. Met **CLEAR** kunt u een teken weer wissen.
- 6 Herhaal de stap 4 en stap 5 tot de naam aan uw wensen voldoet.
- 7 Sla de nieuwe naam in het geheugen op met de toets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt ter bevestiging '**Naam wordt opgeslagen**'.
- 8 Beëindig met de toets ◀.

Track helemaal afspelen


Wanneer u van een track bepaalde paragrafen (hoofdstukken) verborgen heeft, kunt u met deze instelling de complete track inclusief het verborgen hoofdstuk bekijken. Ga daarbij als volgt te werk:



- 1 Druk op de **STOP** ■ -toets of gedurende weergave op de **DISC-MENU** -toets.
- 2 Kies met de ▲ - of ▼ -toets iedere titel die u in zijn geheel wilt afspelen en bevestig dit met ►. Het menu voor het bewerken van de track verschijnt.
- 3 Kies met de ▲ of ▼ -toets de regel '**Volledige titel afspelen**' en met de toets **OK**.
- 4 Het afspelen begint automatisch. De track wordt in zijn geheel – inclusief de verborgen hoofdstukken – weergegeven.

Opname/track wissen

U kunt een opname van een disc doelgericht wissen. Ga daarbij als volgt te werk:




- 1 Druk op de toets **STOP** ■ of gedurende weergave op de **DISC-MENU**.
- 2 Kies met de toets ▲ of ▼ de track die u wilt bewerken en bevestig dit met ►. Het menu voor het bewerken van de track verschijnt.
- 3 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Deze titel wissen**' en bevestig met de toets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt '**Hierdoor wordt deze titel volledig gewist Druk ter bevestiging op OK**'.
- 4 Als u een track wilt wissen, bevestigt u dat met de toets **OK**. Of beëindigen met de toets ◀.
- 5 Op het beeldscherm verschijnt '**Titel wordt gewist**'.
- 6 Daarna wordt in de 'Index-beeldweergave' op deze plaats een '**Lege titel**' weergegeven. Op deze plaats kan nu een nieuwe track worden opgenomen.
Wanneer de gewiste track zeer kort was (korter dan 1 minuut), wordt op deze plaats geen '**Lege titel**' weergegeven.

Kunnen ook tracks van DVD+R discs worden gewist?

Tracks op DVD+R discs worden alleen als gewist gemarkeerd. Op het beeldscherm verschijnt in plaats van '**Lege titel**' alleen '**Gewiste titel**'. Later bij het afspelen wordt de 'gewiste' track overgeslagen. De voor de track benodigde ruimte kan niet opnieuw worden gebruikt, omdat de track niet daadwerkelijk is gewist. Nadat een disc is afgesloten, kunnen geen wijzigingen meer worden doorgevoerd.



Disc-instellingen



Deze melding bevindt zich **voor** de eerste track en bevat algemene informatie over de geplaatste disc.

U kunt:


- De naam van de disc wijzigen
- De schrijfbeveiliging van de disc in- en uitschakelen
- Bewerkingen afsluiten (dvd-compatibel maken)
- Een DVD+R afsluiten
- Een DVD+RW wissen

Om bij deze melding te komen, gaat u als volgt te werk:

- 1 Druk op de toets **STOP** ■ of gedurende weergave op de **DISC-MENU**.

- 2 Kies de eerste track met de ▲ -toets of druk op **STOP** ■ .
- 3 Druk op de toets ▲ . De melding met disc-info verschijnt.

Naam van de disc wijzigen



- 1 Druk onder disc-info op de ► . Op het beeldscherm verschijnt het menu '**Instellingen voor**'.
- 2 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Discnaam**' en bevestig met de toets ► .
- 3 Kies met de toets ► of ◀ de tekenpositie waarop u de letter/getal/speciaal teken opnieuw wilt invoeren of wilt wijzigen.
- 4 Verander het desbetreffende teken met de ▲ of ▼ . Met de toets **SELECT** schakelt u om tussen hoofd- en kleine letters. Met de toets **CLEAR** kunt u een teken weer wissen.
- 5 Herhaal de stap 3 en stap 4 tot de track aan uw wensen voldoet.
- 6 Sla de nieuwe track in het geheugen op met de toets **OK** . Op het beeldscherm verschijnt ter bevestiging '**Naam wordt opgeslagen**'.
- 7 Beëindig met de toets ◀ .

Bewerkingen afsluiten

Indien één of meerdere track moeten worden bewerkt, kan een DVD-speler soms de oorspronkelijke track weergeven. U kunt een disc zo voorbereiden, dat ook een DVD-speler de bewerkte versie kan afspelen.

- 1 Druk onder disc-info op de ► . Op het beeldscherm verschijnt het menu '**Instellingen voor**'.
- 2 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Edits compatibel maken**' en bevestig met de toets **OK** .

* De regel '**Edits compatibel maken**' verschijnt niet

✓ Uw disc is reeds compatibel. Er is geen convertering noodzakelijk.
Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU** .



Probleem

- 3 Op het beeldscherm verschijnt '**Dit duurt...**' om aan te geven hoe lang deze procedure duurt.
- 4 Druk ter bevestiging op de **OK** . Op het beeldscherm verschijnt '**Bezig**'. Een balk beweegt van links naar rechts en geeft het verloop van de convertering aan.

DVD+R discs afsluiten (finalise)

Deze functie is nodig als een DVD+R disc op een DVD-speler moet worden afgespeeld. Echter na uitvoering van de functie kunnen geen tracks meer worden opgenomen en kunnen geen wijzigingen meer worden uitgevoerd.

- 1 Druk onder disc-info op de ►. Op het beeldscherm verschijnt het menu '*Instellingen voor*'.
- 2 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '*Disc finaliseren*' en bevestig met de toets OK.

* De regel '*Disc finaliseren*' verschijnt niet

- ✓ In dat geval is wellicht geen DVD+R disc geplaatst of de geplaatste disc is reeds afgesloten.
Beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.

* Het menu '*Instellingen voor*' verschijnt niet

- ✓ Wanneer de disc op een andere DVD-recorder werd opgenomen, kan dit menu soms niet worden opgeroepen. In dat geval gebruikt u de functie '*Disc finaliseren*' in het menu 'T' in het submenu '*Functies*'.




Probleem

- 3 Op het beeldscherm verschijnt '*Dit duurt...*' om aan te geven hoe lang deze procedure duurt.
- 4 Druk ter bevestiging op de OK. Op het beeldscherm verschijnt '*Bezig*'. Een balk beweegt van links naar rechts en geeft het verloop van de bewerking aan.

DVD+RW Discs wissen

- 1 Druk onder disc-info op de ►. Op het beeldscherm verschijnt het menu '*Instellingen voor*'.
- 2 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '*Disc wissen*' en bevestig met de toets OK. Op het beeldscherm verschijnt '*Hierdoor worden alle titels gewist Druk ter bevestiging op OK*'.
- 3 Als u een track wilt wissen, bevestigt u dat met de toets OK. Of beëindigen met de toets ◀.
- 4 Op het beeldscherm verschijnt '*Disc wordt gewist*'.
- 5 Nadat een track is gewist, geeft het index-beeldscherm het lege gedeelte op de disc aan.




Favorite Scene Selection (Scène opslaan)

In dit menu kunt u een track aan uw persoonlijke wensen aanpassen. U kunt hoofdstukmarkeringen invoegen/wissen, hoofdstukken verbergen, een nieuw indexbeeld selecteren of de track splitsen. Tijdens de weergave roept u dit menu op met de **EDIT**-toets op de afstandsbediening.

Hoofdstukmarkering invoegen

Tijdens het afspelen kunt u hoofdstukmarkeringen binnen een track instellen en wissen. Het maximale aantal hoofdstukken per disc bedraagt 124, per track 99. Wanneer dit aantal is bereikt, verschijnt op het beeldscherm de melding: '**Te veel hoofdstukken**'. Er moeten enkele markeringen worden gewist om nieuwe aan te kunnen maken c.q. opnamen te maken.

- 1 Druk tijdens het afspelen op de betreffende plaats op de **EDIT** van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het menu '**Favorite Scene Selection**'.



- 2 Bevestig de regel **Markering inlassen** met de toets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt '**Markering wordt ingelast**'.

Op het beeldscherm verschijnt 'X'

Deze DVD heeft een schrijfbeveiliging of er werd een afgesloten DVD+R disc geplaatst. Achteraf kunnen geen wijzigingen worden doorgevoerd.




Tip

- 3 Beëindig de functie met de toets **EDIT**.

Hoofdstuk verbergen

Eerst zijn alle hoofdstukken zichtbaar. U kunt hoofdstukken bij het afspelen verbergen (bijv. reclameblokken) of weer zichtbaar maken. In de bewerkingsmodus worden verborgen hoofdstukken gedimd weergegeven.

- 1 Druk tijdens het afspelen van het betreffende hoofdstuk op de **EDIT** van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het menu '**Favorite Scene Selection**'.



Hoe kan ik andere hoofdstukken selecteren?

- ❶ Druk op de toets **T/C** op de afstandsbediening. Op de bovenste beeldschermrand worden de TV-zenders en hoofdstukken (Chapters) weergegeven.
- ❷ Kies met de toets **▶** of **◀** de TV-zender (T) of het hoofdstuk (C).
- ❸ Kies met de toets **▲** of **▼** die TV-zender/het hoofdstuk die/dat u wilt bewerken.



Tip

- ❷ Kies met de toets **▼** de regel '**Huidig hoofdstuk**'.
- ❸ Druk op de toets **▶** '**verborgen**'. Het scherm wordt donker.



Tip

Snelle omschakelmogelijkheid

Met de toets **SELECT** kunt u in het bewerkingsmenu snel en gemakkelijk omschakelen tussen hoofdstuk zichtbaar ('**zichtbaar**') en hoofdstuk verborgen ('**verborgen**').

- ❹ Beëindig met de toets **EDIT**.


Tijdens het afspelen wordt dit hoofdstuk overgeslagen.

Wanneer het hoofdstuk weer zichtbaar moet zijn, druk dan bij de stap ❸ op de toetsen **▶** '**zichtbaar**'.

Hoofdstukmarkering wissen

Binnen een track kunt u ofwel alle markeringen of een afzonderlijke markering wissen.

- ❶ Druk tijdens het afspelen van het betreffende hoofdstuk op de toets **EDIT** van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het menu '**Favorite Scene Selection**'.



Hoe kan ik andere hoofdstukken selecteren?

- ❶ Druk op de toets **T/C** op de afstandsbediening. Op de bovenste beeldschermrand worden tracks en hoofdstukken (Chapters) weergegeven.
- ❷ Kies met de toets **▶** of **◀** de track (T) of het hoofdstuk (C).
- ❸ Kies met de toets **▲** of **▼** de track/het hoofdstuk die/dat u wilt bewerken.




Tip

- ❷ Kies met de toets **▼** ofwel regel '**Markering wissen**' voor dit hoofdstuk of regel '**Alle markeringen wissen**' voor alle hoofdstukken binnen de gekozen track.
- ❸ Bevestig met de toets **OK**.
- ❹ Beëindig met de toets **EDIT**.

Wijzigen van de index-beeldweergave

Normaal gesproken wordt altijd het eerste beeld van een opname als index-beeld opgenomen. U kunt echter elk willekeurig beeld van de opname als index-beeld gebruiken.

- 1 Zoek tijdens het afspelen een plaats die als nieuw index-beeld moet worden gebruikt. Druk op de toets **PLAY/PAUSE ► II**.
- 2 Druk op de toets **EDIT**. Op het beeldscherm verschijnt het menu **'Favorite Scene Selection'**.
- 3 Kies de regel **'Nieuw indexbeeld'** en bevestig met de toets **OK**.
- 4 Start de bewerking met de toets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt **'Menu wordt bijgewerkt'**.



Na een geslaagde bewerking keert de DVD-recorder weer terug naar het index-overzicht.

Track splitsen

U kunt een track in meerdere willekeurig grote delen (tracks) splitsen. Elk deel (track) wordt aangeduid met een eigen indexbeeld.


Attentie! Deze splitsing kan niet ongedaan worden gemaakt!




Kan ik tracks op DVD+R discs splitsen?

Omdat opnamen op DVD+R-discs niet kunnen worden overschreven, kan deze track niet worden gesplitst.

- 1 Druk tijdens het afspelen van de betreffende track op de toets **EDIT** van de afstandsbediening. Op het beeldscherm verschijnt het menu **'Favorite Scene Selection'**.
- 2 Druk op **'Titel splitsen'** en bevestig met **OK**.
- 3 Wilt u zeker zijn, start de procedure dan met de toets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt **'Titel wordt gesplitst'**.
- 4 Wacht tot de nieuwe track met een index-beeld in het index-overzicht wordt weergegeven.



De splitsing van de track wordt hiermee afgesloten.



Algemeen

Gebruik 'Opnamen programmeren (TIMER)', om een opname op een later tijdstip automatisch te starten of te beëindigen. De DVD-recorder schakelt op het aangegeven tijdstip om naar het juiste programmanummer en de opname wordt gestart.

Met deze DVD-recorder kunt u vooraf maximaal 6 opnamen per maand programmeren.

Voor een geprogrammeerde opname heeft de DVD-recorder de volgende informatie nodig:

- * de datum van de opname
- * het programmanummer van de TV-zender
- * de starttijd en de eindtijd van de opname
- * VPS/PDC aan of uit
- * de opnamemodus ('*HQ/SP/SP+/LP/EP*')

Deze informatie wordt opgeslagen in een 'TIMER-blok'.

Wat is 'VPS/PDC'?

Met 'VPS' (Video Programming System) / 'PDC' (Programme Delivery Control) wordt het begin en de duur van de opname van een TV-zender aangestuurd. Wanneer een uitzending eerder begint of pas later eindigt dan vermeld, wordt de DVD-recorder alsnog op het juiste tijdstip in- en uitgeschakeld.

Waar moet ik bij 'VPS/PDC' op letten?

Gewoonlijk zijn de starttijd en 'VPS/PDC'-tijd **gelijk**. Echter, als een afwijkende 'VPS/PDC'-tijd, dus bijv.: '20.15 (VPS/PDC 20.14)' wordt aangegeven, dan moet u bij het programmeren de **VPS/PDC-tijd '20.14' op de minuut nauwkeurig** invoeren.

Wanneer u een afwijkende tijd wilt invoeren moet u 'VPS/PDC' uitschakelen.

Met 'VPS/PDC' kan altijd maar één uitzending van een TV-zender worden aangestuurd. Wanneer u twee of meerdere uitzendingen van een TV-zender met 'VPS/PDC' wilt opnemen, moeten ze als twee gescheiden opnamen worden geprogrammeerd.



Opnamen programmeren (met 'ShowView® systeem')

SHOWVIEW®

Dankzij dit programmeersysteem vervalt de veelal tijdrovende invoer van de datum, het programmanummer, de start- en eindtijd. Door invoer van het ShowView® programmanummer krijgt de DVD-recorder alle benodigde informatie voor het programmeren van een opname. U vindt dit ShowView® nummer, dat uit maximaal 9 cijfers bestaat, in iedere omroepgids.

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Druk op de toets **TIMER** van de afstandsbediening. De laatst geselecteerde programmeermethode is gemarkeerd.
- 3 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**ShowView systeem**' en bevestig dit met de toets ►.
- 4 Toets het gehele ShowView-nummer in. Dit uit max. negen cijfers bestaande getal vindt u in uw TV-programmablad naast het betreffende TV-programma.
bijv.: 5-312-4 of 5 312 4
Toets 53124 als ShowView-nummer.
Als u zich heeft vergist, wist u de gegevens met **CLEAR**.

Timer ShowView systeem	
ShowView-nummer -----	
Ma-Vr/Wekelijks Druk op SELECT	Vastleggen: Druk op OK

Dagelijkse/wekelijkse opnamen selecteren

Met de toets **SELECT** kunt u uit de volgende mogelijkheden kiezen:
'Ma-Vr': Opnamen die dagelijks (maandag t/m vrijdag) worden herhaald.
'Wekelijks': Opnamen die wekelijks (elke week op dezelfde dag) worden herhaald.



Tip

- 5 Bevestig dit met de toets **OK**.

* Op het beeldscherm verschijnt '**Programmanummer invoeren**'

- ✓ Het ShowView-nummer werd nog niet aan het programmanummer van de TV-zender toegekend. Kies met de toets ► of ◀ of met de cijfertoetsen 0..9 van de afstandsbediening het betreffende programmanummer (naam) van de TV-zender en bevestig dit met de toets **OK**.

* Op het beeldscherm verschijnt '**Fout ShowViewnummer**'

- ✓ Het ingevoerde ShowView-nummer is onjuist. Herhaal het invoeren, of beëindig met de toets **SYSTEM-MENU**.
- ✓ Controleer de tijd/datum (zie in het hoofdstuk 'Installatie' onder 'Tijd/datum instellen').

* Op het beeldscherm verschijnt '**Weekendprogrammering onmogelijk**'

- ✓ De dagelijkse opname werd ingevoerd voor een onjuiste dag. Dagelijkse opnamen kunnen alleen voor de weekdays maandag tot vrijdag worden geprogrammeerd.



Probleem

Timer					
ShowView systeem					
			VPS		Opn.
Datum	Prog.	Start	PDC	Eind	Mode
01	NED	1 20:15		21:30	SP
Ma-Vr/Wekelijks			Vastleggen:		
Druk op SELECT			Druk op OK		

- 6 Na de bevestiging verschijnen de gedecodeerde gegevens. U kunt de gegevens achteraf op ieder moment aanpassen. Selecteer daarvoor het betreffende invoerveld met de toets ► of ◀. Wijzig de gegevens met de toets ▼, ▲ of met de cijfertoetsen 0..9.

'VPS/PDC' in het invoerveld 'Start' inschakelen

Kies het invoerveld '**Start**' met de toets ►. Met de toets **SELECT** schakelt u 'VPS/PDC' in, (*) brandt. Wanneer u de toets **SELECT** nogmaals indrukt, schakelt u 'VPS/PDC' weer uit (* gaat uit).

Opnamekwaliteit in het invoerveld 'Eind' omschakelen

Kies het invoerveld '**Eind**' met de toets ►. Met de toets **SELECT** kiest u de opnamemodus '**HQ, SP, SP+, LP, EP**'.



Tip

- 7 Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op **OK**. De gegevens worden in een **TIMER**-blok opgeslagen.
- 8 Beëindig met de toets **TIMER**.
- 9 Plaats een voor opname geschikte DVD (niet beveiligd) in de DVD-recorder.
De disc wordt gecontroleerd.
- 10 Schakel uit met de toets **STANDBY** ⏻.
De geprogrammeerde opname functioneert alleen, wanneer de DVD-recorder met de toets **STANDBY** ⏻ **uitgeschakeld** is.

Wanneer één of meer opnamen werden geprogrammeerd, brandt in het weergaveveld '⌚'.

Opnamen programmeren (zonder 'ShowView® systeem')

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Druk op de toets **TIMER** van de afstandsbediening. De laatst geselecteerde programmeermethode is gemarkeerd.
- 3 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Timer programmeren**' en bevestig met de toets ► . De actuele gegevens worden weergegeven.

Timer Timer programmeren				
		VPS		Opn.
Datum	Prog. Start	PDC	Eind	Mode
01	NED 1 20:15		21:30	HQ
Ma-Vr/Wekelijks		Vastleggen:		
Druk op SELECT		Druk op OK		

- 4 Kies het invoerveld met de toets ◀ of ▶ .
- 5 Toets de juiste gegevens in met de toets ▼ of ▲ of met de cijfertoetsen 0..9 .

Dagelijkse/wekelijkse opnamen selecteren

Kies in het invoerveld '**Datum**' met de toets **SELECT** uit de volgende mogelijkheden:

'**Ma-Vr**': Dagelijkse opnamen die van maandag t/m vrijdag worden herhaald.

'**Ma**': Wekelijkse opnamen (elke week op dezelfde dag, bijv. maandag) worden herhaald.

Programmanummers van de scartaansluiting '**EXT1**' en '**EXT2**'

U kunt ook opnamen van externe toestellen via scartaansluiting **EXT 1 TO TV-I/O ('EXT1')** of **EXT 2 AUX I/O ('EXT2')** programmeren.

'VPS/PDC' in het invoerveld '**Start**' inschakelen

Kies het invoerveld '**Start**' met de toets **TIMER**. Met de toets **SELECT** schakelt u 'VPS/PDC' in, (* brandt). Wanneer u de toets **SELECT** nogmaals indrukt, schakelt u 'VPS/PDC' weer uit (* gaat uit).

Opnamekwaliteit in het invoerveld '**Eind**' omschakelen

Kies het invoerveld '**Eind**' met de toets **TIMER**.

Met de toets **SELECT** kiest u de opnamemodus '**HQ, SP, SP+, LP, EP**'.



Tip

- 6 Wanneer de gegevens correct zijn, drukt u op **OK**. De gegevens worden in een **TIMER**-blok opgeslagen.
- 7 Beëindig met de toets **TIMER**.
- 8 Plaats een voor opname geschikte DVD (niet beveiligd) in de DVD-recorder. De disc wordt gecontroleerd.
- 9 Schakel uit met de toets **STANDBY** ⏻ . De geprogrammeerde opname functioneert alleen, wanneer de DVD-recorder met de toets **STANDBY** ⏻ **uitgeschakeld** is.

Wanneer één of meer opnamen werden geprogrammeerd, brandt in het weergaveveld 'Ⓢ'.

Een geprogrammeerde opname controleren, wijzigen of wissen (TIMER)

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Druk op de afstandsbediening op de **TIMER**. De laatst geselecteerde programmeermethode is gemarkeerd.
- 3 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Timer lijst**' en bevestig met de toets ►.
- 4 Kies met de toets ▼ of ▲ : de geprogrammeerde opname (TIMER-blok), die u wilt controleren, wijzigen of wissen.

Timer
Timer lijst

Datum	Prog.	Start	VPS PDC	Eind	Opn. Mode
01	NED1	20:15	*	21:30	SP
--	----	--:--		--:--	--

Totale opname tijd: 01:15

Veranderen: Beëindigen:
Druk op > Druk op TIMER

Geprogrammeerde opname wissen

- 1 Druk op de toets **CLEAR**.
- 2 Bevestig dit met de toets **OK**. Op het beeldscherm verschijnt kortstondig '**Timer gewist**'. In plaats van de weergegeven waarden verschijnt '--'.
- 3 Beëindig met de toets **TIMER**.



Tip








- 5 Druk op de toets ►.
Kies het invoerveld met de toets ◀ of ►.
Wijzig de gegevens indien nodig met de toets ▼, ▲ of met de cijfertoetsen 0..9.
- 6 Bevestig dit met de toets **OK**.
- 7 Beëindig met de toets **TIMER**.
- 8 Schakel uit met de toets **STANDBY** ⏻.

Die Funktion 'NexTView Link'



Deze DVD-recorder is uitgerust met de functie 'NexTView Link'. Wanneer uw TV met de functie 'NexTView' is uitgerust, kunt u voor een opname programma's op uw toestel markeren. Deze TV-programma's worden aansluitend automatisch in een TIMER-blok van de DVD-recorder overgedragen. Wanneer u deze markeringen op uw toestel wilt wissen, wordt het bijbehorende TIMER-blok op de DVD-recorder eveneens gewist.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de gebruiksaanwijzing van uw TV.

Probleemoplossingen bij geprogrammeerde opnamen

PROBLEEM	OPLOSSING
DVD-recorder reageert niet	✓Terwijl een geprogrammeerde opname draait, kunt u het toestel niet met de hand bedienen. Wanneer u de geprogrammeerde opname wilt afbreken, drukt u op de STANDBY  .
Op het beeldscherm knippert 'Recorder uitzetten, timer'.	✓De DVD-recorder wordt enkele minuten voor het begin van een geprogrammeerde opname ingeschakeld. Zet de DVD-recorder uit met de toets STANDBY  . Een geprogrammeerde (Timer) opnamer werkt alleen bij een uitgeschakelde DVD-recorder (toets STANDBY ).
Fehlermeldung: 'Plaats opneembare disc'	✓Er werd ofwel geen disc geplaatst, of een disc waarop niet kan worden opgenomen. Plaats een disc in de recorder waarop u kunt opnemen. Zet de DVD-recorder uit met de toets STANDBY  .
Die Fehlermeldung 'Disc beveiligd' erscheint kurz am Bildschirm.	✓Er werd een disc met schrijfbeveiliging geplaatst. Hef de opnameblokkering op (zie het hoofdstuk 'Niet-automatische opname', paragraaf 'Disc tegen ongewenste opname beveiligen'), of plaats een andere disc.
Foutmelding: 'Geheugen vol'	✓Mocht deze foutmelding na het indrukken van de TIMER verschijnen, zijn alle TIMER -blokken reeds geprogrammeerd. Er kunnen geen opnamen meer worden geprogrammeerd. Druk op de toets  . Kies aansluitend met de toets  of  de geprogrammeerde opname (TIMER -blok), die u wilt controleren of wissen.
De melding 'Gegevens fout' verschijnt op het beeldscherm	✓De gegevens voor de opname konden niet worden overgenomen. Controleer de datum, de start- en eindtijd van de geprogrammeerde opname.
De melding 'Overlapt' verschijnt op het beeldscherm	✓De gegevens van twee geprogrammeerde opnamen overlappen elkaar. ✓Wanneer u deze foutmelding negeert, wordt het TV-programma met de vroegste starttijd eerst opgenomen. Van de tweede opname ontbreekt het begin. ✓Wijzig de gegevens van één van beide opnamen. ✓Wis één van beide opnamen


In dit hoofdstuk leert u hoe u de DVD-recorder aan uw persoonlijke wensen kunt aanpassen. Daarbij betekenen de symbolen het volgende:

	Beeldinstelling
	Geluidsinstelling
	Instelling van de taal
	Overige instellingen
	Instelling afstandsbediening
	Opname-instellingen
	Installatie

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Druk op de afstandsbediening op de **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 3 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T' en bevestig met de toets ▼.
- 4 Kies de betreffende functie met de toets ▼ of ▲ en bevestig met de toets ▶.
- 5 Selecteer met behulp van de toetsen ▼ of ▲ de overeenkomstige regel en bevestig deze met de toets ▶.
- 6 Kies de betreffende functie met de toets ▼ of ▲ of de instelling met de toets ◀ of ▶.
- 7 Bevestig de nieuwe instelling met **OK**.
- 8 Beëindig de functie met de toets ◀.

Beeldinstelling

In dit menu kunt u de volgende functies kiezen:



'Beeldformaat'

Het uitgegeven beeldsignaal kan zo worden ingesteld, dat het bij uw TV past:

'4:3 letterbox': voor een 'breedbeeld'-weergave met zwarte balken langs de bovenste en onderste rand

'4:3 panscan': voor een beeld op volledige hoogte, echter de zijkanten worden afgesneden

'16:9': voor een breedbeeld-TV (beeldverhouding 16:9)

'Zwartniveau'

Voor de aanpassing van de kleuren bij NTSC-weergave

'Beeld centreren'

Hier heeft u de mogelijkheid om de positie van het beeld met de toetsen ◀, ▶ naar links of rechts te schuiven en zo aan het beeldscherm van uw TV aan te passen.


'SCART-video'

In de fabriek werd het toestel op '**RGB**' ingesteld. Kies '**S-Video**' wanneer u een S-VHS-recorder wilt aansluiten.

Geluidsinstelling

Afhankelijk van de audiouitgangen die werden gebruikt, kunt u in dit menu bepaalde instellingen kiezen.

Wanneer u alleen de analoge audiouitgang gebruikt (bus **OUT L AUDIO R**), kies dan in het menu '**Digitale uitgang**' de instelling '**Uit**'.



'Digitale uitgang'

Voor toestellen die op **DIGITAL AUDIO OUT** zijn aangesloten, kunt u de volgende instellingen kiezen:

'Alle' : Dolby Digital en DTS-signalen gaan ongewijzigd naar de digitale uitgang. MPEG-2 meerkanaalssignalen worden omgevormd tot PCM (Pulse Code Modulation).
Voor ontvangers/versterkers **met digitale meerkanaals Sound Decoder**.

'Alleen PCM' : Dolby Digital en MPEG-2 meerkanaals signalen werden omgevormd tot PCM (Pulse Code Modulation).
Voor ontvangers/versterkers **zonder digitale meerkanaals Sound Decoder**.

'Uit' : Digitale uitgang uitgeschakeld.
Voor toestellen **met analoge audioingang**.

'Analoge uitgang'

Voor toestellen die op de analoge audiouitgang (**OUT L AUDIO R**) zijn aangesloten, kunt u de volgende instellingen kiezen:

'Stereo': Voor toestellen die niet over DolbySurround noch over TruSurround beschikken. Gebruik deze instellingen wanneer de DVD-recorder alleen op een stereo-TV is aangesloten.

'Surround' : Dolby Digital en MPEG-2 meerkanaals signalen worden met een Dolby Surround compatibel tweekanaals uitgangssignaal vermengd.
Voor toestellen **met Dolby Surround / Pro Logic Decoder**.


'3D-geluid' : De 6 kanalen van het digitale Surround geluid (Dolby Digital, MPEG-2) worden vermengd tot een uitgangssignaal voor 2 luidsprekers. Alle originele audioinformatie blijft behouden
 Het gevolg is een luisterervaring, waarbij men het gevoel krijgt door meerdere luidsprekers omgeven te zijn.
 Voor toestellen die TruSurround-compatibel zijn.

'Nachtstand'

De nachtmodus verbetert de klankdynamiek bij een laag volume. Zo wordt een rustige omgeving vrijwel niet gehinderd. Deze instelling werkt alleen bij Dolby Digital Audio op DVD-video-discs.

Instelling van de taal

In dit menu kunt u de volgende instellingen kiezen:



'Gesproken taal'

Synchrone taal bij de weergave.

'Ondertitels'

Taal van de ondertiteling

'Menu'


Taal van het beeldschermmenu

'Land'

Keuze van de opstellingsplaats (landkeuze)

Overige instellingen

In dit menu kunt u de volgende functies kiezen:



'Toegangscontrole'

Meer informatie vindt u in het volgende hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)'.

'Statusveld'

Met OSD (On Screen Display) worden naast beeldschermmenu's ook gegevens over de actuele bedrijfstoestanden (teller, afspelen, opname, TV-zender,...) op het beeldscherm van uw TV weergegeven.

U kunt het display van de bedrijfstoestanden uitschakelen, om deze bij de opname op extra toestellen niet mee opnemen.

'Aan': De OSD-informatie verschijnt gedurende enkele seconden bij iedere gekozen functie en verdwijnt dan weer.

'Uit': De OSD-informatie is uitgeschakeld. Deze kan **niet meer** op het beeldscherm worden weergegeven.

Automatische hervatting

Wanneer het afspelen van een voorbespeelde DVD-video of video-CD-disc wordt onderbroken (toets **STOP** ■ , of **OPEN/CLOSE**), begint het afspelen na het plaatsen van de disc (starten van de disc) op precies dezelfde plaats. Er wordt niet alleen rekening met de geplaatste disc, maar ook met de 20 laatst afgespeelde discs gehouden.

Hoeft dat niet, dan kunt u deze functie uitschakelen.

Standby

Om energie te besparen, kunt u de tijd op de DVD-recorder uitschakelen. Geprogrammeerde opnamen gaan gewoon door, ook als de tijd is uitgeschakeld.

'Stroombesparing': Wanneer de DVD-recorder met de toets **STANDBY** ⏻ is uitgeschakeld, is de tijd in het display eveneens uitgeschakeld.

'Normaal': Wanneer de DVD-recorder met de toets **STANDBY** ⏻ is uitgeschakeld, is de tijd in het display zichtbaar.

'PBC'

Deze regel verschijnt alleen bij een geplaatste VCD.


Met deze functie kunt u het PBC-menu (Playback Control) van de video-CD's activeren of deactiveren. Meer informatie over de speciale VCD-functies leest u in het hoofdstuk 'Afspelen', 'Weergave van een (Super) video-CD'.

Instelling van de afstandsbediening

In dit menu kunt u de soort afstandsbediening instellen waarop uw DVD-recorder moet reageren:

'DVD-speler': De DVD-recorder reageert bovendien op de afstandsbediening van een DVD-speler (afstandsbedieningscode RC-6).
Kies deze instelling, wanneer de afstandsbediening van uw televisietoestel van Philips DVD-functies ondersteunt.

'DVD-recorder': De DVD-recorder reageert alleen op de bijgeleverde afstandsbediening.



Kinderslot (DVD en VCD)

Met deze functie kunt u de discs beveiligen voor kinderen.

Zodra een disc is geplaatst, kan hij alleen na invoer van een 4-cijferige code (PIN-code) worden afgespeeld.

Bovendien kunt u beslissen of de geplaatste disc ondanks het kinderslot 'altijd' of 'slechts eenmaal' moet worden afgespeeld.

•)'Altijd afspelen':

Deze disc wordt daarbij opgeslagen in een geheugen, waarin 50 discs met kinderslot kunnen worden opgeslagen. Indien meer dan 50 discs worden opgeslagen, wordt de oudste disc gewist, om ruimte voor de volgende te maken. Op het beeldscherm verschijnt aan het begin van de weergave 'Child safe'.

•)'Eén keer afspelen':

De disc kan slechts eenmaal worden afgespeeld. Nadat de DVD-recorder is uitgeschakeld, moet de PIN-code opnieuw worden ingevoerd.

Kinderslot in-/uitschakelen

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- 3 Druk op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T'.¹
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Funcities**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 6 Bevestig de regel '**Toegangscontrole**' met de toets ▶.
- 7 Voer de 4-cijferige code van uw keuze in. Na een correcte invoer moet u de code ter bevestiging nogmaals invoeren.
- 8 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Kinderslot**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 9 Kies met de toets ▼ of ▲ het symbool 'A'.²
- 10 Bevestig met de toets **OK**.
- 11 Beëindigen met de toets ◀ en de toets **SYSTEM-MENU**.

Nu kunnen de discs die niet zijn vrijgegeven alleen nog na de invoer van de code (PIN-code) worden afgespeeld.

Om het kinderslot uit te schakelen, kiest u onder stap 9 het symbool 'A'.²


Disc vrijgeven

- ❶ Disc plaatsen. Na een korte controle verschijnt het menu voor de toegangscontrole op het beeldscherm.
- ❷ Kies met de toets ▲ of ▼ '**Eén keer afspelen**' of '**Altijd afspelen**'.
- ❸ Voer uw PIN-code in met de cijfertoetsen **0..9**.

Bij dubbelzijdige DVD's kunt u elke zijde een eigen naam (ID-nummer) geven. Om deze disc volledig vrij te geven, moet u elke zijde apart vrijgeven. Bij VCD's met meerdere banden kunt u elke band een eigen naam (ID-nummer) geven. Om de complete set vrij te geven, moet elke band apart worden vrijgegeven.

Vrijgegeven disc blokkeren

Indien een vrijgegeven disc moet worden geblokkeerd, gaat u als volgt te werk:

- ❶ Plaats een disc. Het afspelen begint automatisch. Wanneer de weergave niet automatisch wordt gestart, drukt u op de toets **PLAY/PAUSE ► II**.
- ❷ Druk op de toets **STOP ■** tijdens de weergave van symbool '


Filterfunctie (alleen DVD-video)

Speelfilms op voorbespeelde DVD's kunnen scènes bevatten die niet geschikt zijn voor kinderen. Dergelijke DVD's kunnen zijn voorzien van filterinformatie die betrekking heeft op de complete DVD of alleen op bepaalde scènes.

De betreffende scènes zijn voorzien van filterwaarden 1 tot 8. Als zo'n scène tijdens het afspelen wordt herkend, wordt de op de DVD-recorder ingestelde filterwaarde vergeleken met de scène. Is de filterwaarde van de scène hoger dan de ingestelde waarde, dan wordt een alternatieve scène (mits beschikbaar) weergegeven.

Filterfunctie in-/uitschakelen

- ❶ Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- ❷ Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- ❸ Druk op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.



- 4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'TΔ'.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Functies**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 6 Bevestig de regel **Toegangscontrole** met de toets ▶.
- 7 Voer de 4-cijferige code van uw keuze in. Wanneer een nieuwe code wordt ingevoerd, moet deze ter bevestiging nogmaals worden ingevoerd.
- 8 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Beveiligingsniveau**' en bevestig dit met de toets ▶. Er verschijnt een balk in verband met de keuze van het veiligheidsniveau.
- 9 Kies het betreffende veiligheidsniveau met de toets ▼ of ▲ of met de cijfertoetsen 0..9.

Wat betekenen de veiligheidsniveaus?

Filterwaarde 0 (aangegeven als '--') betekent: Filterfunctie uitgeschakeld.
 Filterwaarde 1 (vrijgegeven voor kinderen)
 Filterwaarde 8 (alleen voor volwassenen)

Wat gebeurt er wanneer een scène van de DVD een hoger veiligheidsniveau heeft dan vooraf aangegeven?

Wanneer de recorder geen alternatieven kan vinden, wordt het afspelen onderbroken en moet eerst de 4-cijferige code worden ingevoerd.




Tip

- 10 Bevestig met de toets OK. Beëindig met de toets ◀ en **SYSTEM-MENU**.

Land wijzigen

De ingestelde filterwaarden zijn afhankelijk van het betreffende land. Daarom is het nodig, dat u het land invoert waarvoor deze filterwaarden gelden.


- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- 3 Druk op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'TΔ'.
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Functies**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 6 Bevestig de regel '**Toegangscontrole**' met de toets ▶.
- 7 Voer de 4-cijferige code van uw keuze in.
- 8 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Land wijzigen**' en bevestig dit met de toets ▶.



- 9 Kies met de ▲ - of ▼ -toets het betreffende land en bevestig dit met de OK -toets.
- 10 Afsluiten met de toets ◀ en dan **SYSTEM-MENU**.

PIN-code wijzigen

- 1 Zet de TV aan. Kies, indien nodig, het programmanummer voor de DVD-recorder.
- 2 Zet de DVD-recorder aan met de toets **STANDBY/ON**.
- 3 Druk op de toets **SYSTEM-MENU**. De menubalk verschijnt.
- 4 Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool 'T'.¹
- 5 Kies met de toets ▼ of ▲ de regel '**Funcies**' en bevestig dit met de toets ▶.
- 6 Bevestig de regel '**Toegangscontrole**' met de toets ▶.
- 7 Voer de 4-cijferige code van uw keuze in.
- 8 Kies met de toets ▲ of ▼ de regel '**Code wijzigen**' code wijzigen' en bevestig dit met de toets ▶.
- 9 Voer de nieuwe code m.b.v. de cijfertoetsen 0..9 in. Na een correcte invoer moet u de code ter bevestiging nogmaals invoeren.
- 10 Beëindig met de toets ◀ en **SYSTEM-MENU**.



Ik ben mijn code vergeten

Druk bij de invoer van de code viermaal op **STOP** ■ en beëindig met **OK**. De invoer van de code is nu uitgeschakeld. U kunt daarna een nieuwe code invoeren zoals hierboven beschreven.




Tip

Wanneer u problemen met de bediening van uw DVD-recorder heeft, kunnen hiervoor de volgende oorzaken bestaan. U kunt echter ook de voor uw land verantwoordelijke **klantenservice** bellen.

De telefoonnummers vindt u op de achterzijde van deze gebruiksaanwijzing.

Zorg ervoor, dat u het modelnummer (MODEL NO) en het productienummer (PROD.NO) van de DVD-recorder bij de hand heeft.

U vindt het serienummer (PROD.NO:) op het typeplaatje aan de achterzijde van uw toestel.

PROBLEEM	OPLOSSING
Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen, op het display verschijnt '15 TV ON?':	<ul style="list-style-type: none"> ✓Het toestel staat in de modus voor de eerste installatie: TV inschakelen, omschakelen op de aansluiting van de DVD-recorder. Dan moet het menu voor het instellen van de taal verschijnen. Lees ook de paragraaf 'De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik' in het hoofdstuk 'In gebruik nemen'.
Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen, de afstandsbediening werkt wel:	<ul style="list-style-type: none"> ✓'Dealer-Mode' ingeschakeld: alle toetsen aan de voorzijde van het toestel zijn geblokkeerd. Functie uitschakelen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. Druk op de ■STOP en OPEN/CLOSE -toets en houd ze ingedrukt en steek de stekker weer in het stopcontact. 3. Zodra in het display de tijd of '---:--' verschijnt (ca. 6 - 10 seconden), laat u de ■STOP en OPEN/CLOSE -toetsen los.
Het toestel reageert niet op het indrukken van toetsen:	<ul style="list-style-type: none"> ✓geen voedingsspanning: de voedingsspanning controleren. ✓De geprogrammeerde opname (Timer) draait reeds: indien nodig de geprogrammeerde opname (Timer) met de toets STANDBY  afbreken. ✓Bij een technische storing de stekker ca. 30 seconden uit het stopcontact trekken en weer insteken. Wanneer dit niet helpt, kunt u de DVD-recorder weer terugzetten op de stand bij aflevering (fabrieksmatige instellingen).
Het toestel terugzetten op de fabrieksmatige instellingen	<ul style="list-style-type: none"> ✓Attentie: Alle ingevoerde gegevens (programma's, tijd, TIMER) worden gereset (gewist). <ol style="list-style-type: none"> 1. Trek de stekker uit het stopcontact. 2. De toets STANDBY/ON op het toestel indrukken en ingedrukt houden terwijl u de stekker weer in het stopcontact steekt. 3. De toets STANDBY/ON loslaten zodra '15 TV ON?' op het display verschijnt. Alle ingevoerde gegevens (programma's, tijd, TIMER) worden gereset (gewist). Lees ook de paragraaf 'De afstandsbediening voorbereiden voor gebruik' in het hoofdstuk 'In gebruik nemen'.
De afstandsbediening werkt niet:	<ul style="list-style-type: none"> ✓Afstandsbediening niet op toestel gericht: De afstandsbediening op het toestel 'richten'. ✓Technische storing: batterijen verwijderen, ca. 10 seconden wachten en de batterijen weer plaatsen. ✓Batterijen bijna leeg: de batterijen vervangen.

PROBLEEM	OPLOSSING
Geen weergave van de DVD-recorder:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Geen opname op de disc: disc verwisselen. ✓ Onjuiste soort disc geplaatst: alleen de volgende soorten discs kunnen worden weergegeven: DVD-video, (Super)Video-CD, DVD+R(W), Audio-CD, , MP3-CD's ✓ Disc onjuist geplaatst: disc plaatsen met het etiket naar boven ✓ Disc vervuild: disc reinigen ✓ Regionale code onjuist: de regionale code van de DVD en de DVD-recorder moeten overeenkomen. ✓ Kinderslot actief: meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Toegangscontrole (kinderslot)'. ✓ Op de TV werd een onjuist programmanummer voor de DVD-recorder geselecteerd of onjuist ingesteld: op de TV het juiste programmanummer selecteren. ✓ De verbindingkabel tussen de TV en DVD-recorder werd onderbroken: verbindingkabel controleren.
Ik kan geen (Super) video-CD's afspelen	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wellicht bevat deze (super) video-CD een menu en de functie 'PBC' is uitgeschakeld. U ziet dit in het statusveld 'PBC OFF'. Om de functie in te schakelen, gaat u als volgt te werk: <ol style="list-style-type: none"> ① Druk bij een geplaatste (Super) video-CD op de SYSTEM-MENU -toets. ② Kies met de toets ◀ of ▶ het symbool ⏏. ③ Kies met de ▼ - of ▲ -toets de regel 'Functies' en bevestig dit met de ▶ -toets. ④ Kies 'Aan' met de ▼ of ▲ -toets in de regel 'PBC'. ⑤ Bevestig de keuze met de OK -toets en beëindig de functie met SYSTEM-MENU.
Slechte weergave van de DVD-recorder (vervormd beeld/vervormd geluid)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TV onjuist ingesteld. ✓ Disc vervuild: disc reinigen ✓ Vaak kunnen er korte beeldvervalsingen optreden. Dit is geen storing in uw toestel.
Geen opname mogelijk:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ TV-programma niet geprogrammeerd of verkeerd gekozen: de opgeslagen programma's controleren. ✓ Disc beveiligd tegen opnemen (schrijfbeveiliging): Schrijfbeveiliging opheffen of de disc verwisselen. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk 'Niet-automatische opname' in de paragraaf 'Disc tegen ongewenste opnamen beveiligen'. ✓ DVD+R geplaatst die al is afgesloten (finalised): disc verwisselen.
Geprogrammeerde opname functioneert niet:	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Tijd/datum is niet juist ingesteld: tijd/datum controleren. ✓ Opname (TIMER-blok) onjuist geprogrammeerd: geprogrammeerde opname (TIMER-blok) controleren. ✓ Geblokkeerde disc geplaatst: blokkering opheffen. ✓ DVD+R geplaatst die al is afgesloten (finalised): disc verwisselen. ✓ 'VPS/PDC' ingeschakeld, echter 'VPS/PDC-tijd' niet correct: 'VPS/PDC-tijd' op de minuut nauwkeurig invoeren. Controleer de antenne.
Na een geprogrammeerde opname met 'ShowView systeem' werd het verkeerde programma gedecodeerd (opgenomen).	<ol style="list-style-type: none"> ① Voer het ShowView programmeernummer van het gewenste TV-programma in. ② Bevestig met de toets OK. ③ Controleer het in het invoerveld 'Prog.' weergegeven programmanummer c.q. programmaam ④ Wanneer dit niet overeenkomt met het gewenste TV-programma, selecteert u het invoerveld en wijzigt u het programmanummer/programmaam. ⑤ Bevestig met de toets OK.

PROBLEEM	OPLOSSING
Beeld-/geluidsstorage- n tijdens de ontvangst	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bij de weergave via de interne TV-ontvanger (Tuner) (MONITOR-toets) schakelt u met de REC MODE-toets naar de soort opname 'HQ'. Daardoor krijgt u de bestmogelijke beeldkwaliteit. Voor de opname kiest u de soort opname zoals beschreven in het hoofdstuk 'Niet-automatische opname', in de paragraaf 'Kies de opnamekwaliteit'. ✓ Laat uw antenne-installatie controleren. ✓ Lees in het hoofdstuk 'In gebruik nemen' de paragraaf 'Niet-automatisch zoeken van programma's', hoe u het TV-systeem kunt wijzigen.
Vervormd geluid van een aangesloten HiFi-versterker	<ul style="list-style-type: none"> ✓ De DVD-recorder is aangesloten op een 'Phono'-ingang van de versterker: deze ingang is alleen bedoeld voor platenspelers zonder voorversterker. Kies een andere audio-ingang.
Bij de weergave is het beeld vervormd of zwart-wit	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Het TV-systeem van de disc komt niet overeen met het TV-systeem van uw TV-toestel (PAL/NTSC). ✓ De opname kan alleen in kleur worden doorgevoerd, wanneer ook de TV-zender of het aangesloten extra toestel informatie in kleur levert. Zwart-witte signalen zonder kleurinformatie (kleurdrager) kunnen niet worden opgenomen.
In dit menu kunt u een nieuw indexbeeld selecteren of de track splitsen.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Controleer of de geluidsinstellingen met de gekozen aansluitingen en aangesloten apparatuur overeenstemmen. ✓ Controleer of er een MP3-CD is geplaatst: bij MP3-weergaven wordt de digitale uitgang in overeenstemming met SDMI (Secure Digital Music Initiative) uitgeschakeld. Dit is geen storing in uw toestel.
Een DVD+RW-disc kan op bepaalde DVD-spelers niet worden afgespeeld	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wanneer een opname te kort wordt uitgevoerd, wordt deze misschien niet herkend door een DVD-speler: let op de volgende 'Minimale opnametijden': Opnamekwaliteit 'HQ': 5 minuten, 'SP': 10 minuten, 'SP+': 13 minuten, 'LP': 15 minuten, 'EP': 20 minuten. ✓ Er zijn DVD-spelers waarop de weergave van DVD+RW-opnamen niet mogelijk is. Met behulp van een speciale functie kunt u dit probleem oplossen: <ol style="list-style-type: none"> 1 Open de disc-lade met de toets OPEN/CLOSE. Plaats de disc, maar sluit de lade niet. 2 Houd de cijfertoets 2 op de afstandsbediening ingedrukt tot de lade sluit. De disc wordt gewijzigd. 3 Wanneer dit niet het gewenste resultaat heeft, kunt u de procedure met de cijfertoets 3 op de afstandsbediening herhalen. 4 Met de toets 1 kunt u de disc weer in de originele toestand terugbrengen. <p>Attentie! Het kan echter voorkomen dat door deze procedure de weergave op andere DVD-spelers niet meer mogelijk is. Wees daarom voorzichtig met deze functie.</p>
Overige discfouten	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Wanneer een disc helemaal niet meer kan worden afgespeeld, kunt u proberen deze met de volgende functie voor nieuwe opnamen te repareren. Daarbij wordt de disc alleen voorbereid voor het wissen. Pas na een correcte opname is deze daadwerkelijk gewist. <ol style="list-style-type: none"> 1 Reinig de disc 2 Open de disc-lade met de toets OPEN/CLOSE. Plaats de disc, maar sluit de lade niet. 3 Houd de CLEAR-toets op de afstandsbediening ingedrukt tot de lade sluit. De disc wordt voorbereid voor het wissen. 4 Start de opname zoals bij een lege disc.