

Cruzer™ USB Flash Drive

Beknopte gebruiksaanwijzing om van start te gaan

Minimale systeemvereisten:

- Windows 2000 SP4, XP en Vista (U3 en opslag)
- Windows 2000, Macintosh OS 10+ en Linux (alleen opslag)
- USB 2.0-poort vereist voor snelle gegevensoverdracht

INSTALLATIE

- Windows 2000 SP4, XP, Vista
- Macintosh OS 10+
- Linux

U hoeft geen aanvullende stuurprogramma's te installeren. Steek de stekker van de USB Flash Drive in de gewenste USB-poort op uw computer.

LOSKOPPELEN

U hoeft uw computer niet uit te zetten om de USB Flash Drive los te koppelen; u mag het apparaat echter nooit uit de USB-poort trekken terwijl het ledje knippert, omdat hierdoor gegevens verloren kunnen gaan. Als er een stationsvenster open is, moet u alle daarmee samenhangende vensters sluiten voordat u probeert om de USB Flash Drive te verwijderen.

Windows

Deze stappen zijn niet nodig voor Windows XP.

Gebruik het hotplug-pictogram 'Veilig om hardware te verwijderen' in het berichtgedeelte van de taakbalk om het apparaat veilig te verwijderen voordat u de stekker uit het contact trekt. Het berichtgedeelte bevindt zich rechts van de taakbalk, op de plaats waar meestal de tijd wordt weergegeven.

1. Klik in het berichtgedeelte met de rechtermuisknop op het hotplug-pictogram 'Veilig om hardware te verwijderen'.
2. Selecteer het apparaat dat u wilt ontkoppelen en klik vervolgens op Stoppen.
3. Wanneer Windows meldt dat dit veilig is, trekt u de stekker van de USB Flash Drive uit uw computer.

Macintosh

1. Sleep de verwisselbare schijf naar de Prullenbak op het bureaublad.
 2. Trek de USB Flash Drive uit het contact.
- (NB: Het ledje zal soms blijven branden.)

Instructies voor afvoer

Gooi dit apparaat niet weg met gewoon huishoudafval. Onjuiste afvoer kan schadelijk zijn voor mens en milieu.

Raadpleeg de gemeentereinigingsdienst voor informatie over de recycling- en vuilophaalvoorzieningen in uw omgeving.