

# ALARM CHRONOGRAAF TIMER

## Cal.8M25 (SDT...)

### KENMERKEN

#### ■ TIJD

Uren- en minutenwijzer.

#### ■ ALARM

Kan worden ingesteld op 12 uurbasis.

#### ■ TIMER

Maximaal 60 minuten kunnen worden ingesteld in minuten.

#### ■ CHRONOGRAAF

Kan maximaal 60 minuten meten in 1/5 seconden.

#### ■ ZERO MATCH

Gebruik de "Ø MATCH" aanduiding om beide wijzers in de 12 uur positie te zetten.

### ■ TIJD


Tijd instellen

**CROWN** : 1. Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "TIME" of "ALARM ON" te zetten.  
2. Trek uit tot EERSTE KLIK.

**BUTTON "A"**: Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.\*\*

**BUTTON "B"**: Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.\*\*

**CROWN** : Druk weer in NORMALE POSITIE.



### ■ CHRONOGRAAF

**CROWN** : Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "CHRONO" te zetten.

**BUTTON "A"**: Start / Stop / Start opnieuw.

**BUTTON "B"**: Tussentijd / Tussentijd verdwijnt / Opnieuw instellen.



### ■ ALARM

Alarmtijd instellen

**CROWN** : Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "ALARM SET" te zetten.

**BUTTON "A"**: Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.\*\*

**BUTTON "B"**: Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.\*\*


Alarm aan- en uitzetten

**CROWN** : ● Om aan te zetten, draaien om de FUNCTIEAANWIJZER op "ALARM ON" te zetten.

● Het alarm gaat af op de ingestelde tijd gedurende 20 seconden.

● Om het af te zetten, **BUTTON "A"** of **"B"** indrukken.

● Om uit te schakelen, draaien om de FUNCTIEAANWIJZER op "TIME" te zetten.



### ■ ZERO MATCH (op nul instellen)

**CROWN** : 1. Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op "Ø MATCH" te zetten.  
2. Trek uit tot EERSTE KLIK.

**BUTTON "A"**: Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer op de 12 uur positie te zetten.\*\*

**BUTTON "B"**: Druk herhaalde malen in om de urenwijzer op de 12 uur positie te zetten.\*\*

**CROWN** : Druk weer in NORMALE POSITIE.



### ■ TIMER

Instellen timer

**CROWN** : Draai om FUNCTIEAANWIJZER op "TIMER" te zetten.

**BUTTON "B"**: Druk herhaalde malen in om de minutenwijzer in te stellen voor het gewenste aantal minuten.\*\*

Bedienen timer

**BUTTON "A"**: Start / Stop / Start opnieuw.

**BUTTON "B"**: Opnieuw instellen.

● Waarschuwingspieptoon: klinkt gedurende 5 seconden als de tijd om is.

● Om af te zetten, **BUTTON "A"** of **"B"** indrukken.

\*\* De wijzer beweegt snel als het knopje ingedrukt gehouden wordt.



# SEIKO



### ■ WERKWIJZE NA HET VERWISSELEN VAN DE BATTERIJ

**CROWN** : 1. Draai bij NORMALE POSITIE om de FUNCTIEAANWIJZER op " $\phi$  MATCH" te zetten.  
2. Trek uit tot EERSTE KLIK.

**BUTTON "A" en BUTTON "B"** : Hou deze tegelijkertijd gedurende 3 seconden ingedrukt. Als de knopjes losgelaten worden klinkt er een pieptoon, en de wijzers beginnen automatisch te lopen.

**BUTTON "A" of BUTTON "B"** : Druk in om de wijzers stil te zetten.

**BUTTON "A"** : Druk in om de minutenwijzer op de 12 uur positie te zetten. \*\*

**BUTTON "B"** : Druk in om de urenwijzer op de 12 uur positie te zetten. \*\*

\*\* De wijzers bewegen snel als de knoppen ingedrukt gehouden worden.

**CROWN** : Druk weer in NORMALE POSITIE.

● Stel dan de tijd in zoals beschreven bij "Tijd instellen".