

Dubbelzijdig afdrukken

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- ‘Automatisch dubbelzijdig afdrukken’ op pagina 2-26
- ‘Bindvoorkeuren’ op pagina 2-27

Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Richtlijnen

- U kunt de functie voor automatisch dubbelzijdig afdrukken alleen gebruiken als er een eenheid voor dubbelzijdig afdrukken in uw printer is geïnstalleerd. U kunt deze functie ook met behulp van een upgrade toevoegen aan de 4500B en 4500N.
- Als u een dubbelzijdig document wilt afdrukken, moet het papiergewicht zich binnen het volgende bereik bevinden:

	Lade 1	Lade 2-4
Breedte	90 -216 mm	98 -216 mm
Lengte	140 -356 mm	148 -356 mm
Papiergewicht	60 - 216 g/m ²	60 - 216 g/m ²

Bindvoorkeuren

Gebruik het printerstuurprogramma om de afdrukstand **Staan**d of **Liggend** te selecteren voor de afbeeldingen op de pagina. Als u taken dubbeltzijdig afdrukt, geeft u op hoe de pagina's moeten worden ingebonden om te bepalen hoe deze worden omgedraaid.


Staan
Binden aan zijrand
Over lange papierzijde
spiegelen



Staan
Binden aan bovenrand
Over korte papierzijde
spiegelen



Liggend
Binden aan zijrand
Over korte papierzijde
spiegelen



Liggend
Binden aan bovenrand
Over lange papierzijde
spiegelen



Ga als volgt te werk om automatisch dubbeltzijdig af te drukken:

1. Leg papier in de lade. Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie*.
2. In het printerstuurprogramma doet u het volgende:
 - Selecteer de afdrukstand **Staan**d of **Liggend**.
 - Selecteer **Dubbeltzijdig afdrukken**, zoals in de volgende tabel wordt beschreven.
3. Klik op **OK** om de instellingen van het printerstuurprogramma te accepteren en klik nogmaals op **OK** om het afdrukken te starten.

Het printerstuurprogramma instellen voor dubbeltzijdig afdrukken

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 of Windows ME	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer eerst Bestand en vervolgens Afdrukken. 2. Klik op Eigenschappen. 3. Klik op het tabblad Instelling en selecteer Afdrukken op één zijde of Afdrukken op twee zijden. 4. Selecteer Binden aan bovenrand of hef de selectie van deze optie op.
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer eerst Bestand en vervolgens Afdrukken. 2. Klik op Eigenschappen. 3. Selecteer op het tabblad Indeling onder Dubbeltzijdig afdrukken de optie Over lange zijde spiegelen of Over korte zijde spiegelen. 4. Selecteer het aantal pagina's in de vervolgkeuzelijst Pagina's per vel.
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selecteer eerst Bestand en vervolgens Afdrukken. 2. Klik op Eigenschappen. 3. Selecteer op het tabblad Pagina-instelling onder Dubbeltzijdig afdrukken de optie Over lange zijde spiegelen of Over korte zijde spiegelen.

Het printerstuurprogramma instellen voor dubbelzijdig afdrukken (vervolg)

Besturingssysteem	Procedure
Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none">1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print.2. Selecteer Lay-out.3. Selecteer Afdrukken op beide zijden.4. Klik op het bind pictogram voor de zijde die u wilt binden.
Mac OS X versie 10.1 (of hoger)	<ol style="list-style-type: none">1. Selecteer eerst Archief en vervolgens Print.2. Selecteer Duplex.3. Selecteer Afdrukken op beide zijden.4. Klik op het bind pictogram voor de zijde die u wilt binden.