

Printerinstellingen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- ‘Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen’ op pagina 1-14
- ‘Energiebesparing activeren’ op pagina 1-15
- ‘Bestandsbeveiligingssysteem’ op pagina 1-16
- ‘Lade-instellingen selecteren’ op pagina 1-17
- ‘De helderheid van het voorpaneel aanpassen’ op pagina 1-20
- ‘Het contrast op het voorpaneel aanpassen’ op pagina 1-20
- ‘De taal op het voorpaneel wijzigen’ op pagina 1-20

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

De printer drukt automatisch een opstartpagina af telkens wanneer u de printer inschakelt of opnieuw instelt. U kunt het automatisch afdrukken van de opstartpagina uitschakelen en de pagina later via het menu Gegevenspagina's afdrukken.

U kunt de opstartpagina in- en uitschakelen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de opstartpagina in of uit te schakelen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
De **opstartpagina** wordt gemarkeerd. Aan het einde van de regel wordt de instelling (**Aan** of **Uit**) weergegeven.
3. Druk op de knop **OK** om de instelling te wijzigen.

Via CentreWare IS

Automatisch afdrukken van de opstartpagina in- of uitschakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer **Off** (Uit) of **On** (Aan) in de vervolgkeuzelijst **Printer Startup Page** (Opstartpagina printer) om de instelling te wijzigen.
7. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen bewaren).

De opstartpagina afdrukken

Ga als volgt te werk om de Opstartpagina af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Opstartpagina** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Energiebesparing activeren

Om energie te besparen wordt op de printer een energiebesparingsstand ingeschakeld als de printer gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode niet meer actief is geweest. In deze stand worden de meeste elektrische systemen van de printer uitgeschakeld. Wanneer de printer een afdruktaak ontvangt, wordt de stand Opwarmen ingeschakeld. U kunt de printer ook opwarmen door op de knop **OK** op het voorpaneel te drukken.

Als u vindt dat de energiebesparingsstand van de printer te vaak wordt ingeschakeld en u niet steeds wilt wachten totdat de printer weer is geactiveerd, stelt u een langere tijdsperiode in voordat de energiebesparingsstand wordt ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de time-outwaarde te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Time-out energiebesparing** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om naar een geselecteerde time-outwaarde voor de energiebesparingsstand te bladeren. Selecteer een grotere waarde als u de tijdsperiode wilt verlengen voordat de energiebesparingsstand van de printer wordt ingeschakeld.
5. Druk op de knop **OK**.

Het gebruik van het voorpaneel uitschakelen



Als u de toegang tot de instellingen op het voorpaneel wilt verhinderen, kunt u deze instellingen vergrendelen in CentreWare IS. Er verschijnt een slotpictogram naast de items in het voorpaneel die zijn vergrendeld voor gebruikers.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om voorkeuren voor de menu's op het voorpaneel in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerbalk.

5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer **On** (Aan) of **Off** (Uit) in de vervolgkeuzelijst **Front Panel Menu** (Menu van voorpaneel).
 - Selecteer **On** om toegang tot alle menu's te hebben.
 - Selecteer **Off** om het aantal printerinstellingen te beperken.
7. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen bewaren).

Bestandsbeveiligingssysteem

Als uw printer is voorzien van een vaste schijf, kan de systeembeheerder het menu **Bestandsbeveiliging** van het voorpaneel gebruiken om:

- Te zorgen dat verwijderde bestanden niet meer kunnen worden hersteld
- Oude bestanden van testafdrukken en beveiligde afdruktaken te verwijderen

Time-out papier laden wijzigen

Als de afdraktaak is opgemaakt voor een bepaalde papiersoort of een bepaald papierformaat dat niet in de printer aanwezig is, verschijnt er een bericht op het voorpaneel met het verzoek het juiste papier in een lade te plaatsen. Met de time-out voor het laden van papier wordt bepaald hoe lang de printer wacht voordat er wordt afgedrukt op een andere papiersoort of ander papierformaat.

U kunt de time-out voor het laden van papier wijzigen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste time-outwaarde. De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Blader naar de gewenste waarde voor **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) in **Timeout Settings** (Time-outinstellingen). De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Lade-instellingen selecteren

U kunt op twee manieren laden selecteren:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Een ladeselectie opgeven:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Papierbron** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste lade of selecteer **Automatische selectie**.
5. Druk op de knop **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Opmerking

In plaats van de instellingen voor ladeselectie op het voorpaneel en in CentreWare IS worden de instellingen van het stuurprogramma gebruikt.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerkzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Blader naar **Print Mode Settings** (Instellingen afdrukmodus) en selecteer de gewenste lade in de vervolgkeuzelijst **Paper Source** (Papierbron).
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Schakelen tussen laden

'Schakelen tussen laden' betekent dat de printer een andere lade met dezelfde papiersoort en -grootte kan selecteren als het papier in de huidige lade op is.

U schakelt tussen laden via het printerstuurprogramma, het voorpaneel of CentreWare IS.

Bij PCL-taken wordt altijd schakelen tussen laden gebruikt maar bij PostScript-taken wordt deze functie uitgeschakeld wanneer een specifieke lade als papierbron is geselecteerd.

Ladevolgorde

U kunt een specifieke volgorde voor de laden instellen, waarbij een of meer laden van de printer worden geselecteerd. Als u niet alle laden in de volgorde-instelling opneemt en een taak een lade opgeeft die niet in de lijst voorkomt, wordt niet vanaf de desbetreffende lade geschakeld, zelfs als de functie is ingeschakeld.

Bij de ladevolgorde Uit wordt een standaardvolgorde gebruikt die wordt bepaald door het aantal geïnstalleerde laden en de huidige papierbron die via het voorpaneel of CentreWare IS is ingesteld. Deze standaardvolgorde begint als 2-3-4-1. Vervolgens worden de niet-geïnstalleerde laden verwijderd en daarna wordt de huidige papierbronnlade naar de eerste positie verplaatst als een specifieke lade wordt geselecteerd.

U kunt de volgorde opgeven waarin de laden met de juiste papiersoort en -grootte voor een afdruktaak moeten worden geselecteerd. U kunt de ladevolgorde op twee manieren opgeven:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Ladevolgorde** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste ladevolgorde.
5. Druk op de knop **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Klik op het tabblad **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer de gewenste ladevolgorde in de vervolgkeuzelijst **Tray Sequence** (Ladevolgorde).
6. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De helderheid van het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om de helderheid van de achtergrondverlichting voor het voorpaneel aan te passen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Helderheid voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om de helderheid van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor de helderheid lopen van **0** (geen achtergrondverlichting) tot en met **10** (de helderste achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

Het contrast op het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om het contrast tussen tekst en achtergrond aan te passen, zodat de tekst op het voorpaneel beter leesbaar wordt:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Contrast voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om het contrast van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor het contrast lopen van **1** (de helderste achtergrondverlichting) tot en met **10** (geen achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

De taal op het voorpaneel wijzigen

Ga als volgt te werk om de taal van de tekst op het voorpaneel, CentreWare IS en bepaalde gegevenspagina's te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taal voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op de knop **OK**.