

Ondersteund papier

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- ‘Papiergewichten’ op pagina 2-7
- ‘Richtlijnen voor het gebruik van papier’ op pagina 2-9
- ‘Richtlijnen voor papieropslag’ op pagina 2-9
- ‘Papier dat de printer kan beschadigen’ op pagina 2-10

Neem de richtlijnen uit deze tabellen in acht voor de hoogste afdrukkwaliteit en om vastlopen van het papier te vermijden. Voor het beste resultaat gebruikt u alleen Xerox Printing-media die voor uw printer worden opgegeven. Deze media verzekeren u van uitstekende resultaten op uw Phaser 4500 laserprinter.

Afmetingen van papier en media

Papierformaat	Invoer		Uitvoer	
	Lade 1	Lade 2-4	Standaardlade	Stapeleenheid voor 500 vel*
Letter (8,5 x 11 inch)	●	●	▲	▲
A4 (210 x 297 mm)	●	●	▲	▲
A5 (148 x 210 mm)	●	●	▲	▲
A6 (105 x 148 mm)	■	■	▲	▲
ISO B5 (176 x 250 mm)	■	■	▲	▲
B5 JIS (182 x 257 mm)	●	●	▲	▲
Indexkaart (3 x 5 inch)	■ ¹	–	▲	–
Statement (5,5 x 8,5 inch)	■	■	▲	▲
Executive (7,25 x 10,5 inch)	●	●	▲	▲
US Folio (Legal 13) (8,5 x 13 inch)	●	●	▲	▲
Legal (8,5 x 14 inch)	●	●	▲	▲
Enveloppen				
#10 Commercial (4,12 x 9,5 inch)	■ ¹	■ ¹	▲	▲
Monarch (3,87 x 7,5 inch)	■ ¹	■ ¹	▲	▲
DL (110 x 220 mm)	■ ¹	■ ¹	▲	▲
C5 (162 x 229 mm)	■ ¹	■ ¹	▲	▲
B5 (176 x 250 mm)	■ ¹	■ ¹	▲	▲
Capaciteit²	150	550	500	500

● = Automatisch gevonden formaat

■ = Door de gebruiker geselecteerd formaat

▲ = Uitvoer

* = Optie

1 = Alleen enkelzijdig afdrukken

2 = Maximumcapaciteit met papier van 75 g/m². Zwaarder/dikker materiaal beperkt de capaciteit.

Ga voor on line ondersteuningsinformatie naar www.xerox.com/office/infoSMART.

Formaten voor enkel- en dubbelzijdig afdrukken

	Invoer		Uitvoer	
	Lade 1	Lade 2-4	Standaardlade	Stapeleenheid voor 500 vel
Enkelzijdig afdrukken				
Breedte	76 -216 mm	98 -216 mm	76 -216 mm	90 -216 mm
Hoogte	127 -356 mm	148 -356 mm	127 -356 mm	140 -356 mm
Dubbelzijdig afdrukken				
Breedte	90 -216 mm	98 -216 mm	Zelfde als invoer	
Hoogte	140 -356 mm	148 -356 mm	Zelfde als invoer	

Papiergewichten

De Phaser 4500-laserprinter ondersteunt de volgende papiertypen en -gewichten:

Formaten en gewichten van papier en media

Type papier/media	Gewicht
Schrijfpapier	60-216 g/m ²
Etiketten*	Xerox A4-etiketten, 24 per vel Xerox veelzijdige etiketten, 30 per vel
Transparanten*	Xerox heldere transparanten
Wenskaarten	190 g/m ² (omslagpapier)
Indexkaarten	60-216 g/m ²
Labelkaarten	60-216 g/m ²
Karton voor dekbladen	60-216 g/m ²
* Alleen enkelzijdig afdrukken	

Xerox Printing-media

Xerox Professional-afdrukpapier	Formaat	Beschrijving	Artikelnummer
Xerox Premium Multipurpose 4024	Letter 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R721
Xerox Business Multipurpose 4200	Letter 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R2047
Xerox Premium Multipurpose 4024	Legal 8,5 x 14 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R727
Xerox Premium Multipurpose 4024	Letter 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R2531
Xerox Premier Paper	A4 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R91720 of 3R91805
Xerox Business Paper	A4 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R91820
Dekbladen en indexkaarten van Xerox			
Xerox Premium Multipurpose 4024 Cover	Letter 8,5 x 11 inch	65 lbs. (243 g/m ²)	3R3041
Xerox Premium Multipurpose 4024 Index	Letter 8,5 x 11 inch	90 lbs. (243 g/m ²)	3R3004
Gerecycled papier van Xerox			
Xerox Multipurpose Recycled - 30% PCW	Letter 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R6296
Xerox Recycled Paper - 100% PCW	A4 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R91165
Geperforeerd papier van Xerox			
Xerox Premium Multipurpose 4024 - 3Hole	Letter 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R2193
Xerox Premium Multipurpose 4200 - 3Hole	Letter 8,5 x 11 inch	20 lbs. (75 g/m ²)	3R2641
Xerox Premium Multipurpose 4024 - 3Hole	Letter 8,5 x 11 inch	24 lbs. (90 g/m ²)	3R3317
Xerox Business Paper - 4Hole	A4 210 x 297 mm	80 g/m ²	3R91823
Xerox-etiketten			
Xerox High Speed Labels	Letter 8,5 x 11 inch	33 etiketten per vel	3R3139
Xerox Clear High Speed Labels	Letter 8,5 x 11 inch	33 etiketten per vel	3R5139
Xerox High Speed Labels	A4 210 x 297 mm	24 etiketten per vel	3R96178
Xerox-transparantenfolie			
Xerox Clear - No Strip	Letter 8,5 x 11 inch		3R3117
Xerox Paper-backed - Clear	Letter 8,5 x 11 inch		3R4173
Xerox Type C, normaal	A4 210 x 297 mm		3R96002
Xerox-media zonder koolstof			
2 - Part (White/Canary)	Letter 8,5 x 11 inch	Normaal/omgekeerd verzamelen	3R12130
2 - Part (White/Pink)	Letter 8,5 x 11 inch	Normaal/omgekeerd verzamelen	3R12132
2 - Part (White/Canary)	Legal 8,5. x 14 inch	Normaal/omgekeerd verzamelen	3R12133
3 - Part (White/Canary/Pink)	Legal 8,5 x 14 inch	Normaal verzamelen	3R12137
3 - Part (White/Canary/Pink)	Letter 8,5 x 11 inch	Normaal verzamelen	3R12135
3 - Part (White/Canary/Pink)	A4 210 x 297 mm	Normaal verzamelen	3R97108

Richtlijnen voor het gebruik van papier

U kunt de meeste formaten en typen papier, transparanten of andere speciale media in de printer plaatsen. Alleen lade 1 kan voor indexkaarten van 3 x 5 inch worden gebruikt.

- Gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen opgevulde enveloppen.
- Gebruik geen vensterenveloppen, enveloppen met metalen klemmen of enveloppen met plakranden met beschermstrips.

Richtlijnen voor papieropslag

Voor optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat u voor een goede omgeving voor het papier zorgt, het papier op de juiste manier gebruikt en het op de juiste wijze bewaart.

- Bewaar papier in een donkere, koele en relatief droge ruimte. De meeste papiermaterialen kunnen beschadigd raken door ultraviolet (UV) en zichtbaar licht. Vooral UV-straling, die wordt gegenereerd door de zon en tl-lampen, is heel schadelijk voor papier. Beperk de intensiteit en de duur van blootstelling aan zichtbaar licht zoveel mogelijk.
- U wordt aangeraden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden.
- Zorg dat er geen licht, hitte en vocht is.
- Bewaar papier niet op zolder, in de keuken, in de garage of in de kelder. Binnenmuren zijn droger dan buitenmuren, waar vochtophoping mogelijk is.
- Leg uw papiervoorraad op een effen oppervlak, bijvoorbeeld op pallets, karton, planken of in kasten.
- Bewaar geen voedsel of drank in de opslag-/verwerkingsruimte van het papier.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u deze in de printer wilt laden. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken. De verpakking van de meeste commerciële standaardformaten is aan de binnenkant voorzien van een beschermlaag tegen vochtverlies of -toename.

Phaser-media worden verkocht in een aangepaste verpakking die transportproblemen voorkomt en optimale afdrukresultaten garandeert. Laat de media in de verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.

Papier dat de printer kan beschadigen

Uw printer is ontworpen voor gebruik met verschillende papiersoorten. Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over ondersteunde papiersoorten.

Niet-ondersteunde mediasoorten kunnen de afdrukkwaliteit verminderen, het papier laten vastlopen en/of de printer beschadigen.

Dit zijn voorbeelden van papier dat niet mag worden gebruikt:

- ruwe of poreuze media.
- gefotokopieerd papier.
- papier met uitgeknipte delen of perforaties.
- papier met nietjes.
- vensterenveloppen, enveloppen met metalen klemmen, plakranden met beschermstrips of naden op de zijkanten.

Waarschuwing

Gebruik alleen heldere transparantenfolie van Xerox. Andere soorten transparantenfolie kunnen smelten en de printer beschadigen.