

Lettertypen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Soorten lettertypen" op pagina 1-21
- "Residente printerlettertypen" op pagina 1-21
- "Een overzicht van residente lettertypen bekijken" op pagina 1-21
- "Een voorbeeld van residente lettertypen afdrukken" op pagina 1-22
- "Lettertypen downloaden" op pagina 1-23

Soorten lettertypen

De printer gebruikt de volgende lettertypen:

- Residente lettertypen.
- Lettertypen die naar het RAM-geheugen, de vaste schijf of het flash-geheugen van de printer zijn gedownload.
- Lettertypen van de toepassing die samen met de afdruktaak zijn gedownload.

Met ATM-software (Adobe Type Manager) worden deze lettertypen op het beeldscherm van uw computer weergegeven zoals ze op de afdrukken verschijnen.

Als ATM niet op uw computer is geïnstalleerd:

1. Installeer ATM vanaf de *Cd-rom met printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.
2. Installeer de schermlettertypen van de printer voor uw computer vanuit de ATM-map.

Residente printerlettertypen

De residente PostScript- en PCL-lettertypen op de printer zijn altijd beschikbaar.

Een overzicht van residente lettertypen bekijken

Een lijst van residente PCL- of PostScript-lettertypen weergeven met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Web server** (Webserver) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).

Een voorbeeld van residentie lettertypen afdrukken

U kunt een lijst van residentie PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS
- via het printerstuurprogramma

Via het voorpaneel van de printer

Via het voorpaneel een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **PCL-lettertypenlijst** of **PostScript-lettertypenlijst** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Met CentreWare IS

Vanuit CentreWare IS een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **Web server** (Webserver) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).
6. Klik op het **printer** pictogram om de lijst met lettertypen af te drukken.

Via een pc-printerstuurprogramma

Vanuit het printerstuurprogramma een lijst van PostScript- of PCL-lettertypen afdrukken:

1. Selecteer **Start, Instellingen**, en vervolgens **Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer **5500** en kies **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Probleemoplossing**.
4. Klik op de pijl naast de vervolgkeuzelijst **Printergegevens** om de lijst met opties weer te geven.
5. Selecteer **PostScript-lettertypenlijst** of **PCL-lettertypenlijst** in de vervolgkeuzelijst.
6. Klik op **Afdrukken**.

Lettertypen downloaden

Om de residentie lettertypen (die altijd beschikbaar zijn voor het afdrukken) aan te vullen, kunnen er laadbare lettertypen van de computer naar de printer worden verzonden en in het RAM-geheugen van de printer, in het optionele flash-geheugen, of op de vaste schijf van de printer, worden opgeslagen.

Opmerking

Als u de printer uitschakelt, worden de lettertypen die u naar het RAM-geheugen hebt gedownload, verwijderd. U moet deze lettertypen opnieuw downloaden wanneer u de printer inschakelt.

Voordat u afdrukt, moet u controleren of de lettertypen die in het document worden gebruikt op de printer zijn geïnstalleerd of zo zijn ingesteld dat ze op de juiste manier kunnen worden gedownload. Als uw document een lettertype bevat dat niet in de printer is geladen of niet wordt geladen met de afdruktaak, wordt een ander lettertype gebruikt.

De printer gebruikt de volgende laadbare lettertypen:

Ondersteuning voor PCL-lettertypen:

- Type 0
- Type 10
- Type 11
- Type 15
- Type 20

Ondersteuning voor Postscript-lettertypen:

- Type 1
- Type 3
 - Adobe
 - Agfa
 - Bitstream
 - Microsoft
 - Apple

TrueType (schaalbaar tot elke puntgrootte en ziet er op het scherm net zo uit als op papier)

Lettertypen downloaden van CentreWare Font Management Utility

CentreWare Font Management Utility (FMU) is een Windows- en een Macintosh-toepassing waarmee u lettertypen, macro's en formulieren op de vaste schijf van een printer kunt beheren. Door lettertypen naar een printer te downloaden kunt u de afdrukprestaties verbeteren en de omvang van het netwerkverkeer reduceren. Met dit lettertypebeheerprogramma kunt u een overzicht krijgen van PostScript- en PCL-lettertypen, deze lettertypen afdrukken, verwijderen en downloaden.