

Printerinstellingen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Energiebesparing activeren" op pagina 1-13
- "Uitvoeropties selecteren" op pagina 1-13
- "Toegang tot de instellingen op het voorpaneel verhinderen" op pagina 1-14
- "Toegang tot de opstartpagina" op pagina 1-15
- "Toegang tot Time-out papier laden" op pagina 1-16
- "Lade-instellingen selecteren" op pagina 1-17
- "De helderheid van het voorpaneel aanpassen" op pagina 1-20
- "Het contrast op het voorpaneel aanpassen" op pagina 1-20
- "De taal op het voorpaneel wijzigen" op pagina 1-20

Energiebesparing activeren

Om energie te besparen wordt op de printer een energiebesparingsstand ingeschakeld als de printer gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode niet meer actief is geweest. In deze stand worden de meeste elektrische systemen van de printer uitgeschakeld. Wanneer de printer een afdruktaak ontvangt, wordt de stand Opwarmen ingeschakeld. U kunt de printer ook opwarmen door op de knop **OK** op het voorpaneel te drukken.

Als u vindt dat de energiebesparingsstand van de printer te vaak wordt ingeschakeld en u niet steeds wilt wachten totdat de printer weer is geactiveerd, stelt u een langere tijdsperiode in voordat de energiebesparingsstand wordt ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de time-outwaarde te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Energiebesparing** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om naar een geselecteerde time-outwaarde voor de energiebesparingsstand te bladeren. Selecteer een hogere waarde als u de tijdsperiode wilt verlengen voordat de energiebesparingsstand van de printer wordt ingeschakeld.
5. Druk op de knop **OK**.

Uitvoeropties selecteren

De Phaser 5500-printer heeft één standaard uitvoerlade en twee optionele uitvoerladen:

- **Standaarduitvoerlade:** hiermee worden afdrukken naar de uitvoerlade gestuurd die zich boven op de printer bevindt.
- **Bovenste lade van stapeleenheid:** hiermee worden afdrukken naar de bovenste uitvoerlade van de stapeleenheid (rechts op de printer) gestuurd. Deze lade wordt geleverd bij de optionele afwerkeenheid of stapeleenheid.
- **Onderste lade van stapeleenheid:** hiermee worden afdrukken naar de onderste uitvoerlade van de stapeleenheid (rechts op de printer) gestuurd. Deze lade wordt geleverd bij de optionele afwerkeenheid of stapeleenheid.

De uitvoerlade selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer, selecteer **Instellingen papierverwerking** en vervolgens **Papierbestemming**.
2. Selecteer **Standaarduitvoerlade**, **Bovenste lade van stapeleenheid** of **Onderste lade van de stapeleenheid** en druk vervolgens op de knop **OK**.

Opmerking

Als de instellingen in het stuurprogramma en op het voorpaneel van de printer niet met elkaar overeenkomen, worden de instellingen van het stuurprogramma gebruikt.

Taak-offset selecteren

In de onderste uitvoerlade van de stapeleenheid en in de standaarduitvoerlade kunnen vellen in verschillende posities worden geplaatst, waardoor u verschillende taken van elkaar kunt onderscheiden. Dit wordt *taak-offset* genoemd. U kunt taken op verschillende manieren scheiden:

- **Uit:** taken worden niet gescheiden en de uitvoerpositie wordt niet gewijzigd voor de geselecteerde uitvoerlade.
- **Aan:** de uitvoerpositie wordt gewijzigd nadat het laatste vel van de afdraktaak is afgedrukt. De volgende afdraktaak wordt verschoven, waardoor deze wordt gescheiden van de vorige afdraktaak.

Opmerking

Wanneer de nietmachine is ingeschakeld voor afdruktaken, is taakscheiding geactiveerd.

Ga als volgt te werk om de optie Taak-offset te selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taak-offset** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op de knop **OK**.

Toegang tot de instellingen op het voorpaneel verhinderen



Als u de toegang tot de instellingen op het voorpaneel wilt verhinderen, kunt u deze instellingen vergrendelen in CentreWare IS. Er verschijnt een slotpictogram naast de items in het voorpaneel die zijn vergrendeld voor gebruikers.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om voorkeuren voor de menu's op het voorpaneel in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer **On** (Aan) of **Off** (Uit) in de vervolgkeuzelijst **Front Panel Menu** (Menu van voorpaneel).
 - Selecteer **On** om toegang tot alle menu's te hebben.
 - Selecteer **Off** om het aantal printerinstellingen te beperken.
7. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen bewaren).

Toegang tot de opstartpagina

Elke keer dat u de printer inschakelt of opnieuw instelt, kan de printer een opstartpagina afdrukken. Deze functie is standaard uitgeschakeld. U kunt het automatisch afdrukken van de opstartpagina inschakelen of de pagina afdrukken via het menu **Gegevenspagina's**.

U kunt de opstartpagina als volgt in- en uitschakelen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de opstartpagina in of uit te schakelen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.

De **opstartpagina** wordt gemarkeerd. Aan het einde van de regel wordt de instelling (**Aan** of **Uit**) weergegeven.
3. Druk op de knop **OK** om de instelling te wijzigen.

Met CentreWare IS

Automatisch afdrukken van de opstartpagina in- of uitschakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).

6. Selecteer **Off** (Uit) of **On** (Aan) in de vervolgkeuzelijst **Printer Startup Page** (Opstartpagina printer) om de instelling te wijzigen.
7. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen bewaren).

De opstartpagina vanaf het voorpaneel afdrucken

Ga als volgt te werk om de Opstartpagina af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Opstartpagina** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Toegang tot Time-out papier laden

Als de afdrukaak is opgemaakt voor een bepaalde papiersoort of een bepaald papierformaat dat niet in de printer aanwezig is, verschijnt er een bericht op het voorpaneel met het verzoek het juiste papier in een lade te plaatsen. Met de time-out voor het laden van papier wordt bepaald hoe lang de printer wacht voordat er wordt afgedrukt op een andere papiersoort of ander papierformaat.

U kunt de time-out voor het laden van papier wijzigen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste time-outwaarde. De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrucken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Met CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.

5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Blader naar de gewenste waarde voor **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) in **Timeout Settings** (Time-outinstellingen). De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Lade-instellingen selecteren

Schakelen tussen laden

Als een lade leegraakt tijdens het afdrukken, kan de printer door te schakelen tussen laden een andere lade gebruiken als deze dezelfde papiersoort en hetzelfde papierformaat bevat. U schakelt tussen laden via het printerstuurprogramma, het voorpaneel of CentreWare IS.

Als een specifieke lade is geselecteerd, kunt u niet tussen laden schakelen. Als de optie **Laat de printer de afdruklade selecteren (aanbevolen)** in het printerstuurprogramma wordt geselecteerd, selecteert de printer welke lade wordt gebruikt en schakelt over naar een andere lade als deze lade leegraakt.

Opmerking

Als u het printerstuurprogramma gebruikt om een specifieke lade voor uw afdruktaak te selecteren, kunt u niet tussen laden schakelen voor de desbetreffende taak. Als de lade leegraakt tijdens het afdrukken, wordt op het voorpaneel gemeld dat u papier moet laden, zelfs als een andere lade de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor de taak bevat.

Lade 1 (MPT) en laden 2 en 3 (voor 500 vel) worden standaard geleverd bij Phaser 5500-printers. U kunt desgewenst extra papierinvoerladen aanschaffen:

- Invoerlade voor 1000 vel (laden 4 en 5)
- Invoerlade voor 2000 vel (lade 6)

Instellingen voor schakelen tussen laden

- Als schakelen tussen laden is *geactiveerd* en een lade leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer een andere lade met dezelfde papiersoort, hetzelfde papierformaat en dezelfde invoerriem zodat het afdrukken van de taak automatisch kan worden hervat.
- Als schakelen tussen laden is *uitgeschakeld* en een lade leegraakt tijdens het afdrukken, wordt op het voorpaneel gemeld dat de lade leeg is en moet worden gevuld.

Ladevolgorde

U kunt de volgorde opgeven waarin de laden met de juiste papiersoort en -grootte voor een afdruktaak moeten worden geselecteerd. Als een lade met het juiste papier leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer de volgende lade met de juiste papiersoort en het juiste papierformaat uit de reeks, zodat het afdrukken van de taak automatisch kan worden hervat.

Een voorbeeld: u stelt de ladevolgorde 6-2-4 in. De printer selecteert dan papier in lade 6 om de taak af te drukken. Als lade 6 niet het gewenste papier bevat of leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer lade 2. Als lade 6 en lade 2 geen van beide het gewenste papier bevatten of leeg zijn, wordt lade 4 geselecteerd.

U kunt de ladevolgorde op twee manieren instellen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Ladevolgorde** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste ladevolgorde. (Als u het schakelen tussen laden wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.)
5. Druk op de knop **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** van de browser (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer de gewenste ladevolgorde in de vervolgkeuzelijst **Tray Sequence** (Ladevolgorde). (Als u het schakelen tussen laden wilt uitschakelen, selecteert u **Off** (Uit).)
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De standaardlade selecteren

Als u niet automatisch van lade wilt verwisselen, kunt u de standaardvolgorde voor ladeselectie accepteren. De standaardlade bevat de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor afdruktaken, tenzij deze instelling wordt onderdrukt door een instelling in het printerstuurprogramma. Wanneer de standaardlade leeg is of een andere papiersoort bevat, wordt u gevraagd de juiste papiersoort in de lade te laden, zelfs als een andere lade de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor de taak bevat.

U kunt de standaardlade op twee manieren selecteren:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Papierbron** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de lade die u als standaardlade wilt instellen. (Als u het schakelen tussen laden wilt inschakelen, selecteert u **Automatische selectie**.)
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Opmerking

In plaats van de instellingen voor ladeselectie op het voorpaneel en in CentreWare IS worden de instellingen van het stuurprogramma gebruikt.

Met CentreWare IS

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Blader naar **Print Mode Settings** (Instellingen afdrukmodus) en selecteer de gewenste lade in de vervolgkeuzelijst **Paper Source** (Papierbron).
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De helderheid van het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om de helderheid van de achtergrondverlichting voor het voorpaneel aan te passen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Helderheid voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om de helderheid van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor de helderheid lopen van **0** (geen achtergrondverlichting) tot en met **10** (de helderste achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

Het contrast op het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om het contrast tussen tekst en achtergrond aan te passen, zodat de tekst op het voorpaneel beter leesbaar wordt:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Contrast voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om het contrast van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor het contrast lopen van **1** (laagste contrast) tot en met **10** (hoogste contrast).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

De taal op het voorpaneel wijzigen

De taal voor de tekst op het voorpaneel wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taal voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op de knop **OK**.