

Afdrukopties aanpassen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Afdrukopties instellen' op pagina 2-32
- 'Afdrukkwaliteit selecteren' op pagina 2-35
- 'Afdrukken in zwart-wit' op pagina 2-36

Afdrukopties instellen

Het Xerox-printerstuurprogramma biedt vele afdrukopties.

Afdrukvoorkeuren selecteren in Windows

Printervoorkeuren zijn van toepassing op alle taken, tenzij u deze specifiek voor een taak overschrijft. Als u bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig afdrukken wilt gebruiken voor de meeste afdruktaken, stelt u deze optie in bij de printerinstellingen.

1. Klik op **Start**, selecteer **Instellingen** en klik vervolgens op **Printers**.
2. Klik in de map **Printers** met de rechtermuisknop op het pictogram voor uw printer.
3. Kies **Printervoorkeuren** of **Eigenschappen** in het snelmenu.
4. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Zie de tabel Afdrukopties voor Windows-besturingssystemen voor specifieke afdrukopties.
5. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.

Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Windows)

Als u voor een specifieke taak speciale instellingen wilt gebruiken, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding wilt afdrukken met de kwaliteit **Foto**, moet u deze instelling in het stuurprogramma selecteren voordat u de taak afdrukt.

1. Open het document of de afbeelding in de overeenkomstige toepassing en open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer de **Phaser 7750**-printer en klik op de knop **Eigenschappen** om het printerstuurprogramma te openen.
3. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Raadpleeg de onderstaande tabel voor specifieke afdrukopties.
4. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.
5. Druk de taak af.

Afdrukopties voor Windows-besturingssystemen

Besturingssysteem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	Tabblad Indeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (duplex) ■ Pagina's per vel
	Tabblad Papier/kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierformaat, Papiersoort of Ladeselectie ■ Afdrukkwaliteit ■ Dekbladen
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nieten ■ Papierbestemming ■ Walk-Up-functies (Beveiligde afdrukken, Testafdrukken en Opgeslagen afdrukken) ■ Deelpagina's
	Tabblad TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleurcorrectie ■ Zwart-wit
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen
Windows NT	Tabblad Pagina-instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (dubbelzijdig afdrukken)
	Tabblad Papier/kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierformaat, Papiersoort of Ladeselectie ■ Afdrukkwaliteit ■ Dekbladen
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nieten ■ Papierbestemming ■ Walk-Up-functies (Beveiligde afdrukken, Testafdrukken en Opgeslagen afdrukken) ■ Deelpagina's
	Tabblad TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleurcorrectie ■ Zwart-wit
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen

Afdrukopties voor Windows-besturingssystemen (vervolg)

Besturingssysteem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 98 of Windows ME	Tabblad Instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierformaat, Papiersoort of Ladeselectie ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op één zijde of Afdrukken op twee zijden ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nieten ■ Papierbestemming ■ Deelpagina's ■ Dekbladen ■ Beveiligde afdrukken, Testafdrukken en Opgeslagen afdrukken
	Tabblad TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleurcorrectie ■ Zwart-wit
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen

Opmerking

Voor meer informatie over afdrukopties en andere selecties klikt u op de knop **Help** op het tabblad van het printerstuurprogramma om de on line Help-functie te activeren.

Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac)

Als u instellingen wilt selecteren voor een specifieke afdruktaak, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt.

1. Open het document in uw toepassing en kies **Print** in het menu **Archief**.
2. Selecteer de gewenste afdrukopties in de menu's en vervolgkeuzelijsten.

Opmerking

In Macintosh OS X klikt u op **Presets opslaan** in het scherm van het menu **Print** om de huidige printerinstellingen op te slaan. U kunt meerdere presets maken en elke preset opslaan met een unieke naam en printerinstellingen. Als u taken wilt afdrukken met specifieke printerinstellingen, klikt u op de overeenkomstige opgeslagen preset in de lijst **Presets**.

3. Klik op **Print** om de taak af te drukken.

Afdrukkwaliteit selecteren

Ga als volgt te werk om de modus voor de afdrukkwaliteit op te geven in een ondersteund stuurprogramma:

- **Windows 98 of Windows ME PostScript-stuurprogramma:**
Selecteer op het tabblad **Instelling** een modus voor de afdrukkwaliteit.
- **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows NT PostScript-stuurprogramma:**
Selecteer op het tabblad **Papier/kwaliteit** een modus voor de afdrukkwaliteit.
- **Mac OS 9-stuurprogramma:**
Klik in het dialoogvenster **Print** op **Algemeen**, selecteer **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de gewenste modus bij **Kwaliteit**.
- **Mac OS X (versie 10.1 en hoger)-stuurprogramma:**
Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** de optie **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer een modus voor de afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.

Afdrukkwaliteitmodus	Beschrijving
Standaard	Algemene modus voor het maken van scherpe, heldere kleurendrukken. Aanbevolen voor de meeste kantoortoepassingen en snelle afdrukken.
Uitgebreid	Modus voor hoge kwaliteit voor fijne lijnen en scherpe tekst. Aanbevolen voor afdrukken met veel details.
Foto	Modus met de hoogste kwaliteit voor vloeiende kleurovergangen. Aanbevolen voor het afdrukken van foto's of wanneer gebruik wordt gemaakt van grafische toepassingen en het resultaat moet lijken op dat van een drukpers.

Afdrukken in zwart-wit

Selecteer de optie **Zwart-wit** in het printerstuurprogramma als u pagina's monochroom wilt afdrukken.

Ga als volgt te werk om Zwart-wit te selecteren in een ondersteund stuurprogramma:

- **Windows 98 of Windows ME PostScript-stuurprogramma:**

Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** achtereenvolgens **Eigenschappen**, **TekColor** en **Zwart-wit**.

- **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows NT PostScript-stuurprogramma:**

Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** achtereenvolgens **Eigenschappen**, **TekColor** en **Zwart-wit**.

- **Mac OS 9-stuurprogramma:**

Selecteer in het dialoogvenster **Print** achtereenvolgens **Algemeen**, **TekColor** in de vervolgkeuzelijst en vervolgens **Zwart-wit**.

- **Mac OS X (versie 10.1 en hoger)-stuurprogramma:**

Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** de optie **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer **Zwart-wit** in de vervolgkeuzelijst **Kleurcorrectie**.