

Onderhoud

Ga naar [Documentatie/Problemen oplossen/Overzicht gebruikersveiligheid](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor informatie over veiligheid.

Uw printer heeft niet veel onderhoud nodig om afdrukken van hoge kwaliteit te blijven genereren. Van tijd tot tijd moeten echter bepaalde items voor routineonderhoud worden besteld:

- Eenheden voor vastleggen beeld
- Fuser
- Overdrachtroller
- Afvalcassette
- Bandreiniger montage



Er zijn video's beschikbaar met instructies voor het onderhoud van de printer. U vindt deze op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* en op www.xerox.com/office/7750support.

Open de pagina Gebruik verbruiksartikelen via het voorpaneel van de printer of via CentreWare IS, of druk het gebruiksprofiel af via het voorpaneel van de printer.

Bestel een nieuw artikel wanneer op het voorpaneel van de printer in een waarschuwingsbericht wordt gemeld dat een verbruiksartikel bijna leeg is of dat de levensduur van het artikel bijna is verstreken. U moet het artikel vervangen wanneer op het voorpaneel in een foutbericht wordt gemeld dat het verbruiksartikel leeg is of dat de levensduur van het artikel is verstreken.

Ga naar www.xerox.com/office/7750supplies voor meer informatie over verbruiksartikelen. Bij elk verbruiksartikel worden installatie-instructies meegeleverd.

De buitenkant van de printer reinigen

U kunt de buitenkant van de printer reinigen met een zachte, vochtige doek. Vlekken verwijdert u met een doek die vochtig is gemaakt met een licht, neutraal schoonmaakmiddel. Spuit nooit schoonmaakmiddel rechtstreeks op de printer.

Waarschuwing

Voorkom een elektrische schok door de printer altijd uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te trekken voordat u de printer gaat schoonmaken.

Gebruik nooit een stofzuiger om de printer te reinigen. Gebruik nooit olie om de printer te smeren.