

Printerinstellingen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen' op pagina 1-14
- 'Energiebesparing activeren' op pagina 1-15
- 'Intelligent Ready-modus activeren' op pagina 1-15
- 'Toegang tot de instellingen op het voorpaneel verhinderen' op pagina 1-17
- 'Time-out papier laden wijzigen' op pagina 1-17
- 'Lade-instellingen wijzigen' op pagina 1-18
- 'Uitvoeropties selecteren' op pagina 1-21
- 'De helderheid van het voorpaneel aanpassen' op pagina 1-22
- 'Het contrast op het voorpaneel aanpassen' op pagina 1-22
- 'Het geluid van het voorpaneel aanpassen' op pagina 1-22
- 'De taal op het voorpaneel wijzigen' op pagina 1-23

Het afdrukken van de opstartpagina in-/uitschakelen

De printer drukt een opstartpagina af telkens wanneer u de printer inschakelt of opnieuw instelt. De standaardwaarde is Uit. U kunt het automatisch afdrukken van de opstartpagina inschakelen of de pagina afdrukken via het menu **Gegevenspagina's**.

U kunt de opstartpagina in- en uitschakelen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de opstartpagina in of uit te schakelen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
De **opstartpagina** wordt gemarkeerd. Aan het einde van de regel wordt de instelling (**Aan** of **Uit**) weergegeven.
3. Druk op de knop **OK** om de instelling te wijzigen.

Via CentreWare IS

Automatisch afdrukken van de opstartpagina in- of uitschakelen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).

6. Selecteer **Off** (Uit) of **On** (Aan) in de vervolgkeuzelijst **Printer Startup Page** (Opstartpagina printer) om de instelling te wijzigen.
7. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De opstartpagina afdrukken

Ga als volgt te werk om de Opstartpagina af te drukken:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Opstartpagina** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

Energiebesparing activeren

Om energie te besparen wordt op de printer een energiebesparingsstand ingeschakeld als de printer gedurende een vooraf ingestelde tijdsperiode niet meer actief is geweest. In deze stand worden de meeste elektrische systemen van de printer uitgeschakeld. Wanneer de printer een afdruktaak ontvangt, wordt de stand Opwarmen ingeschakeld. U kunt de printer ook opwarmen door op de knop **OK** op het voorpaneel te drukken.

Als u vindt dat de energiebesparingsstand van de printer te vaak wordt ingeschakeld en u niet steeds wilt wachten totdat de printer weer is geactiveerd, stelt u een langere tijdsperiode in voordat de energiebesparingsstand wordt ingeschakeld. Ga als volgt te werk om de time-outwaarde te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Time-out energiebesparing** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om naar een geselecteerde time-outwaarde voor de energiebesparingsstand te bladeren. Selecteer een grotere waarde als u de tijdsperiode wilt verlengen voordat de energiebesparingsstand van de printer wordt ingeschakeld.
5. Druk op de knop **OK**.

Intelligent Ready-modus activeren

De Intelligent Ready-modus is een automatisch systeem dat:

- Het gebruik van de printer controleert.
- De printer opwarmt voordat u deze wellicht gaat gebruiken (op basis van uw gebruikspatroon).
- De energiebesparingsstand van de printer activeert nadat een time-out is verstreken.

U kunt de Intelligent Ready-modus in- en uitschakelen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de Intelligent Ready-modus in of uit te schakelen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Printerbesturing** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Intelligent Ready**.
4. Druk op de knop **OK** om **Intelligent Ready** in of uit te schakelen.
5. Selecteer **Afsluiten** en druk op de knop **OK** om naar het hoofdmenu terug te keren.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de Intelligent Ready-modus te selecteren, of instellingen voor opwarmen of stand-by te configureren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Warmup** (Opwarmen).
6. Selecteer **Intelligent Ready, Scheduled** (Gepland) of **Job Activated** (Taak geactiveerd) in de vervolgkeuzelijst **Warmup Mode** (Opwarmmodus) om de instelling te wijzigen.
7. Als u in stap 5 **Scheduled** hebt geselecteerd, maakt u voor elke dag keuzen voor de instellingen voor het opwarmen en het activeren van de energiebesparingsstand.
8. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Opmerking

Via het voorpaneel kunt u de Intelligent Ready-modus alleen in- of uitschakelen. Met CentreWare IS kunt u echter specifieke opwarmstanden en -instellingen opgeven.

Toegang tot de instellingen op het voorpaneel verhinderen



Als u de toegang tot de instellingen op het voorpaneel wilt verhinderen, kunt u deze instellingen vergrendelen in CentreWare IS. Er verschijnt een slotpictogram naast de items in het voorpaneel die zijn vergrendeld voor gebruikers.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om voorkeuren voor de menu's op het voorpaneel in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (http://xxx.xxx.xxx.xxx) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer **On** (Aan) of **Off** (Uit) in de vervolgkeuzelijst **Front Panel Menu** (Menu van voorpaneel).
 - Selecteer **On** om toegang tot alle menu's te hebben.
 - Selecteer **Off** om het aantal printerinstellingen te beperken.
7. Klik onder aan de pagina op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Time-out papier laden wijzigen

Als de afdruktaak is opgemaakt voor een bepaalde papiersoort of een bepaald papierformaat dat niet in de printer aanwezig is, verschijnt er een bericht op het voorpaneel met het verzoek het juiste papier in een lade te plaatsen. Met de time-out voor het laden van papier wordt bepaald hoe lang de printer wacht voordat er wordt afgedrukt op een andere papiersoort of ander papierformaat.

U kunt de time-out voor het laden van papier wijzigen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) en druk op de knop **OK**.

4. Schuif naar de gewenste time-outwaarde. De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de time-out voor het laden van papier te wijzigen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Blader naar de gewenste waarde voor **Load Paper Timeout** (Time-out papier laden) in **Timeout Settings** (Time-outinstellingen). De waarden **None** (Geen), **1**, **3**, **5** of **10** minuten, **1** of **24** uur) geven de tijdsperiode aan die de printer moet wachten voordat het afdrukken wordt hervat, zodat u tijd hebt om papier te laden. Als u de waarde **None** selecteert, wacht de printer niet totdat er papier is geladen en wordt meteen het papier uit de standaardlade gebruikt.
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Lade-instellingen wijzigen

Schakelen tussen laden

Als een lade leegraakt tijdens het afdrukken, kan de printer door te schakelen tussen laden een andere lade gebruiken als deze dezelfde papiersoort en hetzelfde papierformaat bevat. U schakelt tussen laden via het printerstuurprogramma, het voorpaneel of CentreWare IS. Als een specifieke lade is geselecteerd, kunt u niet tussen laden schakelen. Selecteer de optie **De printer de lade laten selecteren van waaruit wordt afgedrukt** in het printerstuurprogramma als u de printer wilt laten selecteren uit welke lade papier wordt onttrokken.

Opmerking

Als u het printerstuurprogramma gebruikt om een specifieke lade voor uw afdruktaak te selecteren, kunt u niet tussen laden schakelen voor de desbetreffende taak. Als de lade leegraakt tijdens het afdrukken, wordt op het voorpaneel gemeld dat u papier moet laden, zelfs als een andere lade de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor de taak bevat.

Lade 1 (MPT) en 2 (een aanpasbare invoerlade voor 500 vel) worden standaard geleverd bij Phaser 7750-printers. U kunt desgewenst extra papierinvoerladen aanschaffen:

- Ladecompartiment voor 1500 vel (laden 3, 4 en 5)
- Hoge-capaciteitsinvoerlade voor 2500 vel (laden 3, 4 en 5)

Instellingen voor schakelen tussen laden

- Als schakelen tussen laden is *geactiveerd* en een lade leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer een andere lade met dezelfde papiersoort, hetzelfde papierformaat en dezelfde afdrukstand zodat het afdrukken van de taak automatisch kan worden hervat.
- Als schakelen tussen laden is *uitgeschakeld* en een lade leegraakt tijdens het afdrukken, wordt op het voorpaneel gemeld dat de lade leeg is en moet worden gevuld.

Ladevolgorde

U kunt de volgorde opgeven waarin de laden met de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor een afdruktaak moeten worden geselecteerd. Als een lade met het juiste papier leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer de volgende lade met de juiste papiersoort en het juiste papierformaat uit de reeks zodat het afdrukken van de taak automatisch kan worden hervat.

Een voorbeeld: u stelt de ladevolgorde 4-3-2 in. De printer selecteert dan papier in lade 4 om de taak af te drukken. Als lade vier niet het gewenste papier bevat of leegraakt tijdens het afdrukken, selecteert de printer lade 3. Als lade 4 en lade 3 geen van beide het gewenste papier bevatten of leeg zijn, wordt lade 2 geselecteerd.

U kunt de ladevolgorde op twee manieren instellen:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Ladevolgorde** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de gewenste ladevolgorde. (Als u het schakelen tussen laden wilt uitschakelen, selecteert u **Uit**.)
5. Druk op de knop **OK** om de wijzigingen op te slaan.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om de ladevolgorde in te stellen:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (http://xxx.xxx.xxx.xxx).
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (Algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Selecteer de gewenste ladevolgorde in de vervolgkeuzelijst **Tray Sequence** (Ladevolgorde). (Als u het schakelen tussen laden wilt uitschakelen, selecteert u **Off** (Uit).)
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

De standaardlade selecteren

Als u niet tussen laden wilt schakelen, kunt u een standaardlade voor het afdrucken van taken selecteren. Deze standaardlade bevat de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor afdruktaken. Wanneer de standaardlade leeg is of een andere papiersoort bevat, wordt u gevraagd de juiste papiersoort in de lade te laden, zelfs als een andere lade de juiste papiersoort en het juiste papierformaat voor de taak bevat.

U kunt de standaardlade op twee manieren selecteren:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS

Via het voorpaneel

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Papierbron** en druk op de knop **OK**.
4. Schuif naar de lade die u als standaardlade wilt instellen. (Als u het schakelen tussen laden wilt inschakelen, selecteert u **Automatische selectie**.)
5. Druk op de knop **OK** om de wijziging op te slaan.

Opmerking

In plaats van de instellingen voor ladeselectie op het voorpaneel en in CentreWare IS worden de instellingen van het stuurprogramma gebruikt.

Via CentreWare IS

Ga als volgt te werk om een standaardlade te selecteren:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) in de browser.
3. Selecteer **Properties** (Eigenschappen).
4. Selecteer de map **General** (algemeen) op de linkerzijbalk.
5. Selecteer **Printer Defaults** (Standaardinstellingen printer).
6. Blader naar **Print Mode Settings** (Instellingen afdrukmodus) en selecteer de gewenste lade in de vervolgkeuzelijst **Paper Source** (Papierbron).
7. Klik onder aan het scherm op **Save Changes** (Wijzigingen opslaan).

Uitvoeropties selecteren

De Phaser 7750 heeft twee uitvoerladen:

- **Bovenste uitvoerlade:** met deze optie worden afdrucken naar de uitvoerlade gestuurd die zich boven op de printer bevindt.
- **Uitvoerlade van de afwerkeenheid** (alleen voor de configuraties 7750DN, 7750GX en 7750DXF): met deze optie worden afdrucken naar de uitvoerlade van de afwerkeenheid (rechts op de printer) gestuurd. Deze lade is alleen beschikbaar wanneer de printer is uitgerust met de optionele afwerkeenheid.

Ga als volgt te werk om een uitvoerlade te selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer, selecteer **Instellingen papierverwerking** en selecteer vervolgens **Papierbestemming**.
2. Selecteer **Bovenste uitvoerlade** of **Uitvoerlade van de afwerkeenheid** en druk op de knop **OK**.

Opmerking

Als de instellingen in het stuurprogramma en op het voorpaneel van de printer niet met elkaar overeenkomen, worden de instellingen van het stuurprogramma gebruikt.

Onderscheid maken tussen verschillende taken

In de uitvoerlade van de afwerkeenheid en de bovenste uitvoerlade kunnen vellen in verschillende posities worden geplaatst, waardoor u verschillende taken van elkaar kunt onderscheiden. Dit wordt *taak-offset* genoemd. U kunt taken op verschillende manieren scheiden:

- **Geen:** taken worden niet gescheiden en de uitvoerpositie wordt niet gewijzigd voor de geselecteerde uitvoerlade.
- **Bij het beëindigen van de taak:** de uitvoerpositie wordt gewijzigd nadat het laatste vel van de afdruktaak is afgedrukt. De volgende afdruktaak wordt verschoven, waardoor deze wordt gescheiden van de vorige afdruktaak.
- **Bij het beëindigen van de set**
 - *Met Sorteren uitgeschakeld:* de uitvoerpositie wordt gewijzigd nadat alle exemplaren van een vel (één pagina bij eenzijdig afdrucken, twee pagina's bij dubbelzijdig afdrucken) zijn afgedrukt.
 - *Met Sorteren ingeschakeld:* de uitvoerpositie wordt gewijzigd nadat alle exemplaren van alle vellen in de taak is afgedrukt.

Opmerking

Wanneer de nietmachine is ingeschakeld voor afdruktaken, is taakscheiding geactiveerd.

Ga als volgt te werk om de optie Taak-offset te selecteren:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen papierverwerking** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taak-offset** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer **Aan** of **Uit** en druk op de knop **OK**.

De helderheid van het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om de helderheid van de achtergrondverlichting voor het voorpaneel aan te passen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Helderheid voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om de helderheid van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor de helderheid lopen van **0** (geen achtergrondverlichting) tot en met **10** (de helderste achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

Het contrast op het voorpaneel aanpassen

Ga als volgt te werk om het contrast tussen tekst en achtergrond aan te passen, zodat de tekst op het voorpaneel beter leesbaar wordt:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Contrast voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om het contrast van het voorpaneel te verhogen of te verlagen. De waarden voor het contrast lopen van **1** (de helderste achtergrondverlichting) tot en met **10** (geen achtergrondverlichting).
5. Druk op de knop **OK** om uw wijziging op te slaan.

Het geluid van het voorpaneel aanpassen

Als er een bericht op het voorpaneel wordt weergegeven, klinkt er een geluidssignaal. U moet dan bijvoorbeeld controleren of het juiste papier is geladen in een papierlade. Ga als volgt te werk om het volume van dit geluidssignaal te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Geluid voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Druk op de knop **pijl-omlaag** of **pijl-omhoog** om het geluid harder of zachter te zetten. U kunt kiezen uit waarden van **0** (geen) tot **4** (hard).
5. Druk op de knop **OK** om uw keuze op te slaan.

De taal op het voorpaneel wijzigen

Ga als volgt te werk om de taal van de tekst op het voorpaneel, CentreWare IS en bepaalde gegevenspagina's te wijzigen:

1. Selecteer **Printerinstellingen** op het voorpaneel van de printer en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Instellingen voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **Taal voorpaneel** en druk op de knop **OK**.
4. Selecteer de gewenste taal en druk op de knop **OK**.