

Verbruiksartikelen en kringloop

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Toebehoren' op pagina 2-92
- 'Recycling' op pagina 2-93

Toebehoren

Op het voorpaneel van de printer verschijnen statusberichten en waarschuwingen wanneer een verbruiksartikel bijna op is of moet worden vervangen. Zorg dat u vervangingsitems bij de hand hebt wanneer op het voorpaneel wordt aangegeven dat een verbruiksartikel bijna op is of moet worden vervangen. Het is belangrijk dat u deze verbruiksartikelen bestelt de eerste keer dat de berichten op het paneel worden weergegeven. Op die manier voorkomt u afdrukonderbrekingen.

Voor het bestellen van verbruiksartikelen kunt u contact opnemen met de plaatselijke leverancier of gaat u naar www.xerox.com/office/7750supplies.

Let op

Als u een niet-Xerox tonercassette probeert te gebruiken, past de cassette mogelijk niet goed in de printer. In dat geval werkt de printer niet naar behoren.

Verbruiksartikelen

Verbruiksartikelen voor de 7750-printer zijn tonercassettes in de kleuren cyaan, geel, magenta en zwart.

Items voor routineonderhoud

Items voor routineonderhoud zijn printeronderdelen of -elementen die een beperkte levensduur hebben en regelmatig moeten worden vervangen. De vervangende onderdelen worden mogelijk in de vorm van pakketten geleverd. Items voor routineonderhoud kunnen doorgaans door de klant worden vervangen.

De 7750-printer bevat de volgende items voor routineonderhoud:

- Fuser
- Overdrachtroller
- Eenheden voor vastleggen beeld (cyaan, geel, magenta en zwart)
- Bandreiniger montage
- Afvalcassette

Open de pagina Gebruik verbruiksartikelen via het voorpaneel van de printer of via CentreWare IS, of druk het gebruiksprofiel af via het voorpaneel van de printer.

Gebruikswijzen

De Phaser 7750-kleurenlaserprinter is voorzien van indicatoren die aangeven wanneer u verbruiksartikelen moet vervangen en routineonderhoud moet uitvoeren. De volgende gebruikswijzen kunnen de periode tussen het vervangen van verbruiksartikelen of het uitvoeren van routineonderhoud aanzienlijk verkorten.

- Het gebruik van een dekking boven 5 procent
- Het gebruik van papier dat groter is dan het formaat Letter
- Afdruktaken van minder dan 3 pagina's
- Afdrukken op papier bij invoer van de korte zijde
- Afdrukken op transparanten, kaartmateriaal of andere speciale media

Ga naar www.xerox.com/office/7750supplies voor meer informatie over de capaciteit van verbruiksmiddelen.

Recycling

Ga voor informatie over Xerox-kringloopprogramma's voor verbruiksartikelen naar www.xerox.com/office/recycle.