

Ondersteund papier

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Richtlijnen voor het gebruik van papier' op pagina 2-5
- 'Richtlijnen voor papieropslag' op pagina 2-10
- 'Papier dat de printer kan beschadigen' op pagina 2-11

Neem de richtlijnen uit deze tabellen in acht voor de hoogste afdrukkwaliteit en om vastlopen van het papier te vermijden. Voor het beste resultaat gebruikt u alleen Xerox Phaser Color Printing-media die voor deze printer zijn vermeld. Deze media verzekeren u van uitstekende resultaten op uw Phaser 7750-kleurenlaserprinter.

Richtlijnen voor het gebruik van papier



- Gebruik geen papier voor inkjetprinters, omdat dit de fuser kan beschadigen.
- Leg niet te veel papier in de lade. Zie de indicator voor de maximale vulhoogte op het label in de lade.
- Waaier het papier, de transparanten of andere speciale media uit voordat u ze in de papierlade plaatst.
- Als het papier regelmatig vastloopt, gebruikt u een nieuw pak papier, transparanten of andere speciale media.
- Gebruik alleen transparante film uit de Phaser® 45-serie. Andere transparanten kunnen kwaliteitsproblemen veroorzaken of de fuser beschadigen.
- Gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen enveloppen met plastic vensters of metalen klemmen.

Neem de richtlijnen uit deze tabellen in acht voor de hoogste afdrukkwaliteit en om vastlopen van het papier te vermijden. Voor het beste resultaat gebruikt u alleen Xerox Phaser Color Printing-media die voor deze printer zijn vermeld. Deze media verzekeren u van uitstekende resultaten op uw Phaser 7750-kleurenlaserprinter.

Amerikaanse standaardformaten: ondersteund papier, transparanten en andere speciale media

Phaser 7750-printer Papieroort	Lade	Lade							Aangepast**		
		Statement (5,5 x 8,5 inch)	Executive (7,25 x 10,5 inch)	Letter (8,5 x 11 inch)	US Folio (8,5 x 13 inch)	Legal (8,5 x 14 inch)	Tabloid (11 x 17 inch)	Tabloid Extra (12 x 18 in.) ††			
Normaal papier [†] 65-90 g/m ² (schrijfpapier 18-24 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	▲	
	Lade 2 voor 500 vel	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲	●	▲	
	Ladecompartiment voor 1500										
	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲				
Zwaar normaal papier [†] 91-105 g/m ² (schrijfpapier 24-28 lb.)	vel, laden 3-5										
	Briefhoofdpapier [†] 91-105 g/m ² (schrijfpapier 24-28 lb.)	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲			
Dun karton 106-169 g/m ² (omslagpapier 50-60 lb., indexpapier 65-90 lb., schrijfpapier 32-40 lb.)	Hoge-capaciteitsinvoerlade voor 2500 vel, lade 3	▲	●	▲	▲	▲	▲	▲			
	Hoge-capaciteitsinvoerlade voor 2500 vel, lade 4-5		●								
Dik karton 170-220 g/m ² (omslagpapier 65-80 lb., indexpapier 100-110 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	●	●	▲	▲	▲	▲	●	▲	
Phaser-fotopapier 163 g/m ² (omslagpapier 60 lb.)	Lade 1 (MPT)		●						●	▲	
Etiketten Let op: laad geen vellen waarvan etiketten zijn verwijderd. .	Lade 1 (MPT)		●						●	▲	
Phaser 45-transparant Let op: gebruik alleen transparante film uit de Phaser® 45-serie. Andere transparanten kunnen de printer beschadigen.	Lade 1 (MPT)		●						●	▲	
	Lade 2 voor 500 vel		●	▲					●	▲	

Amerikaanse standaardformaten: ondersteund papier, transparanten en andere speciale media (vervolg)

Papiersoort Phaser 7750-printer	Lade	● = 	Lange zijde eerst *
		▲ = 	Korte zijde eerst *
		Statement (5,5 x 8,5 inch)	
		Executive (7,25 x 10,5 inch)	
		Letter (8,5 x 11 inch)	
		US Folio (8,5 x 13 inch)	
		Legal (8,5 x 14 inch)	
		Tabloid (11 x 17 inch)	
		Tabloid Extra (12 x 18 in.) ††	
		Aangepast**	
Envelop	Lade 1 (MPT)	● Envelop nr. 10 (4,12 x 9,5 inch)	
Let op: gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen enveloppen met vensters of metalen klemmen. Laad enveloppen altijd met de bovenkant naar beneden in lade 1 (MPT), zodat de flap is gesloten en als eerste in de printer wordt gevoerd.		● A7 (5,25 x 7,25 inch)	



* Raadpleeg de labels op de printerlade of ga naar [Documentatie/Afdrukken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over invoeren met de lange of korte zijde eerst.

** Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Aangepaste formaten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papier met een aangepast formaat.



† Papier met de markering † kan worden gebruikt voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. Automatisch dubbelzijdig afdrukken kan alleen vanuit de laden 2-5 op media van 65-105 g/m².

†† Tabloid Extra kunt u alleen gebruiken op de configuraties 7750DN, 7750GX en 7750DXF.

Europese formaten: ondersteund papier, transparanten en andere speciale media

Papiersoort Phaser 7750-printer	Lade	● = 	Lange zijde eerst *
		▲ = 	Korte zijde eerst
		A6 (105 x 148 mm)	
		A5 (148 x 210 mm)	
		A4 (210 x 297 mm)	
		A3 (297 x 420 mm)	
		B5 JIS (182 x 257 mm)	
		B4 JIS (257 x 364 mm)	
		SRA3 (320 x 450 mm) ††	
		Aangepast**	
		ISO B5 (176 x 250 mm)	
Normaal papier † 65-90 g/m ² (schrijfpapier 18-24 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	▲
	Lade 2 voor 500 vel	▲	●
	Ladecompartiment voor 1500 vel, laden 3-5	▲	●
Zwaar normaal papier † 91-105 g/m ² (schrijfpapier 24-28 lb.)	Hoge-capaciteitsinvoerlade voor 2500 vel, lade 3	▲	●
	Hoge-capaciteitsinvoerlade voor 2500 vel, laden 4-5	▲	●
Briefhoofdpapier † 91-105 g/m ² (schrijfpapier 24-28 lb.)		●	▲
Dun karton 106-169 g/m ² (omslagpapier 50-60 lb., indexpapier 65- 90 lb., schrijfpapier 32-40 lb.)		●	▲

Europese formaten: ondersteund papier, transparanten en andere speciale media (vervolg)

		● =  Lange zijde eerst *		▲ =  Korte zijde eerst						
Papiersoort Phaser 7750-printer	Lade	A6 (105 x 148 mm)	A5 (148 x 210 mm)	A4 (210 x 297 mm)	A3 (297 x 420 mm)	B5 JIS (182 x 257 mm)	B4 JIS (257 x 364 mm)	SRA3 (320 x 450 mm) ††	Aangepast**	ISO B5 (176 x 250 mm)
Dik karton 170-220 g/m ² (omslagpapier 65-80 lb., indexpapier 100- 110 lb.)	Lade 1 (MPT)	●	▲	●	▲	●	▲	▲	●	▲
Phaser-fotopapier 163 g/m ² (omslagpapier 60 lb.)	Lade 1 (MPT)			●					●	▲
Etiketten Let op: laad geen vellen waarvan etiketten zijn verwijderd. .	Lade 1 (MPT)			●					●	▲
Phaser 45-transparant Let op: gebruik alleen transparante film uit de Phaser® 45-serie. Andere transparanten kunnen de printer beschadigen.	Lade 1 (MPT) Lade 2 voor 500 vel			●					●	▲
Envelop Let op: gebruik alleen papieren enveloppen. Gebruik geen enveloppen met vensters of metalen klemmen. Laad enveloppen altijd met de bovenkant naar beneden in lade 1 (MPT), zodat de flap is gesloten en als eerste in de printer wordt gevoerd.	Lade 1 (MPT)	●	●	●	●	●	●	●	▲	●
		<ul style="list-style-type: none"> ● DL-envelop (110 x 220 mm) ● B5-envelop (176 x 250 mm) ● C6-envelop (114 x 162 mm) ● C5-envelop (162 x 229 mm) ▲ C4-envelop (229 x 324 mm) 								

* Raadpleeg de labels op de printerlade of ga naar [Documentatie/Afdrukken](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over invoeren met de lange of korte zijde eerst.

** Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Aangepaste formaten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over papier met een aangepast formaat.

† Papier met de markering † kan worden gebruikt voor automatisch dubbelzijdig afdrukken. Automatisch dubbelzijdig afdrukken kan alleen vanuit de laden 2-5 op media van 65-105 g/m².

†† SRA3 kunt u alleen gebruiken op de configuraties 7750DN, 7750GX en 7750DXF.

Neem voor het bestellen van Phaser Color Printing-media contact op met uw plaatselijke leverancier, of ga naar www.xerox.com/office/7750supplies.

Phaser Color Printing-media

Papiersort Phaser 7750-printer	Phaser-media	Formaat	Artikelnummer
Normaal papier	Phaser Premium Color Printing-papier, 500 vel 90 g/m ² (schrijfpapier 24 lb.)	Letter	016-1368-00
		Tabloid	016-1699-00
		Tabloid Extra	016-1900-00
		A4	016-1369-00
		A3	016-1700-00
		SRA3	016-1901-00
	Phaser Newsprint Proofing-papier, 250 vel 75 g/m ² (tekst 50 lb.)	Tabloid Extra	016-1960-00
Zwaar normaal papier	Phaser-weerbestendig papier, 150 vel 100 g/m ² (schrijfpapier 27 lb.)	Letter	103R01020
		A4	103R01021
Phaser 45-transparant	Transparante film uit de Phaser 45-serie, 50 vel	Letter	016-1798-00
		A4	016-1799-00
Dun karton	Phaser Premium-omslagpapier, 100 vel 160 g/m ² (omslagpapier 60 lb.)	Letter	016-1823-00
		A4	016-1824-00
	Phaser Glossy Coated-papier, 100 vel 148 g/m ² (boekpapier 100 lb.)	Letter	016-1704-00
		A4	016-1705-00
	Phaser Glossy Coated-papier, 50 vel 148 g/m ² (boekpapier 100 lb.)	Tabloid	016-1718-00
		Tabloid Extra	016-1940-00
		A3	016-1719-00
		SRA3	016-1941-00
Dik karton	Phaser Premium-gecoat omslagpapier (mat), 100 vel 216 g/m ² (omslagpapier 80 lb.)	Tabloid	103R01049
		Tabloid Extra	103R01051
		A3	103R01050
		SRA3	103R01005
	Phaser Premium-gecoat omslagpapier (glanzend), 50 vel 216 g/m ² (omslagpapier 80 lb.)	Tabloid Extra	016-1958-00
		SRA3	016-1959-00
	Phaser Premium-briefkaarten, 100 vel 176 g/m ² (omslagpapier 65 lb.)	Letter	103R01016
		A4	103R01017
Phaser-driebladige brochures, 150 vel 176 g/m ² (omslagpapier 65 lb.)	Letter	103R01018	
	A4	103R01019	
Etiketten	Phaser Color Printing-etiketten, 30/vel, 100 vel	Letter	016-1812-00
	Phaser Color Printing-etiketten, 14/vel, 100 vel	A4	016-1814-00
	Phaser Color Printing-etiketten, 6/vel, 100 vel	Letter	016-1813-00
	Phaser Color Printing-etiketten, 8/vel, 100 vel	A4	016-1815-00
Phaser-fotopapier	Phaser-papier voor digitale foto's, 25 vel 163 g/m ² (omslagpapier 60 lb.)	Letter	016-2009-00
		A4	016-2010-00

Ga voor informatie over on line ondersteuning naar de website van Xerox www.xerox.com/office/infoSMART.

Richtlijnen voor papieropslag

Voor optimale afdrukkwaliteit is het belangrijk dat u voor een goede omgeving voor het papier zorgt, het papier op de juiste manier gebruikt en het op de juiste wijze bewaart.

- Bewaar papier in een donkere, koele en relatief droge ruimte. De meeste papiermaterialen kunnen beschadigd raken door ultraviolet (UV) en zichtbaar licht. Vooral UV-straling, die wordt gegenereerd door de zon en tl-lampen, is heel schadelijk voor papier. Beperk de intensiteit en de duur van blootstelling aan zichtbaar licht zoveel mogelijk.
- U wordt aangeraden de temperatuur en relatieve luchtvochtigheid constant te houden.
- Zorg dat er geen licht, hitte en vocht is.
- Bewaar papier niet op zolder, in de keuken, in de garage of in de kelder. Binnenmuren zijn droger dan buitenmuren, waar vochtophoping mogelijk is.
- Leg uw papiervoorraad op een effen oppervlak, bijvoorbeeld op pallets, karton, planken of in kasten.
- Bewaar geen voedsel of drank in de opslag-/verwerkingsruimte van het papier.
- Open verzegelde papierpakken pas wanneer u deze in de printer wilt laden. Laat het papier in de oorspronkelijke verpakking en haal een pak pas uit de doos wanneer u het wilt gebruiken. De verpakking van de meeste commerciële standaardformaten is aan de binnenkant voorzien van een beschermlaag tegen vochtverlies of -toename.

Phaser-media worden verkocht in een aangepaste verpakking die transportproblemen voorkomt en optimale afdrukresultaten garandeert. Laat de media in de verpakking totdat u ze gaat gebruiken. Plaats ongebruikte media weer in de oorspronkelijke verpakking en sluit deze goed.

Papier dat de printer kan beschadigen

Uw printer is ontworpen voor gebruik met verschillende papiersoorten. Ga naar [Documentatie/Afdrukken/Ondersteunde papiersoorten](#) op de *Cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor meer informatie over ondersteunde papiersoorten.

Niet-ondersteunde mediasoorten kunnen de afdrukkwaliteit verminderen, het papier laten vastlopen en/of de printer beschadigen.

Dit zijn voorbeelden van papier dat niet mag worden gebruikt:

- Ruwe of poreuze media.
- Gefotokopieerd papier.
- Formulieren die uit meerdere delen bestaan.
- Papier met uitgeknipte delen of perforaties.
- Papier met nietjes.
- Papier met deklaag, reliëfpapier of papier met briefhoofd met een hittebestendigheid van minder dan 210°C (322°F).
- Media die smelten, verschuiven of verkleuren wanneer ze 0,2 seconden worden blootgesteld aan een temperatuur van minder dan 210°C (322°F).

Phaser-papier heeft een betere snijkwaliteit, waardoor minder stof op het papier komt en mogelijke vervuiling wordt voorkomen. Door papier in perfecte staat te gebruiken, verlengt u de levensduur van de onderdelen en verbetert u de afdrukkwaliteit. Papier met een betere snijkwaliteit vermindert ook het vastlopen of verkeerd invoeren van papier.