

Afdrukopties aanpassen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Afdrukopties instellen" op pagina 2-17
- "Afdrukkwaliteit selecteren" op pagina 2-19

Afdrukopties instellen

Het Xerox-printerstuurprogramma biedt vele afdrukopties.

Afdrukvoorkeuren selecteren in Windows

Printervoorkeuren gelden voor al uw afdruktaken, tenzij u ze voor een specifieke taak overschrijft. Als u bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig afdrukken wilt gebruiken voor de meeste afdruktaken, stelt u deze optie in bij de printerinstellingen.

1. Klik op **Start**, selecteer **Instellingen** en klik op **Printers**.
2. Klik in de map **Printers** met de rechtermuisknop op het pictogram voor uw printer.
3. Kies **Printervoorkeuren** of **Eigenschappen** in het snelmenu.
4. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Zie de tabel Afdrukopties voor Windows-besturingssystemen voor specifieke afdrukopties.
5. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.

Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Windows)

Als u voor een specifieke taak speciale instellingen wilt gebruiken, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding wilt afdrukken met de kwaliteit **Hoge resolutie / Foto**, moet u deze instelling in het stuurprogramma selecteren voordat u de taak afdrukt.

1. Open het document of de afbeelding in de overeenkomstige toepassing en open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer de Phaser 8400-printer en klik op de knop **Eigenschappen** om het printerstuurprogramma te openen.
3. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Raadpleeg de volgende tabel voor specifieke afdrukopties.
4. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.
5. Druk de taak af.

Afdrukopties voor Windows-besturingssystemen

Besturingssysteem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	Tabblad Indeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (duplex) ■ Pagina's per vel
	Tabblad Papier/kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie ■ Dekbladen ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deelpagina's ■ Beveiligde afdrukken, Testafdrukken en Opgeslagen afdrukken ■ Einde van de taak
	Tabblad TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleurcorrectie ■ Zwart-witconversie
Windows NT	Tabblad Pagina-instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (dubbelzijdig afdrukken)
	Tabblad Papier/kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie ■ Dekbladen ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deelpagina's ■ Beveiligde afdrukken, Testafdrukken en Opgeslagen afdrukken
	Tabblad TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleurcorrectie ■ Zwart-witconversie
Windows 98 of Windows ME	Tabblad Setup	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op één zijde of Afdrukken op twee zijden ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deelpagina's ■ Dekbladen ■ Beveiligde afdrukken, Testafdrukken en Opgeslagen afdrukken
	Tabblad TekColor	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kleurcorrectie ■ Zwart-witconversie

Opmerking

Voor meer informatie over afdrukopties en andere selecties klikt u op de knop **Help** op het tabblad van het printerstuurprogramma om de on line Help-functie te activeren.

Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac)

Als u instellingen wilt selecteren voor een specifieke afdruktaak, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt.

1. Open het document in uw toepassing en kies **Print** in het menu **Archief**.
2. Selecteer de gewenste afdrukopties in de menu's en vervolgkeuzelijsten.

Opmerking

In Macintosh OS X klikt u op **Presets opslaan** in het scherm van het menu **Print** om de huidige printerinstellingen op te slaan. U kunt meerdere presets maken en elke preset opslaan met een unieke naam en printerinstellingen. Als u taken wilt afdrukken met specifieke printerinstellingen, klikt u op de overeenkomstige opgeslagen preset in de lijst **Presets**.

3. Klik op **Print** om de taak af te drukken.

Afdrukkwaliteit selecteren

Ga als volgt te werk om de modus voor de afdrukkwaliteit op te geven in een ondersteund stuurprogramma:

■ Windows 98 of Windows ME PostScript-stuurprogramma:

Selecteer op het tabblad **Instelling** een modus voor de afdrukkwaliteit.

■ Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows NT PostScript-stuurprogramma:

Selecteer op het tabblad **Papier/kwaliteit** een modus voor de afdrukkwaliteit.

■ Mac OS 9-stuurprogramma:

Klik in het dialoogvenster **Print** op **Algemeen**, selecteer **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de gewenste modus bij **Kwaliteit**.

■ Mac OS X (versie 10.1 en hoger)-stuurprogramma:

Selecteer in het dialoogvenster **Print** de vervolgkeuzelijst **Printerfuncties** en klik op het tabblad **Afdrukkwaliteit/Kleur**. Selecteer de gewenste modus bij **Kwaliteit**.

Type afdruktaak	Afdrukkwaliteitmodus
Snelste kleurenmodus, geschikt voor veel afbeeldingen en afdrukvoorbeelden van uw werk. Voor het snel produceren van beoordelingsdocumenten, geschikt voor haastklussen. Niet aanbevolen voor documenten met kleine tekst, veel details of grote gebieden met veel heldere kleuren.	Snel in kleur
Algemene modus voor het maken van kleurenafdrukken Voor het snel produceren van duidelijke, heldere afdrukken. Aanbevolen voor levendige, verzadigde kleurenafdrukken.	Standaard
Beste modus voor professionele presentaties. Voor het produceren van superieure tekstresolutie en mooie lichte kleuren. In deze modus duurt het verwerken en afdrukken langer dan in de modus Standaard of Snel in kleur.	Uitgebreid
Modus met de hoogste kwaliteit voor kleurenafdrukken. Voor gedetailleerde en vloeiende foto's. Voor het produceren van kleurenafdrukken van de hoogste kwaliteit, met de beste tekstresolutie en de mooiste lichte kleuren. In deze modus duurt het verwerken en afdrukken langer dan in de andere modi.	Hoge resolutie / Foto