

## Dubbelzijdig afdrukken

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Automatisch dubbelzijdig afdrukken" op pagina 2-24
- "Bindvoorkeuren" op pagina 2-25

## Automatisch dubbelzijdig afdrukken

Automatisch dubbelzijdig afdrukken is alleen mogelijk op een 8400BD, 8400DP of 8400 DX. U kunt deze functie ook met behulp van een upgrade toevoegen aan de 8400B en 8400N.

### Richtlijnen

Als u een dubbelzijdig document wilt afdrukken, moet het papiergewicht zich binnen het volgende bereik bevinden:

Gewicht/formaat	Lade
Normaal papier, Legal, Executive, Statement, US Folio, B5 ISO, B5 JIS 60–122 g/m <sup>2</sup> (schrijfpapier 16–32 lb.)	Alle laden
Glanspapier 148 g/m <sup>2</sup> (tekst 100 lb.)	Alle laden
Briefkaarten 176 g/m <sup>2</sup> (omslagpapier 65 lb.)	Alle laden
Driebladige brochures 176 g/m <sup>2</sup> (omslagpapier 65 lb.)	Lade 1
Weerbestendig papier 100 g/m <sup>2</sup> (schrijfpapier 27 lb.)	Alle laden
Aangepast formaat Maximaal: 216 mm breed x 355 mm lang (8,5 inch breed x 14 inch lang) Minimaal: 139,7 mm breed x 210 mm lang (5,5 inch breed x 8,3 inch lang)	Lade 1

## Bindvoorkeuren

Gebruik het printerstuurprogramma om de afdrukstand **Staan**d of **Liggend** te selecteren voor de afbeeldingen op de pagina. Als u taken dubbelzijdig afdrukt, geeft u op hoe de pagina's moeten worden ingebonden om te bepalen hoe deze worden omgedraaid.


**Staan**  
Binden aan zijrand  
Over lange zijde  
spiegelen



**Staan**  
Binden aan bovenrand  
Over korte zijde  
spiegelen



**Liggend**  
Binden aan zijrand  
Over korte zijde  
spiegelen



**Liggend**  
Binden aan bovenrand  
Over lange zijde  
spiegelen



Ga als volgt te werk om automatisch dubbelzijdig af te drukken:

1. Leg papier in de lade. Zie voor meer informatie: [Documentatie/Afdrukken/Eenvoudige afdruktaken](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*.
  - **Lade 1:** plaats de pagina met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **naar boven** en met de **onderrand** tegen de rollers.
  - **Lade 2, 3 of 4:** plaats de pagina met de zijde waarop eerst moet worden afgedrukt **omlaag** en met de **bovenrand** achter in de lade.
2. In het printerstuurprogramma doet u het volgende:
  - Selecteer **Lade 1, 2, 3 of 4**.
  - Selecteer de afdrukstand (**Staan**d of **Liggend**).
  - Selecteer **Dubbelzijdig afdrukken** zoals in de volgende tabel wordt beschreven.
3. Klik op **OK** om de instellingen van het printerstuurprogramma te accepteren en klik nogmaals op **OK** om het afdrukken te starten.

## Het printerstuurprogramma instellen voor dubbelzijdig afdrukken

Besturingssysteem	Procedure
Windows 98 of Windows ME	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer eerst <b>Bestand</b> en vervolgens <b>Afdrukken</b>.</li><li>2. Klik op <b>Eigenschappen</b>.</li><li>3. Selecteer eerst <b>Instelling</b> en vervolgens <b>Afdrukken op twee zijden</b>.</li><li>4. Selecteer <b>Binding aan bovenrand</b> of hef de selectie van deze optie op.</li></ol>
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer eerst <b>Bestand</b> en vervolgens <b>Afdrukken</b>.</li><li>2. Klik op <b>Eigenschappen</b>.</li><li>3. Selecteer <b>Over lange zijde spiegelen</b> of <b>Over korte zijde spiegelen</b> onder <b>Afdrukken op beide zijden (duplex)</b> op het tabblad <b>Indeling</b>.</li></ol>
Windows NT	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer eerst <b>Bestand</b> en vervolgens <b>Afdrukken</b>.</li><li>2. Klik op <b>Eigenschappen</b>.</li><li>3. Selecteer <b>Lange zijde</b> of <b>Korte zijde</b> onder <b>Afdrukken op beide zijden (dubbelzijdig afdrukken)</b> op het tabblad <b>Pagina-instelling</b>.</li></ol>
Mac OS 9	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer eerst <b>Bestand</b> en vervolgens <b>Afdrukken</b>.</li><li>2. Selecteer <b>Indeling</b>.</li><li>3. Selecteer <b>Afdrukken op beide zijden</b>.</li><li>4. Klik op het pictogram <b>Binden</b> voor de zijde die u wilt binden.</li></ol>
Mac OS X versie 10.1 (of hoger)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Selecteer eerst <b>Bestand</b> en vervolgens <b>Afdrukken</b>.</li><li>2. Selecteer <b>Duplex</b>.</li><li>3. Selecteer <b>Afdrukken op beide zijden</b>.</li><li>4. Klik op het pictogram <b>Binden</b> voor de zijde die u wilt binden.</li></ol>