

Yaesu FT-60E Modifikation:

Hier gibt es mal eine Anleitung wie man das FT-60 in der Europaversion Sendeseitig erweitern kann. Dazu müssen alle Knöpfe und die darunter liegenden Dichtringe entfernt werden. Den Schraubring auf der SMA-Antennenbuchse braucht man nicht zu entfernen. Danach Akku und Halteclip entfernen. Nun die vier Schrauben im Bereich des Akkufaches entfernen. Jetzt noch das Schutzgummi für die DC-Buchse/Mikrofonbuchse beide Flügel anheben, und um 90 Grad gegen den Uhrzeigersinn verdrehen. Nun kann das FT-60 am unteren Ende geöffnet werden (ca. 5mm) und dann nach unten die Wellen der Potis aus der vorderen Gehäuseschale entnehmen.

Nun kann man (wie auf dem Bild zu sehen) den superkleinen Widerstand Nr. 1166 entlöten oder anderweitig entfernen. Nach einem Reset ist der Sender nun freigeschaltet. Die ARS Funktion ist auch erhalten geblieben und so kann man Relaisverkehr ohne Funktionseinbußen weiter betreiben.



Yaesu FT-60E European Expanded Tx Mod Print this message.
Picture of board attached ONLY remove R1166 for expanded
TX of 137-174MHz and 420-470MHz.

After reassembly perform full reset.
Keep pushing MONI Key (below the PTT-Button) and switch on power.
Rotate Dial until F4 ALL RST is displayed.
Press FW key to confirm reset to be carried out.