



***Dynacord***



Bedienungsanleitung  
Operating Manual  
Mode d'emploi

**EMINENT II**

## Positionsnummern-Verzeichnis

- |   |  |
|---|--|
| (1) Echo-Nachhallstärke für „Eingang IV“  | (31) „Lautstärkeregler“ für „Eingang III“        |
| (2) „Lautstärkeregler“ für „Eingang IV“   | (32) „Echo-Nachhallregler“ für „Eingang III“     |
| (3) „Höhenregler“ für „Eingang IV“        | (33) Flutlicht-Bedienungsplatte                  |
| (4) „Tiefenregler“ für „Eingang IV“       | (34) „Eingang III“                               |
| (5) Bereitschaftsschalter (stand-by)      | (35) „Eingang IV“                                |
| (6) Deckelöffnung unten                   | (36) Deckelöffnung unten                         |
| (7) Gerät „Ein – Aus“                     | (37) Netzsicherung                               |
| (8) „Höhenregler“ für „Eingang II“        | (38) Netzspannungswähler                         |
| (9) „Tiefenregler“ für „Eingang II“       | (39) Befestigung für Ersatzsicherungsbeutel      |
| (10) Echo-Nachhallstärke für „Eingang II“ | (40) Kopplungsbuchse für „Echo/ Nachhallgeräte“  |
| (11) „Lautstärkeregler“ für „Eingang II“  | (41) Buchse für Tonband-Aufnahme und -Wiedergabe |
| (12) Deckelöffnung unten                  | (42) Eingang „Input I“ (für elektr. Orgel)       |
| (13) „Eingang II“                         | (34) Pegelregler für „Input I“                   |
| (14) Deckel unten                         | (45) Eingang „Input II“ (Steuereing.)            |
| (15) Tragegriff                           | (46) Impedanz-Stecker I                          |
| (16) „Eingang I“                          | (47) Impedanz-Stecker II                         |
| (17) Deckel oben                          | (48) Ausgang 100 Volt / nachrüstbar              |
| (18) Deckelöffnung oben                   | (49) Impedanz-Umschaltbrettchen                  |
| (19) „Lautstärkeregler“ für „Eingang I“   | (50) Ausgang 4 Ohm                               |
| (20) Echo-Nachhallstärke für „Eingang I“  | (51) Ausgang 4 Ohm                               |
| (21) „Tiefenregler“ für „Eingang I“       | (52) umschaltbarer Ausgang 4-8-16 Ohm            |
| (22) „Höhenregler“ für „Eingang I“        | (53) umschaltbarer Ausgang 4-8 Ohm               |
| (23) „Summen-Lautstärke-Regler“           | (54) Steuer-Ausgang „Output“                     |
| (24) Deckelöffnung oben                   | (55) Netzanschluß                                |
| (25) Aussteuerungsinstrument              | (56) Anodensicherung                             |
| (26) „Summen-Höhenregler“                 | (57) Anodensicherung                             |
| (27) „Summen-Tiefenregler“                | (58) Rückwand                                    |
| (28) Deckelöffnung oben                   |  |
| (29) „Tiefenregler“ für „Eingang III“     |  |
| (30) „Höhenregler“ für „Eingang III“      |  |

