



Per far funzionare RT-70 senza control
Box è necessario ponticellare i piedini H e
J del connettore J203

Using RT-70 without control box join
H and J pin of J203 connector

