

Setup Codes chart
Tableau des codes de configuration
Gráfico de códigos de preparación

VR-P080/VR-P080/KRF V8881D/KRF V7771D (E/K)

TV Setup Codes
Codes de configuration pour les téléviseurs
Códigos de preparación de televisores

1***
1***
1***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
AOC	1034, 1045
Admiral	1108
Adventura	1061
Aiko	1107
Akai	1045
Ajaron	1194
Ambassador	1192
Ampro	1766
Anam	1195
Anam National	1070
Audiovox	1195
Barco	1425, 1494
Belcor	1034
Bell & Howell	1031, 1169
Bradford	1195
Brockwood	1034
CXC	1195
Candle	1045, 1061, 1071 1201
Carnivale	1045
Carver	1069
Celebrity	1015
Citizen	1045, 1054, 1061, 1071, 1075, 1107, 1201, 1295
Concerto	1071
Contec	1195
Craig	1195
Crown	1054, 1195
Curtis Mathes	1045, 1054, 1075, 1169
Daewoo	1034, 1054, 1107 1466
Daytron	1034
Denon	1160
Dumont	1032, 1034
Dwin	1735, 1789
Electroband	1015
Electrohome	1396
Emerson	1034, 1054, 1169, 1192, 1193, 1194, 1195, 1251, 1295, 1297, 1478
Envision	1045
Fisher	1169, 1174

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Fujitsu	1194
Funai	1194, 1195
Futuretech	1195
GE	1036, 1042, 1162, 1066, 1070, 1193, 1297, 1466
Gibraiter	1032, 1034, 1045
GoldStar	1034, 1045, 1054, 1193
Grunpy	1194, 1195
Hallmark	1193
Harvard	1195
Hitachi	1071, 1160, 1166
Infinity	1069
JBL	1069
JCB	1015
JVC	1068
Janeil	1061
KEC	1195
KTV	1045, 1054, 1195, 1295
Kenwood	1034, 1045
Kloss	1039, 1061
LXI	1062, 1069, 1169, 1171, 1193
Logik	1031
Luxman	1071
MGA	1034, 1045, 1165, 1193
MTC	1034, 1045, 1071, 1075
Magnavox	1039, 1045, 1069, 1201, 1202
Majestic	1031
Marantz	1045, 1069
Matsushita	1265
Megatron	1160, 1193
Memorex	1031, 1071, 1165 1169, 1193
Midland	1032, 1054, 1062, 1066
Minutz	1036
Mitsubishi	1034, 1108, 1165, 1193
Motorola	1070, 1108

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Multitech	1195
NAD	1171, 1181, 1193
NEC	1034, 1045, 1071
NTC	1107
Nikko	1045, 1107, 1193
Noshi	1033
Onwa	1195
Optimus	1169, 1181, 1265
Optonica	1108, 1180
Orion	1251
Panasonic	1066, 1070, 1265
Penney	1033, 1034, 1036, 1042, 1045, 1054, 1062, 1066, 1075, 1171, 1193
Philco	1034, 1045, 1069
Philips	1069
Pilot	1034, 1045, 1054
Pioneer	1181
Portland	1034, 1054, 1107
Prism	1066
Proscan	1062
Porton	1046, 1193, 1481
Pulsar	1032, 1034
Quasar	1066, 1070, 1180, 1265
RCA	1033, 1034, 1062, 1105
Radio Shack	1034, 1045, 1054, 1062, 1071, 1169, 1180, 1193, 1195
Realistic	1034, 1045, 1054, 1071, 1169, 1180, 1193, 1195
Runco	1032, 1045
SSS	1034, 1195
Sampo	1045, 1054
Samsung	1034, 1045, 1054, 1071, 1075, 1193, 1442
Samsux	1054
Sansei	1466
Sanyo	1169, 1174
Scimitsu	1034

2 TV Setup codes (continued)

Codes de configuration pour les téléviseurs (suite)

Códigos de preparación de televisores (continuación)

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Scotct	1193
Scott	1034, 1193, 1194, 1195, 1251
Sears	1062, 1069, 1071, 1169, 1171, 1174, 1193, 1194
Sharp	1054, 1108, 1180, 1506
Shogun	1034
Signature	1031
Simpson	1201, 1202
Sony	1015
Soundesign	1193, 1194, 1195, 1201
Starlite	1195

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Supre-Macy	1061
Supreme	1015
Sylvania	1045, 1069, 1396
TMK	1071, 1192, 1193
Tandy	1108
Tatung	1070
Technics	1066, 1265
Technol Ace	1194
Techwood	1066, 1071
Teknika	1031, 1034, 1054, 1069, 1071, 1075, 1107, 1165, 1194, 1195, 1201, 1327
Telefunken	1071
Tera	1046

1***

1***

1***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Toshiba	1075, 1169, 1171
Totevision	1054
Universal	1042
Vector Research	1045
Victor	1068
Vidkron	1069
Vidtech	1034, 1193
Viking	1061, 1327
Wards	1031, 1034, 1036, 1042, 1045, 1069, 1071, 1180, 1193, 1194
Yamaha	1034, 1045
Zenith	1031, 1032

Satellite Setup codes

Codes de configuration pour les récepteurs d'émission par satellite

Códigos de preparación de satélite

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Echostar	2295
General Instrument	2376

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Jerrold	2376
Primestar	2376

2***

2***

2***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Realistic	2067
Uniden	2067

DSS Setup codes

Codes de configuration pour les DSS

Códigos de preparación de DDS

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Aiphastar	3787
Echostar	3790
Hitachi	3834
Hughes Network System	3764

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Panasonic	3716
Philips	3737, 3739
Primestar	3642

3***

3***

3***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
RCA	3581
Sony	3654
Toshiba	3805

VCR Setup codes

Codes de configuration pour les magnétoscopes

Códigos de preparación de videograbadoras

4***

4***

4***

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Action	4332
Admiral	4063
Adventura	4015
Aiko	4293
Aiwa	4015, 4052, 4332, 4421
Akai	4056, 4330
American Hight	4050
Asha	4255
Audiovox	4052
Beaumarck	4255
Bell & Howell	4119
Broksonic	4136, 4199, 4226, 4310, 4376
CCE	4087, 4293
Calix	4052
Canon	4050
Carver	4096
Citizen	4052, 4293
Colt	4087
Craig	4052, 4062, 4087, 4255
Curtis Mathes	4050, 4056, 4075
Cybernex	4255
Daewoo	4060, 4293
Denon	4057
Dynatech	4015
Electrohome	4052
Electroponic	4052
Emerex	4047
Emerson	4015, 4017, 4052, 4058, 4136, 4199, 4226, 4293, 4310, 4376
Fisher	4062, 4081, 4119
Fuji	4048, 4050
Funai	4015

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
GE	4050, 4075
Garrard	4015
Go Video	4247, 4365
GoldStar	4052, 4053
Gradiente	4015
HI-Q	4062
Harley Davidson	4015
Harman/Kardon	4053
Harwood	4087
Headquarter	4061
Hitachi	4056, 4057
JVC	4023, 4056, 4082
Jensen	4056
KEC	4052, 4293
KLH	4087
Kenwood	4053, 4056, 4082
Kodak	4050, 4052
LXI	4052
Lloyd's	4015
Logik	4087
MEI	4050
MGA	4058
MGN Technology	4255
MTC	4015, 4255
Magnavox	4050, 4054, 4096, 4164
Magnin	4255
Marantz	4050, 4096
Marta	4052
Matsushita	4050, 4177, 4469
Memmorex	4322
Memorex	4015, 4050, 4052, 4054, 4061, 4062, 4063, 4119, 4255, 4322
Minolta	4057
Mitsubishi	4058, 4082, 4188

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Motorola	4050, 4063
Multitech	4015, 4087
NEC	4053, 4056, 4082, 4119
Nikko	4052
Nikon	4049
Noblex	4255
Olympus	4050
Optimus	4052, 4063, 4119, 4117, 4469
Orion	4310
Panasonic	4050, 4177, 4469
Penney	4050, 4052, 4053, 4057, 4255
Pentax	4057
Philco	4050
Philips	4050, 4096
Pilot	4052
Pioneer	4082
Profitronic	4255
Protec	4087
Pulsar	4054
Quarter	4061
Quartz	4061
Quasar	4050, 4177, 4469
RCA	4057, 4075, 4164
Radio Shack	4015, 4052
Radix	4052
Randex	4052
Realistic	4015, 4050, 4052, 4061, 4062, 4063, 4081, 4119
Ricoh	4049
Runco	4054
STS	4057
Samsung	4060, 4255
Sanky	4054, 4063

4 VCR Setup codes (continued)
Codes de configuration pour les magnétoscopes (suite)
Códigos de preparación de videograbadoras (continuación)

4***

4***

4***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Sansui	4056, 4082
Sanyo	4061, 4062, 4119, 4255
Scott	4058, 4060, 4136, 4199, 4226
Sears	4050, 4052, 4057, 4061, 4062, 4081, 4119
Sharp	4063
Shintom	4087
Shogun	4255
Singer	4087

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Sony	4047, 4048, 4049, 4050
Sylvania	4015, 4050, 4058, 4096
Symphonic	4015
TMK	4255
Tatung	4056
Teac	4015, 4056
Technics	4050, 4177
Teknika	4015, 4050, 4052
Toshiba	4058, 4060, 4081
Totevision	4052, 4255

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Unitech	4255
Vector	4060
Vector Research	4053
Video Concepts	4060
Videosonic	4255
Wards	4015, 4050, 4057, 4062, 4063, 4075, 4087, 4096, 4164, 4255
XR-1000	4015, 4050, 4087
Yamaha	4053
Zenith	4048, 4049, 4054

LD Setup codes
Codes de configuration pour les lecteurs de LD
Códigos de preparación de reproductores de discos láser

5***

5***

5***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Carver	5209
Disco Vision	5038
Hitachi	5038
Kenwood	5273
Magnavox	5209

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Marantz	5209
Mitsubishi	5074
NAD	5074
Panasonic	5219
Philips	5209

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Pioneer	5038, 5074
Quasar	5219
Sega	5038
Sony	5216
Theta Digital	5029

Home Automation
Home Automation
Home Automation

6***

6***

6***

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Lutron	6612
Makita	6424

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
One For All	6182
Security System	6182

Maker Fabricants Fabricante	Setup Codes Codes de configuration Códigos de preparación
Universal X10	6182
X10	6182

DVD Setup codes

Codes de configuration pour les lecteurs de DVD

Códigos de preparación de reproductores de videodiscos digitales

6***

6***

6***

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Kenwood	6549
Mitsubishi	6536
Panasonic	6505

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Philips	6554
Pioneer	6540
RCA	6537

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Sony	6548
Toshiba	6518

DAT Setup codes

Codes de configuration pour les platines DAT

Códigos de preparación de platinas de cassetes audiodigitales

7***

7***

7***

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Carver	7173
Marantz	7173

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Philips	7173

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Sony	7108

Cassette deck Setup codes

Codes de configuration pour les platines à cassette

Códigos de preparación de platinas de cassetes

7***

7***

7***

For Kenwood System control operation 7990
 Pour la commande d'un ensemble Kenwood 7990
 Para la operación de control del sistema Kenwood 7990

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Aiwa	7044, 7212
Carver	7044
Denon	7091
Fisher	7089
Garrard	7323, 7324
JVC	7259, 7288, 7289
Kenwood	7086, 7198, 7249

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Magnavox	7044
Marantz	7044
Onkyo	7151
Optimus	7042, 7235
Philips	7044
Pioneer	7042, 7235
Sansui	7044

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Sony	7185, 7258, 7306
Teac	7323, 7324
Technics	7244
Victor	7288, 7289
Wards	7042
Yamaha	7109, 7112

6 CD Player Setup codes
Codes de configuration pour les lecteurs de CD
Códigos de preparación de reproductores de discos compactos

8***
 # 8***
 # 8***

For Kenwood System control operation 9990
 Pour la commande d'un ensemble Kenwood 9990
 Para la operación de control del sistema Kenwood 9990

Single CD / Lecteur standard 8099
 Carousel CD / Lecteur à cassette 8991
 200-disc changer CD / Lecteur de CD à changeur 200 disques 8992
 (Multi-room capability CD) / Lecteur de CD compatible domotique

/ Disco compacto sencillo 8099
 / Disco compacto de cassette 8991
 / Cambiador de 200 discos compactos 8992
 (Reproductor de discos compactos con capacidad para múltiples habitaciones)

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Aiwa	8139, 8172
California Audio Lab	8044
Carver	8172, 8194
DKK	8015
Denon	8018
Emerson	8320
Fisher	8063, 8103, 8194
Garrard	8408
Genexxa	8047, 8320
Hitachi	8047
JVC	8087, 8670
Kenwood	8043, 8052, 8063 8205, 8873, 8874
Krell	8172
LXi	8320
Linn	8172

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
MCS	8044
Magnavox	8172, 8320
Marantz	8044, 8172
Misson	8172
NSM	8172
Onkyo	8116
Optimus	8015, 8047, 8052, 8063, 8160, 8194 8320, 8483
Panasonic	8044
Philips	8172
Pioneer	8047, 8320, 8483
Proton	8172
QED	8172
Quesar	8044
RCA	8068, 8194, 8320

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Realistic	8194
Rotel	8172
SAE	8172
Sansui	8172, 8320
Sanyo	8194
Scott	8320
Sears	8320
Sharp	8052
Sony	8015, 8200, 8619, 8620
Soundesign	8160
Teac	8408
Technics	8044, 8318
Victor	8087
Wards	8172
Yamaha	8051, 8202

Misc. audio Setup codes
Codes de configuration pour divers appareils audio
Códigos de preparación de otros aparatos de audio

8***
 # 8***
 # 8***

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Jerrold	8474, 8635

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Scientific Atlanta	8475

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Starcom	8474

MD Setup codes
Codes de configuration pour les MD
Códigos de preparación de reproductores de minidiscos

9***
 # 9***
 # 9***

For Kenwood System control operation 9990
 Pour la commande d'un ensemble Kenwood 9990
 Para la operación de control del sistema Kenwood 9990

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Kenwood	9841

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Sony	9505

Cable Setup codes
Codes de configuration pour le câble
Códigos de preparación de televisión por cable

0***

0***

0***

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
ABC	0016, 0180, 0022, 0023, 0026, 0028, 0029, 0032
Allegro	0168
Antronix	0037
Archert	0037, 0168, 0812
Cabletenna	0037
Cableview	0037
Century	0168
Citizen	0168
Colour Voice	0040
Comtronics	0055
Contec	0034
Eastern	0017
Emerson	0812
Everquest	0030, 0055
Garrard	0168
Gemini	0030
General Instrument	0026, 0491
GoldStar	0055, 0159
Goodmind	0812
Hamiin	0024, 0035, 0049, 0274

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Hitachi	0026
Hytex	0022
Jasco	0168
Jerrold	0018, 0026, 0027, 0029, 0030, 0491
Memorex	0015
Movie Time	0078, 0171
NSC	0078, 0171
Oak	0022, 0034
Optimus	0036
Panasonic	0015, 0036, 0122
Paragon	0015
Philips	0040, 0168
Pioneer	0159, 0768
Prelude	0785
Pulsur	0015
RCA	0036
Radio Shack	0030
Regal	0035, 0274
Regency	0017
Rembrandt	0026
Runco	0015
SL Marx	0055

Maker	Setup Codes
Fabricants	Codes de configuration
Fabricante	Códigos de preparación
Samsung	0055, 0159
Scientific Atlanta	0023, 0032, 0492
Signal	0030, 0055
Signature	0026
Sprucer	0036
Starcom	0018, 0030
Stargate	0030, 0055, 0785
Starquest	0030
Sylvania	0016
TV86	0078
Tandy	0273
Teleview	0055
Texscan	0016
Tocom	0027, 0028
Toshiba	0015
Tusa	0030
Unika	0037, 0168
United Artists	0022
United Cable	0018
Universal	0037, 0168
Viewstar	0078, 0273
Zenith	0015, 0540

Non-IR codes
Codes Non-IR
Códigos Non-IR

About Non-IR codes

If the required setup code is not found in the setup codes chart or the desired source component cannot be activated even when its setup code is input, try using the Non-IR code so that the component can be selected from the input selector of this unit.

After selecting the input with the input selector, operate the control key in use or the remote control unit.

Quelques mots sur les codes Non-IR

Si le code de configuration ne figure pas dans le tableau des codes de configuration, ou bien si l'appareil source ne peut pas être mise en service au moyen de son code de configuration, tentez d'utiliser un code Non-IR qui permette de sélectionner l'appareil au moyen du sélecteur d'entrée de cet appareil-ci. Après avoir choisi l'entrée au moyen du sélecteur d'entrée, agissez sur la touche de commande convenable ou sur le boîtier de télécommande.

Acerca de los códigos Non-IR

Si el código de preparación necesario no se encuentra en la gráfica de códigos de preparación o el componente fuente deseado no puede activarse aunque se introduzca su código de preparación, pruebe a utilizar el códigos Non-IR para que ese componente pueda ser seleccionado con el selector de entrada de este aparato. Después de seleccionar la entrada con el selector de entrada, utilice las teclas de control o el mando a distancia.

CD player	8998
Cassette deck	7998
LD player	5998
Phono	0998

Satellite	2998
TV	1998
VCR	4998

DVD	6998
DSS	3998
MD	9998

Setup Codes chart : **Note**
Tableau des codes de configuration : **Remarque**
Gráfico de códigos de preparación : **Nota**

Although each setup code is designed to work with a number of different models, certain codes may not work with some models. (Also, certain codes may only operate some of the functions available on a given model.)

With some models, be sure to keep the ENTER key pressed for a while.

Bien que chaque code de commande doive permettre d'accéder au réglage de plusieurs modèles, il peut se trouver des codes qui sont sans effet sur un modèle donné. (Par ailleurs, selon les modèles, certains codes peuvent ne permettre que l'emploi d'un nombre limité de fonctions.)

Dans le cas de certains modèles, il vous faut maintenir la pression sur la touche ENTER pendant quelques instants.

Aunque cada código de preparación ha sido diseñado para que funcione con un número de modelos diferentes, ciertos códigos de preparación tal vez no funcionen con algunos modelos. (Además, ciertos códigos tal vez activen sólo algunas de las funciones disponibles con ciertos modelos.)

Con algunos modelos, asegúrese de mantener pulsada la tecla ENTER durante un rato.