
No. 99MAG013B

リフティングレバー取り付け方法 / How to Attach the Lifting Lever







- Ⅱ. ウチワクのアリ溝にレバー受けをはめ込み、矢印方向へ動かして固定します。
- Ⅲ. レバー受けのA部がウチワクの段に入っていることをご確認ください。

Ⅳ. レバ一受けの指かけ部を矢印方向に押し上げ、取り外します。

-Attaching the lever-



- I .After removing the cap on your indicator, engage the slit of the lifting lever end with the spindle stop while pushing up the spindle of the indicator.
- II .Insert the lever mount into the dovetail groove on the frame, and then move it in the direction shown by the arrow to secure the lifting lever.
- III. Confirm that portion A of the lever mount is included in the dovetail groove on the frame.
- -Detaching the lever-

IV. To remove the lifting lever from the indicator, push up the finger grip of the lever mount in the direction shown by the arrow.





①Spindle stop

①ストップネジ

③ウチワク ④スピンドル

⑤レバー先端

⑥レバ-受け


②リフティングレバー

- 2Lifting lever
- 3Flame
- 4)Spindle
- ⑤Lever end
- 6 Lever mount
- 7 Dovetail groove













レリーズ取り付け方法 / How to Attach the Release

No. 99MAG013B

一取り付けー

- I. キャップを取り外した後、お手持ちの製品のストップネジを取り外します。
- II.取付け板をスピンドルに取り付けます。 (ネジは取り外したストップネジをご使用ください)
- Ⅲ.取付け板にレリーズを取り付けてください。
- 一注意事項一

ストップネジを取り外した際、スピンドルが下方向に動き、歯車の噛合いが外れる恐れが ありますので、スピンドルを手などで固定し、作業を行ってください。

—Attaching the release—



- I .After removing the cap on your indicator, remove the spindle stop from the indicator.
- II Attach the release attachment to the spindle using the removed spindle stop.
- Attach the release to the release attachment.
- -Caution-

After the spindle stop has been removed, there is a possibility that the spindle gears may disengage from each other if the spindle moves downward. Be sure to hold the spindle tip with fingers while performing this attaching operation.



- ①レリーズ
- ②取付け板
- ③スピンドル
- ④ストップネジ



- ②Release attachment
- 3Spindle
- Spindle stop







