



# TX-28/25XD3F Service Manual

Safety
Specifications
Parts List
Service Information
Adjustments
Self Check
Service Hints
Mechanical View
Disassembly
Location of Controls
Waveforms



Block Diagrams



Schematic Diagrams



PCB Views

**Service Support**

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.




BACK

EXIT

**Video / Audio**

**Control**

  
**BACK**

**B - PCB**

**E - PCB**

**B - Schematic**

**E - Schematic**

  
**Y - PCB**

**N - Schematic**

**P - Schematic**

  
**BACK**

**Y - Schematic**

  
**BACK**

# Service Manual



## SPECIFICATIONS

(Information in brackets {} refer to TX-25XD3F)

<b>Power Source :</b>	220–240V AC, 50Hz
<b>Power Consumption :</b>	96W, {94W}
<b>Standby Power Consumption :</b>	1W
<b>Aerial Impedance :</b>	75Ω unbalanced, Coaxial Type
<b>Receiving System :</b>	PAL-BG, H, PAL 60, SECAM BG, L/L' MNTSC, NTSC (AV Only)

### Receiving Channels :

VHF E2 – E12	VHF H1 – H2 (ITALY)
VHF A – H (ITALY)	UHF E21 – E69
CATV (S01 – S05)	CATV S1 – S10 (M1 – M10)
CATV S11 – S20 (U1 – U10)	CATV S21 – S41 (HYPERBAND)

### Intermediate Frequency :

Video	38.9 MHz, 34 MHz
Sound	33.4 MHz, 33.16 MHz, 32.4 MHz, 33.05 MHz, 40.4 MHz
Colour	34.47 MHz, 34.5 MHz, 34.65 MHz

### Video / Audio Terminals :

AUDIO MONITOR OUT	Audio(RCA x 2)	500mVrms,1kΩ
AV1 IN	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 10kΩ
	RGB (21 pin)	

AV1 OUT	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 1kΩ

AV2 IN	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 10kΩ
	S-Video IN (21 pin )	Y : 1 Vp-p 75Ω C : 0.3 Vp-p 75Ω

AV2 OUT	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 1kΩ

AV3 IN	Audio (RCA x 2)	500mV rms,10kΩ
	Video (RCA x 1)	1 Vp-p 75Ω

### High Voltage :

28kV ± 1kV  
Picture Tube : A66ECF50X32 66 cm  
{A59ECF50X32 59 cm}

**Audio Output :**  
Speaker 20W (Music Power)  
8 Ω Impédance

Headphones 8 Ω Impédance

**Accessories supplied :**  
Remote Control  
2 x R6 (UM3) Batteries

**Dimensions :**  
Height : 596.5 mm {550 mm}  
Width : 778 mm {730 mm}  
Depth : 481.5 mm {479 mm}  
**Net Weight :** 34kg {31kg}

Specifications are subject to change without notice.  
Weight and dimensions shown are approximate.

## Colour Television

### TX-28XD3F

### TX-25XD3F

### EURO-2M Chassis

## CARACTÉRISTIQUES

(Les informations entre parenthèses {} concernent le TX - 25XD3F)

<b>Alimentation :</b>	220–240V AC, 50Hz
<b>Consommation :</b>	96W, {94W}
<b>Standby Consommation :</b>	1W
<b>Impédance d'antenne :</b>	75Ω asymétrique sur prise coaxiale
<b>Système de réception :</b>	PAL-BG, H, PAL 60, SECAM BG, L/L' MNTSC, NTSC (Entrée AV seulement)

### Canaux de réception :

VHF E2 – E12	VHF H1 – H2 (ITALY)
VHF A – H (ITALY)	UHF E21 – E69
CATV (S01 – S05)	CATV S1 – S10 (M1 – M10)
CATV S11 – S20 (U1 – U10)	CATV S21 – S41 (HYPERBAND)

### Fréquence Intermédiaire :

Video	38.9 MHz, 34 MHz
Sound	33.4 MHz, 33.16 MHz, 32.4 MHz, 33.05 MHz, 40.4 MHz
Colour	34.47 MHz, 34.5 MHz, 34.65 MHz

### Les bornes vidéo/audio :

AUDIO MONITOR SORTIE	Audio(RCA x 2)	500mVrms,1kΩ
Entrée AV1 (21 broches )	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 10kΩ

Sortie AV1 (21 broches )	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 1kΩ

Entrée AV2 (21 broches )	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 10kΩ
	S-Video IN (21 pin )	Y : 1 Vp-p 75Ω C : 0.3 Vp-p 75Ω

Sortie AV2 (21 broches )	Video (21 pin)	1V p-p 75Ω
	Audio (21 pin)	500mV rms 1kΩ

Entrée AV3	Audio (RCA x 2)	500mV rms,10kΩ
	Video (RCA x 1)	1 Vp-p 75Ω

### Tension d'anode :

28kV ± 1kV  
Tube image : A66ECF50X32 66 cm  
{A59ECF50X32 59 cm}

### Sortie Audio :

20W (Music Power)  
8 Ω Impédance

Casque d'écoute 8 Ω Impédance

**Accessories fournis :**  
Télécommande  
R6 (UM3) Piles x 2

### Dimensions :

Hauteur : 596.5 mm {550 mm}  
Largeur : 778 mm {730 mm}  
Profondeur : 481.5 mm {479 mm}

**Poids (NET) :** 34kg {31kg}

Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans Préavis.  
Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs.

**Panasonic**

## CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS .....
SERVICE HINTS .....
SERVICE MODE .....
ADJUSTMENT PROCEDURE .....
SELF CHECK .....
ALIGNMENT SETTINGS .....
WAVEFORM PATTERN TABLE .....
BLOCK DIAGRAMS .....
PARTS LOCATION .....
REPLACEMENT PARTS LIST .....
CONDUCTOR VIEWS .....
SCHEMATIC DIAGRAMS .....

## SAFETY PRECAUTIONS

### GENERAL GUIDE LINES

1. It is advisable to insert an isolation transformer in the AC supply before servicing a hot chassis.
2. When servicing, observe the original lead dress in the high voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts which have been overheated or damaged by the short circuit.
3. After servicing, see that all the protective devices such as insulation barriers, insulation papers, shields and isolation R-C combinations are correctly installed.
4. When the receiver is not being used for a long period of time, unplug the power cord from the AC outlet.
5. Potentials as high as 29kV are present when this receiver is in operation. Operation of the receiver without the rear cover involves the danger of a shock hazard from the receiver power supply. Servicing should not be attempted by anyone who is not familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment. Always discharge the anode of the picture to the chassis before handling the tube.
6. After servicing make the following leakage current checks to prevent the customer from being exposed to shock hazards.

### LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

1. Unplug the AC cord and connect a jumper between the two prongs of the plug.
2. Turn on the receiver's power switch.
3. Measure the resistance value with an ohmmeter, between the jumpered AC plug and each exposed metallic cabinet part on the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, control shafts etc. When the exposed metallic part has a return path to the chassis the reading should be between 4M ohm and 20M ohm. When the exposed metal does not have a return path to the chassis the reading must be infinite.

## CONTENTS

PRECAUTIONS DE SECURITE .....
SUGGESTIONS DE SERVICE .....
RÉGLAGES .....
RÉGLAGES .....
AUTO TEST .....
RÉGLAGES .....
TABLEAU DE MIRES DE FORMES D'ONDES .....
SCHEMA SYNOPTIQUE .....
EMPLACEMENT DES PIÈCES .....
LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE .....
VUE DU CIRCUIT IMPRIMÉ .....
DIAGRAMME SCHEMATIQUE .....

## PRECAUTIONS DE SECURITE

### CONSEILS GENERAUX

1. Avant d'effectuer toute révision d'un châssis sous tension il est recommandé d'installer un transformateur d'isolation.
2. Il est important, lors des réparations, de conserver la position initial de tous les fils et faisceaux, surtout dans le circuit de la haute tension. Remplacer toutes les pièces affectées par la chaleur dégagée lors d'un cort-circuit.
3. Après les réparations, s'assurer que toutes les pièces protectrices telles que barrières ou papiers isolants, blindages et réseaux d'isolation R-C soient convenablement placées.
4. Il est préférable de débrancher le fil d'alimentation si la télé - couleur ne doit pas être utilisée pendant un certain temps.
5. Une tension élevée, de l'ordre de 29kV, est présente en plusieurs endroits lorsque l'appareil est en circuit. Il y a danger de chocs électriques lorsque le contact est établi en absence du panneau arrière. Toute personne qui tente de réparer cet appareil doit d'abord être consciente des précautions à observer avant de travailler sur un circuit à haute tension. Toujours décharger l'anode du tube cathodique au châssis avant de manipuler.
6. Après tout réparation, on doit effectuer les tests de courant de fuite dans le but d'éviter tout choc.

### VERIFICATION DES COURANTS DE FUITE SANS ALIMENTATION

1. Débrancher le fil d'alimentation et installer un fil STRAP entre les deux broches de la fiche.
2. Placer l'interrupteur comme pour établir le contact sur l'appareil.
3. Mesurer la résistance entre les branches de la fiche d'alimentation et les pièces métalliques visibles telles que têtes de vis, antennes, arbre des commandes, support des poignées, etc. Certaines de ces pièces sont en contact avec le châssis et la résistance mesurée devrait se situer entre 4MΩ et 20MΩ. La résistance des pièces qui ne sont pas en contact avec le châssis doit être infinie.

## LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

1. Plug the AC cord directly into the AC outlet. Do not use an isolation transformer for this check.
2. Connect a  $2k\Omega$  10W resistor in series with an exposed metallic part on the receiver and an earth such as a water pipe.
3. Use an AC voltmeter with high impedance to measure the potential across the resistor.
4. Check each exposed Metallic part and check the voltage at each point.
5. Reverse the AC plug at the outlet and repeat each of the above measurements.
6. The potential at any point should not exceed 1.4 Vrms. In case a measurement is outside the limits specified, there is a possibility of a shock hazard, and the receiver should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.




Fig.1

## X-RADIATION WARNING

1. The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high voltage section and the picture tube.
2. When using a picture tube test jig for service ensure that the jig is capable of handling 29kV without causing X-Radiation.

## NOTE : It is important to use an accurate periodically calibrated high voltage meter

1. Set the brightness to minimum.
2. Measure the high voltage. The meter should indicate  $28kV \pm 1kV$  if the meter indication is out of tolerance, immediate service and correction is required to prevent the possibility of premature component failure.
3. To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use the specified tube.

## VERIFICATION A CHAUD DU COURANT DE FUITE

1. Brancher le cordon secteur directement à une prise secteur. Ne pas utiliser de transformateur d'isolation pour cette vérification.
2. Raccorder une résistance de  $2k\Omega$ , 10W, en série avec une partie métallique exposée du récepteur et une terre comme une conduite d'eau.
3. Utiliser un voltmètre CA, de type à impédance élevée, pour mesurer le potentiel à travers la résistance.
4. Vérifier toutes les parties métalliques exposées et mesurer la tension à chaque point.
5. Retourner la fiche CA dans la prise secteur et répéter toutes les mesures ci-dessus.
6. Le potentiel à tous les points ne doit pas dépasser 1.4 volt RMS. AU cas où une mesure est supérieure à cette limite spécifiée, il y a un risque de décharge électrique et le récepteur doit être réparé et revérifié avant d'être rendu au client.

## IRRADIATION AUX RAYONS X ATTENTION:

1. Les parties de la haute tension et du tube-cathodique d'une télé-couleur sont des sources possible d'émissions de rayons X.
2. Si un tube cathodique témoin est utilisé pour la réparation, s'assurer que son assemblage pourra supporter 29kV sans émettre de radiations.


## REMARQUE : Il est important que le multimètre à haute tension utilisé soit étalonné périodiquement.

1. Tourner entièrement vers la gauche la commande de lumière.
2. Mesurer la haute tension à l'aide du multimètre approprié. La valeur nominale est de  $28kV \pm 1kV$ . Si la lecture est hors des tolérances, une réparation immédiate s'impose afin de prévenir toute panne prématurée.
3. Il est essentiel d'utiliser le tube cathodique d'origine pour prévenir toute émission de rayons X.

## SERVICE HINTS

### HOW TO REMOVE THE REAR COVER

1. Remove the 12 screws (A) as shown in **Fig.2/Fig.3.**




**Fig. 2.**

## LOCATION OF CONTROLS

## SUGGESTIONS DE DEPANNAGE

### COMMENT RETIRER LE PENNEAU ARRIÈRE


1. Retirer les 12 vis (A) comme sur la **Fig.2. / Fig.3.**



**SCREW  
VIS**

**Fig. 3.**

## EMPLACEMENT DES COMMANDES



**Fig. 4.**

## SERVICE MODE

The remote control is used for entering and storing adjustments, with the exception of cut-off adjustments which must always be done prior to service adjustment. Perform adjustments in accordance with screen display. The display on the screen also specifies the CCU variants as well as the approx. setting values. The adjustment sequence for the service mode is indicated below.

1. Set the Bass to maximum position, set the Treble to minimum position, press the Reveal button on the remote control and at the same time press the Volume down on the customer controls at the front of the TV, this will place the TV into the Service Mode.
2. Press the RED / GREEN buttons to step down / up through the functions.
3. Press the YELLOW / BLUE buttons to alter the function values.
4. Press the STORE button on the preset panel after each adjustment has been made to store the required values.
5. To exit the Service Mode press the Normalisation button.

**NOTE:** This TV also has the option of using a Memory Pack which enables you to copy the preset TV channels and analogue levels into the Memory Pack and then upload them onto another EURO-2M TV set.

## USING THE MEMORY PACK

### TV to Memory Pack process

1. Plug the memory pack into the lower of the two 21 pin terminals at the back of the TV and switch the TV on. If the TV has only one 21 pin connector then this will be able to accept the memory pack.
2. Go into the Service Mode as explained above. The screen will show:—

Program  
External>>TV

3. Press the blue button on the remote control. The screen will show:—

Program  
TV>>External

4. Press the STORE button on the TV. The screen will show:—

Storing

5. All the tuning information stored inside the TV will now be transferred to the Memory Pack. This process will take 2–3 minutes to complete and when finished the screen will show:—

OK!

### Memory Pack to TV Process

1. Plug the memory pack into the lower of the two 21 pin terminals at the back of the TV and switch the TV on. If the TV has only one 21 pin connector then this will be able to accept the memory pack.

2. Go into the Service Mode as explained above. The screen will show:—

Program  
External>>TV

3. Press the STORE button on the TV. The screen will show:—

Loading

4. All the tuning information stored inside the Memory Pack will now be transferred to the TV. This process will take 2–3 minutes to complete and when finished the screen will show:—

OK!

5. The tuning information from the Memory Pack has now been copied into the TV

6. To exit from the Service Mode switch off the TV.

7. The process has now been completed and the Memory Pack can now be removed.

## Errors

If an error occurs while using the Memory Pack the TV will detect this and the screen will show:—

Program  
Error!

If this happens then switch off the TV and repeat the process that was being used. If the errors continue to occur then check the connectors between the TV and the memory pack and check the 9V battery inside the memory pack.

# RÉGLAGES

La télécommande sert à entrer et stocker les données des réglages. Sauf pour le cut-off qui doit être réalisé en priorité. Les réglages s'affichent sur l'écran, ainsi que les spécificités nominales du CCU.

1. Régler par la télécommande le niveau de **grave** au **maximum**, **aigu** au **minimum**. Simultanément appuyer sur: **Volume**— du tiroir en face avant et le bouton **Reveal** de la télécommande.
2. Appuyer sur la touche **ROUGE** ou **VERTE** pour sélectionner la fonction déstrée.

**REMARQUE :** Le Memory Pack permet de copier la configuration du bloc-Mémoire vers un autre TV EURO-2M.

## Processus de transfert "téléviseur vers bloc-mémoire"

1. La partie arrière du téléviseur comporte deux connecteurs à 21 broches : brancher le bloc-mémoire dans le connecteur inférieur (AV2), puis mettre le téléviseur en marche ("ON"). Si le téléviseur ne comporte qu'un seul connecteur à 21 broches, celui-ci pourra alors servir à reccorder le bloc-mémoire.
2. Passer en Mode Service (voir ci-dessus). L'écran affichera:

Program  
External>>TV

3. Appuyer sur la bouton BLEU de la télécommande. L'écran du téléviseur présente le message suivant:

Program  
TV>>External

4. Appuyer sur la bouton de mémorisation (STORE) du téléviseur et l'écran présentera la message suivant:

Storing

5. Toutes les informations de syntonisation enregistrées par le téléviseur seront maintenant transférées vers le bloc-mémoire. Cette opération ne prend que 2 à 3 minutes. Lorsqu'elle est terminée, l'écran du téléviseur présentera message suivant:

OK!

3. Appuyer sur la touche **JAUNE** ou **BLEUE** pour modifier les valeurs des réglages.
4. Mettre en mémoire après chaque réglage, en appuyant sur la touche **STORE**.

5. Pour sortir de la position SERVICE MODE arrêter le TV (Chaines, Niveaux analogiques) et de la transférer, via

## Processus de transfert "bloc-mémoire vers téléviseur"

1. La partie arrière du téléviseur comporte deux connecteurs à 21 broches : brancher le bloc-mémoire dans le connecteur inférieur (AV2), puis mettre le téléviseur en marche ("ON"). Si le téléviseur ne comporte qu'un seul connecteur à 21 broches, celui-ci pourra alors servir à reccorder le bloc mémoire.
2. Passer en Mode Service (voir ci-dessus). L'écran affichera:

Program  
External>>TV

3. Appuyer sur la bouton de mémorisation (STORE) du téléviseur et l'écran présentera la message suivant:

Loading

4. Toutes les informations de syntonisation enregistrées par le téléviseur seront maintenant transférées vers le bloc-mémoire. Cette opération ne prend que 2 à 3 minutes. Lorsqu'elle est terminée, l'écran du téléviseur présentera message suivant:

OK!

5. Les informations de syntonisation du téléviseur du bloc-mémoire ont maintenant été copiées dans le téléviseur.

6. Pour sortir du mode d'exploitation SERVICE, mettre le téléviseur hors circuit ("OFF").
7. Une fois l'opération terminée, enlever le bloc-mémoir.

## Erreurs

Le téléviseur détectra toutes les erreurs susceptibles de se produire éventuellement pendant l'utilisation du bloc-mémoire. L'écran présentera alors le message suivant:

Program  
Error!

Dans ce cas, mettre le téléviseur hors circuit ("OFF") plus répéter l'opération qui était en cours. En cas d'erreurs répétées, vérifier les connexions entre le téléviseur et le bloc-mémoir, puis contrôler l'état de la pile 9V à l'intérieur du bloc-mémoire.

## ADJUSTMENT PROCEDURE

Item/Preparation	Adjustments
<b>+B SET-UP</b> 1. Receive a test pattern 2. Set the controls: Brightness minimum Contrast minimum Volume minimum	1. Set the +B voltage up as follows: Adjust <b>R811</b> so that <b>B2</b> shows $147V \pm 1V$ 2. Confirm the following voltages. <b>B1</b> 200 $\pm$ 10V <b>B6</b> 12 $\pm$ 0.5V <b>B3</b> 27 $\pm$ 1V <b>B7</b> 5 $\pm$ 0.1/-0.25V <b>B4</b> 41 $\pm$ 1V <b>B8</b> 5 $\pm$ 0.25V <b>B5</b> 15.5 $\pm$ 1V <b>U33</b> 31 $\pm$ 1V
<b>RF AGC</b> 1. Receive a test pattern. 2. Connect an oscilloscope between the tuner RF AGC and ground. 3. Set the oscilloscope gain range to 1V/div.	1. Check that the noise becomes large when the RF AGC VR <b>R126</b> is turned counterclockwise. After the check turn it clockwise. 2. Gradually turn the RF AGC VR anti-clockwise, and set the RF AGC VR to the point where the RF AGC voltage is just falling to a point where this voltage drops by 0.2V from the maximum value.
<b>CUT OFF</b> 1. Receive a test pattern. 2. Degauss the tube externally. 3. Set the TV into Service Mode 1. 4. Select Cutoff DC mode.	1. Confirm then value is 128 and select Ug2 mode noting colour with largest value. 2. Turn the screen VR until a colour reaches 20~30. 3. Connect an oscilloscope to the cathode with the biggest value colour. 4. Select Cutoff DC mode and adjust Cutoff pulse to $159V \pm 5V$ . 5. Disconnect the oscilloscope and adjust the screen to whichever colour reaches $70 \pm 30$ first.

## RÉGLAGES

Préparation	Réglages
<b>+B</b> 1. Appliquer une mire à carreaux N/B 2. Réglage les contrôles suivants Lumière Minimum Contraste Minimum Volume Minimum	1. Régler les tensions +B comme suit : Régler <b>R811</b> tel que la tension <b>B2</b> soit de $147V \pm 1V$ 2. Confirmer le réglage : <b>B1</b> 200 $\pm$ 10V <b>B6</b> 12 $\pm$ 0.5V <b>B3</b> 27 $\pm$ 1V <b>B7</b> 5 $\pm$ 0.1/-0.25V <b>B4</b> 41 $\pm$ 1V <b>B8</b> 5 $\pm$ 0.25V <b>B5</b> 15.5 $\pm$ 1V <b>U33</b> 31 $\pm$ 1V
<b>CAG RF</b> 1. Appliquer une mire test 2. Relier l'oscilloscope entre l'AGC RF du tuner et la masse 3. Calibrer l'oscilloscope sur 1V/div	1. Vérifier que le bruit augmente en tournant le VR <b>R126</b> CAG RF vers la gauche. Puis le tourner vers la droite. 2. Tourner graduellement VR <b>R126</b> vers la gauche jusqu'à obtenir 0.2V de moins que la tension maximum
<b>CUT OFF</b> 1. Appliquer une mire à carreaux N/B 2. Démagnétiser le tube extérieurement 3. Mettre le TV en Mode Service 1 4. Sélectionner le Mode Cutoff DC	1. Confirmer que la valeur soit 128 et sélectionner le mode Ug2 et noter la valeur de la couleur la plus élevée 2. Tourner le potentiomètre d'Ecran jusqu'à ce que la valeur d'une couleur se situe entre 20 et 30 3. Relier l'oscilloscope sur la cathode de la couleur dont la valeur est la plus élevée 4. Sélectionner le mode CUTOFF DC et régler l'impulsion de CUTOFF à $159V \pm 5V$ 5. Retirer l'oscilloscope et régler la tension d'écran à $70 \pm 30$ sur la première couleur atteignant cette valeur

## SELF CHECK

Self check is used to automatically check the Bus lines and Hexadecimal code of the TV set.

To enter the Self Check mode press Volume down button, on the Preset Panel, at the same time pressing the Status button, on the Remote Control, and the screen will show:—

When exiting Self Check the customer settings will return to factory setup.

1 —— ok	Tuner	11 —— - -	Dolby IC for C/R	
2 —— ok	VIF	12 — ok	P S MODE	
3 —— ok	EEPROM	13 — ok	P TA0	
4 —— - -	Sound AV switch1	14 — ok	P TA1	21 — ok
5 —— ok	Video AV switch1	15 — ok	P TA2	22 — ok
6 —— ok	VDP	16 — ok	P TA3	23 — ok
7 —— ok	TPU	17 — ok	P SDA	24 — ok
8 —— ok	MSP	18 — ok	P SCL1	P SBLED
9 —— - -	Dolby Sub	19 — ok	P SCL3	P OFF
10 —— - -	Dolby IC for L/R	20 — ok	P SCL4	P DEFL
				P RAM
				Hex codes
				6A
				22
				21
				94
				95

If the CCU ports have been checked and found to be incorrect then "——" will appear in place of "OK".

## AUTO TEST

L'auto test est utilisé pour vérifier le BUS et les codes Hexadécimaux du TV.

Pour passer en mode test ,il faut appuyé simultanément sur : VOLUME MOINS sur le tiroir en face avant et: STATUS sur la télécommande Infra-rouge:—

Après un Auto Test (Self Check) le téléviseur retourne en position réglages usine.

1 —— ok	Tuner	11 —— - -	Dolby IC for C/R	
2 —— ok	VIF	12 — ok	P S MODE	
3 —— ok	EEPROM	13 — ok	P TA0	
4 —— - -	Sound AV switch1	14 — ok	P TA1	21 — ok
5 —— ok	Video AV switch1	15 — ok	P TA2	22 — ok
6 —— ok	VDP	16 — ok	P TA3	23 — ok
7 —— ok	TPU	17 — ok	P SDA	24 — ok
8 —— ok	MSP	18 — ok	P SCL1	P SBLED
9 —— - -	Dolby Sub	19 — ok	P SCL3	P OFF
10 —— - -	Dolby IC for L/R	20 — ok	P SCL4	P DEFL
				P RAM
				Hex codes
				6A
				22
				21
				94
				95

Si lors du test une fonction du ccu est incorrecte l'afficheur indiquera "——" au lieu de "OK".

## ALIGNMENT SETTINGS

(The figures used below are nominal and used for representative purposes only)

Alignment Function		Settings / Special features
1. Vertical amplitude	V-AMP 051	Optimum setting
2. Vertical symmetry	V-SYM 013	
3. Vertical linearity	V-LIN 012	
4. Vert. D.C.	Vert. D.C. 000	No adjustment
5. V-Pos.	V. Pos. 003	Optimum setting
6. Horizontal amplitude	H-AMP -033	Optimum setting
7. Horizontal position	H-POS 049	
8. Text Position	TEXT POSITION 045	Optimum setting
9. EW-amplitude	E-W-AMP 1 -058	Optimum setting
10. EW-amplitude	E-W-AMP 2 023	Optimum setting
11. Trapezium-comp	TRAPEZ-1 -014	Optimum setting
12. Trapezium- comp	TRAPEZ-2 012	Optimum setting
13. Colour VCO	Colour VCO 015	Optimum setting
14. Cut-off DC	Cut-off DC 050	No adjustment
15. Ug2 Test	Ug 2 Test 107      021      023	Select Cutoff DC in ServiceMode and confirm the value is 128. Select Ug 2 Test noting colour with largest value, adjust on FBT until a colour reaches 20 ~ 30. Connect an oscilloscope to the cathode of the biggest value colour, select Cutoff DC mode and adjust get Cutoff pulse voltage to $159 \pm 5V$ . Disconnect the oscilloscope and adjust the screen to whichever colour reaches $70 \pm 30$ first.
16. Cutoff	Cutoff 045      055      050	Press the GREEN button to step through the settings. Adjust for optimum.
17. White	White 224      255      237	Press the GREEN button to step through the settings. Adjust for optimum.


## RÉGLAGES

(Les figures ci-dessous sont fictives et utilisées uniquement à des fins représentatives)


Fonctions		Réglages/Points particuliers
1. Amplitude verticale	V-AMP 051	Optimiser les réglages
2. Symétric verticale	V-SYM 013	
3. Linéarité verticale	V-LIN 012	
4. Vert. DC.	Vert. D.C.. 000	Ne pas régler
5. V-Pos.	V. Pos. 003	Optimiser les réglages
6. Amplitude horizontal	H-AMP -033	Optimiser les réglages
7. Centrage horizontal	H-POS 049	
8. Text Position	TEXT POSITION 045	Optimiser les réglages
9. Amplitude E.O.	E-W-AMP 1 -058	Optimiser les réglages
10. Amplitude E.O.	E-W-AMP 2 023	Optimiser les réglages
11. Correction trapèze	TRAPEZ-1 -014	Optimiser les réglages
12. Correction trapèze	TRAPEZ-2 012	Optimiser les réglages
13. Réglage oscillateur sous porteuse	Colour VCO 015	Régler la fréquence
14. Cut-off DC	Cut-off DC 050	Ne pas régler
15. Ug2 Test	Ug 2 Test 107      021      023	Sélectionner le Mode Cutoff DC. Confirmer que la valeur soit 128 puis sélectionner le Mode Test Ug2 et noter la valeur de la couleur la plus élevée. Ajuster le réglage situé sur le FBT jusqu'à ce que la valeur d'une des couleurs se situe entre 20 et 30. Relier l'oscilloscope sur la cathode dont la valeur de la couleur est la plus élevée. Sélectionner le mode CUTOFF DC et régler l'impulsion de CUTOFF à 159V ± 5V. Retirer l'oscilloscope et régler la tension d'écran à 70 ± 30 sur la première couleur atteignant cette valeur.
16. Cutoff	Cutoff 045      055      050	Appuyer sur la touche VERTE pour accéder aux réglages. Régler pour optimiser.
17. White	White 224      255      237	Appuyer sur la touche VERTE pour accéder aux réglages. Régler pour optimiser.

## WAVEFORM PATTERN TABLE

### TABLEAU DE MIRES DE FORMA D'ONDES




VIDEO BLOCK DIAGRAM




SYNOPTIQUE VIDEO

## AUDIO BLOCK DIAGRAM

## SYNOPTIQUE AUDIO



## POWER SUPPLY AND CONTROL BLOCK DIAGRAM ALIMENTATION ET SYNOPTIQUE DE COMMANDE



## PARTS LOCATION


### NOTE :

The numbers on the exploded view below refer to the miscellaneous section of the Replacement Parts List.

## EMPLACEMENT DES PIÈCES

### REMARQUE :

Les numéros sur les pièces mécaniques indiquent les NO. de réf. da la liste des pieces de rechange.



## REPLACEMENT PARTS LIST

### Important Safety Notice

Components identified by **▲** mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

### COMMON PARTS FOR MODELS TX-28XD3F AND TX-25XD3F

Ref No.	Part No.	Description			
<b>MISCELLANEOUS COMPONENTS</b>					
1)	UR51EC780	BATTERY COVER (REMOTE)			
2)	EUR51920	REMOTE CONTROL			
3)	TSX8E0020	POWER CORD	▲		
4)	TNP117070AT	Y P.C.B	▲		
5)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
6)	VP17005-32	CRT FIXING SCREW			
7)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
8)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
9)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
10)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
11)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
12)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
13)	TBM8E1728	PANASONIC BADGE			
14)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
15)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
16)	TKP8E1165	AV COVER			
17)	TNP8EB007AB	B PCB	▲		
18)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST	▲		
19)	TNP8EN014AA	N P.C.B.	▲		
20)	EAG1216A2	SPEAKER			
21)	TMX8E010	CHASSIS BRACKET			
22)	TNP8EP013AB	P.P.C.B.	▲		
23)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
24)	*****	REFER TO DIFFERENCE LIST			
	TQB8E2300A	GERMAN INST BOOK			
	TQB8E2300B	DUTCH INST BOOK			
	TQB8E2300C	ITALIAN INST BOOK			
	TQB8E2300D	FRENCH INST BOOK			
	TQB8E2300E	SPANISH INST BOOK			
	ENG29501G	TUNER			
	UM-3DEP-2P	BATTERY			
	TBM8E1615	PRESET LABEL			
	TEK6940	LID CATCHER			
	TES8E015	POWER BUTTON SPRING			
	TMW8E020	LED HOLDER			
	TMW8E020-1	LED HOLDER			
	31221212478	FIX CLIP			
	TES4537	SPRING			
	F9-4-220	RELAY			
	SVM100	COIL			
	ERC12GK825	SOLID	0.5W	10%	8M2Ω
<b>INTEGRATED CIRCUITS</b>					
IC100	TSA5514AT/C2	A.F.C.CONTROL			
IC103	L78M09MRB	9V REGULATOR			
IC251	LA4280-TV	AUDIO OUTPUT			
IC351	TDA6103Q-N3	R.G.B.AMPLIFIER			
IC451	LA7845N	VERTICAL OUTPUT			
IC601	VDP3108APPA1	VIDEO PROCESSOR			
IC701	TEA2031A	HORIZONTAL OUTPUT			
IC801	TDA4601	POWER SUPPLY			
IC851	L78M12MRB	12V REGULATOR			
IC1061	RPM-637CBRL	LED RECEIVER			
IC1201	CCU3000I-07	CENTRAL CONTROL UNIT			
IC1205	MN1280R	RESET			
IC2101	MSP3410BPPF7	AUDIO PROCESSOR			

## LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

### Remarque importante pour la sécurité

Les éléments portant la indication **▲** possèdent des caractéristiques de sécurité spéciales. Lors du remplacement de l'une quelconque des ces pièces, n'utiliser que celles spécifiées par le fabricant.

Ref No.	Part No.	Description			
IC2301	AN78L08TA	8V REGULATOR			
IC3001	TEA6415C	VIDEO SWITCH			
IC3501	UD61256DC-08	DYNAMIC RAM			
IC3502	TPU3040-20	TEXT PROCESSOR			
<b>CAPACITORS</b>					
C100	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C101	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C102	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C103	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C104	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C107	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C124	ECEA1CKA470	ELECT	16V	47μF	
C130	ECEA1CKA470	ELECT	16V	47μF	
C135	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C136	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10pF	
C137	ECA1EM101GB	ELECT	25V	1μF	
C138	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C139	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF	
C140	ECUV1H390JCX	S.M.CAP	50V	39pF	
C141	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C144	ECA1HMR33GB	ELECT	50V	0.33μF	
C145	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C146	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C147	ECUV1H102KBX	S.M.CAP	50V	1nF	
C148	ECEA1HKAR22	ELECT	50V	0.22μF	
C149	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47pF	
C150	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C151	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C154	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220pF	
C170	ECUV1H331KBX	S.M.CAP	50V	330pF	
C201	ECUV1H070DCX	S.M.CAP	50V	7pF	
C202	ECUV1H070DCX	S.M.CAP	50V	7pF	
C203	ECUV1H470JX	S.M.CAP	50V	47pF	
C204	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF	
C205	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF	
C207	ECUV1H560JCX	S.M.CAP	50V	56pF	
C209	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C210	ECUV1H103ZFX	S.M.CAP	50V	10nF	
C211	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C251	ECA1EM330B	ELECT	25V	33pF	
C253	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7μF	
C254	222236516474	FILM	160V	470nF	
C255	ECEA1EGE101	ELECT	25V	100μF	
C257	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7μF	
C258	ECA1EM330B	ELECT	25V	33pF	
C259	222236516474	FILM	160V	470nF	
C260	ECA1VM102GE	ELECT	35V	1nF	
C261	ECA1VM102GE	ELECT	35V	1nF	
C262	222236516394	FILM	160V	390nF	
C263	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	
C264	ECEA1HGE222	ELECT	50V	2200μF	
C265	222236516394	FILM	160V	390nF	
C266	ECA1HM010GB	ELECT	50V	1pF	
C267	ECUV1H104KBX	S.M.CAP	50V	100nF	
C268	ECUV1H104KBX	S.M.CAP	50V	100nF	
C271	ECUV1H561KBX	S.M.CAP	50V	560pF	
C301	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF	
C302	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	
C303	ECUV1H104ZFX	S.M.CAP	50V	100nF	





Ref No.	Part No.	Description
D707	MTZJT-775.6C	DIODE
D804	ERA15-02V3	DIODE
D805	EU02	DIODE
D806	RBV4-08	DIODE
D807	EU02	DIODE
D809	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D814	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D851	EU02	DIODE
D852	ERD32-02L7	DIODE
D853	FML22SLF610	DIODE
D854	RU4AMLF-M1	DIODE
D855	RU4BLF-L1	DIODE
D856	MTZJT-775.1A	DIODE
D857	MTZJ33B	DIODE
D858	MA29TA5	DIODE
D901	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D902	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D904	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D906	RLS72TE-11	DIODE OR PMLL4148
D1203	MA170	DIODE
D1204	SLR56UR3FLF	LED
D1205	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D1206	MTZJT-778.2C	DIODE
D1207	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D1208	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D1209	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D1210	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D1211	MTZJT-775.1C	DIODE
D1212	MA170	DIODE
D1213	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D1214	MA170	DIODE
D1216	MTZJT-778.2C	DIODE
D2303	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D2304	MTZJT-779.1C	DIODE
D3001	MTZJT-7712C	DIODE
D3003	MTZJT-778.2C	DIODE
D3004	MA4100	DIODE
D3005	MTZJT-7712C	DIODE
D3006	MTZJT-7712C	DIODE
D3007	MTZJT-7712C	DIODE
D3008	MTZJT-778.2C	DIODE
D3009	MTZJT-778.2C	DIODE
D3010	MTZJT-778.2C	DIODE
D3011	MTZJT-778.2C	DIODE
D3012	MTZJT-7712C	DIODE
D3013	MTZJT-7712C	DIODE
D3014	MTZJT-7712C	DIODE
D3015	MTZJT-7712C	DIODE
D3016	MTZJT-7712C	DIODE
D3018	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D3019	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
D3501	MA165TA5	DIODE 1SS133T-77
<b>FUSES</b>		
F840	2153.15H	FUSE
F851	TR5-T1250	FUSE
F852	TR5-T2000	FUSE
F853	TR5-T2000	FUSE
F8401	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8402	EYF52BC	FUSE HOLDER
<b>SOCKETS</b>		
H1202	832AG11D-ESL	I.C.SOCKET

Ref No.	Part No.	Description				
<b>TERMINALS AND LINKS</b>						
JA.1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.1	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.11	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.12	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.14	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.15	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.16	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.17	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.18	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.19	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.2	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.20	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.21	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.22	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.24	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.25	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.29	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.3	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.30	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.4	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.5	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.6	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.7	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA.8	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA.9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA33	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA34	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JA35	ERJ8GEY0R00	S.M.CAR	.125W	5%	0Ω	
JA36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB11	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB16	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB17	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB18	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB19	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB20	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB21	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB22	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB23	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB24	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB29	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB30	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB31	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB32	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB33	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB34	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB35	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB37	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB38	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB39	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB40	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JB41	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	









Ref No.	Part No.	Description		
R3065	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R3066	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5% 100KΩ
R3067	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5% 27KΩ
R3068	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R3069	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R3070	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3071	ERJ6GEYJ470	S.M.CARB	0.1W	5% 47Ω
R3150	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3151	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3152	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3153	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3154	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
R3155	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R3156	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R3157	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
R3158	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5% 75Ω
R3502	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R3504	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5% 100Ω
R3505	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5% 0Ω
R3508	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5% 18KΩ
R3511	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5% 10KΩ
R3512	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5% 4K7Ω

Ref No.	Part No.	Description
<b>SWITCHES</b>		
S.351	0330550049	CRT SOCKET
S801	ESB91232A	SWITCH
S1201	EVQ23405R	SWITCH
S1202	EVQ23405R	SWITCH
S1203	EVQ23405R	SWITCH
S1204	EVQ23405R	SWITCH
S1205	EVQ23405R	SWITCH
<b>TRANSFORMERS</b>		
T501	5270103200	TRANSFORMER
T801	ETS42AP147AC	TRANSFORMER
T1201	ETP35KAN61ZU	TRANSFORMER
<b>FILTERS</b>		
X100	EFCA6R5MB3	FILTER
X601	TSS2169-B	CRYSTAL
X1201	TSS120M2	CRYSTAL
X2101	4730007158	CRYSTAL

**NOTE:**

For models with the dark walnut finish please refer to the TX-28XD3F/A and TX-25XD3F/A Difference Lists.

**DIFFERENCES FOR MODEL TX-28XD3F**

Ref No.	Part No.	Description				
<b>MISCELLANEOUS COMPONENTS</b>						
5)	TLK8E05125	DEGAUSS COIL		▲		
7)	A66ECF50X32	CRT		▲		
8)	TKY8E160	CABINET		▲		
9)	TKP8E1169	SPEAKER NET				
10)	TBX8E040	POWER BUTTON (BLACK)				
11)	TKP8E1175	LEFT PANEL (BLACK)				
12)	TKP8E1172	TOP PANEL (BLACK)				
14)	TBM8E1663	MODEL LABEL				
15)	TKU8E00320	BACK COVER		▲		
18)	TNP8EE008AH	E.P.C.B.		▲		
23)	TKP8E1176	RIGHT PANEL (BLACK)				
24)	TKP8E1170	DOOR LID (BLACK)				
	TPC8E4586	OUTER CARTON				
	TPD8E633	TOP CUSHION				
	TPD8E634	BOTTOM CUSHION				
<b>CAPACITORS</b>						
C252	ECUV1H223KBX	S.M.CAP	50V	22nF		
C256	ECUV1H223KBX	S.M.CAP	50V	22nF		
<b>INTEGRATED CIRCUITS</b>						
IC1202	27C010-002AT	EPROM				
IC1203	X24LM0401EE	EAROM				
<b>TERMINALS AND LINKS</b>						
JSE036	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JSE038	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
<b>RESISTOR</b>						
R272	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10% 4R7Ω	▲	
<b>TRANSFORMERS</b>						
T551	ZTFH44011A	F.B.T.			▲	

**NOTE:**

Pour les modèles avec finition noyer foncé, se référer à la liste des différences du TX-28XD3F/A et du TX-25XD3F/A.

**DIFFERENCES FOR MODEL TX-28XD3F/A**

Ref No.	Part No.	Description				
<b>MISCELLANEOUS COMPONENTS</b>						
5)	TLK8E05125	DEGAUSS COIL		▲		
7)	A66ECF50X32	CRT		▲		
8)	TKY8E160	CABINET		▲		
9)	TKP8E1169	SPEAKER NET				
10)	TBX8E045	POWER BUTTON (DARK WALNUT)				
11)	TKP8E1184	LEFT PANEL (DARK WALNUT)				
12)	TKP8E1182	TOP PANEL (DARK WALNUT)				
14)	TBM8E1663	MODEL LABEL				
15)	TKU8E00320	BACK COVER		▲		
18)	TNP8EE008AH	E.P.C.B.		▲		
23)	TKP8E1186	RIGHT PANEL (DARK WALNUT)				
24)	TKP8E1180	DOOR LID (DARK WALNUT)				
	TPC8E4586	OUTER CARTON				
	TPD8E633	TOP CUSHION				
	TPD8E634	BOTTOM CUSHION				
<b>CAPACITORS</b>						
C252	ECUV1H223KBX	S.M.CAP	50V	22nF		
C256	ECUV1H223KBX	S.M.CAP	50V	22nF		
<b>INTEGRATED CIRCUITS</b>						
IC1202	27C010-002AT	EPROM				
IC1203	X24LM0401EE	EAROM				
<b>TERMINALS AND LINKS</b>						
JSE036	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
JSE038	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0Ω	
<b>RESISTOR</b>						
R272	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10% 4R7Ω	▲	
<b>TRANSFORMERS</b>						
T551	ZTFH44011A	F.B.T.			▲	

## DIFFERENCES FOR MODEL TX-25XD3F

Ref No.	Part No.	Description	
<b>MISCELLANEOUS COMPONENTS</b>			
5)	TLK8E05120	DEGAUSS COIL	▲
7)	A59ECF50X32	CRT	▲
8)	TKY8E150	CABINET	▲
9)	TKP8E1168	SPEAKER NET	
10)	TBX8E040	POWER BUTTON (BLACK)	
11)	TKP8E1173	LEFT PANEL (BLACK)	
12)	TKP8E1171	TOP PANEL (BLACK)	
14)	TBM8E1655	MODEL LABEL	
15)	TKU8E00310	BACK COVER	▲
18)	TNP8EE008AQ	E.P.C.B.	▲
23)	TKP8E1174	RIGHT PANEL (BLACK)	
24)	TKP8E1170	DOOR LID (BLACK)	
	TPC8E4584	OUTER CARTON	
	TPD8E631	TOP CUSHION	
	TPD8E632	BOTTOM CUSHION	
<b>CAPACITORS</b>			
C252	ECUY1H563KBX	S.M.CAP	50V 56nF
C256	ECUY1H563KBX	S.M.CAP	50V 56nF
<b>INTEGRATED CIRCUITS</b>			
IC1202	27C010-002AP	EPROM	
IC1203	X24LM0401ED	EAROM	
<b>RESISTOR</b>			
R272	ERF7ZK5R6	WOUND	7W 10% 5R6Ω ▲
<b>TRANSFORMERS</b>			
T551	KFT4AA098F	F.B.T.	▲

## DIFFERENCES FOR MODEL TX-25XD3F/A

Ref No.	Part No.	Description	
<b>MISCELLANEOUS COMPONENTS</b>			
5)	TLK8E05120	DEGAUSS COIL	▲
7)	A59ECF50X32	CRT	▲
8)	TKY8E150	CABINET	▲
9)	TKP8E1168	SPEAKER NET	
10)	TBX8E045	POWER BUTTON (DARK WALNUT)	
11)	TKP8E1192	LEFT PANEL (DARK WALNUT)	
12)	TKP8E1190	TOP PANEL (DARK WALNUT)	
14)	TBM8E1655	MODEL LABEL	
15)	TKU8E00310	BACK COVER	▲
18)	TNP8EE008AQ	E.P.C.B.	▲
23)	TKP8E1194	RIGHT PANEL (DARK WALNUT)	
24)	TKP8E1180	DOOR LID (DARK WALNUT)	
	TPC8E4584	OUTER CARTON	
	TPD8E631	TOP CUSHION	
	TPD8E632	BOTTOM CUSHION	
<b>CAPACITORS</b>			
C252	ECUY1H563KBX	S.M.CAP	50V 56nF
C256	ECUY1H563KBX	S.M.CAP	50V 56nF
<b>INTEGRATED CIRCUITS</b>			
IC1202	27C010-002AP	EPROM	
IC1203	X24LM0401ED	EAROM	
<b>RESISTOR</b>			
R272	ERF7ZK5R6	WOUND	7W 10% 5R6Ω ▲
<b>TRANSFORMERS</b>			
T551	KFT4AA098F	F.B.T.	▲

## SCHEMATIC DIAGRAM FOR MODELS TX-28XD3F TX-25XD3F (Euro-2M Chassis)

### IMPORTANT SAFETY NOTICE

Components identified by  mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

### Notes

#### 1. RESISTOR

All resistors are carbon  $\frac{1}{4}$ W resistor, unless marked as follows:  
Unit of resistance is OHM ( $\Omega$ ) ( $K=1,000$ ,  $M=1,000,000$ ).

#### 2. CAPACITORS

All capacitors are ceramic 50V, unless marked as follows:  
Unit of capacitance is  $\mu F$ , unless otherwise stated.

#### 3. COIL

Unit of inductance is  $\mu H$ , unless otherwise stated.

#### 4. Components marked 'L' on the schematic diagram shows leadless parts.

#### 5. TEST POINT

 : Test Point position

#### 6. EARTH SYMBOL

 : Chassis Earth (Cold)       : Line Earth (Hot)

#### 7. VOLTAGE MEASUREMENT

Voltage is measured by a DC voltmeter.

Measurement conditions are as follows:

Power source                    AC 220V-240V, 50Hz

Receiving Signal                Colour Bar signal (RF)

All customer controls         Maximum position

#### 8. : Indicates the Video signal path

 : Indicates the Audio signal path

 : Indicates the Vertical/Horizontal signal path

#### 9. This schematic diagram is the latest at the time of printing and is subject to change without notice.

### Remarks

1. The Power Circuit contains a circuit area which uses a separate power supply to isolate the earth connection. The circuit is defined by HOT and COLD indications in the schematic diagram. All circuits, except the Power Circuit, are COLD. Take the following precautions:

### Precautions

- a. Do not touch the hot part, or the hot and cold parts at the same time, as you are liable to a shock hazard.
- b. Do not short-circuit the hot and cold circuits as electrical components may be damaged.
- c. Do not connect an instrument, such as an oscilloscope, to the hot and cold circuits simultaneously, as this may cause fuse failure. Connect the earth of the instruments to the earth connection of the circuit being measured.
- d. Make sure to disconnect the power plug before removing the chassis.

## SCHEMA TECHNIQUE POUR MODELE

### TX-28XD3F TX-25XD3F

### (Euro-2M Chassis)

### REMARQUE IMPORTANTE POUR LA SÉCURITÉ

Les éléments portant la marque  possèdent des caractéristiques de sécurité spéciales. Lors du remplacement de l'une quelconque de ces pièces n'utiliser que celles spécifiées par le fabricant.

### Nota :

#### 1. RESISTOR

Toutes les résistances sont des résistances au carbone 1/4W, sauf indication contraire par les indications suivantes : L'unité de résistance est l' OHM ( $\Omega$ ) ( $K=1,000$ ,  $M=1,000,000$ ).

#### 2. CONDENSATEUR

Toutes les condensateurs sont des condensateurs céramique 50V, sauf indication contraire par les indications suivantes : L'unité de capacité est le  $\mu F$ , sauf indication contraire.

#### 3. BOBINE

L'unité d'inductance est le  $\mu H$ , sauf indication contraire

#### 4. Les composants entourés de pointillés, sur le schéma, représentent des éléments non câblés.

#### 5. POINT D'ESSAI

 Position du point d'essai

#### 6. SYMBOL DE TERRE

 : Terre du châssis (froid)       : Terre de ligne (chaud)

#### 7. MESURE DE TENSION

La tension est mesurée avec un voltmètre c.c.

Les conditions de mesure sont les suivantes :

Source d'alimentation            CA 220V-240V, 50Hz  
Signal de réception            Signal barre couleur (RF)  
Toutes les commandes utilisateur    Position maximum

#### 8. : Vidéo

 : Audio

 : Vertical / Horizontal


#### 9. Ce schéma est à jour moment de l'impression et modifiable sans préavis.

### Remarque

1. Le circuit d'alimentation contient une zone qui utilise une alimentation séparée pour isoler la connexion à la terre. Le circuit est défini par les indications chaud (HOT) et froid (COLD) dans le diagramme schématique. Prendre les précautions suivantes. Tous les circuits, sauf le circuit d'alimentation, sont froids.


### Précautions

- a. Ne pas toucher la partie chaude ou en même temps les parties chaud et froide. Cela présente un risque de décharge électrique.
- b. Ne pas court-circuiter les circuits chaud et froid car un fusible peut sauter et des pièces se casser.
- c. Ne pas raccorder un instrument, comme un oscilloscope, simultanément aux circuits chaud et froid car un fusible peut sauter. Raccorder la terre des instruments à la connexion de terre du circuit mesuré.
- d. Toujours débrancher la fiche d'alimentation avant de déposer le châssis.





F. P1 GND = IF BLOCK GROUND  
V. GND = AV TERMINAL GROUND  
M. GND = SOUND DECODING BLOCK GROUND  
C. GND = AV SWITCHING BLOCK AND GENERAL GROUND  
D. GND = DIGITAL BLOCK GROUND

# TX - 28XD3F E BOARD





# TX - 25XD3F E BOARD





P-BOARD   
TNP8EP013





TINP4EB007

18-9

B-5  
B-6

