I2311
SAA4979H
BESC

I2521
TDA9332-N2

I2051
MSP3411
MSP

I2271
VPC3230
MAIN-VPC

I2906
48LC16M
SDRAM 16MBit

I2921
Flash 16MBit

I2926
M27V322-100
EPROM

I2941
24C64

I2716
74HCT4052D

I2736
M74HC4053-3

I2318
MC33275-3.3

I1771
4053

I1871
TEA4422D
Audio-Matrix-Switch

I2056
MC78L08ACP

I2801
SDA5000
Control-Unit

I2651A
LM 358

I2651
LM 358

W1506
JST ref 4
AV/CVBS

W1416
JST ref 4
RGB/FBL/CVBS

W1521
JST ref 4
Audio

W1211
JST ref 4
AV1 REC / Main Board

W1610
JST ref 4
AV2 RGB / Main Board

W1101
Scart1

W1201
Scart2

W1611
JST ref 4
DVB

W1941
Scart3

W1943
JST ref 4
RGB / CVBS

W1311
JST ref 6
to W311 Main Board

W1511
JST ref 6
to W311 Main Board

W1581
JST ref 4
to W1000 Control section

W1711
JST ref 4
to W1000 CRT-PCB

W1494
JST ref 4

W2401
HDMI Socket

W2402
HDMI Socket

W2781
HDMI Socket

W2782
HDMI Socket

W2783
HDMI Socket

W2784
HDMI Socket

W2785
HDMI Socket

W2786
HDMI Socket

W2787
HDMI Socket

W2788
HDMI Socket

W2789
HDMI Socket

W2790
HDMI Socket

W2791
HDMI Socket

W2792
HDMI Socket

W2793
HDMI Socket