VIDEO MAIN SIGNAL PATH IN REC MODE

VIDEO MAIN SIGNAL PATH IN PLAYBACK MODE

IC7702
M27C4001BDBD

IC7701
M306H0SFP

Q7710 2SD601A (AMP)
Q7711 2SD601A (INV.)
Q7712 2SD601A (INV.)
Q7705 2SD601A (AMP)
Q7704 2SD1819A (AMP)
Q7706 2SB709A (AMP)
Q7703 2SD1819A (AMP)
Q7709 2SB1218A (AMP)
Q7719 2SD601A (AMP)
Q7707 2SB1218A (AMP)

PS7701 — TO LUMINANCE & CHROMINANCE/ AUDIO SECTION PP7701(C-1)

AV2 PB (H)	1	(C1)
FSC	2	(C2)
	3	
VIDEO OUT	4	(C4)
GND	5	
Y/C VIDEO OUT	6	
GND	7	

PS7703 — TO LUMINANCE & CHROMINANCE/ AUDIO SECTION PP7703(B-1)

SAT IR	1	(B7)
SYS BUS TLK	2	(B6)
GND(D)	3	
SYS BUS CLK	4	(B5)
OSD CS	5	(B4)
SYS BUS LSN	6	(B3)
P.FAIL (L)	7	(C5)
OSD 5V	8	
N.SW 5V	9	
PROJ.50	10	
PROG (H)	11	(C6)
MODE	12	(C7)
OSD IIC DATA	13	(B2)
OSD IIC CLOCK	14	(B1)

NOTE:THE MEASUREMENT MODE OF THE DC VOLTAGE ON THIS DIAGRAM IS STOP MODE.

NOTE: DO NOT USE ANY PART NUMBER SHOWN ON THIS SCHEMATIC DIAGRAM FOR ORDERING. WHEN YOU ORDER A PART,PLEASE REFER TO PARTS LIST.