KARAOKE MODEL ONLY

IC3001-185
6.4Vp-p(10usec./div.)

IC3001

MIC1 / MIC2 → IC4671 AMP → VR4691 / VR4692 → IC4691 AMP → MIC LEVEL DET → VOICE DET → TO IC6001-51PIN

IC4691 → IC4952 AMP → IC4951 ECHO AMP → IC4952 AMP → VR4952 → IC4691 AMP

ECHO MUT ← FROM IC6001-49PIN

0.7Vp-p(0.5msec./div.)

Except A770,A560, A360 SERIES

K4202 / K4201 / K4203

AOUT0 (185) / SRCK (181) / LRCK (179)

IC4201
(AUDIO D/A CONVERTER)

FL / FR

DACMUT ← FROM IC4251-9PIN

GAIN SEL ← FROM IC6001-75PIN

STBDAC ← FROM IC6201-59PIN

SBT1 ← FROM IC6201-70PIN

SBO1 ← FROM IC6201-72PIN

NRST ← FROM IC6201-79PIN

IC4201-13,15
0.6Vp-p(0.5msec./div.)

IC4602 / IC4612 / IC4601

DSPTHURU ← FROM IC4251-7PIN

K570 ONLY

EXTL → IC4605 AMP → IC4601 KAROKE DSP → IC4341 AMP → SLVIR

FS MUT ← FROM IC4251-8PIN

A770,A560,A360 SERIES ONLY

IC4211
(AUDIO D/A CONVERTER)

AOUT1 (184)

SL / SR

EXTR → IC4605 AMP → IC4601 KAROKE DSP → IC4341 AMP → SRVIR

AOUT2 (183)

IC4221
(AUDIO D/A CONVERTER)

CNT / SW

IC4306 AMP

MIC MUT ← FROM IC6001-50PIN

A770,A560,A360 SERIES ONLY

Except A770,A560, A360 SERIES

IC4451 / IC4321 / IC4441 AMP

K4442 / K4441

A MUT ← FROM IC6201-3PIN

ATTENUATOR ← FROM S4501

FL OUT / FR OUT / Lch OUT / Rch OUT

IC4381 / K4382 / K4381

IC4391 / Q4401 / IC4401 AMP

SUR SEL ← FROM IC4251-12PIN

SL OUT / SR OUT

IC4471 AMP

A560 ONLY

IC4382 / K4383 / K4384

IC4392 / Q4421 / IC4421 AMP

CNT SEL ← FROM IC4251-10PIN

SW SEL ← FROM IC4251-12PIN

CNT OUT / SW OUT

KARAOKE MODEL ONLY

IEC OUT (174)

IC4241 / IC4751

IC4781

DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL

K4751 ← K570 ONLY

T4751

JK4771

DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL

A770,A560,A360 SERIES ONLY