NOTE:
FOR SCHEMATIC DIAGRAM AND CIRCUIT BOARD LAYOUT NOTES,
REFER TO BEGINNING OF SCHEMATIC SECTION.

LCD C.B.A.

MODE / PIN NO.	CAMERA
IC8001	
1	7.5
2	7.3
3	2.4
4	2.4
5	2.4
6	2.5
7	2.4
8	2.4
9	2.4
10	11.9
11	0
12	---
13	---
14	---
15	---
16	---
17	---
18	---
19	6.0
20	0
21	1.4
22	1.4
23	1.2
24	0.3
25	0
26	0
27	1.0
28	1.0
29	3.0
30	0
31	0
32	0
33	0
34	0
35	0
36	3.0
37	0
38	0
39	2.8
40	1.0
41	0
42	3.0
43	3.0
44	0
45	2.8
46	0
47	2.5
48	2.5
Q8001	
E	0
C	0
B	2.8

MODE / PIN NO.	CAMERA
Q8002	
E	12.0
C	11.9
B	11.3
Q8003	
E	0
C	0
B	2.8
Q8004	
E	4.9
C	4.8
B	4.2
Q8005	
E	7.3
C	11.9
B	7.9
Q8006	
E	0
C	7.9
B	0.5
Q8007	
E	0
C	0
B	2.8
Q8008	
E	0
C	0
B	2.8
Q8009	
E	0
C	0
B	0.6
Q8010	
E	3.0
C	3.0
B	0
Q8011	
E	-14.6
C	-14.6
B	3.0
Q8012	
E1	0
C1	11.9
B1	0.6
E2	0.6
C2	-14.6
B2	0
Q8013	
E	3.0
C	3.0
B	0
Q8014	
E1	1.2
C1	0
B1	0.6

MODE / PIN NO.	CAMERA
E2	0
C2	11.9
B2	1.2
Q8015	
E	0
C	0
B	3.0
Q8104	
E	0
C	4.6
B	-0.4
Q8105	
E	0
C	4.6
B	-0.4
Q8106	
E	0
C	0
B	0.7
Q8107	
E	0
C	0
B	0

VOLTAGE CHART
NV-DS29EG/NV-DS29EGM/NV-DS29B/NV-DS29EGE/NV-DS30EG/NV-DS30EGM/NV-DS30B/NV-DS30EGE/
NV-DS30EN/NV-DS30ENT/NV-DS30ENC/NV-DS30A/NV-DS50EN/NV-DS50ENT/NV-DS50A