ASTRONAUT-WATCH

Cal. 6M23 (SHQ · · ·)

MET

■ **TIJDSAANDUIDING**
Uren-, minuten-, seconden- en 24-uurs wijzers.

■ **DATUMAANDUIDING**
Datum is aangegeven in cijfers, en maand wordt aangegeven door uren- en minutenwijzers.

■ **ALARM**
Kan per vierentwintig uur ingesteld worden.

■ **DUBBELE TIJDSAANDUIDING**
Tijd in andere tijdzone kan ingesteld worden.

■ **CHRONOGRAAF**
Kan tot 31 dagen, 23 uur, 59 minuten en 59 seconden meten in tienden van seconden voor het eerste uur, en in seconden voor de tijd daarna.

■ **NULINSTELLING**
Met de "CHRONO Ø MATCH" kunnen uren-, minuten- en secondenwijzer in twaalfuurspositie gesteld worden, en datumaanduiding naar het midden van het datumvenster verplaatst worden.

■ NULINSTELLING

CROWN "1" : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER op "CHRONO Ø MATCH" te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A" : Druk in om bij te stellen wijzer of datum te selecteren:

Secondenwijzer → Minutenwijzer
↑ ↓
Datum ← Urenwijzer

- De gekozen wijzer draait 60 graden met de klok mee, en keert dan terug naar zijn oorspronkelijke positie. Datum schuift een dag op, en springt terug op "1" wanneer geselecteerd.

BUTTON "B" : Druk in om geselecteerde wijzer op twaalfuurspositie te zetten, of datum "1" in het midden van het datumvenster te zetten.
- Wijzers en datum verspringen snel wanneer knop ingedrukt blijft.

CROWN "1" : Druk terug in NORMALE POSITIE.

■ TIJDSAANDUIDING

Het instellen van de juiste tijd

CROWN "1" : 1. Draai in NORMALE POSITIE om FUNCTIEWIJZER naar "TIME" of "ALARM ON" te verzetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A" : Druk herhaalde malen in om minutenwijzer in te stellen.**

BUTTON "B" : Druk herhaalde malen in om urenwijzer in te stellen.**

CROWN "1" : Druk terug naar NORMALE POSITIE.

■ DATUMAANDUIDING

- Datum wordt aangegeven in cijfers, en maand wo aangegeven door de urenindicator waar uren- minutenwijzer op staan. De secondenwijzer geeft h aantal jaren aan dat verstreken is sinds het laats schrikkeljaar.

Bijv.: 6 augustus 1992 (schrikkeljaar)
Schrikkeljaar aanduiding: L.Y. (= Leap Year)

Het instellen van de Datumaanduiding

CROWN "1" : 1. Draai in NORMALE POSITIE o FUNCTIEWIJZER op "CALENDA te zetten.
2. Trek uit.

BUTTON "A": 1. Druk herhaalde malen in o schrikkeljaaraanduiding in stellen.**
- Wanneer uren- en minutenwijzer voorbij twaalf gaan, springt de secondenwijzer r de volgende schrikkeljaaraanduiding.

2. Druk herhaalde malen in om uren- minutenwijzers naar de gewens maand te verzetten.**

BUTTON "B": Druk herhaalde malen in om gewens datum in te stellen.
- Datum verschuift snel wanneer knop ingedr blijft.

CROWN "1" : Druk terug naar NORMALE POSITI

** Wijzer verspringt snel wanneer knop ingedrukt bli

SEIKO