



# AXA

## Klik Binnendeurozetten Curve

### Informatie

**U bent in het bezit gekomen van een AXA kwaliteitsproduct. Voor een probleemloze montage en werking van dit product, dient u onderstaande instructies nauwgezet te volgen.**

**Toepassing:**

Binnendeuren

**Montagereedschap (advies):**

Schroevendraaier, (accu)boor- of schroefmachine, boortje Ø 2 mm, potlood of priem.

Aanbevolen schroeven: 4,0 x 20 mm

### Montagehandleiding

**Vorbereidingen**

Monteer het juiste type slot in de deur en boor de gaten voor de krukken en eventueel voor de profielcilinder, klaviersleutel of toilet/badkamerslotstift.

**1<sup>A</sup> Klik Binnendeurozetten (kruk)**

Plaats de montageplaat (1) op de deur en steek het krukdeel (4) met stift door de montageplaat in het slot (figuur A). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur en schuif de kruk aan de andere zijde op de stift.

**1<sup>B</sup> Klik Binnendeurozetten (voor profielcilinderslot)**

Plaats de montageplaat (1) over de profielcilinder op de deur (figuur B). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur.

**1<sup>C</sup> Klik Binnendeurozetten (voor klavierslot)**

Plaats de montageplaat (1) op de deur (figuur C). Plaats de andere montageplaat aan de andere zijde op de deur. Controleer de juiste positie door de klaviersleutel in het slot te steken.

**1<sup>D+E</sup> Klik Binnendeurozetten (voor toilet/badkamerslot)**

Plaats de montageplaat (1) op de deur (figuur D en E). Plaats de stift in het slot schuif de indicator (3) op de stift.

**2** Prik de schroefgaten aan.

**3** Monteer de montageplaat met schroeven 4,0 x 20 mm (Ø 2 mm voorboren).

**4** Klik de rozetten (2) aan beide zijden op de montageplaten. (Bij het toilet/badkamerslot dient de bedieningsknop aan de binnenzijde te zitten.)

**6** Monteer eventueel de krukken.

