

**MANUAL DEL K2**  
**FE DE ERRATAS, Octubre 16, 2000**

**LAS CORRECCIONES QUE SE INDICAN A CONTINUACION  
DEBEN HACERSE ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE, DE  
OTRO MODO EL K2 NO OPERARA CORRECTAMENTE**

1. **Pagina 24, columna izquierda, último párrafo:** Añadir esta frase al final del párrafo "Si los pins de montaje no pueden ser introducidos en sus agujeros, utilizar una pequeña lima para reducir ligeramente su anchura."
2. **Pagina 31, columna izquierda, último paso de montaje:** Recortar el siguiente párrafo y adjuntarlo a continuación del último paso, que se refiere a la instalación de los botones pequeños:

Los botones pequeños pueden resultar ser demasiado ajustados para acoplarse a los ejes de los potenciómetros. Si es así proceda como se indica a continuación:  
Primero, gire el eje del potenciómetro hasta que tropiece con uno de sus topes y a continuación sitúe el botón en el extremo del eje haciéndolo girar en la misma dirección al tiempo que presiona suavemente para introducirlo. Esta acción suavizará las posibles asperezas del eje.

3. **Pagina 34, columna derecha, sexto paso de montaje:** Elimine Q23 de la lista de componentes a instalar en este paso.
4. **Pagina 48, columna derecha, antepenúltimo paso de montaje:** Después del paso en que se instala Q12, añada un paso para instalar Q23 que se encuentra cerca del borde frontal de placa RF.
5. **Pagina 44, columna derecha, Figura 6-14:** La longitud del cable coaxial indicada debería ser de 15 cm (6"). Las instrucciones de construcción son correctas.
6. **Esquemas, Placa de Control:** C11 (cerca de P2, mitad inferior de la hoja) debería ser de .01  $\mu$ F y no .001  $\mu$ F.