

FUHR Klemmplatte Art.-Nr. MZ69546X in Kombination mit FUHR MULTISAFE Schließteilen oder FUHR MULTISAFE 855 – 859 Montageanleitung



Für Aluminium-Türen des Profils Wicono 50E, 60E oder 70E mit einem Kammermaß von 12mm.

Schließfunktion und Montage der Verschlüsse und Schließteile

siehe separate Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung des jeweiligen MULTISAFE-Verschlusses

Wartung

Bauherren und Benutzer sind darauf hinzuweisen, dass sicherheitsrelevante Beschlagteile mindestens jährlich auf festen Sitz und auf Verschleiß zu kontrollieren sind. Je nach Erfordernis sind durch einen Fachbetrieb die Befestigungsschrauben nachzuziehen bzw. die beschädigten oder verschlissenen Beschlagteile gegen Originalteile auszutauschen.

Darüber hinaus sind Bauherren und Benutzer darauf hinzuweisen, dass mindestens jährlich folgende Wartungsarbeiten durchzuführen sind:

- Alle beweglichen Teile und Verschlussstellen sind zu fetten und auf Funktion zu prüfen.
- Es sind nur solche Reinigungs- und Pflegemittel zu verwenden, die den Korrosionsschutz der Beschlagteile nicht beeinträchtigen.

WICHTIG: Die aufgeführten Punkte dienen als Ergänzung zu der FUHR Produktinformation M3/2. Bauherren und Benutzer sind auf deren Einhaltung hinzuweisen. Bei Nichteinhaltung dieser unbedingt erforderlichen Hinweise kann keine Gewährleistung für die einwandfreie Funktion der Schlösser gegeben werden.

Das jeweilige Türverschlusssystem darf nur aus Beschlagteilen aus dem FUHR System zusammengestellt werden. Die Verwendung von nicht durch FUHR freigegebener Zusammenstellungen und/oder eine unsachgemäß durchgeführte Montage des Systems und/oder die Verwendung von nicht originalen bzw. nicht werksseitig freigegebenen Zubehörteilen führt zum Ausschluss der Haftung.

FUHR Klemmplatte Art.-Nr. MZ69546X

Montagehinweise

1. Die Klemmplatten parallel zur Profilnut ausrichten.
2. Mit Eindrehen der Befestigungsschraube schwenkt die Klemmplatte in den Profilnutanschlag.

