



Noot 1: Bij beoefte aanbrengen.

Fig 8

Noot 3: Verbinding

aanbrengen voor in dienst zijde aansluitingen.

Noot 2: Bij ATE-S en H-en PTI-centrales, a-b reductor aansluiten op a-b centrale. Bij PTM-centrales,

Verbinding aanbrengen voor niet in dienst zijde aansluitingen.