



SERVICE MANUAL

INTEGRATED COLOR TV/VIDEO
CASSETTE RECORDER

BASIC VIDEO MECHANISM : OVD-5

MODEL CODE : 88JT8-0197(ST)

このサービスマニュアルは、VX-T14G9(TYPE:D) (S/M Code No. 09-988-279-100) の訂正版です。

電気調整法

3. ビデオ部

3-3 : VCO

1. セットを10分以上エージングします。
2. UHFを受信します。(RF信号入力)
3. UHFを受信したままアンテナを抜きます。
4. 一旦電源を切り、再度電源を入れます。
5. 約3秒後、再度アンテナを入力します。
6. 電圧計の+側をCP830 6ピンに、-側をCP830 1ピンに接続します。
7. 図.3-4の調整画面を出し、2番を選びます。
8. リモコン送信器の音量アップ/ダウンキーにて、電圧計の値が $2.8 \pm 0.2V$ になる様に調整します。



サービス技術ニュース	
番号	連絡内容
G- -	
G- -	
G- -	