

### Funktion Türdrücker


Ruhestellung: Verbindung C - NC  
 innen gedrückt: Verbindung C - NO  
 außen gedrückt: keine Verbindung

### function door handle

initial position: C - NC connection  
 inside pressed: C - NO connection  
 outside pressed: no connection

### fonction béquille

position initiale: connexion C - NC  
 serré à l'intérieur: connexion C - NO  
 serré à l'extérieur: pas de connexion

1	68 / 93	09.06.	to2		Tag	Name	Anschlußplan connection diagramm plan de raccordement		Maßstab
				Bearb.	26.06.92	to2			
				Gepr.			495.40-94-01	<b>D00059</b>	
				Norm.					
				 <b>Fritz Fuss GmbH</b> <b>Albstadt-1</b> <b>Tel. 07431-123-0</b>					
Ausgabe	Änderung	Tag	Name			Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht			